

●シボレー 作業サポート (Ver 2023.06)

システム	項目名
エンジン (Z18XE)	アイドル回転数登録
エンジン (Z18XE)	インジェクターカットオフテスト
エンジン (Z18XE)	回転数制御
エンジン (Z18XE)	学習値リセット
エンジン (Z18XE)	電子スロットルコントロール
エンジン (Z18XE)	燃料タンク通風制御
エンジン (Z22SE)	EGRコントロール
エンジン (Z22SE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (Z22SE)	クランク角検知学習エラー
エンジン (Z22SE)	電子スロットルコントロール
エンジン (Z22SE)	燃料タンク通風制御
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABSエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBDMエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	エア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ステアリングアングルセンサーリセット
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ (ステアリングアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	レンジアクチュエーター学習
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ (多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ (多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	EBDM VIN書込み
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	エア抜き
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	サブシステムECBコンビネーション設定
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	サブシステムHSコンビネーション設定
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサーリセット
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	バイブレーションレートセンサー適応
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧カセンサー調整
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ (電動パワステコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (電動パワステコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止学習
トランスミッション (AF13-III 17 20 22)	TC信号ステータスリセット
パワートレイン (0.8L)	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (0.8L)	ECMセグメント
パワートレイン (0.8L)	開ループCO調整 (一時的)
パワートレイン (0.8L)	開ループCO調整 (記録)
パワートレイン (0.8L)	全適応値リセット
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	全適応値リセット
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	全適応値リセット
パワートレイン (1.0L)	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (1.0L)	ECMセグメント
パワートレイン (1.0L)	VIN書込み
パワートレイン (1.0S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (1.0S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	全適応値リセット
パワートレイン (1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	全適応値リセット
パワートレイン (1.2 SOHC)	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (1.2 SOHC)	ECMセグメント

●シボレー 作業サポート (Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 2 SOHC)	V I N書込み
パワートレイン (1. 2 SOHC)	全適応値リセット
パワートレイン (1. 4 DOHC)	C O調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (1. 4 DOHC)	E C Mセグメント
パワートレイン (1. 4 DOHC)	I A Cリセット
パワートレイン (1. 4 DOHC)	M E Cクリア
パワートレイン (1. 4 DOHC)	T E C学習
パワートレイン (1. 4 DOHC)	T E C学習値読込み
パワートレイン (1. 4 DOHC)	V I N書込み
パワートレイン (1. 4 DOHC)	エバポリークテスト
パワートレイン (1. 4 DOHC)	全適応値リセット
パワートレイン (1. 4 L L C U オートマチック)	学習機能
パワートレイン (1. 4 L L C U オートマチック)	機能リセット
パワートレイン (1. 4 L L C U マニュアル)	学習機能
パワートレイン (1. 4 L L C U マニュアル)	機能リセット
パワートレイン (1. 4 L L U J)	O 2センサーヒーター学習
パワートレイン (1. 4 L L U J)	アイドル学習
パワートレイン (1. 4 L L U J)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (1. 4 L L U J)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (1. 4 L L U J)	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (1. 4 L L U J)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (1. 4 L L U J)	燃料トリムリセット
パワートレイン (1. 6 DOHC)	C O調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (1. 6 DOHC)	E C Mセグメント
パワートレイン (1. 6 DOHC)	I A Cリセット
パワートレイン (1. 6 DOHC)	M E Cクリア
パワートレイン (1. 6 DOHC)	T E C学習
パワートレイン (1. 6 DOHC)	T E C学習値読込み
パワートレイン (1. 6 DOHC)	V I N書込み
パワートレイン (1. 6 DOHC)	エバポリークテスト
パワートレイン (1. 6 DOHC)	クランク角検知学習エラー
パワートレイン (1. 6 DOHC)	全適応値リセット
パワートレイン (1. 6 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	O 2センサーヒーター学習
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	アイドル学習
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	オイルライフリセット
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	O 2センサーヒーター学習
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	アイドル学習
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	オイルライフリセット
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン (1. 6 L L D E エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン (1. 6 L L D E トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン (1. 6 L L D E)	O 2センサーヒーター学習

●シボレー 作業サポート (Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.6L LDE)	アイドル学習
パワートレイン (1.6L LDE)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (1.6L LDE)	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (1.6L LDE)	燃料トリムリセット
パワートレイン (2.0 DOHC)	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (2.0 DOHC)	MECクリア
パワートレイン (2.0 DOHC)	TEC学習
パワートレイン (2.0 DOHC)	TEC学習値読込み
パワートレイン (2.0 DOHC)	VIN書込み
パワートレイン (2.0 DOHC)	エバポリークテスト
パワートレイン (2.0 DOHC)	全適応値リセット
パワートレイン (2.5L LVN オート)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (2.5L LVN オート)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	エンジンオイルリセット
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	燃料インジェクター学習
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	燃料レール圧力センサー (燃料レール) 学習
パワートレイン (AT GF 6)	TCM適応値リセット
パワートレイン (AT GF 6)	VIN書込み
パワートレイン (AT GF 6)	サービスクリーニング手順
パワートレイン (AT GF 6)	高速学習適応手順
パワートレイン (AT アイシン5)	TCM適応値リセット
パワートレイン (AT アイシン5)	VIN書込み
パワートレイン (AT アイシン5)	クラッチ高速学習
パワートレイン (AT アイシン5)	ソレノイドクリーニング
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	DPFリセット
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	DPF再生
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	燃料圧カレギュレーター学習
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	アイドル学習
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	アイドル学習
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	燃料成分リセット
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	アイドル学習
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	エンジンオイルリセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	DPFリセット

●シボレー 作業サポート (Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	DPF再生
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	EGR (排気ガス再循環) クーラ稼動時間カウンタリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	燃料インジェクター学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	燃料レール (圧力センサー) 学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	DPFリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	DPF再生
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	インジェクター流量レート登録
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	燃料圧レギュレーター学習
パワートレイン (ECM (2. 4L))	サブシステム集合セットアップ
パワートレイン (ECM (2. 4L))	タイヤサイズ設定
パワートレイン (ECM (3. 2L))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM (3. 2L))	スロットルボディ再学習
パワートレイン (ECM (3. 2L))	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	DPF再生
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ECM交換
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	アイドル回転数チェック
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	インジェクター IQAコーディング
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	クランキングテスト
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ホイール外周
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	車両変数コーディング
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	燃料補正テスト
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	学習値リセット
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料トリムリセット
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料トリムリセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	EGR (排気ガス再循環) クーラ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ディーゼルVIN書込み
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ディーゼルインジェクターコーディング
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ホイール外周
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	車両変数コーディング
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	補正係数燃料リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	VIN書込み
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル適応 (M/T)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1. 0LLEB))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1. 0LLEB))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1. 0LLEB))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1. 0LLEB))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1. 0LLEB))	クランクシャフトリクターホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1. 0LLEB))	グローバルプラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1. 0LLEB))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1. 0LLEB))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1. 0LLEB))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習

●シボレー 作業サポート (Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1. OLLEB))	排気ガス温度センサー学習
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. OLLMT))	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. OLLMT))	燃料トリムリセット
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	A T (T C M) 学習値初期化
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン (ディーゼル)	D P F 再生
パワートレイン (ディーゼル)	E C M イモビライザー学習
パワートレイン (ディーゼル)	E C M 交換
パワートレイン (ディーゼル)	アイドル回転数チェック
パワートレイン (ディーゼル)	インジェクター I Q A コーディング
パワートレイン (ディーゼル)	クランキングテスト
パワートレイン (ディーゼル)	ホイール外周
パワートレイン (ディーゼル)	車両変数コーディング
パワートレイン (ディーゼル)	燃料補正テスト
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	T C M 適応値リセット
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	V I N 書込み
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチ高速学習
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ソレノイドクリーニング
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
ボディ (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディ (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディ (I P C (インストルメントパネルクラスター))	C A N バス設定学習
ボディ (I P C (インストルメントパネルクラスター))	オドメーターリセット
ボディ (RKE (リモートキーレスエントリー))	トランスミッターコーディング
ボディ (RKE (リモートキーレスエントリー))	ボタン診断
ボディ (RKE (リモートキーレスエントリー))	警告履歴
ボディ (SDM (SRSエアバッグ))	S D M リセット
ボディ (SDM (SRSエアバッグ))	V I N 書込み
ボディ (SDM (SRSエアバッグ))	新品 S D M 登録
ボディ (SDM (SRSエアバッグ))	適応リセット
ボディ (SRS (エアバッグ))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディ (SRS (エアバッグ))	故障継続時間
ボディ (SRS (エアバッグ))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディ (イモビライザー)	イモビライザー E C M リンク
ボディ (イモビライザー)	イモビライザーリセット
ボディ (イモビライザー)	イモビライザー出力登録
ボディ (イモビライザー)	キーコーディング
ボディ (イモビライザー)	キー診断
ボディ (イモビライザー)	キー登録
ボディ (イモビライザー)	トランスポンダーキー消去
ボディ (イモビライザー)	トランスポンダーキー登録
ボディ (インストルメント)	C A N バス設定学習
ボディ (インストルメント)	サービスインターバルリセット
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	C A N バス設定学習
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	E C U リセット
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	V I N 書込み
ボディ (キーレスエントリー)	トランスミッターコーディング
ボディ (キーレスエントリー)	ボタン診断
ボディ (キーレスエントリー)	警告履歴
ボディ (キーレスエントリーコントロールモジュール)	ボタン診断
ボディ (キーレスエントリーコントロールモジュール)	交換キーフォブ追加
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	E C U リセット
ボディ (パーキングアシストモジュール)	V I N 書込み
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席クッションヒーター

●シボレー 作業サポート (Ver 2023.06)

システム	項目名
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席クッションヒーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	BCM VIN書込み
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	SDM ID入力
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ適応
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	燃料効率運転モード (点検後)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	燃料効率確認モード (点検中)
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ1
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ2
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ3
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ4
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	全キーフォブ消去
ボディー (集中ドアロック)	リモートキー消去
ボディー (集中ドアロック)	リモートキー登録
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	ECUリセット
ボディー (盗難防止モジュール)	全トランスポンダーキー再登録
ボディー (盗難防止モジュール)	追加キー登録