

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*ABS ESP (81 ESP)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (90 ESP)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS 8)	●	●	●		●
*ABS ESP (ABS 8_BOSCH)	●	●	●		●
*ABS ESP (ABS 81)	●	●	●		●
*ABS ESP (ABS MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK 70)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK 70. 2)	●	●	●		●
*ABS ESP (ABS MK100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK70. 1)	●	●	●		●
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) 8. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 70. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 70. 2)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK70. 1)	●	●	●		●
*ABS ESP (ESP 81)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP 90)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK 60-O)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK60-O)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP VSC440)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) 8. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構))	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK 100)	●	●	●		●
*ABS ESP (ESP_MK 60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK60-O)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP8. 1_BOSCH)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP90)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	●				
*アンダーインフレーションディテクション (オートサーチ (アンダーインフレーションディテクション))	●	●		●	●
*アンダーステアリングホイールコントローラー (COM2008P)	●	●	●		●
*アンダーステアリングホイールコントローラー (オートサーチ (アンダーステアリングホイールコントローラー))	●				
*インストールメントパネル (オートサーチ (インストールメントパネル))	●	●	●	●	●
*インストールメントパネル (コンバイン)	●	●	●	●	●
*インストールメントパネル (コンバイン_UDS)	●	●	●		●
*インストールメントパネル (シロッコ)	●	●	●		●
*ウィンドスクリーンワイパー (オートサーチ (ウィンドスクリーンワイパー))	●		●		●
*エアコン (BCC)	●	●	●		●
*エアコン (CLIM_REGULEE)	●	●	●		●
*エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●		●
*エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
*エアコン (オートサーチ (エアコン))	●	●	●		●
*エアバッグ (RBG_SPEED)	●	●		●	●
*エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	●	●		●	●
*エアバッグ (RBG_UDS)	●	●		●	●
*エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
*エアバッグ (オートサーチ (エアバッグ))	●	●			●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (1. 6L NFV BOSCH M744)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (1. 8L 6FZ SAGEM S2000P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHM BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHT BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0L BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0L RFN MM48P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 2 L 4HW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 2 L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (3. 0L XFX BOSCH ME746)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FC MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FE MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FH MEV17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FM MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FN MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FR MED17. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FS MEV 17. 4 EVO)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FS MEV 17. 4. 2 EVO)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FS MEV17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FS MEV17. 4. 2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FS MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FT MED17. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FV MED 17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FV MED17_4_2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FW MEV 17. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FW MEV 17. 4. 2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FW MEV17. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FX MED17. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (6FY MM6LPB)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (6FZ SAGEM S2000PM1)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (6FZ SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FP MEV17. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FP MEV17. 4. 2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FP MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FR MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FS MEV 17. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FS MEV 17. 4. 2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FS MEV17. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HX BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HX SIEMENS SID802)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HX SIEMENS SID804)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HY DELPHI C6)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HZ BOSCH EDC16C3 EURO4 ('05～'09年)適合率))	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HZ SIEMENS SID804)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HZ SIEMENS SID806)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HD HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HL - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HR - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HR HDI SID807)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 CV6ATED4)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4- 90CV)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (BMFブーマ) BMF HDI 4C	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (CMM_DCM71)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (CMM_MG1CS042)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (CMM_V56)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (CMM_VD56)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM3. 5_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM3. 5_BR2) AHZ-DW10CD-128CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM35_BR2) RHD-DW10CTED4-136CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM35_BR2) RHE-DW10CTED4-150CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM35_BR2) RHH-DW10CTED4-163CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM35_HY)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM6. 2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM6. 2) RHD DW10CTED4 136CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM6. 2) RHE DW10CTED4 150CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM6. 2) RHH DW10CTED4 163CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM62_F) AHM	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM62_F) AHN	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM62_F) AHP	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3) 9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3) 9HT DV6BUTED4 - 75CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3) 9HU-DV6UTED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3) 9HV-DV6TED4B FAP - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3) 9HW DV6BTED4 - 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3) 9HX DV6AUTED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3) 9HX-DV6ATED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3) 9HX-DV6ATED4-90CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3) 9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C34)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C39 TUB)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HE-DV6DBM-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HF-DV6DTED-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HJ-DV6DTEDM-90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HK-DV6ETEDM-75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HN-DV6ETED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HP-DV6DTED-92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10) 8HR DV4CTED 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10) 9HP DV4CTED 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10) EDC17C10 8HR	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10) EDC17C10 9HP	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 8HP - DV4CTED - 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 8HR - DV4CTED - 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HE-DV6DBM-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HF-DV6DTED-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ - DV6DTEDM - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ DV6DTEDM 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ-DV6DTEDM-90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ-DV6DTEDM-90CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HK - DV6ETEDM - 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HK DV6ETEDM 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HK-DV6ETEDM-75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HN-DV6ETED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP - DV6DTED - 92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP DV6DTED 92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP-DV6DTED-92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP-DV6DTED-92CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60) 5FW	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60) BHW	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60) BHY	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60) BHZ	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60) BHZ/BHX	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17CP11 X8Z)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17CP42)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17CP52 SOFIM ユーD5)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI SID807 BR2) 9HD DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI SID807 BR2) 9HR DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__8DF3)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID_BR2 807) HDI__SID807_BR2 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID_BR2 807) HDI__SID807_BR2 9HR	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID807 9HL)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID807 9HR)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID807) HDI__SID807 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID807_BR2 9HL)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID807_BR2 9HR)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID807_BR2) 9HD-DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID807_BR2) 9HR-DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI__SID807_BR2) HDI__SID807_BR2 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HFX MM4. 8P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HFX MM48P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HNY VD46)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (J34P) J34P KFV	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (J34P) J34P KFW	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFU MM6LP)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFU MM6LPC)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFV BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFV BOSCH ME749)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFV SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFV SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFW J34P)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFW SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME17_9_52)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME745) ME745 N6A	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME745) ME745 N6B	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME745) ME745 NFR	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME745) ME745 NFU	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749) ME749 N6A	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749) ME749 N6B	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749) ME749 NFU	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749_EC5)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749_EC5) ME749_EC5 NFN	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749_EC5) ME749_EC5 NFP	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749_EC5) NFN ME749_EC5	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17. 4. 2) 5FE MED17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17. 4. 2) 5FM MED17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17. 4. 2) 5FN MED17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17. 4. 2) 5FV MED17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17. 4. 4 EP8)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17. 4. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17_4_2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17_4_2) 5FE MED 17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17_4_2) 5FM MED 17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17_4_2) 5FN MED 17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17_4_2) 5FV MED17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17_4_2) MED17. 4. 2 EURO 5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17_4_4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MED17_4_4 EP8)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_2) 5FK MEV17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_2) 5FS MEV17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_2) MEV17_4_2 EP3C	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_2) MEV17_4_2 EP3CGAZ	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_2) MEV17_4_2 EP3CM	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_2) MEV17_4_2 EP6C	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_2) MEV17_4_2 EP6CGAZ	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_2) MEV17_4_2 EP6CM	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 5FS)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 8FP)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 8FR)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_ユーロ5) MEV17_4_EURO5 5FK	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_ユーロ5) MEV17_4_ユーロ5 5FS	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_ユーロ5) MEV17_4_ユーロ5 8FP	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEV17_4_ユーロ5) MEV17_4_ユーロ5 8FR	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEVD17. 4. 2) 5FU MEVD17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEVD17. 4. 2) BC MEVD17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEVD17_4_2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEVD17_4_2) 5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEVD17_4_2) BC MEVD17. 4. 2 ユーロ5	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MEVD17_4_4)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (MM6KP Bio Flex)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (N6A BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (N6A BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (N6A BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (NFR BOSCH ME745)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (NFR BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (NFS BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (NFS BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (NFU BOSCH ME7. 4. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (NFU BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (NFU BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (NFU BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RFJ MM6LPB)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RFK MM6LP)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RFN MM4. 8P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RFN MM4MP2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RFN MM6LP)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RFS MM4. 8P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHD DCM3. 5)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHF DCM 3. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHF DELPHI DCM3. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHH DCM 3. 5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHH DCM3. 5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHJ SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHK SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHL DCM 3. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHL SIEMENS SID803)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHL SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHR DCM 3. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHR DELPHI DCM3. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHR SIEMENS SID803)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHY SIEMENS SID 801)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHY SIEMENS SID801)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (SID201 UHZ)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (SID208)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (SID807)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (SID807) HDI_SID807 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (SID807) HDI_SID807 9HR	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (TU1A J34P)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (TU3A J34P)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (UHZ SIEMENS SID201)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V34. 4) V34. 4 ESSENCE	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V34. 4) V34. 4 FLEX FUEL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V34. 5) V34. 5 ESSENCE	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V34. 5) V34. 5 FLEX FUEL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V341) V341 HFV	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V341) V341 KFT	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46) 23A	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46) HMU	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46) HMY	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46) HMZ	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46) V46 HMZ	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46) V46 SDA	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46) V46 YFY	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46__21)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46__21) V46. 21 NFP	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46__32) V46. 32 STTD Y2	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46__32) V46. 32 STTD Y4	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46__32) V46. 32 Y2	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (V46__32) V46. 32 Y4	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (VD46)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (VD46) エンジンタイプ : GC	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (VD46) エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (VD46) エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (VD56)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (WJY LUCAS DCN2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (X8Z-DT20C EDC17CP11)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (XFU BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (XFV BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (オートサーチ (エンジン))	●				
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ガソリンエンジン) ME795	●	●	●	●	
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (プーマ プーマ 4HU (120または130))	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (プーマ) プーマ 4HV	●	●	●	●	●
*エンジンリレーユニット (オートサーチ (エンジンリレーユニット))	●	●	●		●
*ギアボックス (AL4)	●	●	●		●
*ギアボックス (AL4オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
*ギアボックス (AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
*ギアボックス (AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA AM6 ユーロ5)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA AM6__AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA AM6__AT6_UDS)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA__AL4)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA__AL4__AT8)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA__AM6)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA__AM6__AT6__ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA__AT8)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*ギアボックス (BVA_AXN8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVMP_MA)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CFC300P)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CFC300Pギアボックス)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (MAPS_UDS)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートギアボックス AM6)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートギアボックス BVA_AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートサーチ (ギアボックス))	●				
*ギアボックス (マニュアルギアボックスコントローラー (BVMP_MA))	●	●	●		●
*コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATTC_2010)	●		●		●
*コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATTM_2010)	●		●		●
*コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (オートサーチ (コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ))	●				
*サービスマジュール (BTA_3S)	●	●	●		●
*サービスマジュール (オートサーチ (サービスマジュール))	●	●	●		●
*シートベルト未装着警告灯ユニット (TNB_2010)			●		●
*シートベルト未装着警告灯ユニット (オートサーチ (シートベルト未装着警告灯ユニット))	●		●		●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	●	●	●		●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	●	●	●		●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (オートサーチ (ステアリングホイールスイッチモジュール))	●	●	●		●
*ダイナミックヘッドランプハイトジャスター (オートサーチ (ダイナミックヘッドランプハイトジャスター))	●	●	●	●	●
*ディーゼル添加剤ポンプ (PADDGO_TI_UDS)	●	●			●
*ディーゼル添加剤ポンプ (オートサーチ (ディーゼル添加剤ポンプ))	●				●
*テレマティクス (MRN)	●	●	●		●
*テレマティクス (RADIONAV_RNEG_ECO)	●	●	●		●
*テレマティクス (RNEG2010)	●	●	●		●
*テレマティクス (SMEGプラス)	●	●	●		●
*テレマティクス (オートサーチ (テレマティクス))	●				
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (NAC)	●	●	●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (RCC)	●	●	●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (オートサーチ (テレマティックユニット オーディオナビゲーション))	●				
*パーキングアシスト (AAS)	●	●	●	●	●
*パーキングアシスト (AAS_UDS)	●	●	●		●
*パーキングアシスト (AAS_UDS_G6)	●	●	●		●
*パーキングアシスト (オートサーチ (パーキングアシスト))	●	●	●	●	●
*ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	●	●	●		●
*ハイヘッドビジョン (オートサーチ (ハイヘッドビジョン))	●	●	●		●
*バッテリー交換ステータスユニット (BECB_GEN2)		●			●
*バッテリー交換ステータスユニット (オートサーチ (バッテリー交換ステータスユニット))	●				●
*パワーステアリング (DAE)	●	●			●
*パワーステアリング (DAE_A515)	●	●			●
*パワーステアリング (DAE_UDS)	●	●			●
*パワーステアリング (GEP)	●	●	●		●
*パワーステアリング (GEP_UDS)	●	●	●		●
*パワーステアリング (オートサーチ (パワーステアリング))	●				
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (BOITIER_NOMADE)	●	●	●		●
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (KML)	●		●		●
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (オートサーチ (ハンズフリーキット))	●	●	●		●
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (オートサーチ (ハンズフリーキット ポータブルユニット))	●				
*ハンズフリーコントロールユニット (オートサーチ (ハンズフリーコントロールユニット))	●	●	●		●
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI_2010)	●	●		●	●
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	●				
*ビルトインシステムインターフェイス (オートサーチ (BSI))	●				
*マルチファンクションスクリーン (ENF_C_UDS)	●		●		●
*マルチファンクションスクリーン (オートサーチ (マルチファンクションスクリーン))	●	●	●	●	●
*マルチプレクスコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル (RD6 エアコンなし)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル (RD6 マニュアルエアコン)	●	●			●
*マルチプレクスコントロールパネル (オートサーチ (マルチプレクスコントロールパネル))	●	●	●		●
*メインビームアシスタントECU (オートサーチ (メインビームアシスタントECU))	●	●	●		●
*ラジオ (RD4)	●	●	●		●
*ラジオ (RD45)	●	●	●		●
*ラジオ (RD6)	●		●		●
*ラジオ (RDE)	●	●	●		●
*ラジオ (オートサーチ (ラジオ))	●				
*ラジオ (オートラジオ)	●	●	●		●
*レインライトセンサー (CDPL_UDS_HELLO)	●	●		●	●
*レインライトセンサー (オートサーチ (レインライトセンサー))	●				●
*運転席シートメモリーモジュール (オートサーチ (運転席シートメモリーモジュール))	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (EDPC)	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (PDPC)	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (PDPC_UDS)	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール））	●				
*車線逸脱警報システム（オートサーチ（車線逸脱警報システム））	●	●	●		●
*助手席ドアモジュール（オートサーチ（助手席ドアモジュール））	●	●	●		●
*電子キーリーダー（オートサーチ（電子キーリーダー））	●	●			●
*電子ステアリングロック（オートサーチ（電子ステアリングロック））	●	●	●		●
*電動パーキングブレーキ（オートサーチ（電動パーキングブレーキ））	●				
*盗難防止アラーム（アラーム）	●	●	●		●
*盗難防止アラーム（オートサーチ（アラーム））	●				
*盗難防止アラーム（オートサーチ（盗難防止アラーム））	●				
ABS（ABS MK60）	●	●	●	●	●
ABS（ABS MK70）	●	●	●	●	●
ABS（ABS8 BOSCH）	●	●	●		●
ABS（ABS8.1 BOSCH）	●	●	●		●
ABS（ESP BOSCH5.7）	●	●	●	●	●
ABS（ESP MK60）	●	●	●		●
ABS（ESP）	●	●	●		●
ABS（ESP（横滑り防止機構） MK60）	●	●	●		●
ABS（ESP8 BOSCH）	●	●	●	●	●
ABS（ESP8.1 BOSCH）	●	●	●	●	●
ABS（RBV）	●	●	●	●	
ABS（TEVES）	●	●	●	●	●
ABS（TEVES MK20）	●	●	●	●	●
ABS ESP	●	●	●	●	
ABS ESP（81 ESP）	●	●	●	●	●
ABS ESP（90 ESP）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ABS 8）	●	●	●		●
ABS ESP（ABS 8.1）	●	●	●		●
ABS ESP（ABS 8_Bosch）	●	●	●		●
ABS ESP（ABS 81）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ABS BOSCH 8）	●	●	●		●
ABS ESP（ABS MK 100）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ABS MK 70）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ABS MK 70.2）	●	●	●		●
ABS ESP（ABS MK60）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ABS MK70）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ABS MK70.1）	●	●	●		●
ABS ESP（ABS_MK 100）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ABS_MK 70.1）	●	●	●		●
ABS ESP（ABS_MK 70.2）	●	●	●		●
ABS ESP（ABS_MK70.1）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP 8.1）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP 80）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP 81）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP 90）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP 90_F）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP BOSCH 5.7）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP BOSCH 8）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP MK 100）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP MK 60-O）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP MK100）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP MK60）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP MK60-O）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP VSC440）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP（横滑り防止機構） 8.1）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP（横滑り防止機構） BOSCH 5.7）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP（横滑り防止機構） BOSCH 8）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP_MK 100）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP_MK 60）	●	●	●		●
ABS ESP（ESP_MK60）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP_MK60_O）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP8.1_BOSCH）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP8_BOSCH）	●	●	●	●	●
ABS ESP（ESP90）	●	●	●	●	●
ABS ESP（MK 100）	●	●	●	●	●
ABS ESP（オートサーチ（ABS ESP））	●	●	●	●	●
Bosch MP 5.2	●	●	●		●
Bosch MP 7.3	●	●	●	●	●
CDプレーヤー	●	●	●	●	●
CDプレーヤー（AAS）	●	●	●	●	●
CDプレーヤー（CDチェンジャー）	●		●		●
CPH	●	●		●	●
EPS	●	●			●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
EPS (EPS__T)	●	●		●	
LDWS	●	●			●
アクティブセーフティー (ABS TEVES MK20)	●	●	●	●	●
アディショナルヒーター	●	●	●		●
アディショナルヒーター (CHAUFF__ADD)	●	●	●		●
アラーム	●	●	●	●	●
アンダーインフレーションディテクション (DSG)	●	●			●
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	●	●		●	●
アンダーインフレーションディテクション (オートサーチ (アンダーインフレーションディテクション))	●	●		●	●
イモビライザー	●	●		●	
イモビライザー (CPH)	●	●		●	●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (CIRROCCO)	●	●	●		●
インストルメントパネル (COMBINE_UDS)	●	●	●		●
インストルメントパネル (MET)	●	●	●		
インストルメントパネル (オートサーチ (インストルメントパネル))	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (コンパイン)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (シロッコ)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー (MOTEV)			●		●
ウインドスクリーンワイパー (オートサーチ (ウインドスクリーンワイパー))			●		●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン (BCC)	●	●	●		●
エアコン (CLIM_REGULEE)	●	●	●	●	●
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●		●
エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
エアコン (オートサーチ (エアコン))	●	●	●		●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ (ABG)	●	●			
エアバッグ (RBG)	●	●		●	●
エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ (RBG_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
エアバッグ (オートサーチ (エアバッグ))	●	●		●	●
エアバッグ (フロントエアバッグ)	●		●		●
エアバッグ (右エアバッグ)	●				●
エアバッグ (左エアバッグ)	●				●
エレクトリックセカンダリーブレーキ	●	●	●	●	●
エレクトリックセカンダリーブレーキ (FSE)	●	●	●	●	●
エンジン (Bosch MP 5. 2)	●	●	●		●
エンジン (Bosch MP 7. 3)	●	●	●	●	●
エンジン (ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジン (ガソリンエンジン (ME795))	●	●	●	●	
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (1. 6L NFV BOSCH M744)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (1. 8L 6FZ SAGEM S2000P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHM BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHT BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 L RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0 RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0L BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 0L RFN MM48P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 2 L 4HW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 2 L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (3. 0L XFX BOSCH ME746)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FC MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FE MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FH MEV17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FM MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FN MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FR MED17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FS MEV 17. 4. EVO)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FS MEV 17. 4. 2 EVO)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FS MEV17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FS MEV17. 4. 2)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FS MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FT MED17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FV MED 17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FV MED17_4_2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FW MEV 17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FW MEV 17. 4. 2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FW MEV17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (5FX MED17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (6FY MM6LPB)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (6FZ SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (6FZ SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FP MEV17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FP MEV17. 4. 2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FP MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FR MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FS MEV 17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FS MEV 17. 4. 2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8FS MEV17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HX BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HX SIEMENS SID802)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HX SIEMENS SID804)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HY DELPHI C6)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HZ SIEMENS SID804)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (8HZ SIEMENS SID806)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HD HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HL - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HR - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HR HDI SID807)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 CV6ATED4)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4- 90CV)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM3. 5_BR2 (AHZ-DW10CTD-128CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM3. 5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM35_BR2 (RHD-DW10CTED4-136CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM35_BR2 (RHE-DW10CTED4-150CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW10CTED4-163CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM35_HY)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM6. 2 (RHD DW10CTED4 136CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM6. 2 (RHE DW10CTED4 150CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM6. 2 (RHH DW10CTED4 163CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (DCM6. 2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3 (9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3 (9HT DV6BUTED4 - 75CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3 (9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3 (9HW DV6BTED4 - 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3 (9HX DV6AUTED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3 (9HX-DV6ATED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3 (9HX-DV6ATED4-90CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC16C39 TUB)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HF-DV6DTED-89 CV))	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HP-DV6DTED-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 (9HP DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 (EDC17C10 8HR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10 (EDC17C10 9HP))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (8HP - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTED-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ - DV6DTEDM - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ-DV6DTEDM-90CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HK - DV6ETEDM - 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HK DV6ETEDM 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTED - 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTED 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTED-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTED-92CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60 (5FW))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60 (BHW))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60 (BHY))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60 (BHZ))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60 (BHZ/BHX))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17C60)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17CP11 X8Z)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17CP42)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI SID807 BR2 (9HD DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI SID807 BR2 (9HR DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID_BR2 807 (HDI_SID807_BR2 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID_BR2 807 (HDI_SID807_BR2 9HR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID807 9HL)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID807 9HR)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID807 (HDI_SID807 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID807_BR2 9HL)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID807_BR2 9HR)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID807_BR2 (9HD-DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID807_BR2 (9HR-DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID807_BR2 (HDI_SID807_BR2 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HFX MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HFX MM48P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (HNY VD46)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (J34P (J34P KFW))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (J34P (J34P KFW))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFU MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFU MM6LPC)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFV BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFV BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFV SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFV SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFW J34P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME745 (ME745 N6A))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME745 (ME745 N6B))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME745 (ME745 NFR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME745 (ME745 NFU))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749 (ME749 N6A))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749 (ME749 N6B))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749 (ME749 Nfu))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749_EC5 (ME749_EC5 NFN))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749_EC5 (ME749_EC5 NFP))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6～8桁目) (ME749_EC5 (NFN ME749_EC5))	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム (Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (ME749_EC5)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17. 4. 2 (5FE MED17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17. 4. 2 (5FM MED17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17. 4. 2 (5FN MED17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17. 4. 2 (5FV MED17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17. 4. 4 EP8)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17. 4. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17_4_2 (5FE MED 17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17_4_2 (5FM MED 17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17_4_2 (5FN MED 17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17_4_2 (5FV MED17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17_4_2 (5FV MED17_4_2 ユーロ5))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17_4_2 (MED17. 4. 2 EURO 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MED17_4_4_EP8)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_2 (5FK MEV17. 4. 2 ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_2 (5FS MEV17. 4. 2 ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP3C))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP3CGAZ))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP3CM))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP6C))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP6CGAZ))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP6CM))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 5FS)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 8FP)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 8FR)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 (MEV17_4_EURO5 5FK))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 (MEV17_4_ユーロ5 5FS))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 (MEV17_4_ユーロ5 8FP))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 (MEV17_4_ユーロ5 8FR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEVD17. 4. 2 (5FU MEVD17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEVD17. 4. 2 (BC MEVD17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEVD17_4_2 (BC MEVD17. 4. 2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MEVD17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (MM6KP Bio Flex)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (N6A BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (N6A BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (N6A BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (NFR BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (NFR BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (NFS BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (NFS BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (NFU BOSCH ME7. 4. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (NFU BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (NFU BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (NFU BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (RFJ MM6LPB)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (RFK MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (RFN MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (RHD DCM3. 5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (RHF DCM 3. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6〜8桁目) (RHF DELPHI DCM3. 4)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（SID807（HDI__SID807 9HR））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（SID807）	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（TU1A J34P）	●	●	●		●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（TU3A J34P）	●	●	●		●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（UHZ SIEMENS SID201）	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V34. 4（V34. 4 ESSENCE））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V34. 4（V34. 4 FLEX FUEL））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V34. 5（V34. 5 ESSENCE））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V34. 5（V34. 5 FLEX FUEL））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V341（V341 HFV））	●	●	●		●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V341（V341 KFT））	●	●	●		●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46（23A））	●	●	●		●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46（HMU））	●	●	●		●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46（HMY））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46（HMZ））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46（V46 HMZ））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46（V46 SDA））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46）	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46__21（V46. 21 NFP））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46__21）	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46__32（V46. 32 STTD Y2））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46__32（V46. 32 STTD Y4））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46__32（V46. 32 Y2））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（V46__32（V46. 32 Y4））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（VD46（エンジンタイプ : GC））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（VD46（エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（VD46（エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（VD46）	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（VD56）	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（WJY LUCAS DGN2）	●	●	●		●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（X8Z-DT20C EDC17CP11）	●	●	●		●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（XFU BOSCH ME747）	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（XFV BOSCH ME747）	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付）	●	●	●		●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付）	●	●	●		●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（オートサーチ（エンジン））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（プーマ（プーマ 4HU（120または130）））	●	●	●	●	●
エンジン（車台番号（VIN）6～8桁目）（プーマ（プーマ 4HV））	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（AL4）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（AL4オートマチックギアボックス）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（BVA AM6 ユーロ5）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（BVA AM6__AT6 ユーロ5）	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（BVA AM6__AT6__UDS）	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（BVA__AL4）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（BVA__AL4__AT8）	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（BVA__AM6）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（BVA__AM6__AT6__ユーロ5）	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（BVA__AT8）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（BVMP__MA）	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（CFC300P）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（CFC300P_Hy）	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（CFC300Pギアボックス）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（MAPS__UDS）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス AL4）	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス AM6）	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（オートギアボックス BVA__AL4）	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（オートサーチ（ギアボックス））	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付（マニュアルギアボックスコントローラー（BVMP__MA））	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●		●
エンジンリレーユニット（BSM）	●	●	●		●
エンジンリレーユニット（BSM_2010）	●	●	●		●
エンジンリレーユニット（オートサーチ（エンジンリレーユニット））	●	●	●		●
オンボードナビゲーションシステム	●	●			●
オンボード充電器直流変圧器アセンブリ	●	●	●		●
ギアボックス	●				
ギアボックス（4HP20）	●	●	●	●	●
ギアボックス（BVA__AM6__T6__UDS）	●	●	●	●	●
ギアボックス（BVA__AXN8）	●	●	●	●	●
ギアボックス（CFC300P）	●	●	●		●
ギアボックス（MMT）	●	●	●	●	
ギアボックス（オートギアボックス AL4）	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ギアボックス（オートギアボックス BVA_AL4）	●	●	●	●	●
ギアボックス（オートサーチ（ギアボックス））	●				
ギアボックス（マニュアルギアボックスコントローラー）	●	●	●	●	●
コーデットアンチスタート（ADC）	●	●	●	●	
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ（MATT_C_2010）	●		●		●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ（MATT_M_2010）	●		●		●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ（オートサーチ（コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ））	●		●		●
サービスモジュール	●	●	●		●
サービスモジュール（BTA_2）	●	●	●	●	●
サービスモジュール（オートサーチ（サービスモジュール））	●	●	●	●	●
サービスモジュール 独立テレマティクスユニット（BTA_2）	●	●	●		●
サービスモジュール 独立テレマティクスユニット（BTA_3S）	●	●	●	●	●
サスペンション	●	●			●
サンルーフ	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット			●		●
シートベルト未装着LEDユニット（TNB_2010）			●		●
シグナリングヒューズボックス（BSGS）	●	●	●		●
車間距離支援（ARTIV_UDS）	●	●	●		●
ステアリングコラム上部ECU	●	●	●		●
ステアリングホイールアンダーコントロール（HDC）	●	●	●		●
ステアリングホイールアンダースイッチモジュール	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール（COM2008P）	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール（HDC）	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール（VCCF）	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール（VCI）	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール（オートサーチ（アンダーステアリングホイールコントローラー））	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール（COM2008P）	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール（HDC）	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール（オートサーチ（ステアリングホイールスイッチモジュール））	●	●	●		●
ステアリングホイール下スイッチングモジュール（COM 2000）	●	●			●
ステアリングホイール下スイッチングモジュール（COM2008P）	●	●	●		●
スライディングサイドドアモジュール	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（BEMP_2）	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（LADCT）	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（オートサーチ（ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター））	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター（プロジェクターズ）	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●		●
タッチスクリーン（EMF_DGT_LVDS_BD）	●	●	●		●
タッチスクリーン（EMF_DGT_LVDS_BDD）	●	●	●		●
ディーゼル添加剤ポンプ（ADDGO2）	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤ポンプ（PADDGO_TI_E6）	●	●			●
ディーゼル添加剤ポンプ（PADDGO_TI_UDS）	●	●			●
ディーゼル添加剤ポンプ（POMPE_MUX_MG1）	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤機能	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット（ADDGO2）	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット（PADDGO_TI_E6）	●	●			●
ディスプレイ	●	●	●	●	●
ディスプレイ テレマティクス	●				
ディスプレイ テレマティクス（MRN）	●	●	●		●
ディスプレイ テレマティクス（RNEG2010）	●	●	●		●
ディスプレイ テレマティクス（SMEGプラス）	●	●	●		●
ディスプレイ テレマティクス（オートサーチ（テレマティクス））	●	●	●		●
ディレクショナルヘッドライト	●	●	●		●
デフレクション検出	●	●			●
テレマティクス（RADIONAV_RNEG_ECO）	●	●	●		●
テレマティクス（SMEGプラス）	●	●	●		●
テレマティクスユニット（CRT_UDS_KOSTAL）	●	●	●		●
テレマティクスユニット（SMEGプラス）	●	●	●		●
テレマティック	●	●	●		●
テレマティック（RNEGナビゲーションラジオ）	●	●	●		●
テレマティック（SMEGプラス）	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション（NAC）	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション（RCC）	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション（SMEGプラス）	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション（オートサーチ（テレマティックユニット オーディオナビゲーション））	●	●	●		●
テレマティックユニットコントロール（CRT_UDS_KOSTAL）					●
テレマティック受信コマンド		●			●
電気機械管理ECU（MCU）	●	●	●		●
電気自動車ECU（EV_ECU）	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
電動パーキングブレーキ（オートサーチ（電動パーキングブレーキ））	●	●	●	●	●
ドアコントロールパッド（PDP_C_UDS）	●	●	●		●
ドライビングスクール		●	●		●
ドライビングスクールモード		●	●		●
トラクションバッテリーECU（BMU）	●				●
トラクションバッテリーECU（TBMU）	●	●	●	●	●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU（モジュール1）		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU（モジュール10）		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU（モジュール2）		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU（モジュール3）		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU（モジュール4）		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU（モジュール5）		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU（モジュール6）		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU（モジュール7）		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU（モジュール8）		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU（モジュール9）		●			●
トレーラーリレーユニット	●				
トレーラーリレーユニット（BSR）	●				
ナビゲーション	●	●			●
パーキングアシスタンス	●	●	●		●
パーキングアシスタンス（AAS）	●	●	●	●	●
パーキングアシスタンス（AAS_UDS）	●	●	●		●
パーキングアシスタンス（オートサーチ（パーキングアシスト））	●	●	●	●	●
パーキングエイド	●	●	●	●	●
パーキングエイド（AAS）	●	●			●
パーキングコントロール	●	●		●	●
ハイブリッドコントロールECU 1（HCU1 ユーロ6）	●	●	●	●	●
ハイブリッドコントロールECU 2（HCU2 ユーロ6）	●	●			●
ハイブリッドモードセレクトター（MCM）		●	●		●
バイブレーターコントロールECU（BPV）	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン（VTH）	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン（VTH_UDS）	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン（オートサーチ（ハイヘッドビジョン））	●	●	●		●
バッテリー充電状態ユニット		●			●
バッテリー充電状態ユニット（BECB_GEN2）		●			●
パワーステアリング	●	●	●		●
パワーステアリング（DAE）	●	●		●	●
パワーステアリング（DAE_A515）	●	●	●		●
パワーステアリング（GEP）	●	●	●		●
パワーステアリング（GEP_UDS）	●	●	●		●
パワーステアリング（SSCU）	●	●			●
パワーステアリング（オートサーチ（パワーステアリング））	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット（DAE）	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット（DAE_BVH2）	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット（GEP）	●	●	●		●
ハンズフリーキット	●	●	●		●
ハンズフリーキット（BOITIER_NOMADE）	●	●	●		●
ハンズフリーキット（KML）	●	●	●		●
ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール（BML）	●	●	●		●
ヒーター 換気	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス（BSI 2010）	●	●		●	●
ビルトインシステムインターフェイス（BSI）	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス（BSI 2010）	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス（オートサーチ（BSI））	●			●	●
ブラインドスポットモニタリング（SAM）	●	●	●	●	●
フロントエアバッグ	●		●		●
フロントサンルーフ	●	●	●		●
ヘッドアップディスプレイ（VTH）	●	●	●		●
ヘッドアップディスプレイ（VTH_UDS）	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●		●
ボディーワーク変換ユニット	●				
ボディーワーク変換ユニット（BTC）	●	●			●
マルチファンクション	●	●	●	●	●
マルチファンクションコントロールパネル（FMUX）	●	●	●		●
マルチファンクションスクリーン	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン（EMF_A_UDS）	●		●		●
マルチファンクションスクリーン（EMF_C_UDS）	●		●		●
マルチファンクションスクリーン（オートサーチ（マルチファンクションスクリーン））	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン（タイプ 'C カラー'（ドットマトリックス））	●			●	●
マルチファンクションスクリーン（タイプ 'C'（ドットマトリックス））	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
マルチファンクションスクリーン（タイプ' C カラー'（ドットマトリックス））	●			●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ（AMF）	●	●	●		●
マルチファンクションディスプレイ（RT3）	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ（タイプC（ドットマトリックス））	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ（タイプCカラー（ドットマトリックス））	●			●	●
マルチファンクションビデオカメラ（CMF）	●	●	●		●
マルチファンクションビデオカメラ（CVM_2）	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル（FMUX）	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル（MRN）	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル（RD45）	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル（オートサーチ（マルチプレクスコントロールパネル））	●	●	●		●
マルチプレクスディーゼル添加剤ポンプ（PADDDGO_TI_UDS）	●	●			●
マルチプレクスディーゼル添加剤ポンプ（オートサーチ（ディーゼル添加剤ポンプ））	●	●	●		●
マルチプレクス添加剤ポンプ	●	●			●
マルチプレクス添加剤追加ポンプECU	●	●	●	●	●
マルチプレクス添加剤追加ポンプ（POMPE_MUX_MGI）	●	●	●	●	●
右エアバッグ	●				●
右スライドサイドドア（MDPLC_D）	●	●	●		●
右ハンズフルアクセスECU（BAAST）					●
ミドルサンルーフ	●	●	●		●
ムービングパネルデフレクター	●	●	●		●
ムービングパネルデフレクター（歩行者衝突検知）	●	●			●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ（RD4）	●	●	●		●
ラジオ（RD45）	●	●	●		●
ラジオ（RD6）	●		●		●
ラジオ（RDE）	●	●	●		●
ラジオ（オートサーチ（ラジオ））	●	●	●		●
ラジオ（オートラジオ）	●	●	●		●
ラジオ 無線電話	●	●	●		●
ラジオアンプ（AMPLI_AUDIO）	●		●		●
リアエアコン	●	●	●		●
リアエアコン（BCC_ADD）	●	●	●		●
リアエアコンコントロールパネル（IHM_AR_CENTRAL）					●
リアエアコンテーブル	●	●	●		●
リアエアコンテーブル（TAB_CLIM_AR）	●	●	●		●
リアサンルーフ	●	●	●		●
リモートインストルメントパネルユニット	●	●	●		●
レイン サンライトセンサー	●				●
レイン ブライトネスセンサー	●				●
レイン ブライトネスセンサー（PLUIE_LUMINOSITE）	●				●
レイン ライトセンサー（CDPL_UDS_HELLA）	●	●			●
レイン ライトセンサー（PLUIE_LUMINOSITE）	●				●
レイン ライトセンサー（オートサーチ（レイン ライトセンサー））	●				●
レイン-サンライトセンサー（CDPL_UDS_HELLA）	●	●		●	●
レイン-サンライトセンサー（PLUIE_LUMINOSITE）	●				●
レイン-サンライトセンサー（レイン ブライトネスセンサー）	●				●
レインセンサー	●				●
レインセンサー 頭光	●				●
レインセンサー ブライトネス	●	●			●
レインセンサー ブライトネス（PLUIE_LUMINOSITE）	●				●
レインセンサー ブライトネス（PLUIE_LUMINOSITE）	●				●
右側ヘッドライト	●	●	●		●
運転席シートポジションメモリーモジュール（BDMC）	●	●	●		●
運転席シートポジションメモリーモジュール（オートサーチ（運転席シートメモリーモジュール））	●	●	●		●
運転席シート記憶ユニット	●	●	●		●
運転席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
運転席ドアモジュール	●	●	●		●
運転席ドアモジュール（EDPC）	●	●	●		●
運転席ドアモジュール（PDPC）	●	●	●		●
運転席ドアモジュール（PDPC_UDS）	●	●	●		●
運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール））	●	●	●		●
記憶ユニット	●	●	●		●
高周波受信機（RHF）	●	●			●
左エアバッグ	●				●
左スライドサイドドア（MDPLC_G）	●	●	●		●
左ハンズフルアクセスECU（BAASL）					●
左側ヘッドライト	●	●	●		●
車間距離支援（ARTIV_UDS）	●	●			●
車線逸脱警報システム	●	●	●		●
車線逸脱警報システム（AFIL）	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
車線逸脱警報システム（オートサーチ（車線逸脱警報システム））	●	●	●		●
助手席シート記憶ユニット	●		●		●
助手席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
助手席ドアモジュール	●	●	●		●
侵入警報サイレン	●	●	●	●	●
多機能ビデオカメラ（CVM_2）	●	●	●		●
多機能ビデオカメラ（CVM_3）	●	●	●		●
中心電圧保持装置					●
電圧保持装置	●				●
電圧保持装置（DMTR）	●				●
電圧保持装置（DMTR_DTC3B）	●				●
電源保護管理ユニット		●			●
電源保護管理ユニット（BPGA2010）		●			●
電子キーリーダー（LCE）	●	●			●
電子ステアリングロック（AVE）	●	●	●		●
電動プルトECU（COFFRE MOTORISE）	●	●	●		●
盗難防止アラーム（アラーム）	●	●	●		●
盗難防止アラーム（オートサーチ（アラーム））	●	●	●		●
独立テレマティックユニットサービスモジュール（BTA_2）	●	●	●		●
独立テレマティックユニットサービスモジュール（BTA_3S）	●	●	●		●