

●インフィニティ 対応システム (Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
3 c h C A N ゲートウェイ	●	—	—	—	●
4 W A S (フロント)	●	●	●	—	●
e — 4 W D 4 W D システム	●	●	●	●	●
6 c h C A N ゲートウェイ	●	—	—	—	●
8 c h C A N ゲートウェイ	●	—	—	—	●
8 c h C A N ゲートウェイ 2	●	—	—	—	●
A B S (アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
アクセルペダルアクチュエーター	●	●	●	—	●
A F S	●	●	—	●	●
エアレベライザー	●	●	●	●	●
タイヤ空気圧警報	●	●	●	●	●
オールモード 4 W D	●	—	—	—	●
アクティブノイズコントロール	●	●	●	●	●
A T (オートマチックトランスミッション)	●	●	—	—	●
A C / C V T	●	●	●	●	●
オートバックドア	●	●	—	—	●
ドライブポジション	●	●	●	●	●
オートスライドドア	●	●	●	●	●
右側オートスライドドア	●	●	●	●	●
A V M	●	●	●	●	●
B C M (ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ブレーキ	●	●	●	●	●
B S W / B U Z Z E R	●	●	●	—	●
C A N ゲートウェイ	●	●	—	—	●
シャシ制御	●	●	●	●	●
コンバーチブルルーフ	●	●	●	●	●
C V T	●	●	—	—	●
D A S T 1	●	●	—	—	●
D A S T 2	●	●	—	—	●
デフロック	●	●	—	—	●
E — S U S	●	●	●	●	●
E H S / P K B	●	●	●	●	●
電動 V T C	●	●	—	—	●
E M C M	●	●	—	●	●
エンジン	●	●	●	—	●
電動パワステ / D A S T 3	●	●	—	●	●
E V / H E V	●	●	●	●	●
F S C M	●	●	—	●	●
ジェネレーター	●	●	—	●	●
オートレベライザー	●	●	●	●	—
H V バッテリー	●	●	●	●	●
H V バッテリー 2	●	●	●	—	●
H V A C	●	●	●	●	●
車間自動制御システム__A D A S	●	●	●	●	●
車間自動制御__A D A S 2	●	●	●	●	●
インテリジェントキー	●	●	●	●	●
I P D M E__R	●	●	●	●	●
I V C	●	●	—	—	●
レーンカメラ	●	●	●	●	●
レーザー__レーザー	●	●	●	●	●
リチウムイオンバッテリー 1 2 V	●	●	—	—	●
メーター__エアコンアンブ	●	●	—	●	—
モーターアシスト	●	●	—	●	—
モーターコントロール	●	●	—	●	●
マルチ A V	●	●	—	●	●
マルチディスプレイ	●	●	●	—	●
N A T S	●	—	—	●	●
乗員検知システム	—	●	—	●	—
ポップアップフード	●	●	—	—	●

●インフィニティ 対応システム (Ver 2023.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ブリクラッシュシートベルト	●	●	—	●	●
P T Cヒーター	●	●	—	—	●
4WAS（メイン）_RAS_H I C A S	●	—	—	—	●
バックビューモニタ	—	●	—	—	●
サイドブラインドモニタ	—	●	—	—	●
シフト	●	●	●	—	●
サイドレーダー（リア左）	●	●	●	—	●
サイドレーダー（リア右）	●	●	●	—	●
ソナー	●	●	●	—	●
V Cターボ	●	●	—	—	●
V S P（車両接近通報装置）	●	●	●	—	●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エンジン	●	●	●	●	●
チャージャー	●	●	●	●	●
テレマティック	●	●	—	●	●
ハンズフリーモジュール	●	●	—	—	●
ベルダナ	●	●	—	●	●