

●プロトン 対応システム (Ver 2023.06)

| システム名                                         | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|-----------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------|
| ABS                                           | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ABS (MMC)                                     | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ABS (TEVES MK20)                              | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| ABS (TEVES MK60)                              | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| ABS (TRW)                                     | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ABS (ボッシュ)                                    | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ABS ESC                                       | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| AC                                            | ●    | -     | -        | -      |        |
| ALL (360パノラマカメラ (AVM))                        | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ALL (4輪駆動システム (4WD))                          | ●    | ●     | ●        |        | ●      |
| ALL (ABS)                                     | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (ABS ESC)                                 | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (AC)                                      | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (AT)                                      | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| ALL (ATM (TCU))                               | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| ALL (BCM)                                     | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (EPI)                                     | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (EPS)                                     | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ALL (ETACS)                                   | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (SRS)                                     | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (イモビライザー)                                 | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (インフォティメントホストユニット (IHU ECARX))            | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Botai))               | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (インフォティメントユニット (IHU Harman))              | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (エアコンコントローラー (HVAC))                      | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (エアバッグシステム (ACU))                         | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ALL (エマージェンシーコーリングインフォメーションボックス (T-box ZTE))  | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (エマージェンシーコーリングボックス (T-box Botai))         | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (エマージェンシーコールコミュニケーションボックス (E-CALL VALEO)) | ●    | -     | -        | -      | ●      |
| ALL (エレクトロニクススタビリティシステム (ESP))                | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ALL (エンジン (ECU))                              | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (エンジン)                                    | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (エンジンシステム)                                | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (ギアシフトロック)                                | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ALL (キーレスエントリーワンタッチスタートユニット (PEPS))           | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ALL (ゲートウェイ (GW))                             | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (ステアリングコラムコンビネーションスイッチ (TCM))             | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (タイヤ空気圧監視システム (TPMS))                     | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ALL (トランスミッション)                               | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| ALL (トランスミッションコントロールユニット (TCU))               | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (パーキングアシストシステム (PAS))                     | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ALL (パワーステアリング)                               | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (フロントカメラシステム (FCS))                       | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ALL (フロントレーダーシステム (FRS))                      | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (ボディーコントロールシステム (BCM))                    | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (メーター)                                    | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ALL (メーターシステム (ICU))                          | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ALL (リアカメラシステム (RCM))                         | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ALL (電動パワーステアリング (EPS))                       | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| ATM (TCU)                                     | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| ATM (TCU) (ATM)                               | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ATM (TCU) (MMC)                               | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ATM (TCU) (MMC_ISO)                           | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ATM (TCU) (ルノー12)                             | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |

●プロトン 対応システム (Ver 2023.06)

| システム名                               | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|-------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------|
| ATM (TCU) (ルノー18)                   | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| BCM                                 | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| EPS (MMC_EPS)                       | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| ETACS                               | ●    | -     | -        | -      | -      |
| SRSエアバッグ (AC3)                      | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| SRSエアバッグ (AC6)                      | ●    | -     | -        | -      | ●      |
| SRSエアバッグ (エアバッグ)                    | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| イモビライザー                             | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| イモビライザー (MMC)                       | ●    | ●     | -        | -      | ●      |
| イモビライザー (SIEMENS)                   | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| エンジン (ECU) (EMS400)                 | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| エンジン (ECU) (EMS700)                 | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| エンジン (ECU) (MMC)                    | ●    | ●     | ●        | -      | ●      |
| エンジン (ECU) (イージー U IAFM (K-Line経由)) | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| エンジン (ECU) (エンジン)                   | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| エンジン (ECU) (ルノー12)                  | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| エンジン (ECU) (ルノー18)                  | ●    | ●     | ●        | ●      | ●      |
| ギアシフトロック                            | ●    | -     | -        | -      | ●      |
| トランスミッション                           | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |
| メーター                                | ●    | ●     | -        | ●      | ●      |