

●アキュラ 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン	A／Cクラッチテスト
エンジン	A／Fセンサー学習値クリア
エンジン	A C G O n／O f f
エンジン	D B Wテスト
エンジン	D P F P M堆積推定量のリセット
エンジン	D P Fサービス再生モード
エンジン	D P F差圧センサーの学習
エンジン	E C Uリセット
エンジン	E G Rテスト
エンジン	E V A Pテスト
エンジン	I Q Aの書込み
エンジン	I Q Aの書込み状態
エンジン	I S V強制学習
エンジン	M A Fセンサー学習値クリア
エンジン	V I N（車台番号）書込み
エンジン	V P Sテスト
エンジン	V T Cテスト
エンジン	V T E C テスト
エンジン	アイドリングストップスターター始動回数のクリア

●アキュラ 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名
エンジン	アイドリングストップスターター始動回数の強制書込み
エンジン	アイドリングストップスターター始動回数確認
エンジン	インジェクターテスト
エンジン	インジェクター気筒別停止
エンジン	インジェクター全気筒停止
エンジン	クランクパターンクリア
エンジン	クランクパターン学習
エンジン	クルーズコントロールキャンセル履歴
エンジン	グロー O n / O f f
エンジン	スターターテスト
エンジン	スロットルバルブ補正值クリア
エンジン	ラジエーターファン作動確認
エンジン	直噴燃圧テスト
エンジン	電動ウェストゲートテスト
エンジン	電動ウォーターポンプテスト
エンジン	燃料ヒーター O n / O f f
エンジン	燃料ポンプ強制駆動
エンジン	燃料ポンプ強制停止
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	C P C （リニア）ソレノイドバルブAテスト

●アキュラ 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	CPC (リニア) ソレノイドバルブBテスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	CPC (リニア) ソレノイドバルブCテスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	CPC (リニア) ソレノイドバルブDテスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	CPCソレノイド電流指定駆動
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	CVT電動オイルポンプ作動
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	ECUリセット
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	TCM初期化／ガタ詰め
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	インヒビターソレノイドテスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	エア抜き確認
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	オリフィスオープン
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	ギア位置学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	クラッチ静的特性学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	クラッチ動的特性学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドA
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドB
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドC
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドD
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドE
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドバルブO／Pテスト

●アキュラ 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	シフトロックソレノイドテスト
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	シフトロックソレノイドテスト
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	シンクロ位置学習
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	スタートクラッチ診断データクリア
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	スタティックモード学習
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	ダイナミックモード学習
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	フィードバック学習テスト
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	リファレンス位置学習
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	傾斜センサー初期学習
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	傾斜センサー走行学習の補正
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	油圧測定補助モードへの切替え
A B S （アンチロックブレーキシステム）	L F ソレノイドテスト
A B S （アンチロックブレーキシステム）	L R ソレノイドテスト
A B S （アンチロックブレーキシステム）	R F ソレノイドテスト
A B S （アンチロックブレーキシステム）	R R ソレノイドテスト
V S A （ピークルスタビリティアシスト）	L F C A Sレギュレーターバルブテスト
V S A （ピークルスタビリティアシスト）	L F V S Aテスト
V S A （ピークルスタビリティアシスト）	L F ソレノイドテスト
V S A （ピークルスタビリティアシスト）	L R C A Sレギュレーターバルブテスト

●アキュラ 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	L R V S Aテスト
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	L R ソレノイドテスト
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	R F C A Sレギュレーターバルブテスト
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	R F V S Aテスト
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	R F ソレノイドテスト
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	R R C A Sレギュレーターバルブテスト
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	R R V S Aテスト
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	R R ソレノイドテスト
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	V S Aセンサーニュートラルポジションメモリー (マニュアル)
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	V S A中立点学習
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	モジュレーター エア抜き
V S A (ピークルスタビリティアシスト)	全センサー
S R Sエアバッグ	O D S初期化
S R Sエアバッグ	O P D Sユニット初期化
S R Sエアバッグ	S W S初期化
S R Sエアバッグ	シートアウトプットチェック
S R Sエアバッグ	システムインフォメーション
S R Sエアバッグ	パラメーターインフォメーション
S R Sエアバッグ	故障ユニット確認

●アキュラ 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名
SWS	車両衝突作動後の点検
SWS	助手席シート構成部品交換後点検
SWS	シートアウトプットチェック
SWS	SWS初期化
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	E C M / P C M 交換
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	H o n d a スマートキーの1本追加
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	H o n d a スマートキーの登録
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	M I C U / V S A モジュール交換
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	キーのタイプ
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	キーの登録本数
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	キーレスセットアップ
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	キー登録
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	システムチェック
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	すべてのキーを紛失
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	セルフチェック
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	ヒストリーデータ
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	全てのH o n d a スマートキーを紛失
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	登録済みのキーの数
電動パワートレイン__ I M A	E C U クリア

●アキュラ 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名
電動パワートレイン__ I M A	E C Uリセット
電動パワートレイン__ I M A	I M Aモーターローター位置学習
電動パワートレイン__ I M A	I P Uモジュールファン作動テスト
電動パワートレイン__ I M A	セル電圧センサーチェック
電動パワートレイン__ I M A	バッテリーファンテスト
電動パワートレイン__ I M A	ラジエーターファン作動確認
電動パワートレイン__ I M A	電動ウォーターポンプテスト
電動パワートレイン__ I M A	冷却水エア抜き
A C M	A C M E C Uリセット
A C M	フロント／リアA C Mソレノイド O N／O F F
A C M	フロントA C Mソレノイド O N／O F F
A C M	リアA C Mソレノイド O N／O F F
E P S	E P S 舵角センサー値消去
E P S	M A－E P SコントロールO N／O F F
E P S	ステアリングエンドポジション学習
E P S	トルクセンサー学習
S H－A W D	S H－A W D初期化
S H－A W D	クラッチコイル駆動テスト
S H－A W D	シフトソレノイドテスト

●アキュラ 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名
S H-AWD	ヨーレート・前後加速度センサー校正
S H-AWD	差動トルク校正
S H-AWD	全センサー校正
S H-AWD	増速機能テスト
S H-AWD	舵角センサー補正
T PMS	イニシエーター動作点検
T PMS	センサー I D学習
T PMS	各警告灯／表示灯
V T M 4	初期化
AWD (全輪駆動)	エア抜き
AWD (全輪駆動)	Gセンサー中点学習
シティブレーキアクティブシステム	シティブレーキアクティブシステム強制駆動
シティブレーキアクティブシステム	ヒストリーデータ
シティブレーキアクティブシステム	レーダー校正（フロントガラス）
運転支援システム__単眼カメラ運転支援システム	カメラエーミング
運転支援システム__単眼カメラ運転支援システム	カメラエーミング（日本）
運転支援システム__単眼カメラ運転支援システム	レーダーエーミング
前方車接近警報__車線逸脱警告__ ハイビームサポート__交通標識認識システム	走行カメラエーミング
A C C（アダプティブクルーズコントロール）	A C Cブレーキ

●アキュラ 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	C M B S ブレーキ
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	インフォメーションディスプレイ
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	ブレーキライト
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	レーダーエーミング
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	警告灯
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	警報テスト
衝突軽減ブレーキ (C M B S)	C M B S ブレーキ
衝突軽減ブレーキ (C M B S)	レーダーエーミング
E D L C モジュール (キャパシタ)	E D L C モジュール充電
E D L C モジュール (キャパシタ)	E D L C M o d u l e D i s c h a r g e f o r R e m o v a l o r D i s p o s a l
E D L C モジュール (キャパシタ)	E D L C モジュール使用履歴クリア
電子パーキングブレーキ	傾斜センサーの中点書込み
電子パーキングブレーキ	電子制御パーキングブレーキメンテナンスモード
ポップアップフードシステム (B e t a)	警告表示強制作動
ポップアップフードシステム (B e t a)	歩行者インパクトセンサー中点学習
ボディー	オートA/Cセルフテスト
ボディー	カスタマイズリセット
ボディー	キーレスチェック
ボディー	センサー初期位置学習

●アキュラ 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名
ボディー	パスコードクリア
ボディー	ファンクションテスト
ボディー	リア右パワーウィンドウのリセットと学習
ボディー	リア左パワーウィンドウのリセットと学習
ボディー	運転席側パワーウィンドウのリセットと学習
ボディー	初期化
ボディー	助手席側パワーウィンドウのリセットと学習