

●メルセデス・ベンツ 対応システム(Ver 2023. 10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
360' (カメラ)	●	●	●	●	●
48V (スターター オルタネーター)	●	●		●	●
AAC (オートエアコン)	●	●	●	●	●
AAC-FR (オペレーティングユニット)	●				●
AAM (オールアクティビティモジュール)	●				●
AB (エアバッグ)	●	●	●	●	●
ABS (アンチロックブレーキシステム)	●	●			●
ABS ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	●	●	●	●	●
ABW (ウインドウバッグ付きエアバッグ)	●				●
ACS (オートクラッチシステム)	●	●		●	●
AGW (オーディオゲートウェイ)	●	●	●		●
AHE (トレーラー認識)	●	●	●	●	●
AMGパフォーマンスメディア	●	●	●		●
AMG駆動ユニット	●	●	●		●
AML (アンビアンスライト)	●	●	●	●	●
AMLAB-L (フロント左アクチュエーションモジュール LED外部照明)	●				●
AMLAB-R (フロント右アクチュエーションモジュール LED外部照明)	●				●
APS (オートパイロットシステム)	●				●
AS (アラームサイレン)	●				●
ASF	●	●			●
ASSYST PLUS (プラスアクティブサービスシステム)	●	●		●	●
ASSYST (アクティブサービスシステム)	●	●		●	●
ATA (ATA [EDW] レッカー移動 インテリアプロテクション)	●	●	●	●	●
AVE-H (リアオーディオビデオユニット)	●	●	●	●	●
BAS (ブレーキアシスト)	●	●			●
BMS (バッテリーマネージメントシステム)	●	●	●	●	●
BMS (バッテリーマネージメントシステム1)	●				●
BMS (バッテリーマネージメントシステム2)	●				●
BMS-H (リアバッテリーマネージメントシステム (スレープ))	●	●	●	●	●
BMS-M (センターバッテリーマネージメントシステム (スレープ))	●				●
BMS-M (センターバッテリーマネージメントシステム (マスター))	●	●	●	●	●
BMS-V (フロントバッテリーマネージメントシステム (スレープ))	●	●	●	●	●
BNS BMS (バッテリーセンサー)	●	●	●	●	●
BSA (ベルト駆動型スターター オルタネーター)	●	●		●	●
CC (クルーズコントロール)	●	●			●
CDC (CDチェンジャー)	●				●
CDI1	●	●	●	●	●
CDI3	●	●	●	●	●
CDI4	●	●	●	●	●
CDI6	●	●	●	●	●
CDID	●	●	●	●	●
CDID2	●	●	●	●	●
CGW (セントラルゲートウェイ)	●	●		●	●
CM (コンパスモジュール)	●	●			●
COU [ZBE] (オーディオ コマンドオペレーティングユニット)	●	●	●	●	●
CR	●	●	●	●	●
CR43	●	●	●	●	●
CSHV (クラッシュセンサー 高電圧バッテリー)	●				●
CTEL TEL (セルラー モバイルフォン)	●	●		●	●
DAB SDAR (デジタル サテライトラジオ)	●	●	●	●	●
DAS (ドライバースオリゼーションシステム)	●	●	●		●
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	●	●	●	●	●
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	●	●	●	●	●
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	●	●	●	●	●
DCM-RR (リア右ドアコントロール)	●	●	●	●	●
D-FOL (リア左ディスプレイ)	●	●	●	●	●
D-FOR (リア右ディスプレイ)	●	●	●	●	●
DSI (ダイレクトセレクトインターフェイス)	●	●	●		●
DS-LF AMKS-LF (ダイナミック アクティブシート)	●	●	●	●	●
DS-LR AMKS-LR (ダイナミック アクティブシート)	●	●	●		●

●メルセデス・ベンツ 対応システム(Ver 2023. 10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
DSP P PAMKS (シート空気圧ポンプ)	●	●	●	●	●
DS-RF AMKS-RF (ダイナミック アクティブシート)	●	●	●	●	●
DS-RR AMKS-RR (ダイナミック アクティブシート)	●	●	●		●
DTA (MbraceまたはTELEAID GPSボックス)	●	●	●	●	●
DTCO (タコグラフ)	●	●			●
DTR (ディストロニック)	●	●	●	●	●
DVDプレーヤー	●	●	●	●	●
EAM (拡張アクティビティモジュール)	●	●	●		●
EFB (電動パーキングブレーキ)	●	●	●	●	●
EKMK (電動冷媒コンプレッサー)	●	●			●
ELC (レベルコントロール)	●	●	●	●	●
ELM-HL (リア左電機)	●	●	●	●	●
ELM-HR (リア右電機)	●	●	●	●	●
ELM-VL (フロント左電機)	●	●	●	●	●
ELM-VR (フロント右電機)	●	●	●	●	●
EM-1-MBAC (Mercedes-Benz用高度制御拡張モジュール1)	●				●
EM-1-MBAC (Mercedes-Benz用高度制御拡張モジュール2)	●				●
EM-1-MBAC (Mercedes-Benz用高度制御拡張モジュール3)	●				●
EMPI (エレクトロニックモーターポンプインバーター)	●				●
ERA (電動折り畳み背もたれシステム)	●	●	●	●	●
ERE	●	●			●
ES (電動パワーステアリング)	●	●		●	●
ESA-D (運転席電動調整シート)	●	●	●	●	●
ESA-FL (フロント左電動シート調整)	●	●	●	●	●
ESA-FR (フロント右電動シート調整)	●	●	●	●	●
ESA-P (助手席電動調整シート)	●	●	●	●	●
ESA-R (リア電動調整シート)	●	●	●	●	●
ESM (エレクトロニックセレクトターモジュール)	●	●	●	●	●
ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	●	●	●	●	●
EST-L (左電動スライドドア)	●	●	●	●	●
EST-R (右電動スライドドア)	●	●	●	●	●
ETC (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	●	●	●	●	●
ETC (排気ターボチャージャー)	●				●
EVE	●	●			●
EZS (エレクトロニックイグニッションロック)	●	●			●
EZS EIS (エレクトロイグニッションロック)	●	●	●	●	●
FLANFS (反消火システム エマージェンシーフレッシュエアシステム)	●	●	●		●
FSCU FSCU-L (フューエルポンプコントロールユニット)	●	●	●	●	●
FSCU-R (右フューエルポンプコントロールユニット)	●	●		●	●
FWGW (シャシーゲートウェイ)	●	●	●		●
HAQ (リアアクスルインターホイール差動ロック)	●	●			●
HB (ヒーターブースター)	●	●	●	●	●
HBF (リアコントロールパネル)	●	●	●		●
HFM ME2 LH	●	●	●	●	●
HFPM (ハブティックアクセルペダルモジュール)	●	●		●	●
HKS (テールゲートコントロール)	●	●	●	●	●
HMI GW (CANバスユーザーインターフェイス)	●	●	●		●
HS (シートヒーター)	●	●	●		●
HS エアスカーフ (シートヒーター エアスカーフシステム)	●	●	●		●
HSG (ハイブリッドコントロールユニット)	●	●	●	●	●
HSW LRH (ステアリングホイールヒーター)	●	●	●		●
IC (インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
ICI (インカーインターネット)	●	●	●	●	●
IRS-VL (左側インテリジェントレーダーセンサーシステム)	●				●
IRS-VR (右側インテリジェントレーダーセンサーシステム)	●				●
IS (インテリアリアビューミラー)	●				●
ISC (アイドルスピードコントロール)	●				●
ISM (インテリジェントサーボモジュール)	●	●	●	●	●
KAB (カメラカバー)	●	●	●	●	●
KBE-H REAR AC (リアエアコン)	●	●	●		●

●メルセデス・ベンツ 対応システム(Ver 2023.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
KG RFL (キーレスゴー ラジオ周波数ロック エレクトロニックセントラルロック)	●	●	●	●	●
KR (ワイパー)	●	●	●		●
LAE [LAA] (自動的延長可能ローディングフロア)	●	●	●		●
LCP HBF (ロア リアコントロールパネル)	●	●	●	●	●
LCP-L (ロアコントロールパネル左)	●	●			●
LCP-R (ロアコントロールパネル右)	●	●			●
LIB (リチウムイオン電池)	●				●
AGS (アクティブベルトバックル)	●	●		●	●
HAL (リア右アクスルステアリング)	●	●			●
HAL (リア左アクスルステアリング)	●	●			●
LIN バス : AIRSCARFシステム					●
LIN バス : AISP (バックミラー調光)					●
LIN バス : ALH (アームレストヒーター)					●
LIN バス : AMLAB-L 2 (フロント左ED外部照明作動モジュール2)					●
LIN バス : AMLAB-L (左前LED外部照明作動モジュール)					●
LIN バス : AMLAB-R 2 (フロント右ED外部照明作動モジュール2)					●
LIN バス : AMLAB-R (右前LED外部照明作動モジュール)					●
LIN バス : AS (アラームサイレン)	●			●	●
LIN バス : AU (アナログ時計)					●
LIN バス : BFS LSE (助手席ランバーサポート)					●
LIN バス : BSN (バッテリーセンサー)					●
LIN バス : DCU-LR (リア左ドア)					●
LIN バス : DCU-RR (リア右ドア)					●
LIN バス : ESA (運転席) - 電動シート調整					●
LIN バス : ESA (助手席) - 電動シート調整					●
LIN バス : FS LSE (運手積ランバーサポート)					●
LIN バス : FSW (フロントウインドシールドワイパー)					●
LIN バス : GTO (ガレージドアオープナー)				●	●
LIN バス : HSM (リアスイッチングモジュール)		●			●
LIN バス : IRSS-FOL (左後室内保護センサー)					●
LIN バス : IRSS-FOR (右後室内保護センサー)					●
LIN バス : IRSS-VL (左前室内保護センサー)					●
LIN バス : IRSS-VR (右前室内保護センサー)					●
LIN バス : LCP (ロアコントロールパネル)					●
LIN バス : LCP-L (左ロアコントロールパネル)					●
LIN バス : LCP-R (右ロアコントロールパネル)					●
LIN バス : LIB (リチウムイオンバッテリー)					●
LIN バス : MF-LF (左フロントシートマッサージ機能)					●
LIN バス : MF-LR (リア左シートマッサージ機能)					●
LIN バス : MF-RF (フロント右マッサージ機能)					●
LIN バス : MF-RR (リア右シートマッサージ機能)					●
LIN バス : MFSF-LF (フロント左シートクッションマッサージ機能)					●
LIN バス : MFSF-RF (フロント右シートクッションマッサージ機能)					●
LIN バス : OCP (オーバーヘッドコントロールパネル)		●		●	●
LIN バス : RGLS (レイン ライトセンサー)		●			●
LIN バス : SIH-FOND (助手席側後席シートヒーター)					●
LIN バス : STH (ステーションナリーヒーター)					●
LIN バス : STH-TSE (ステーションナリーヒーター用無線リモコン受信機)					●
LIN バス : TKP (電話キーパッド)					●
LIN バス : UCP (アッパコントロールパネル)					●
LIN バス : WSS (ウェイトセンシングシステム)		●			●
LIN バス : ウインドシールドヒーター					●
LIN バス : シートバックフラップ2 3列シート ロケーショントランク左					●
LIN バス : シートバックフラップ3列左側シート リア右ドアロケーション					●
LIN バス : シートバックフラップ3列左側シート リア左ドアロケーション					●
LIN バス : スイッチグループ (運転席側インストルメントパネル)					●
LIN バス : スイッチグループ (助手席側インストルメントパネル)					●
LIN バス : ハンズオンステアリングホイール検出					●
LIN バス : リアウィング					●
LIN バス : リア右シートヒーター					●

●メルセデス・ベンツ 対応システム(Ver 2023.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
LIN バス : リア左シートヒーター					●
LIN バス : 運転席シートヒーター		●		●	●
LIN バス : 助手席シートヒーター		●		●	●
LIN バス : シートバックフラップ2 3列シート ロケーショントランク右					●
LIN : AAC-FR (オートエアコン制御 操作ユニット)					●
LIN : AAC-FR (操作ユニット) (コード: HH4 HH9)					●
LIN : AIRSCARFシステム		●		●	●
LIN : AISP (バックミラー内部調光)					●
LIN : ALH (アームレストヒーター)				●	●
LIN : AMLAB-L (フロント左LED外部照明作動モジュール)		●			●
LIN : AMLAB-L 2 (フロント左LED外部照明作動モジュール2)		●			●
LIN : AMLAB-R (フロント右LED外部照明作動モジュール)		●		●	●
LIN : AMLAB-R 2 (フロント右LED外部照明作動モジュール)		●			●
LIN : AS (アラームサイレン)		●		●	●
LIN : ATA (インテリアモーションセンサー)					●
LIN : AU (アナログ時計)					●
LIN : BFS LSE (フロント助手席ランバーサポート)		●			●
LIN : BSN (バッテリーセンサー)					●
LIN : DCU-LF (オペレーティングユニット)					●
LIN : DCU-LF (オペレーティングユニット) (コード: H16)					●
LIN : DCU-LF (オペレーティングユニット) (コード: SF1)					●
LIN : DCU-LR (リア左ドア)		●	●	●	●
LIN : DCU-RF (オペレーティングユニット)					●
LIN : DCU-RF (オペレーティングユニット) (コード: H15)					●
LIN : DCU-RF (オペレーティングユニット) (コード: SF2)					●
LIN : DCU-RR (リア右ドア)		●	●	●	●
LIN : ESA 'Driver' (運転席電動シート調整)		●		●	●
LIN : ESA 'Driver' (運転席電動シート調整 メモリー機能なし)		●		●	●
LIN : ESA 'Front passenger' (助手席電動シート調整)		●		●	●
LIN : ESA 'Front passenger' (助手席電動シート調整 メモリー機能なし)		●		●	●
LIN : FS LSE (運転席ランバーサポート)		●			●
LIN : GTO (ガレージドアオープナー)				●	●
LIN : HSM (リアスイッチングモジュール)		●			●
LIN : IRSS (室内保護センサー) (コード: FY1)				●	●
LIN : IRSS (室内保護センサー) (コード: FY1+ (D50 D51))				●	●
LIN : IRSS-FOL (リア左インテリア保護センサー)				●	●
LIN : IRSS-FOR (リア右インテリア保護センサー)				●	●
LIN : IRSS-VL (フロント左インテリアプロテクションセンサー)				●	●
LIN : IRSS-VR (フロント右インテリアプロテクションセンサー)				●	●
LIN : KLA-FO (操作ユニット) (コード: HZ7 H12)					●
LIN : LCP (ロアコントロールパネル)					●
LIN : LCP-L (左ロアコントロールパネル)					●
LIN : LCP-R (右ロアコントロールパネル)					●
LIN : LDS (外部照明スイッチ)					●
LIN : LIB (リチウムイオンバッテリー)		●			●
LIN : MFL (ハンドルシフトボタン)					●
LIN : MF-LF (フロント左シートマッサージ機能)		●			●
LIN : MF-LR (リア左シートマッサージ機能)		●			●
LIN : MF-RF (フロント右シートマッサージ機能)		●			●
LIN : MF-RR (リア右シートマッサージ機能)		●			●
LIN : MFSF-LF (フロント左シートマッサージ機能)		●		●	●
LIN : MFSF-RF (フロント右シートマッサージ機能)		●		●	●
LIN : OCP (オーバーヘッドコントロールパネル)		●		●	●
LIN : ORBF (オフロード操作パネル)					●
LIN : RGLS (レイン ライトセンサー)		●			●
LIN : SIH-FOND (後部コンパートメントシートヒーター)		●		●	●
LIN : SK-HL 1 (後席左1列目シートエアクッション制御)					●
LIN : SK-HR 1 (後席右1列目シートエアクッション制御)					●
LIN : SSE-SL (左3列目シートヒータースイッチ)					●
LIN : SSE-SR (右3列目シートヒータースイッチ)					●

●メルセデス・ベンツ 対応システム(Ver 2023. 10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
L I N : S T H (ステーションナリーヒーター)		●			●
L I N : S T H (ステーションナリーヒーター) (コード: H 1 2)					●
L I N : S T H - T S E (ステーションナリーヒーター用リモートコントロールレシーバー)		●		●	●
L I N : T K P (電話キーパッド)					●
L I N : U C P (アッパーコントロールパネル)					●
L I N : W S S (重量感知システム) (コード: S K 5)		●			●
L I N : 助手席シートヒーター		●		●	●
L I N : 香水噴霧器					●
L I N : スイッチンググループ (運転席側インストルメントパネル)					●
L I N : スイッチンググループ (助手席側インストルメントパネル)					●
L I N : ステアリングホイール ハンズオン検出		●			●
L I N : シートバックフラップ 2. 3. 座席列 左ロケーショントラंक					●
L I N : シートバックフラップ 2. 3. 座席列 右ロケーショントラंक					●
L I N : シートバックフラップ 3. 左側座席列 リア左ロケーションドア					●
L I N : シートバックフラップ 3. 左側座席列 リア右ロケーションドア					●
L I N : ボリュームコントロール					●
L I N : マッサージ機能 (フロント左シート)					●
L I N : マッサージ機能 (フロント右シート)					●
L I N : フロントガラスヒーター					●
L I N : フロントシートヒーター (運転席シートヒーター)		●		●	●
L I N : ワイパー F S W					●
L I N : リア左シートヒーター (コンパートメント)				●	●
L I N : リア右シートヒーター (コンパートメント)				●	●
L I N : リアウイング					●
S C M (ステアリングコラムモジュール A M G)		●			
S I H (3列目シートヒーター)		●		●	●
T S C - H (助手席側後タッチスクリーン)	●	●			●
アクティブエンジンマウント	●	●			●
アクティブトランスミッションマウント	●	●			●
エレクトリックディファレンシャルロック	●	●			●
フロント右サスペンションストラット	●	●	●	●	●
フロント左サスペンションストラット	●	●	●	●	●
リア右サスペンションストラット	●	●	●		●
リア左サスペンションストラット	●	●	●		●
乗員モーションセンサー	●	●		●	●
N A V (ナビゲーションモジュール)	●	●	●	●	●
M B A C - M e r c e d e s - B e n z 高度制御	●				●
M E C D I C N G (エンジンコントロールユニット)	●	●	●	●	●
M E 1 L I	●	●	●		●
M E 1 R E	●	●	●		●
M F K (マルチファンクションカメラ)	●	●	●	●	●
M F L (ステアリングホイールシフトボタン)	●	●	●		●
M F - L R 1 (後席1列目左マッサージ機能制御)	●				●
M F - R R 1 (後席1列目右マッサージ機能制御)	●				●
M I F U C I (メディアインターフェイス)	●	●			●
M K L - H L (後部左マルチフォームバックレスト)	●	●		●	●
M K L - H R (後部右マルチフォームバックレスト)	●	●		●	●
M T A S (携帯電話クレードル)	●	●	●	●	●
M T C O (モジュラータコグラフ)	●	●		●	●
N B R - L F (フロント左レンジレーダー)	●	●		●	●
N B R - L R I R S - H L A (リア左レンジレーダー)	●	●		●	●
N B R - R F (フロント右レンジレーダー)	●	●		●	●
N B R - R R I R S - H R A (リア右レンジレーダー)	●	●		●	●
N S A (夜間視覚補助)	●	●	●	●	●
O C P (オーバーヘッドコントロールパネル)	●	●	●	●	●
O L U (オンボードロジックユニット)	●				●
O S B - F L (整形シートバックーフロント左)	●	●	●		●
O S B - F R (整形シートバックーフロント右)	●	●	●		●
O S B - R (整形シートバックーリア)	●	●	●		●
P M S H F M L H	●	●	●	●	●

●メルセデス・ベンツ 対応システム (Ver 2023. 10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
PSD MSC (スライディングルーフコントロール)	●	●	●	●	●
PSE (ニューマチックシステム)	●	●	●		●
PSM (パラメータ可能特殊モジュール)	●	●	●	●	●
PTC (PTCヒーターブースター)	●	●	●	●	●
PTC (補足ヒーター)	●	●		●	●
PTCU (コモンパワートレインコントローラー)	●	●	●	●	●
PTCU-GW (ドライブレインゲートウェイ)	●	●			●
PTS (パークトロニックシステム)	●	●	●	●	●
RCM (リアコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
RD (ラジオ)	●	●	●	●	●
REDC RWT (後部ドア閉コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
RevETR-LF (フロント左ブリテンショナー)	●	●	●	●	●
RevETR-RF (フロント右リバーシブルエマーゼンシーテンショニングリトラクター)	●	●	●	●	●
RFK (バックアップカメラ)	●	●	●	●	●
RVC VDS (コンパチブルルーフコントロール)	●	●	●	●	●
SAM (信号収集 作動モジュール)	●	●			●
SAM-F SAM-D (フロント 運転席側信号收取 作動モジュール)	●	●	●	●	●
SAM-P (助手席側信号収集 作動モジュール)	●	●	●	●	●
SAM-R BSN (リア信号収集 作動モジュール バッテリーセンサー)	●	●	●	●	●
SBC (センソトロニックブレーキコントロール)	●	●		●	●
SCM [MRM] (ステアリングコラムモジュール)	●	●	●	●	●
SCR (選択触媒還元)	●	●	●	●	●
SG-AWF (衝突防止アシスト)	●	●	●	●	●
SG-DDW (DC DCコンバーターコントロールユニット)	●	●		●	●
SG-EM (パワーエレクトロニクス)	●	●		●	●
SG-EM-A (エレクトロニックモーターコントロールユニットA)	●	●			●
SG-EM-B (エレクトロニックモーターコントロールユニットB)	●	●			●
SG-FAS (ドライバースタンスシステム)	●	●	●		●
SG-LG (チェンジャー)	●	●	●		●
SG-LML-VL (フロント左ランプユニットLEDマトリックス)	●	●	●	●	●
SG-LML-VR (フロント右ランプユニットLEDマトリックス)	●	●	●	●	●
SG-MSND (エンジンサウンド)	●	●	●	●	●
SGR (レーダーセンサーコントロールユニット)	●	●	●	●	●
SIH (3列目シートヒーター)	●	●	●	●	●
SIH SIB-LR 1 (後席1列目左側シート空調制御)	●	●	●		●
SIH SIB-LR 2 (後席2列目左側シート空調制御)	●	●	●		●
SIH SIB-RR 1 (後席1列目右側シート空調制御)	●	●	●		●
SIH SIB-RR 2 (後席2列目右側シート空調制御)	●				●
SOUND (サウンドシステム)	●	●	●	●	●
SSG (スプリンターシフトトランスミッション)	●	●	●		●
STL (左電動スライドドア)	●	●	●	●	●
STM (ミラータキシーメーター)	●	●			●
STR (右電動スライドドア)	●	●	●	●	●
TLC GTO (ガレージドアオープナー)	●	●		●	●
TPAD (タッチパッド)	●	●	●	●	●
TPM (タイヤ空気圧モニター)	●	●	●	●	●
TSC-H (助手席側後タッチスクリーン)	●	●	●		●
TSG (運転席側フロントドアコントロールモジュール)	●	●		●	●
TSG (運転席ドア)	●	●	●	●	●
TSG-ML (左センタードアコントロールユニット)	●	●	●		●
TSG-MR (右センタードアコントロールユニット)	●	●	●		●
TSTH STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	●	●	●	●	●
チューナー (スタンダード)	●	●	●	●	●
TV (TVチューナー)	●	●	●	●	●
UCP (アップバコントロールパネル)	●	●	●	●	●
VCS (ヴォイスコントロール)	●	●		●	●
VECU (パワーモニタリングコントロールユニット)	●	●	●	●	●
VG (トランスファーケース)	●	●	●	●	●
VP (バキュームポンプブレーキブースター)	●	●	●		●
WSP (イモビライザー)	●	●	●	●	●

●メルセデス・ベンツ 対応システム (Ver 2023.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
WSS (ウェイトセンシングシステム)	●	●		●	●
ZAN (オーディオ コマンドディスプレイ)	●	●	●	●	●
エアマチックプラス	●	●	●		●
エレクトリックドライバーコントロールユニット	●				●
エンジンコントロールユニット	●	●			●
オーディオ コマンド	●	●	●	●	●
サスペンション	●	●	●	●	●
システムダイアグノシス	●				●
チューナー (スタンダード)	●	●			●
ドライバーキットプラス (iPhoneドライバーキット)	●	●	●		●
パワーエレクトロニクス (リア中央電気機械)	●	●		●	●
パワーエレクトロニクス (フロント左電気機械)	●				●
パワーエレクトロニクス (フロント右電気機械)	●				●
パワーエレクトロニクス (モーターコントロール Hターボ)	●				●
ヒューズ リレーモジュール	●	●	●	●	●
フロントガラス読取システム	●	●	●	●	●
ヘッドアップディスプレイ	●	●	●		●
ヘッドランプ 左ヘッドランプ	●	●	●	●	●
マルチファンクションコントロールユニット	●	●	●	●	●
圧縮天然ガスコントロールモジュール	●				●
右ヘッドランプ	●	●	●	●	●
右リアESE (右電動シート調整)	●	●	●	●	●
高温冷却水ポンプコントロールユニット	●				●
左リアESE (左電動シート調整)	●	●	●	●	●
水素タンクコントロールユニット	●				●
電気ステップ	●				●
電子ブレーキブースター	●				●
天然ガスコントロールユニット	●				●
燃料電池コントロールユニット	●				●
燃料電池マネージメントシステム	●				●
燃料電池電圧変換器	●				●
排気システム用サウンドジェネレーター	●	●	●		●