

●三菱ふそう 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名	説明
エンジン	001 インジェクションバルブ	
エンジン	A/T通信履歴リセット	ECUが記憶しているA/T通信履歴を消去します。
エンジン	DPF学習値リセット	
エンジン	DPF関連情報リセット	ECUが記憶しているDPF関連情報を消去します。
エンジン	DPF差圧センサー学習値リセット	
エンジン	DPF再生	DPF再生を実施します。
エンジン	DPF再生 (手動)	DPF再生を実施します。※所要時間 = 約20分
エンジン	EGRバルブ学習値リセット	
エンジン	Q調整情報表示/Q調整No. 書込み	
エンジン	SCR関連情報リセット	ECUが記憶しているSCR関連情報を消去します。
エンジン	SCR情報表示/SCR特性No. 書込み	
エンジン	SCR触媒コンバーター学習値リセット	
エンジン	インジェクターIDコード確認	各気筒のインジェクターIDコードを確認する際に使用します。 ※車種「ファイター」の一部の車種のみ本機能を搭載しています。
エンジン	インジェクター情報表示/インジェクターデータ書込み	
エンジン	エアフロー/吸気温度センサー学習値リセット	
エンジン	エアフローセンサー情報表示/特性No. 書込み	ECUが記憶しているエアフローセンサーの情報を表示し、 必要があれば特性No. をECUへ書込みます。
エンジン	エンジンオイル学習値リセット	
エンジン	エンジンコントロールユニット学習値リセット (Adblueシステム異常)	
エンジン	エンジン始動禁止の解除	
エンジン	サプライポンプ機差学習値初期化	サプライポンプ交換またはエンジンECU交換 (再使用または流用) 時に実施します。
エンジン	スターター学習値リセット	
エンジン	ターボチャージャー学習値リセット	
エンジン	トルクカット判断値情報/トルクカット判断書込み	
エンジン	ラムダコントロールテスター学習値リセット	
エンジン	レール圧センサー学習値リセット	
エンジン	レール学習値 圧力制御バルブリセット	
エンジン	尿素水メタリングユニット学習値リセット	
エンジン	尿素蓄積のリフレッシュモード	
エンジン	燃料インジェクター学習値リセット	

●三菱ふそう 作業サポート (ver 2023.10)

システム	項目名	説明
エンジン	履歴リセット	
ABS	ECU再起動	ECUの再起動を実施します。
EZGO	ECU履歴リセット	ECUが記憶している履歴情報をリセットします。
リターダ	ECU再起動	ECUの再起動を実施します。
ACM (AdBlue排気ガス後処理ユニット)	000 AdBlue (R) システム	
ACM (AdBlue排気ガス後処理ユニット)	001 AdBlue (R) 品質	
ACM (AdBlue排気ガス後処理ユニット)	002 SCR触媒コンバーター	
ACM (AdBlue排気ガス後処理ユニット)	003 AdBlue (R) メータリングユニット	
ISS (アイドリングストップ&スタート)	ISS消去作業情報	
MCM (エンジンコントロールモジュール)	000 FMU	レールボリュームコントロールバルブ交換後に実施してください。
MCM (エンジンコントロールモジュール)	001 PLV	PLVの学習値リセットを行います。 燃料高圧系統部品の交換後に実施してください。
MCM (エンジンコントロールモジュール)	002 高圧ライン	高圧燃料系統漏れ計算値のリセットを行います。 燃料高圧系統部品や燃料システム高圧ポンプ交換後に実施してください。
MCM (エンジンコントロールモジュール)	003 DPF	DPF灰含有量のリセットを行います。DPF交換後に実施してください。
MCM (エンジンコントロールモジュール)	004 VGT	ターボチャージャー学習値リセットを行います。ターボチャージャーやモーターコントロールモジュール制御ユニット交換後に実施してください。*2014モデルは非対応
MCM (エンジンコントロールモジュール)	005 NOx	モーターコントロールモジュール制御ユニットの学習を行います。モーターコントロールモジュール制御ユニット交換後に実施してください。*2014モデルは非対応
MCM (エンジンコントロールモジュール)	006 EGR	EGRアクチュエーターの学習を行います。 EGRアクチュエーター交換後に実施してください。
MCM (エンジンコントロールモジュール)	007 エンジンスタート回数	エンジン始動回数のリセットを行います。 モーターコントロールモジュール制御ユニット交換後に実施してください。
MCM (エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット	DPFの状態をリセットします。
MCM (エンジンコントロールモジュール)	DPF再生	DPF再生を実施します。
UDS (尿素)	ドージングバルブチェック	ドージングバルブチェックを行います。
UDS (尿素)	試運転	尿素還元システムの試運転を行います。
エンジン (UDトラック OEM)	EGRチェック	
エンジン (UDトラック OEM)	PTO加速センサー調整	
エンジン (UDトラック OEM)	インジェクターIDコード確認	各気筒のインジェクターIDコードを確認する際に使用します。
エンジン (UDトラック OEM)	インジェクターIDコード登録	インジェクター交換時、ECUにインジェクターIDコードを登録する際に使用します。
エンジン (UDトラック OEM)	各リレーチェック	
エンジン (UDトラック OEM)	吸入空気量チェック	
エンジン (UDトラック OEM)	走行用アクセルセンサー調整	

●三菱ふそう 作業サポート(ver 2023.10)

システム	項目名	説明
エンジン (UDトラック OEM)	燃料噴射各気筒停止テスト	
エンジン (UDトラック OEM)	燃料漏れチェック	