

●ホンダ アクティブテスト (ver 2023.10)

システム	項目名
A B S （アンチロックブレーキシステム）	フロント右ソレノイド
A B S （アンチロックブレーキシステム）	フロント左ソレノイド
A B S （アンチロックブレーキシステム）	リア右ソレノイド
A B S （アンチロックブレーキシステム）	リア左ソレノイド
V S A （ビークルスタビリティアシスト）	フロント右ソレノイド
V S A （ビークルスタビリティアシスト）	フロント左ソレノイド
V S A （ビークルスタビリティアシスト）	リア右ソレノイド
V S A （ビークルスタビリティアシスト）	リア左ソレノイド
ボディー	B S I インジケータ－O F F
ボディー	B S I システムステータス
ボディー	B S I システム故障
ボディー	B S I ブザー駆動
ボディー	B S I 警告灯
ボディー	L．クローザーモーター
ボディー	L．スライドモーター駆動－オープン
ボディー	L．スライドモーター駆動－クローズ
ボディー	L．ブザー音駆動
ボディー	L．マグネットクラッチ駆動
ボディー	L．リリースアクチュエーター駆動
ボディー	L Rウィンドウ アップ
ボディー	L Rウィンドウ ダウン
ボディー	P T G解放モーター開
ボディー	P T G解放モーター閉
ボディー	P T G駆動モーター 1 秒作動
ボディー	P T G駆動モーター開
ボディー	P T G駆動モーター閉
ボディー	R．クローザーモーター
ボディー	R．スライドモーター駆動－オープン
ボディー	R．スライドモーター駆動－クローズ
ボディー	R．ブザー音駆動
ボディー	R．マグネットクラッチ駆動
ボディー	R．リリースアクチュエーター駆動
ボディー	R Rウィンドウ アップ
ボディー	R Rウィンドウ ダウン
ボディー	アシスタントドアロック／アンロックスイッチイルミネーション駆動
ボディー	イグニッションキー シリンダーライトコマンド
ボディー	イグニッションキーシリンダーライトコマンド
ボディー	オートライトヘッドライト
ボディー	オートレベリング調整モーター
ボディー	ガラスハッチ駆動
ボディー	キーレスブザー
ボディー	クラッチリリース駆動
ボディー	クローズ駆動
ボディー	ゲートライト駆動
ボディー	コラムチルトモーター フルアップ位置
ボディー	コラムチルトモーター フルダウン位置
ボディー	コラムテレスコピックモーター フルブッシュダウン位置

●ホンダ アクティブテスト (ver 2023.10)

システム	項目名
ボディー	コラムテレスコピックモーター フルプルアップ位置
ボディー	スーパーロック
ボディー	スモールライト駆動
ボディー	スライドモーター フル後退
ボディー	スライドモーター フル前進
ボディー	ターンシグナルライトLH
ボディー	ターンシグナルライトRH
ボディー	チルトアップ
ボディー	チルトダウン
ボディー	テールゲートオープンモーター
ボディー	テールゲートサブドアオープンモーター
ボディー	ドライバー1ポジションー3秒駆動
ボディー	ドライバー2ポジションー3秒駆動
ボディー	ドライバーロック／アンロックスイッチイルミネーション駆動
ボディー	トランクリッド／テールゲート／ハッチラッチリリースコマンド
ボディー	トランクリッド／テールゲートリリースコマンド
ボディー	トランクリッドリリースコマンド
ボディー	ハザード駆動
ボディー	ハザード信号コマンド
ボディー	パワーウィンドウリレーコマンド
ボディー	パワートランクリッド磁気クラッチ1秒作動
ボディー	パワーリリースラッチモーター フルラッチ位置解放およびニュートラルポジション復帰
ボディー	パワーリリースラッチモーター 開位置解放およびニュートラルポジション復帰
ボディー	フットライト
ボディー	フットライトコマンド
ボディー	フルオープン駆動
ボディー	フルクローズ駆動
ボディー	フロアライト（リアドア灰皿ライト）
ボディー	フロアライト駆動
ボディー	フロント アップーダウンモーター Full Down
ボディー	フロント アップーダウンモーター Full Up
ボディー	フロントウォッシャーモーター駆動
ボディー	フロントカメライメージ出力
ボディー	フロントガラスワイパーモーターHighコマンド
ボディー	フロントガラスワイパーモーターLowコマンド
ボディー	フロントワイパーHIGH
ボディー	フロントワイパーINT
ボディー	フロントワイパーLOW
ボディー	ヘッドライトLeft／Right
ボディー	ヘッドライトUp／Down
ボディー	ヘッドライトハイビーム駆動
ボディー	ヘッドライト駆動
ボディー	ヘッドレストモーター
ボディー	ホーンコマンド
ボディー	マルチビュー強制出力
ボディー	メモリブザー 5秒間
ボディー	モニターとアラーム出力

●ホンダ アクティブテスト (ver 2023.10)

システム	項目名
ボディー	モニター出力
ボディー	ライトパワースライドドア ロック
ボディー	リアカメライメージ出力
ボディー	リアカメラ出力映像表示
ボディー	リアフォグライト駆動
ボディー	リアワイパー
ボディー	リアワイパーウォッシャー
ボディー	リアワイパーモーター
ボディー	リア上下 Full Up
ボディー	リア上下モーター Full Down
ボディー	リクライニングモーター フル後退
ボディー	リクライニングモーター フル前進
ボディー	リリーストランクリッド／テールゲート／ハッチラッチ
ボディー	リリース駆動
ボディー	レフトパワースライドドア ロック
ボディー	右サイドカメライメージ出力
ボディー	右ターニングナル駆動
ボディー	右パワーミラー Full Down
ボディー	右パワーミラー Full Left
ボディー	右パワーミラー Full Right
ボディー	右パワーミラー Full Up
ボディー	右側BSIインジケーター点灯
ボディー	右側BSIインジケーター点滅
ボディー	右側BSIレーダー利用不可能
ボディー	運転席側ウィンドウ アップ
ボディー	運転席側ウィンドウ ダウン
ボディー	運転席側ドア アンロック
ボディー	運転席側ドアミラーDOWN
ボディー	運転席側ドアミラーLeft
ボディー	運転席側ドアミラーRight
ボディー	運転席側ドアミラーUP
ボディー	運転席側リアウィンドウ
ボディー	左サイドカメライメージ出力
ボディー	左ターニングナル駆動
ボディー	左パワーミラー Full Down
ボディー	左パワーミラー Full Left
ボディー	左パワーミラー Full Right
ボディー	左パワーミラー Full Up
ボディー	左側BSIインジケーター点灯
ボディー	左側BSIインジケーター点滅
ボディー	左側BSIレーダー利用不可能
ボディー	室内灯コマンド
ボディー	助手席側ウィンドウ アップ
ボディー	助手席側ウィンドウ ダウン
ボディー	助手席側ドアミラーDOWN
ボディー	助手席側ドアミラーLeft
ボディー	助手席側ドアミラーRight

●ホンダ アクティブテスト (ver 2023.10)

システム	項目名
ボディー	助手席側ドアミラーUP
ボディー	助手席側リアウィンドウ
ボディー	赤色LED OFF
ボディー	赤色LED ON
ボディー	全ドア アンロック
ボディー	全ドアロック
ボディー	夜間補助照明