

●オペル 対応システム (Ver 2023.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
インフォテインメントシステム（3画面情報表示）	●	●	●		●
インフォテインメントシステム（RSE（リアシートエンターテイメント））	●	●			
インフォテインメントシステム（オーディオシステム）	●	●		●	●
インフォテインメントシステム（セキュリティPINコード読み取り（ベータ））				●	
インフォテインメントシステム（マルチインフォディスプレイ）	●	●	●		●
エンジン（14 SE）	●				●
エンジン（16 LZ 2）	●				●
エンジン（16 LZ 2）	●				●
エンジン（16 NE）	●	●	●		
エンジン（16 NZR）	●				●
エンジン（18 SE）	●				●
エンジン（2.0 L（ディーゼル））	●	●	●		●
エンジン（20 NEJ）	●				●
エンジン（20 SE）	●				●
エンジン（A 10 XEP）	●				●
エンジン（A 12 XEL）	●				●
エンジン（A 12 XER）	●	●	●		●
エンジン（A 13 DTC）	●				●
エンジン（A 13 DTE）	●	●	●		●
エンジン（A 13 DTR）	●	●	●		●
エンジン（A 14 XEL）	●				●
エンジン（A 14 XER）	●	●	●		●
エンジン（A 16 LEL）	●				●
エンジン（A 16 LER）	●				●
エンジン（A 16 LET）	●				●
エンジン（A 16 XER）	●	●	●		●
エンジン（A 16 XNT）	●				
エンジン（A 17 DTJ）	●				●
エンジン（A 17 DTR）	●				●
エンジン（A 17 DTS）	●				●
エンジン（A 18 XER）	●	●	●	●	●
エンジン（C 10 NE（E0 E20））	●				●
エンジン（C 10 YE（E100））	●				●
エンジン（C 10 YEH（E0 E20））	●				●
エンジン（C 14 NE）	●	●	●		●
エンジン（C 14 NZ）	●				●
エンジン（C 14 SE）	●	●	●		●
エンジン（C 16 NE）	●	●	●		
エンジン（C 16 SE）	●	●			●
エンジン（C 16 SEL）	●				●
エンジン（C 18 NE）	●	●	●		●
エンジン（C 18 SEL）	●	●	●	●	●
エンジン（C 18 XE）	●				●
エンジン（C 18 YE）	●	●	●		●
エンジン（C 20 NE C 20 SE（8V））	●	●	●		●
エンジン（C 20 SE）	●	●	●		●
エンジン（C 20 SEL）	●	●	●	●	●
エンジン（C 22 SEL）	●	●	●	●	●
エンジン（ECM（2.4D））	●	●	●	●	●
エンジン（ECM（3.2D））	●	●	●	●	
エンジン（ECM（ディーゼル））	●	●	●	●	●
エンジン（V8 GEN III）	●	●	●	●	
エンジン（V8 GEN IV）	●	●	●	●	●
エンジン（X 10 XE）	●	●	●		●
エンジン（X 12 XE）	●	●	●		●
エンジン（X 14 NZ）	●				●
エンジン（X 14 XE）	●	●	●		●
エンジン（X 16 NE）	●				●

●オペル 対応システム (Ver 2023.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (X 16 SZR)	●	●	●		●
エンジン (X 16 XEL)	●	●	●		●
エンジン (X 17 DTL)	●	●	●		●
エンジン (X 18 NXE)	●				●
エンジン (X 18 XE)	●	●	●		●
エンジン (X 18 XE1)	●	●	●	●	●
エンジン (X 20 DTH)	●	●	●		●
エンジン (X 20 DTL)	●	●	●		●
エンジン (X 20 SE)	●				●
エンジン (X 20 XER)	●				●
エンジン (X 20 XEV)	●	●	●		●
エンジン (X 24 SE)	●	●	●		●
エンジン (X 25 DT)	●				●
エンジン (X 25 XE)	●	●	●	●	●
エンジン (X 30 XE)	●				●
エンジン (Y 13 DT)	●				●
エンジン (Y 13 DTH)	●				●
エンジン (Y 16 XE)	●				●
エンジン (Y 17 DT)	●	●	●		●
エンジン (Y 17 DTL)	●	●	●		●
エンジン (Y 20 DTH)	●	●	●		●
エンジン (Y 20 DTL)	●				●
エンジン (Y 22 DTH)	●				●
エンジン (Y 22 DTR)	●	●	●		●
エンジン (Y 22 XE)	●				●
エンジン (Y 25 DT)	●				●
エンジン (Y 26 SE)	●	●	●		●
エンジン (Y 30 DT)	●				●
エンジン (Y 32 SE)	●				●
エンジン (Z 10 XE)	●				●
エンジン (Z 10 XEP)	●	●	●	●	●
エンジン (Z 12 XE)	●	●	●		●
エンジン (Z 12 XEP)	●	●	●	●	●
エンジン (Z 13 DT)	●	●	●		●
エンジン (Z 13 DTE)	●				●
エンジン (Z 13 DTH)	●	●	●		●
エンジン (Z 13 DTJ)	●	●	●		●
エンジン (Z 14 XE)	●	●	●	●	●
エンジン (Z 14 XEL)	●				●
エンジン (Z 14 XEP)	●	●	●	●	●
エンジン (Z 16 LEL)	●				●
エンジン (Z 16 LER)	●	●	●		●
エンジン (Z 16 LET)	●	●	●		●
エンジン (Z 16 SE)	●	●	●	●	●
エンジン (Z 16 XE)	●	●	●		●
エンジン (Z 16 XE1)	●				●
エンジン (Z 16 XEP)	●	●	●		●
エンジン (Z 16 XER)	●	●	●		●
エンジン (Z 16 XNT)	●				
エンジン (Z 16 YNG)	●				●
エンジン (Z 17 DT)	●				●
エンジン (Z 17 DTH)	●	●	●		●
エンジン (Z 17 DTJ)	●	●	●		●
エンジン (Z 17 DTL)	●				●
エンジン (Z 17 DTR)	●				●
エンジン (Z 18 XE)	●	●	●	●	●
エンジン (Z 18 XEL)	●				●
エンジン (Z 18 XER)	●	●	●	●	●

●オペル 対応システム(Ver 2023.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン（Z 19 DT）	●	●	●	●	●
エンジン（Z 19 DTH）	●	●	●		●
エンジン（Z 20 LEH）	●	●	●	●	●
エンジン（Z 20 LEL）	●				●
エンジン（Z 20 LER）	●	●	●	●	●
エンジン（Z 20 LET）	●	●	●		●
エンジン（Z 20 NET）	●				●
エンジン（Z 22 SE）	●	●	●	●	●
エンジン（Z 22 XE）	●				●
エンジン（Z 22 YH）	●	●	●	●	●
エンジン（Z 24 XE）	●				●
エンジン（Z 28 NEH）	●				●
エンジン（Z 28 NEL）	●				●
エンジン（Z 28 NET）	●				●
エンジン（Z 30 DT）	●				●
エンジン（Z 32 SE）	●	●	●	●	●
エンジン（エンジン（ディーゼル））	●	●	●	●	●
エンジン（エンジン冷却）	●	●	●		●
シャーシ（ABS 430）	●	●	●		●
シャーシ（ABS 5. 3）	●	●	●		●
シャーシ（ABS 5. 3 5. 4 +TC）	●	●	●		●
シャーシ（ABS）	●	●	●	●	●
シャーシ（ABS ESP）	●	●	●		●
シャーシ（ABS ESP8）	●	●	●		●
シャーシ（ABS ETC）	●	●	●	●	●
シャーシ（ABS TC ESP ECU（電子コントロールユニット））	●	●	●		●
シャーシ（ABS TC ESP（ビークルダイナミックシステム））	●	●	●	●	●
シャーシ（ABS TC ESP）	●	●			●
シャーシ（ABS TC ESP8. 0）	●	●	●	●	●
シャーシ（ABS－5. 3 5. 4（+TC））	●	●	●		●
シャーシ（ABS8 ESP8）	●	●	●		●
シャーシ（CDC（連続ダンピングコントロール））	●	●	●		●
シャーシ（EBCM（エレクトロニックブレーキコントロールモジュール））	●	●	●	●	●
シャーシ（EHPS（電子油圧パワーステアリング））	●	●	●		●
シャーシ（ESP）	●	●	●	●	●
シャーシ（TPMS ECU（タイヤ空気圧監視システム））	●	●			●
シャーシ（TPMS（タイヤ空気圧監視システム））	●				●
シャーシ（サスペンションコントロールモジュール）	●	●	●		●
シャーシ（シャーシコントロールモジュール）	●	●	●		●
シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール）	●	●	●	●	●
シャーシ（ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール）	●	●		●	●
シャーシ（トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		
シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
シャーシ（フューエルポンプコントロール）	●	●	●		●
シャーシ（フロントシートヒーターコントロールモジュール）	●	●	●		●
シャーシ（多重加速度センサモジュール）	●			●	●
シャーシ（電子クルーズコントロール）	●				
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
シャーシ（電動パワーステアリング）	●	●	●	●	●
シャシ（パーキングブレーキコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
トランスミッション（5L40－E）	●				●
トランスミッション（AF 13 14 20）	●	●	●		●
トランスミッション（AF 13－4）	●	●	●		●
トランスミッション（AF 13－II 17 20 22 CAN）	●	●	●		●
トランスミッション（AF 13－II 17 20 22）	●	●	●	●	●
トランスミッション（AF 13II 20 22 30）	●	●	●	●	●
トランスミッション（AF 17－4）	●	●	●	●	●

●オペル 対応システム(Ver 2023.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
トランスミッション（A F 2 2－4）	●	●	●	●	●
トランスミッション（A F 2 3－5 3 3－5）	●				●
トランスミッション（A F 2 3－5 3 3－5 4 0－6）	●	●	●	●	●
トランスミッション（A F 4 0－6）	●	●	●	●	●
トランスミッション（A R 2 5 3 5）	●				●
トランスミッション（A T G E N I I I）	●	●	●		
トランスミッション（A T）	●	●	●	●	●
トランスミッション（C V トロニック）	●				●
トランスミッション（M T A（イーゼートロニック マニエッティ マレリ））	●				●
トランスミッション（M T A（イーゼートロニック））	●	●	●	●	●
トランスミッション（T C C M（トランスファーケースコントロールモジュール））	●	●			●
トランスミッション（T C M）	●	●	●	●	●
トランスミッション（オートマチックトランスミッション）	●	●	●		●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 0 L（L E 1）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 0 L（L E 1）_MY 2 0 1 7. 5（A B W）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 0 L（L E 1）_非装備_その他））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 2 L（L D C）_センサー））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 2 L（L D C）_スイッチ（_E 8 0 W）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 2 L（L D C）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 2 L（L D C）_MY 2 0 1 7. 5（A B W）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 2 L（L D C）_非装備_その他））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 2 L（L W D）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 3 L（L D V）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 3 L（L K U）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 3 L（L K U）_MY 2 0 1 7. 5（A B W）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 3 L（L K U）_非装備_その他））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 3 L（L K V）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 3 L（L K V）_MY 2 0 1 7. 5（A B W）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 3 L（L K V）_非装備_その他））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 3 L（L S F）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 4 L（L 2 Z）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 4 L（L D D）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 4 L（L D D）_MY 2 0 1 7. 5（A B W）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 4 L（L D D）_センサー））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 4 L（L D D）_スイッチ（_E 8 0 W）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 4 L（L E 2）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 4 L（L K U）_MY 2 0 1 7. 5（A B W）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 4 L（L K U）_非装備_その他））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 4 L（L U H）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 4 L（L U J）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L D E）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L G E）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L L U）1 9 0 1））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L L U）1 9 0 2））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L L U）1 9 0 3））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L L U）1 9 0 4））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L L U）1 9 0 5））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L L U）その他））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L L U）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L V L）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L V M）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L V P）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L W C）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L W V）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 6 L（L V L）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 7 L（L K R）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 7 L（L P L）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 7 L（L P V）））	●		●	●	●

●オペル 対応システム(Ver 2023.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 7 L（LUD）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 7 L（LUE）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 7 L（LPL）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 7 L（LPV）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（1. 8 L（2H0）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBQ） バリアント1））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBQ） バリアント2））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBQ）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBR） バリアント1））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBR） バリアント2））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBR）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBS） バリアント1））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBS） バリアント2））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBS）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBX） バリアント1））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBX） バリアント2））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBX）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBY） バリアント1））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBY） バリアント2））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LBY）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LCD）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LDK）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LFS）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LHU）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LHV）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LNP）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 0 L（LTG）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 2 L（LNQ）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 4 L（LE5）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 4 L（LE9）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 8 L（LAU）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（2. 8 L（LBW）））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（3. 0 L（L F 1）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（3. 0 L（LFW）））	●		●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（X 1 4 XE））	●	●	●		●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（Z 1 2 XEP））	●	●	●		●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（Z 1 3 DT））	●	●	●		●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール（その他））	●				●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール）	●		●	●	●
パワートレイン（シャーシコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（パワーステアリングコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（電子ブレーキコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディ（BCM（ボディコントロールモジュール））	●	●	●		●
ボディ（IPC（インストルメント））	●	●	●		●
ボディ（SDM（エアバッグ； 感知診断モジュール））	●	●			●
ボディ（イモビライザー）	●	●			
ボディ（フューエルインジェクターコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディ（フロントビューカメラモジュール M a g n a（UFL））	●	●	●		●
ボディー（AFL（アダプティブフォワードライティング））	●	●	●		●
ボディー（AHL（オートマチックヘッドランブレベリング））	●			●	
ボディー（AHL AFL（ヘッドランブレベリング））	●	●	●		●
ボディー（BCM（ボディーコントロールモジュール））	●	●	●	●	●
ボディー（CIM（ステアリングコラムモジュール））	●	●	●	●	●
ボディー（DDM（運転席ドアモジュール））	●				●

●オペル 対応システム(Ver 2023.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー（ECC（電子クライメートコントロール））	●	●	●		●
ボディー（ECC SAC（電子クライメートコントロール））	●	●	●		●
ボディー（EHS（電気ヒーターシステム））	●	●	●		●
ボディー（HVAC（エアコン））	●				●
ボディー（HVAC（冷暖房換気））	●	●			●
ボディー（IPC ECU（インストルメントコントロールユニット））	●	●	●		●
ボディー（IPC（インストルメント））	●	●	●		●
ボディー（IPC（インストルメントパネルクラスター））	●	●	●	●	●
ボディー（MSM（メモリーシートアンドミラー））	●	●			
ボディー（PAS（パークパイロット））	●	●	●		●
ボディー（PDM（助手席ドアモジュール））	●				●
ボディー（PEPS（オープン スタート））	●	●			●
ボディー（PIM（パワートレインインターフェイスモジュール））	●	●	●	●	●
ボディー（REC（リアリレーボックス））	●	●	●		●
ボディー（RFA（リモートファンクションアクチュエーター））	●	●		●	●
ボディー（RFA（多目的レシーバーモジュール））	●	●			●
ボディー（SAC（オートマチッククライメートコントロール））	●				●
ボディー（SDM（SRSエアバッグ））	●	●			
ボディー（SDM（エアバッグ 感知診断モジュール））	●	●			●
ボディー（SDM（エアバッグ））	●	●		●	●
ボディー（SDM（センシングアンドダイアグノシスモジュール））	●	●		●	●
ボディー（SLM（シフトレバーモジュール））	●	●	●		●
ボディー（SRM（サンルーフモジュール））	●	●			●
ボディー（TIM（トレーラーインターフェイスモジュール））	●	●	●		●
ボディー（UEC（アンダーフードリレーボックス））	●	●	●		●
ボディー（VTM）	●	●		●	●
ボディー（XBCM（補助ボディーコントロールモジュール））	●				●
ボディー（アドオンヒーター）	●	●	●		●
ボディー（アンプ）	●				●
ボディー（イモビライザー）	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメント）	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター）	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントパネルクラスター）	●	●	●		●
ボディー（インテリア照明）	●	●			●
ボディー（インフォティメイントコントロールタッチパッド）	●	●	●		●
ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール）	●	●	●		●
ボディー（エアコン）	●	●			●
ボディー（エアコンコントロール）	●	●	●		●
ボディー（エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン（CJ2））	●	●	●		●
ボディー（エアコンコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー（C42） シングルゾーン（C67））	●	●	●		●
ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートコントロールデュアルゾーン（CJ2）））	●	●	●	●	●
ボディー（エアコンコントロールモジュール（オートデュアルゾーン（CJ2）））	●	●	●	●	●
ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルコントロールヒーターオンリー（C42）））	●	●	●	●	●
ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（C42） シングルゾーン（C67）））	●	●	●		●
ボディー（エアコンコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（C42）））	●	●	●	●	●
ボディー（エアコンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（エアバッグ SAB6）	●	●			●
ボディー（エアバッグ）	●	●		●	●
ボディー（エアバッグーS）	●	●			●
ボディー（エクステリア照明）	●	●			●
ボディー（エクステリア照明 ターンインジケーターシステム）	●	●			●
ボディー（エンジン冷却モジュール）	●	●	●		●
ボディー（オーディオシステム）	●	●			●
ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（シリアルデータゲートウェイモジュール）	●				●
ボディー（ステアリングコラムロックコントロールモジュール）	●	●			●
ボディー（ストップ スタートシステム）	●				●
ボディー（セキュリティPINコード読み取り（ベータ））				●	

●オペル 対応システム (Ver 2023. 10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー（ソフトトップコントローラー）	●	●	●		●
ボディー（ターンインジケーター）	●				
ボディー（チャイムアラームコントロールモジュール）	●		●		●
ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（トレイラーインターフェイスコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（パーキングアシスト）	●	●			
ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（パワーウインドウリフター）	●				
ボディー（パワーサブライトランスフォーマー）	●				●
ボディー（ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（フロントシート 暖房 通気 冷却メモリーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（フロントビューカメラモジュール （フロントガラス））					●
ボディー（フロントビューカメラモジュール M a g n a （U F L））	●	●	●		●
ボディー（フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビーム - G e n t e x）	●		●		●
ボディー（フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - G e n t e x）	●	●	●	●	●
ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール）	●	●			
ボディー（ヘッドランプレベリングデバイス（右））	●	●			●
ボディー（ヘッドランプレベリングデバイス（左））	●	●	●		●
ボディー（ヘッドランプレベリングデバイス）	●	●	●		●
ボディー（ボディーコントロールモジュール（1、6 （L G E）））	●	●	●		●
ボディー（ボディーコントロールモジュール（E T C））	●	●	●		●
ボディー（ボディーコントロールモジュール（G T C））	●	●	●		●
ボディー（ボディーコントロールモジュール（オートシングルゾーン（C 6 8）））	●	●	●		●
ボディー（ボディーコントロールモジュール（ステーションワゴン））	●	●	●		●
ボディー（ボディーコントロールモジュール（セダン））	●	●	●		●
ボディー（ボディーコントロールモジュール（ハッチバック））	●	●	●		●
ボディー（ボディーコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（C 4 1） シングルゾーン（C 6 0）））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（ラジオ（I O A））	●	●	●		●
ボディー（ラジオ（U F 7 U M 7））	●	●	●		●
ボディー（ラジオ（U H 7））	●	●	●		●
ボディー（ラジオ（U M 7））	●		●		●
ボディー（ラジオ（チャイム （U L 5）））	●	●	●		●
ボディー（ラジオ）	●	●	●		●
ボディー（ラジオコントロール）	●	●			●
ボディー（リモートアクチュエーター機能）	●	●	●		●
ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー）	●	●	●		●
ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールシングルゾーン（C 6 8）））	●	●	●		●
ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（C J 2）））	●	●	●		●
ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（C J 2）））	●	●	●		●
ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（マニュアルコントロールシングルゾーン（C 6 7）））	●	●	●		●
ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（マニュアルコントロールヒーターオンリー（C 4 2）））	●	●	●		●
ボディー（リモートヒーターアンドエアコン（マニュアルヒーターオンリー （C 4 2） シングルゾーン （C 6 7）））	●	●			●
ボディー（ワイパー ウォッシャー）	●		●		●
ボディー（左側オブジェクト検出コントロールモジュール）	●		●		●
ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール H e l l a （U V L U V T U V W））	●	●	●		●
ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール M a g n a （U F L））	●		●		●
ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - G e n t e x （T Q 5））	●		●		●
ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - G e n t e x）	●		●		●
ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - G e n t e x （T Q 5））	●		●		●
ボディー（車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - G e n t e x）	●	●	●	●	●
ボディー（中央ドアロック）	●				●
ボディー（追加ヒーター）	●	●	●	●	●
ボディー（通信ユニット）	●	●			●
ボディー（電子クライメートコントロール）	●				
ボディー（電子ホーン）	●	●	●		●
ボディー（電子油圧ハードトップ）	●				●

●オペル 対応システム (Ver 2023.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー（電動シートメモリー シートヒーター）	●				
ボディー（電動調整ミラー）	●	●			●
ボディー（盗難防止モジュール）	●	●	●		●
ボディー（盗難防止警報システム）	●	●	●		●
ボディー（補助ボディーコントロールモジュール）				●	