

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
インフォテインメントシステム (3画面情報表示)	ディスプレイテスト
インフォテインメントシステム (マルチインフォディスプレイ)	ディスプレイテスト
エンジン (1.6 NE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (1.6 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (1.6 NE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン (1.6 NE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン (1.6 NE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン (1.6 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン (1.6 NE)	クアッドドライバーモジュールU8テスト
エンジン (1.6 NE)	クアッドドライバーモジュールU9テスト
エンジン (1.6 NE)	フューエルインジェクター1+4テスト
エンジン (1.6 NE)	フューエルインジェクター2+3テスト
エンジン (1.6 NE)	学習値リセット
エンジン (1.6 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン (1.6 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン (1.6 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (1.6 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (2.0 L (ディーゼル))	EGRソレノイドテスト
エンジン (2.0 L (ディーゼル))	MILテスト
エンジン (2.0 L (ディーゼル))	グロータイムランプテスト
エンジン (2.0 L (ディーゼル))	グロータイムリレーテスト
エンジン (2.0 L (ディーゼル))	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (2.0 L (ディーゼル))	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (2.0 L (ディーゼル))	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン (2.0 L (ディーゼル))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (2.0 L (ディーゼル))	補助ヒーターリレー1テスト
エンジン (2.0 L (ディーゼル))	補助ヒーターリレー2テスト
エンジン (A 1.2 XER)	インストルメントパネルインジケータ
エンジン (A 1.2 XER)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
エンジン (A 1.2 XER)	エンジンクランクサーモスタットヒーター
エンジン (A 1.2 XER)	クーリングファンリレー1
エンジン (A 1.2 XER)	クーリングファンリレー2
エンジン (A 1.2 XER)	ジェネレーターレターミナルテスト
エンジン (A 1.2 XER)	フューエルトリム
エンジン (A 1.2 XER)	フューエルポンプ
エンジン (A 1.2 XER)	圧縮テスト (MT)
エンジン (A 1.2 XER)	圧縮テスト (その他トランスミッション)
エンジン (A 1.2 XER)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン (A 1.2 XER)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン (A 1.2 XER)	燃料制御ループステータス
エンジン (A 1.2 XER)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン (A 1.3 DTE)	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン (A 1.3 DTE)	EGRソレノイドテスト
エンジン (A 1.3 DTE)	Engine Oil Pressure Ctrl. Sol. Valve
エンジン (A 1.3 DTE)	Stop/Start Override
エンジン (A 1.3 DTE)	エアコンリレーテスト
エンジン (A 1.3 DTE)	クランクケースベンチレーションヒーター
エンジン (A 1.3 DTE)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (A 1.3 DTE)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (A 1.3 DTE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (A 1.3 DTR)	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン (A 1.3 DTR)	EGRソレノイドテスト
エンジン (A 1.3 DTR)	クランクケースベンチレーションヒーター
エンジン (A 1.3 DTR)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (A 1.3 DTR)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (A 1.3 DTR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (A 1.4 XER)	インストルメントパネルインジケータ
エンジン (A 1.4 XER)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
エンジン (A 1.4 XER)	エンジンクランクサーモスタットヒーター
エンジン (A 1.4 XER)	クーリングファンリレー1
エンジン (A 1.4 XER)	クーリングファンリレー2
エンジン (A 1.4 XER)	ジェネレーターレターミナルテスト
エンジン (A 1.4 XER)	フューエルトリム
エンジン (A 1.4 XER)	フューエルポンプ
エンジン (A 1.4 XER)	圧縮テスト (MT)
エンジン (A 1.4 XER)	圧縮テスト (その他トランスミッション)
エンジン (A 1.4 XER)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン (A 1.4 XER)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン (A 1.4 XER)	燃料制御ループステータス

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (A 14 XER)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン (A 16 XER)	M I Lテスト
エンジン (A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (A 16 XER)	インジェクター1
エンジン (A 16 XER)	インジェクター2
エンジン (A 16 XER)	インジェクター3
エンジン (A 16 XER)	インジェクター4
エンジン (A 16 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン (A 16 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン (A 16 XER)	クーリングファンテスト0
エンジン (A 16 XER)	クーリングファンテスト1
エンジン (A 16 XER)	クーリングファンテスト2
エンジン (A 16 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (A 16 XER)	電子スロットル制御
エンジン (A 16 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (A 16 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (A 18 XER)	M I Lテスト
エンジン (A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (A 18 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン (A 18 XER)	クーリングファンテスト
エンジン (A 18 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (A 18 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (C 14 NE)	M I Lテスト
エンジン (C 14 NE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (C 14 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (C 14 NE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン (C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン (C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン (C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン (C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン (C 14 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン (C 14 NE)	クアッドドライバーモジュールU8テスト
エンジン (C 14 NE)	クアッドドライバーモジュールU9テスト
エンジン (C 14 NE)	クーリングファンテスト0
エンジン (C 14 NE)	クーリングファンテスト1
エンジン (C 14 NE)	クーリングファンテスト2
エンジン (C 14 NE)	フューエルインジェクター1+4テスト
エンジン (C 14 NE)	フューエルインジェクター2+3テスト
エンジン (C 14 NE)	学習値リセット
エンジン (C 14 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン (C 14 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン (C 14 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (C 14 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (C 14 SE)	M I Lテスト
エンジン (C 14 SE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン (C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン (C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン (C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン (C 14 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン (C 14 SE)	カットオフテスト (インジェクター1)
エンジン (C 14 SE)	カットオフテスト (インジェクター2)
エンジン (C 14 SE)	カットオフテスト (インジェクター3)
エンジン (C 14 SE)	カットオフテスト (インジェクター4)
エンジン (C 14 SE)	クアッドドライバーテスト
エンジン (C 14 SE)	クーリングファンテスト
エンジン (C 14 SE)	回転数コントロールテスト
エンジン (C 14 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (C 14 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (C 14 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (C 16 NE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (C 16 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (C 16 NE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (C 16 NE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン (C 16 NE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン (C 16 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン (C 16 NE)	クアドドライバモジュールU8テスト
エンジン (C 16 NE)	クアドドライバモジュールU9テスト
エンジン (C 16 NE)	フューエルインジェクター1+4テスト
エンジン (C 16 NE)	フューエルインジェクター2+3テスト
エンジン (C 16 NE)	学習値リセット
エンジン (C 16 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン (C 16 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン (C 16 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (C 16 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (C 18 NE)	MILテスト
エンジン (C 18 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (C 18 NE)	アイドルエア制御
エンジン (C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン (C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン (C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン (C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン (C 18 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン (C 18 NE)	エンジン回転数コントロール
エンジン (C 18 NE)	カットオフテスト (インジェクター1)
エンジン (C 18 NE)	カットオフテスト (インジェクター2)
エンジン (C 18 NE)	カットオフテスト (インジェクター3)
エンジン (C 18 NE)	カットオフテスト (インジェクター4)
エンジン (C 18 NE)	クーリングファンテスト0
エンジン (C 18 NE)	クーリングファンテスト1
エンジン (C 18 NE)	クーリングファンテスト2
エンジン (C 18 NE)	クーリングファンテストHigh
エンジン (C 18 NE)	クーリングファンテストLow
エンジン (C 18 NE)	警告灯テスト
エンジン (C 18 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (C 18 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (C 18 SEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (C 18 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン (C 18 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン (C 18 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン (C 18 SEL)	警告灯テスト
エンジン (C 18 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン (C 18 SEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (C 18 YE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (C 18 YE)	アイドルエア制御
エンジン (C 18 YE)	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン (C 18 YE)	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン (C 18 YE)	エンジン回転数コントロール
エンジン (C 18 YE)	カットオフテスト (インジェクター1)
エンジン (C 18 YE)	カットオフテスト (インジェクター2)
エンジン (C 18 YE)	カットオフテスト (インジェクター3)
エンジン (C 18 YE)	カットオフテスト (インジェクター4)
エンジン (C 18 YE)	クーリングファンテストHigh
エンジン (C 18 YE)	クーリングファンテストLow
エンジン (C 18 YE)	警告灯テスト
エンジン (C 18 YE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	アイドルエア制御
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	エンジン回転数コントロール
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	カットオフテスト (インジェクター1)
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	カットオフテスト (インジェクター2)
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	カットオフテスト (インジェクター3)
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	カットオフテスト (インジェクター4)
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	クーリングファンテストHigh
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	クーリングファンテストLow
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	クーリングファンハイテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	クーリングファンローテスト
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	警告灯テスト
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (C 20 SE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (C 20 SE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (C 20 SE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン (C 20 SE)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン (C 20 SE)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン (C 20 SE)	クーリングファンハイテスト
エンジン (C 20 SE)	クーリングファンローテスト
エンジン (C 20 SE)	警告灯テスト
エンジン (C 20 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (C 20 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (C 20 SEL)	EGRバルブ比テスト
エンジン (C 20 SEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (C 20 SEL)	アイドルエア制御
エンジン (C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン (C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン (C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン (C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン (C 20 SEL)	インテークマニホールドバルブ
エンジン (C 20 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン (C 20 SEL)	エンジン回転数コントロール
エンジン (C 20 SEL)	カットオフテスト (インジェクター1)
エンジン (C 20 SEL)	カットオフテスト (インジェクター2)
エンジン (C 20 SEL)	カットオフテスト (インジェクター3)
エンジン (C 20 SEL)	カットオフテスト (インジェクター4)
エンジン (C 20 SEL)	クーリングファンテストHigh
エンジン (C 20 SEL)	クーリングファンテストLow
エンジン (C 20 SEL)	セカンダリーエアポンプリレー
エンジン (C 20 SEL)	警告灯テスト
エンジン (C 20 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン (C 20 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (C 20 SEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (C 22 SEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (C 22 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン (C 22 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン (C 22 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン (C 22 SEL)	警告灯テスト
エンジン (C 22 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン (C 22 SEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (ECM (2.4D))	EGRバルブ
エンジン (ECM (2.4D))	ESBTテスト
エンジン (ECM (2.4D))	TAC学習値リセット
エンジン (ECM (2.4D))	アイドル回転数コントロール
エンジン (ECM (2.4D))	イグニッションコイル1、4
エンジン (ECM (2.4D))	イグニッションコイル2、3
エンジン (ECM (2.4D))	エアコンクラッチ
エンジン (ECM (2.4D))	キャニスターパージバルブ
エンジン (ECM (2.4D))	クーリングファンリレー1
エンジン (ECM (2.4D))	クーリングファンリレー2
エンジン (ECM (2.4D))	フューエルポンプリレー
エンジン (ECM (2.4D))	電子スロットル制御
エンジン (ECM (2.4D))	燃料トリム学習値リセット
エンジン (ECM (3.2D))	MILテスト
エンジン (ECM (3.2D))	インジェクター1テスト
エンジン (ECM (3.2D))	インジェクター2テスト
エンジン (ECM (3.2D))	インジェクター3テスト
エンジン (ECM (3.2D))	インジェクター4テスト
エンジン (ECM (3.2D))	インジェクター5テスト
エンジン (ECM (3.2D))	インジェクター6テスト
エンジン (ECM (3.2D))	インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン (ECM (3.2D))	エアコンリレー
エンジン (ECM (3.2D))	エバポレーターパージバルブ
エンジン (ECM (3.2D))	クーリングファンリレー1
エンジン (ECM (3.2D))	クーリングファンリレー2
エンジン (ECM (3.2D))	フューエルポンプリレー
エンジン (ECM (3.2D))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (ECM (3. 2D))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
エンジン (ECM (3. 2D))	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (ECM (3. 2D))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
エンジン (ECM (3. 2D))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
エンジン (ECM (ディーゼル))	DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換
エンジン (ECM (ディーゼル))	EGR作動
エンジン (ECM (ディーゼル))	MIL
エンジン (ECM (ディーゼル))	PTCヒーターリレー1、2、3
エンジン (ECM (ディーゼル))	インジェクター交換
エンジン (ECM (ディーゼル))	エアコンリレー
エンジン (ECM (ディーゼル))	エンジンコントロールモジュール/コモンレール圧力センサー
エンジン (ECM (ディーゼル))	オイルオリティリセット
エンジン (ECM (ディーゼル))	オイル交換リセット
エンジン (ECM (ディーゼル))	オルタネーターLターミナル
エンジン (ECM (ディーゼル))	グロープラグコントロール
エンジン (ECM (ディーゼル))	スロットルバルブアクチュエーター
エンジン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー1 (メイン)
エンジン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー2 (両方)
エンジン (ECM (ディーゼル))	ブースト圧アクチュエーター
エンジン (ECM (ディーゼル))	フューエルポンプリレー
エンジン (ECM (ディーゼル))	燃料フィルターヒーターON
エンジン (V8 GEN III)	エアコンクラッチ
エンジン (V8 GEN III)	キャニスターバージ
エンジン (V8 GEN III)	セルリセット
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト (シリンダー1)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト (シリンダー2)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト (シリンダー3)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト (シリンダー4)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト (シリンダー5)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト (シリンダー6)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト (シリンダー7)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト (シリンダー8)
エンジン (V8 GEN III)	フューエルポンプ
エンジン (V8 GEN III)	高速ファン
エンジン (V8 GEN IV)	MIL
エンジン (V8 GEN IV)	MIL
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター1カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター2カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター3カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター4カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター5カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター6カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター7カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター8カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ (シリンダー1)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ (シリンダー2)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ (シリンダー3)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ (シリンダー4)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ (シリンダー5)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ (シリンダー6)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ (シリンダー7)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ (シリンダー8)
エンジン (V8 GEN IV)	インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン (V8 GEN IV)	エアコンリレーテスト
エンジン (V8 GEN IV)	エバポレーターバージソレノイド
エンジン (V8 GEN IV)	エンジン回転数コントロール
エンジン (V8 GEN IV)	オルタネーターLターミナル
エンジン (V8 GEN IV)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム (バンク1)
エンジン (V8 GEN IV)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム (バンク2)
エンジン (V8 GEN IV)	スターターリレーテスト
エンジン (V8 GEN IV)	ファンリレー1
エンジン (V8 GEN IV)	ファンリレー1、2、3
エンジン (V8 GEN IV)	ファンリレー2、3
エンジン (V8 GEN IV)	フューエルポンプリレー
エンジン (V8 GEN IV)	ループステータス
エンジン (V8 GEN IV)	電子スロットル制御
エンジン (V8 GEN IV)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (X 10 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン (X 10 XE)	Fuel Pemp Relay Test

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (X 10 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (X 10 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン (X 10 XE)	警告灯テスト
エンジン (X 10 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (X 12 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン (X 12 XE)	Fuel Pemp Relay Test
エンジン (X 12 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (X 12 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン (X 12 XE)	警告灯テスト
エンジン (X 12 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (X 14 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン (X 14 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (X 14 XE)	アイドルエア制御
エンジン (X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (X 14 XE)	インジェクター系統テスト
エンジン (X 14 XE)	エアコントロールソレノイドテスト
エンジン (X 14 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン (X 14 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン (X 14 XE)	警告灯テスト
エンジン (X 14 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (X 14 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (X 16 SZR)	EGRコントロール
エンジン (X 16 SZR)	EGRバルス比テスト
エンジン (X 16 SZR)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (X 16 SZR)	アイドルエア制御
エンジン (X 16 SZR)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン (X 16 SZR)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン (X 16 SZR)	インジェクター系統テスト
エンジン (X 16 SZR)	エアコンリレーテスト
エンジン (X 16 SZR)	エンジン回転数コントロール
エンジン (X 16 SZR)	クアドドライバモジュールテスト
エンジン (X 16 SZR)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (X 16 SZR)	警告灯テスト
エンジン (X 16 SZR)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (X 16 SZR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (X 16 XEL)	EGRバルス比テスト
エンジン (X 16 XEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (X 16 XEL)	アイドルエア制御
エンジン (X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン (X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン (X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (X 16 XEL)	インジェクター系統テスト
エンジン (X 16 XEL)	エアコントロールソレノイドテスト
エンジン (X 16 XEL)	エアコンリレーテスト
エンジン (X 16 XEL)	エンジン回転数コントロール
エンジン (X 16 XEL)	クアドドライバモジュールテスト
エンジン (X 16 XEL)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (X 16 XEL)	警告灯テスト
エンジン (X 16 XEL)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (X 16 XEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (X 17 DTL)	EGRソレノイドテスト
エンジン (X 17 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン (X 17 DTL)	エンジン回転数コントロール
エンジン (X 17 DTL)	エンジン警告灯テスト
エンジン (X 17 DTL)	グロータイムランプテスト
エンジン (X 17 DTL)	グロータイムリレーテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (X 17 DTL)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン (X 18 XE)	EGRコントロール
エンジン (X 18 XE)	IAC制御
エンジン (X 18 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (X 18 XE)	インジェクタ切断
エンジン (X 18 XE)	インテークマニホールドバルブ
エンジン (X 18 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン (X 18 XE)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン (X 18 XE)	警告灯テスト
エンジン (X 18 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (X 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (X 18 XE1)	EGRコントロール
エンジン (X 18 XE1)	EGRバルス比テスト
エンジン (X 18 XE1)	EGRポンプリレーテスト
エンジン (X 18 XE1)	EGR制御
エンジン (X 18 XE1)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (X 18 XE1)	インジェクター1
エンジン (X 18 XE1)	インジェクター2
エンジン (X 18 XE1)	インジェクター3
エンジン (X 18 XE1)	インジェクター4
エンジン (X 18 XE1)	インテークマニホールドバルブ
エンジン (X 18 XE1)	エアコンリレーテスト
エンジン (X 18 XE1)	カットオフテスト (インジェクター1)
エンジン (X 18 XE1)	カットオフテスト (インジェクター2)
エンジン (X 18 XE1)	カットオフテスト (インジェクター3)
エンジン (X 18 XE1)	カットオフテスト (インジェクター4)
エンジン (X 18 XE1)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (X 18 XE1)	回転数制御
エンジン (X 18 XE1)	警告灯テスト
エンジン (X 18 XE1)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (X 18 XE1)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (X 20 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン (X 20 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン (X 20 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン (X 20 DTH)	エンジン警告灯テスト
エンジン (X 20 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン (X 20 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン (X 20 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン (X 20 DTH)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン (X 20 DTH)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン (X 20 DTL)	EGRソレノイドテスト
エンジン (X 20 DTL)	EGRポジションフィードバック
エンジン (X 20 DTL)	インジェクター1
エンジン (X 20 DTL)	インジェクター2
エンジン (X 20 DTL)	インジェクター3
エンジン (X 20 DTL)	インジェクター4
エンジン (X 20 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン (X 20 DTL)	エンジン回転数コントロール
エンジン (X 20 DTL)	エンジン警告灯テスト
エンジン (X 20 DTL)	グロータイムランプテスト
エンジン (X 20 DTL)	グロータイムリレーテスト
エンジン (X 20 DTL)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン (X 20 DTL)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン (X 20 DTL)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン (X 20 DTL)	冷却水温コントロール
エンジン (X 20 XEV)	EGRコントロール
エンジン (X 20 XEV)	EGRバルス比テスト
エンジン (X 20 XEV)	EGRポンプリレーテスト
エンジン (X 20 XEV)	IAC制御
エンジン (X 20 XEV)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン (X 20 XEV)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン (X 20 XEV)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン (X 20 XEV)	インジェクタ切断
エンジン (X 20 XEV)	インテークマニホールドバルブ
エンジン (X 20 XEV)	エアコンリレーテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (X 20 XEV)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン (X 20 XEV)	警告灯テスト
エンジン (X 20 XEV)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (X 20 XEV)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (X 24 SE)	イグニッションコイルテスト1、4
エンジン (X 24 SE)	イグニッションコイルテスト2、3
エンジン (X 24 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (X 24 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (X 24 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (X 25 XE)	EGRコントロールテスト
エンジン (X 25 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン (X 25 XE)	アイドルエアコントロールテスト (エンジン停止)
エンジン (X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン (X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダー2+5テスト
エンジン (X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダー3+6テスト
エンジン (X 25 XE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン (X 25 XE)	インテークマニホールドバルブ2テスト
エンジン (X 25 XE)	エンジン回転数コントロールテスト
エンジン (X 25 XE)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン (X 25 XE)	警告灯テスト
エンジン (X 25 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (X 25 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Y 13 DT)	EGRバルス比テスト
エンジン (Y 13 DT)	アイドルエア制御
エンジン (Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Y 13 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Y 13 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Y 13 DT)	警告灯テスト
エンジン (Y 13 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Y 13 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Y 17 DT)	EGRバルス比テスト
エンジン (Y 17 DT)	EGRポジションフィードバック
エンジン (Y 17 DT)	アイドルエア制御
エンジン (Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Y 17 DT)	インジェクター1
エンジン (Y 17 DT)	インジェクター2
エンジン (Y 17 DT)	インジェクター3
エンジン (Y 17 DT)	インジェクター4
エンジン (Y 17 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン (Y 17 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン (Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン (Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン (Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン (Y 17 DT)	グロータイムランプテスト
エンジン (Y 17 DT)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Y 17 DT)	スビルバルプリレーテスト
エンジン (Y 17 DT)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン (Y 17 DT)	メインリレーテスト
エンジン (Y 17 DT)	警告灯テスト
エンジン (Y 17 DT)	算出スロットルポジション
エンジン (Y 17 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン (Y 17 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Y 17 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Y 17 DTL)	EGRバルス比テスト
エンジン (Y 17 DTL)	EGRポジションフィードバック
エンジン (Y 17 DTL)	インジェクター1
エンジン (Y 17 DTL)	インジェクター2
エンジン (Y 17 DTL)	インジェクター3
エンジン (Y 17 DTL)	インジェクター4
エンジン (Y 17 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン (Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト0

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン (Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン (Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン (Y 17 DTL)	グロータイムランプテスト
エンジン (Y 17 DTL)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Y 17 DTL)	スビルバルブリレーテスト
エンジン (Y 17 DTL)	ブースト圧カントロールソレノイドテスト
エンジン (Y 17 DTL)	メインリレーテスト
エンジン (Y 17 DTL)	警告灯テスト
エンジン (Y 17 DTL)	算出スロットルポジション
エンジン (Y 17 DTL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン (Y 20 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Y 20 DTH)	EGR調整
エンジン (Y 20 DTH)	MILテスト
エンジン (Y 20 DTH)	アイドル回転数調整
エンジン (Y 20 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン (Y 20 DTH)	エアコン要求テスト
エンジン (Y 20 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Y 20 DTH)	エンジン警告灯テスト
エンジン (Y 20 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン (Y 20 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Y 20 DTH)	サービスインターバルテスト
エンジン (Y 20 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン (Y 20 DTH)	ブースト圧カントロールソレノイドテスト
エンジン (Y 20 DTH)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (Y 20 DTH)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン (Y 20 DTH)	最大燃料油量オフセット
エンジン (Y 20 DTH)	始動燃料油量オフセット
エンジン (Y 20 DTH)	冷却水温コントロール
エンジン (Y 22 DTR)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Y 22 DTR)	MILテスト
エンジン (Y 22 DTR)	エアコン要求テスト
エンジン (Y 22 DTR)	グロータイムランプテスト
エンジン (Y 22 DTR)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Y 22 DTR)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (Y 22 DTR)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (Y 22 DTR)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン (Y 22 DTR)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (Y 26 SE)	MILテスト
エンジン (Y 26 SE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン (Y 26 SE)	インテークマニホールドバルブ2テスト
エンジン (Y 26 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Y 26 SE)	サービスインターバルテスト
エンジン (Y 26 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Y 26 SE)	電子スロットル制御
エンジン (Y 26 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (Y 26 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Y 26 SE)	燃料ポンブリレーテスト
エンジン (Z 10 XEP)	EGRポンブリレーテスト
エンジン (Z 10 XEP)	MILテスト
エンジン (Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 10 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 10 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン (Z 10 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン (Z 10 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン (Z 10 XEP)	ポートディアクティベーションテスト
エンジン (Z 10 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 10 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 10 XEP)	燃料ポンブリレーテスト
エンジン (Z 12 XE)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 12 XE)	EGRポジションフィードバック
エンジン (Z 12 XE)	MILテスト
エンジン (Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン (Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン (Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 12 XE)	インジェクター1
エンジン (Z 12 XE)	インジェクター2
エンジン (Z 12 XE)	インジェクター3
エンジン (Z 12 XE)	インジェクター4
エンジン (Z 12 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 12 XE)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン (Z 12 XE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン (Z 12 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン (Z 12 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (Z 12 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン (Z 12 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン (Z 12 XE)	メインリレーテスト
エンジン (Z 12 XE)	算出スロットルポジション
エンジン (Z 12 XE)	電子スロットルコントロール
エンジン (Z 12 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 12 XE)	電子スロットル制御
エンジン (Z 12 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (Z 12 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン (Z 12 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 12 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 12 XEP)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 12 XEP)	MILテスト
エンジン (Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 12 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 12 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン (Z 12 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン (Z 12 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン (Z 12 XEP)	クーリングファンテスト1
エンジン (Z 12 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン (Z 12 XEP)	ポートディアクティベーションテスト
エンジン (Z 12 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 12 XEP)	電子スロットル制御
エンジン (Z 12 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 12 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 13 DT)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 13 DT)	MILテスト
エンジン (Z 13 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 13 DT)	クーリングファンテスト1
エンジン (Z 13 DT)	クーリングファンテスト2
エンジン (Z 13 DT)	グロータイムランプテスト
エンジン (Z 13 DT)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Z 13 DT)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (Z 13 DT)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン (Z 13 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 13 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 13 DTH)	カットオフテスト (インジェクター1)
エンジン (Z 13 DTH)	カットオフテスト (インジェクター2)
エンジン (Z 13 DTH)	カットオフテスト (インジェクター3)
エンジン (Z 13 DTH)	カットオフテスト (インジェクター4)
エンジン (Z 13 DTH)	クーリングファンテスト
エンジン (Z 13 DTH)	クーリングファンテスト1
エンジン (Z 13 DTH)	クーリングファンテスト2
エンジン (Z 13 DTH)	クーリングファンテスト3
エンジン (Z 13 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Z 13 DTH)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (Z 13 DTH)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (Z 13 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン (Z 13 DTH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	EGRバルス比テスト
エンジン (Z 13 DTJ)	MILテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	アイドルエア制御
エンジン (Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー2テスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 13 DTJ)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Z 13 DTJ)	カットオフテスト (インジェクター1)
エンジン (Z 13 DTJ)	カットオフテスト (インジェクター2)
エンジン (Z 13 DTJ)	カットオフテスト (インジェクター3)
エンジン (Z 13 DTJ)	カットオフテスト (インジェクター4)
エンジン (Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト1
エンジン (Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト2
エンジン (Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト3
エンジン (Z 13 DTJ)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	グロータイムランプテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	サービスインターバルテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	警告灯テスト
エンジン (Z 13 DTJ)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 13 DTJ)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 14 XE)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 14 XE)	EGR制御
エンジン (Z 14 XE)	MILテスト
エンジン (Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 14 XE)	インジェクター1
エンジン (Z 14 XE)	インジェクター2
エンジン (Z 14 XE)	インジェクター3
エンジン (Z 14 XE)	インジェクター4
エンジン (Z 14 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 14 XE)	クーリングファン1リレーテスト
エンジン (Z 14 XE)	クーリングファン2リレーテスト
エンジン (Z 14 XE)	クーリングファン3リレーテスト
エンジン (Z 14 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン (Z 14 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (Z 14 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン (Z 14 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン (Z 14 XE)	メインリレーテスト
エンジン (Z 14 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 14 XE)	電子スロットル制御
エンジン (Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 14 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 14 XEP)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 14 XEP)	EGRバルス比テスト
エンジン (Z 14 XEP)	EGRポンプリレーテスト
エンジン (Z 14 XEP)	EGR制御
エンジン (Z 14 XEP)	MILテスト
エンジン (Z 14 XEP)	アイドルエア制御
エンジン (Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 14 XEP)	インジェクター1
エンジン (Z 14 XEP)	インジェクター2
エンジン (Z 14 XEP)	インジェクター3
エンジン (Z 14 XEP)	インジェクター4
エンジン (Z 14 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 14 XEP)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Z 14 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン (Z 14 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン (Z 14 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン (Z 14 XEP)	クーリングファンテスト0
エンジン (Z 14 XEP)	クーリングファンテスト1
エンジン (Z 14 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン (Z 14 XEP)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Z 14 XEP)	ポートディアクティベーションテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (Z 14 XEP)	警告灯テスト
エンジン (Z 14 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 14 XEP)	電子スロットル制御
エンジン (Z 14 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 14 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 16 LET)	EGRバルス比テスト
エンジン (Z 16 LET)	アイドルエア制御
エンジン (Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 16 LET)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Z 16 LET)	クーリングファンテスト0
エンジン (Z 16 LET)	クーリングファンテスト1
エンジン (Z 16 LET)	クーリングファンテスト2
エンジン (Z 16 LET)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Z 16 LET)	警告灯テスト
エンジン (Z 16 LET)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 16 LET)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 16 SE)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 16 SE)	EGRバルス比テスト
エンジン (Z 16 SE)	EGR制御
エンジン (Z 16 SE)	MILテスト
エンジン (Z 16 SE)	アイドルエア制御
エンジン (Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン (Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン (Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 16 SE)	インジェクター1
エンジン (Z 16 SE)	インジェクター2
エンジン (Z 16 SE)	インジェクター3
エンジン (Z 16 SE)	インジェクター4
エンジン (Z 16 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 16 SE)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Z 16 SE)	クーリングファン1リレーテスト
エンジン (Z 16 SE)	クーリングファン2リレーテスト
エンジン (Z 16 SE)	クーリングファン3リレーテスト
エンジン (Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン (Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン (Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン (Z 16 SE)	サービスインターバルテスト
エンジン (Z 16 SE)	ファンリレー1テスト
エンジン (Z 16 SE)	ファンリレー2テスト
エンジン (Z 16 SE)	メインリレーテスト
エンジン (Z 16 SE)	警告灯テスト
エンジン (Z 16 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 16 SE)	電子スロットル制御
エンジン (Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 16 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 16 XE)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 16 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン (Z 16 XE)	EGR制御
エンジン (Z 16 XE)	MILテスト
エンジン (Z 16 XE)	アイドルエア制御
エンジン (Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 16 XE)	インジェクター1
エンジン (Z 16 XE)	インジェクター2
エンジン (Z 16 XE)	インジェクター3
エンジン (Z 16 XE)	インジェクター4
エンジン (Z 16 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 16 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Z 16 XE)	カットオフテスト (インジェクター1)

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (Z 16 XE)	カットオフテスト (インジェクター2)
エンジン (Z 16 XE)	カットオフテスト (インジェクター3)
エンジン (Z 16 XE)	カットオフテスト (インジェクター4)
エンジン (Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン (Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン (Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン (Z 16 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン (Z 16 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (Z 16 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン (Z 16 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン (Z 16 XE)	メインリレーテスト
エンジン (Z 16 XE)	警告灯テスト
エンジン (Z 16 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 16 XE)	電子スロットル制御
エンジン (Z 16 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (Z 16 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 16 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 16 XEP)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 16 XEP)	EGRバルブ比テスト
エンジン (Z 16 XEP)	EGR制御
エンジン (Z 16 XEP)	MILテスト
エンジン (Z 16 XEP)	アイドルエア制御
エンジン (Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 16 XEP)	インジェクター1
エンジン (Z 16 XEP)	インジェクター2
エンジン (Z 16 XEP)	インジェクター3
エンジン (Z 16 XEP)	インジェクター4
エンジン (Z 16 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 16 XEP)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Z 16 XEP)	クーリングファンテスト1
エンジン (Z 16 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン (Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン (Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン (Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン (Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン (Z 16 XEP)	サービスインターバルテスト
エンジン (Z 16 XEP)	ポートディアクティベーションテスト
エンジン (Z 16 XEP)	警告灯テスト
エンジン (Z 16 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 16 XEP)	電子スロットル制御
エンジン (Z 16 XEP)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (Z 16 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 16 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 16 XER)	MILテスト
エンジン (Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 16 XER)	インジェクター1
エンジン (Z 16 XER)	インジェクター2
エンジン (Z 16 XER)	インジェクター3
エンジン (Z 16 XER)	インジェクター4
エンジン (Z 16 XER)	インタークマニホールドバルブ1テスト
エンジン (Z 16 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 16 XER)	クーリングファンテスト0
エンジン (Z 16 XER)	クーリングファンテスト1
エンジン (Z 16 XER)	クーリングファンテスト2
エンジン (Z 16 XER)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン (Z 16 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (Z 16 XER)	電子スロットル制御
エンジン (Z 16 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 16 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 17 DT)	EGRバルブ比テスト
エンジン (Z 17 DT)	アイドルエア制御

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 17 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Z 17 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Z 17 DT)	警告灯テスト
エンジン (Z 17 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 17 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 17 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 17 DTH)	EGRバルス比テスト
エンジン (Z 17 DTH)	MILテスト
エンジン (Z 17 DTH)	アイドルエア制御
エンジン (Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 17 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 17 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Z 17 DTH)	クーリングファンテスト0
エンジン (Z 17 DTH)	クーリングファンテスト1
エンジン (Z 17 DTH)	クーリングファンテスト2
エンジン (Z 17 DTH)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Z 17 DTH)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン (Z 17 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン (Z 17 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Z 17 DTH)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (Z 17 DTH)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (Z 17 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン (Z 17 DTH)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (Z 17 DTH)	警告灯テスト
エンジン (Z 17 DTH)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 17 DTH)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 17 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン (Z 17 DTH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 17 DTH)	燃料リークテスト
エンジン (Z 17 DTJ)	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン (Z 17 DTJ)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 17 DTJ)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Z 17 DTJ)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (Z 17 DTJ)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン (Z 17 DTJ)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (Z 17 DTJ)	ブローファン回転数 [0]
エンジン (Z 17 DTJ)	ブローファン回転数 [1]
エンジン (Z 17 DTJ)	ブローファン回転数 [2]
エンジン (Z 17 DTJ)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン (Z 17 DTR)	EGRバルス比テスト
エンジン (Z 17 DTR)	アイドルエア制御
エンジン (Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 17 DTR)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Z 17 DTR)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Z 17 DTR)	警告灯テスト
エンジン (Z 17 DTR)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 17 DTR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 18 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン (Z 18 XE)	MILテスト
エンジン (Z 18 XE)	アイドルエア制御
エンジン (Z 18 XE)	イグニッションコイル1テスト
エンジン (Z 18 XE)	イグニッションコイル2テスト
エンジン (Z 18 XE)	イグニッションコイル3テスト
エンジン (Z 18 XE)	イグニッションコイル4テスト
エンジン (Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 18 XE)	インタークマニホールドバルブ

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (Z 18 XE)	インテークマニホールドバルブ 1 テスト
エンジン (Z 18 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 18 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン (Z 18 XE)	クーリングファン1テスト
エンジン (Z 18 XE)	クーリングファン2テスト
エンジン (Z 18 XE)	クーリングファンリレーテスト
エンジン (Z 18 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン (Z 18 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (Z 18 XE)	警告灯テスト
エンジン (Z 18 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 18 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 18 XER)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 18 XER)	MILテスト
エンジン (Z 18 XER)	イグニッションコイル1テスト
エンジン (Z 18 XER)	イグニッションコイル2テスト
エンジン (Z 18 XER)	イグニッションコイル3テスト
エンジン (Z 18 XER)	イグニッションコイル4テスト
エンジン (Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 18 XER)	インテークマニホールドバルブ 1 テスト
エンジン (Z 18 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 18 XER)	クーリングファン1テスト
エンジン (Z 18 XER)	クーリングファン2テスト
エンジン (Z 18 XER)	クーリングファンテスト
エンジン (Z 18 XER)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン (Z 18 XER)	グロータイムランプテスト
エンジン (Z 18 XER)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Z 18 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (Z 18 XER)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (Z 18 XER)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン (Z 18 XER)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (Z 18 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 18 XER)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン (Z 19 DT)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 19 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 19 DT)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Z 19 DT)	シリンダーバランスコントロール
エンジン (Z 19 DT)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (Z 19 DT)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (Z 19 DT)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン (Z 19 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 19 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 19 DTH)	MILテスト
エンジン (Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン (Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン (Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン (Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン (Z 19 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン (Z 19 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン (Z 19 DTH)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン (Z 19 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン (Z 19 DTH)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (Z 19 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン (Z 20 LEH)	イグニッションコイル1テスト
エンジン (Z 20 LEH)	イグニッションコイル2テスト
エンジン (Z 20 LEH)	イグニッションコイル3テスト
エンジン (Z 20 LEH)	イグニッションコイル4テスト
エンジン (Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 20 LEH)	クーリングファン1テスト
エンジン (Z 20 LEH)	クーリングファン2テスト
エンジン (Z 20 LEH)	クーリングファン3テスト
エンジン (Z 20 LEH)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 20 LER)	イグニッションコイル1テスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (Z 20 LER)	イグニッションコイル2テスト
エンジン (Z 20 LER)	イグニッションコイル3テスト
エンジン (Z 20 LER)	イグニッションコイル4テスト
エンジン (Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 20 LER)	クーリングファン1テスト
エンジン (Z 20 LER)	クーリングファン2テスト
エンジン (Z 20 LER)	クーリングファン3テスト
エンジン (Z 20 LER)	クーリングファンテスト1
エンジン (Z 20 LER)	クーリングファンテスト2
エンジン (Z 20 LER)	クーリングファンテスト3
エンジン (Z 20 LER)	クーリングファンテスト4
エンジン (Z 20 LER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 20 LET)	M I Lテスト
エンジン (Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z 20 LET)	インジェクター1
エンジン (Z 20 LET)	インジェクター2
エンジン (Z 20 LET)	インジェクター3
エンジン (Z 20 LET)	インジェクター4
エンジン (Z 20 LET)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 20 LET)	サービスインターバルテスト
エンジン (Z 20 LET)	ターボチャージャーバイパスソレノイドテスト
エンジン (Z 20 LET)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (Z 20 LET)	圧縮テスト
エンジン (Z 20 LET)	回転数制御
エンジン (Z 20 LET)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 20 LET)	電子スロットル制御
エンジン (Z 20 LET)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (Z 20 LET)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 20 LET)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 20 LET)	補助冷却ポンプリレーテスト
エンジン (Z 22 SE)	EGRソレノイドテスト
エンジン (Z 22 SE)	EGRポンプリレーテスト
エンジン (Z 22 SE)	EGR制御
エンジン (Z 22 SE)	M I Lテスト
エンジン (Z 22 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 22 SE)	サービスインターバルテスト
エンジン (Z 22 SE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン (Z 22 SE)	ファンリレー1テスト
エンジン (Z 22 SE)	ファンリレー2テスト
エンジン (Z 22 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z 22 SE)	電子スロットル制御
エンジン (Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 22 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 22 YH)	M I Lテスト
エンジン (Z 22 YH)	イグニッションコイル1テスト
エンジン (Z 22 YH)	イグニッションコイル2テスト
エンジン (Z 22 YH)	イグニッションコイル3テスト
エンジン (Z 22 YH)	イグニッションコイル4テスト
エンジン (Z 22 YH)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 22 YH)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 32 SE)	M I Lテスト
エンジン (Z 32 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z 32 SE)	エバポレーターパージソレノイド
エンジン (Z 32 SE)	カットオフテスト (インジェクター1)
エンジン (Z 32 SE)	カットオフテスト (インジェクター2)
エンジン (Z 32 SE)	カットオフテスト (インジェクター3)
エンジン (Z 32 SE)	カットオフテスト (インジェクター4)
エンジン (Z 32 SE)	カットオフテスト (インジェクター5)
エンジン (Z 32 SE)	カットオフテスト (インジェクター6)
エンジン (Z 32 SE)	クーリングファンリレー1
エンジン (Z 32 SE)	クーリングファンリレー2
エンジン (Z 32 SE)	クーリングファンリレー3

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
エンジン (Z 32 SE)	クーリングファンリレー4
エンジン (Z 32 SE)	ファンリレー1
エンジン (Z 32 SE)	ファンリレー1、2、3
エンジン (Z 32 SE)	ループステータス
エンジン (Z 32 SE)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド (バンク1)
エンジン (Z 32 SE)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド (バンク2)
エンジン (Z 32 SE)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン (Z 32 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン (Z 32 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 32 SE)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド (バンク1)
エンジン (Z 32 SE)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド (バンク2)
エンジン (エンジン (ディーゼル))	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	EGRソレノイドテスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	EGRバルブテスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	エアコンリレーテスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	クーリングファンリレー1出力テスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	クーリングファンリレー2出力テスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	グロータイムランプテスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	グロータイムリレーテスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	ブースト圧カバルブテスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	フューエルメータリングソレノイドバルブテスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	警告灯テスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	高水温警告灯テスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	燃料圧カソレノイドバルブテスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	補助ヒーターリレー1テスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	補助ヒーターリレー2テスト
エンジン (エンジン (ディーゼル))	補助ヒーターリレー3テスト
エンジン (エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン (エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン (エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン (エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト3
シャーシ (ABS 430)	バルブリレーテスト
シャーシ (ABS 430)	リターンポンプテスト
シャーシ (ABS 430)	警告灯テスト
シャーシ (ABS 5.3)	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS 5.3)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS 5.3 5.4 +TC)	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS 5.3 5.4 +TC)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ (ABS 5.3 5.4 +TC)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS)	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ (ABS)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS ESP)	ESP警告灯テスト
シャーシ (ABS ESP)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS ESP8)	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS ESP8)	エンジン回転数テスト
シャーシ (ABS ESP8)	トラクションコントロールテスト
シャーシ (ABS ESP8)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ (ABS ESP8)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS ETC)	フロント右: ホールド
シャーシ (ABS ETC)	フロント右: リリース
シャーシ (ABS ETC)	フロント左: ホールド
シャーシ (ABS ETC)	フロント左: リリース
シャーシ (ABS ETC)	リア: リリース
シャーシ (ABS TC ESP ECU (電子コントロールユニット))	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP ECU (電子コントロールユニット))	ESP警告灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP ECU (電子コントロールユニット))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS TC ESP (ビークルダイナミックシステム))	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP (ビークルダイナミックシステム))	ESP警告灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP (ビークルダイナミックシステム))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	EBD表示灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	フロント右ソレノイド
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	フロント左ソレノイド
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	リア右ソレノイド
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	リア左ソレノイド
シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC))	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC))	エンジン回転数テスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC))	トラクションコントロールテスト
シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC))	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS8 ESP8)	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS8 ESP8)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (CDC (連続ダンピングコントロール))	スポーツプログラムテスト
シャーシ (EHPS (電子油圧パワーステアリング))	モーターテスト
シャーシ (ESP)	ABS警告灯テスト
シャーシ (ESP)	ESP警告灯テスト
シャーシ (ESP)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode (Comfort)
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode (Normal)
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode (Sport Mode)
シャーシ (シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
シャーシ (シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	補助イグニッションランリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	バックアップランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	バッテリーセーバーリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	カーゴランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	センターストップランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	カーテシーランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ドアデッドロック: ロック/アンロック
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントフォグランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジケーター
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ホーンリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	想定外の負荷
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	白熱灯調光
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	LEDバックランプディミング
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	Left Rear Window Motor (Express Up)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウィンドウモーター (アップ)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ナンバープレートランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアボディークロージャーアンラッチ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアフォグランプリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアウォッシャーリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	Right Rear Window Motor (Express Up)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウィンドウモーター (アップ)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ラン/クランクリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	セキュリティインジケータ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアワイパー
シャーシ (トランスファーケースコントロールモジュール)	トルクカップリングコントロール
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス適用
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル解除
シャーシ (フューエルポンプコントロール)	フューエルポンプ
シャーシ (フューエルポンプコントロール)	フューエルポンプトリムリセット
シャーシ (フューエルポンプコントロール)	燃料コントロール
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ABS Warning Indicator
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	Vehicle Stability System Indicator
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右吸気バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右排気バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左吸気バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左排気バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右吸気バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右排気バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左吸気バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左排気バルブ
シャーシ (電動パワーステアリング)	モーターテスト
シャーシ (電動パワーステアリング)	警告灯テスト
トランスミッション (AF 13 14 20)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 13 14 20)	エコノミー/スポーツテスト
トランスミッション (AF 13 14 20)	ソレノイド1-2/3-4テスト
トランスミッション (AF 13 14 20)	ソレノイド2-3テスト
トランスミッション (AF 13 14 20)	トルクコンバータークラッチソレノイドテスト
トランスミッション (AF 13 14 20)	圧カレギュレーターソレノイドテスト
トランスミッション (AF 13-4)	クラッチテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22 CAN)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22 CAN)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22 CAN)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22 CAN)	エコノミー/スポーツインジケータータテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22 CAN)	サービスインターバルランプテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22 CAN)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22 CAN)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22 CAN)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22)	P/N信号テスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22)	エコノミー/スポーツインジケータータテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22)	トルクコントロールテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 13-II 17 20 22)	警告灯テスト
トランスミッション (AF 13 II 20 22 30)	P/Nスイッチテスト
トランスミッション (AF 13 II 20 22 30)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 13 II 20 22 30)	スポーツLEDテスト
トランスミッション (AF 13 II 20 22 30)	ソレノイド1-2/3-4テスト
トランスミッション (AF 13 II 20 22 30)	ソレノイド2-3テスト
トランスミッション (AF 13 II 20 22 30)	トルクコンバータークラッチソレノイドテスト
トランスミッション (AF 13 II 20 22 30)	圧カレギュレーターソレノイドテスト
トランスミッション (AF 17-4)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 17-4)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 17-4)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 17-4)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 17-4)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
トランスミッション (AF 22-4)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 22-4)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 22-4)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 22-4)	クラッチテスト
トランスミッション (AF 22-4)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 22-4)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ1テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ3テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ4テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ5テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	ブレーキモードテスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	マニュアルシフトテスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	マニュアルシフトモードテスト
トランスミッション (AF 40-6)	ウインターモードテスト
トランスミッション (AF 40-6)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 40-6)	シフトソレノイドバルブ1テスト
トランスミッション (AF 40-6)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション (AF 40-6)	スポーツモードテスト
トランスミッション (AF 40-6)	ブレーキモードテスト
トランスミッション (AF 40-6)	マニュアルシフトモード
トランスミッション (AT GEN III)	1-2シフトソレノイド
トランスミッション (AT GEN III)	2-3シフトソレノイド
トランスミッション (AT GEN III)	3/2ダウンシフトソレノイド
トランスミッション (AT GEN III)	トルクコンバータークラッチPWMソレノイド
トランスミッション (AT GEN III)	トルクコンバータークラッチソレノイド
トランスミッション (MTA (イーゼートロニック))	バックランプリレーテスト
トランスミッション (TCM)	SLSリニアソレノイド
トランスミッション (TCM)	SLTRリニアソレノイド
トランスミッション (TCM)	S LUリニアソレノイド
トランスミッション (TCM)	ウインターモード表示灯
トランスミッション (TCM)	シフトソレノイド1コントロール
トランスミッション (TCM)	シフトソレノイド2コントロール
トランスミッション (TCM)	シフトソレノイド3コントロール
トランスミッション (TCM)	シフトソレノイド4コントロール
トランスミッション (TCM)	シフトソレノイド5コントロール
トランスミッション (TCM)	トルクコンバータークラッチロックアップファンクション
トランスミッション (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ1テスト
トランスミッション (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ3テスト
トランスミッション (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ4テスト
トランスミッション (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ5テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	クーリングファン
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	燃料システム減圧
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	燃料インジェクターバランス (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	燃料インジェクターバランス (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	燃料インジェクターバランス (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	燃料レール圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	ジェネレーターL: ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	ヒータークーラントポンプ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	O2センサーテスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	燃料レール圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	燃料システム高圧テスト (エンジン作動)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	High Side Dirver 1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	High Side Dirver 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	ピストンクリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	プライムフューエルポンプ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVL)))	フューエルポンブリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	エンジンクランクポンプクラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	Enigne Speed/Throttle
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	燃料レール圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	燃料システム高圧テスト (エンジン作動)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	High Side Dirver 1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	High Side Dirver 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	ピストンクリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVM)))	フューエルポンブリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	インジェクター (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	インジェクター (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	インジェクター (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	インジェクター (シリンダー4)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	燃料システム減圧
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	燃料成分リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 1 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 2 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 3 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 4 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LVP)))	燃料圧力

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWC)))	圧縮テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWC)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWC)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWC)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	エンジンクランクポンプクラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	Enigne Speed/Throttle
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	燃料レール圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	燃料システム高圧テスト (エンジン作動)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	High Side Dirver 1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	High Side Dirver 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	ピストンクリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 6 L (LWV)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	EGRクーラー冷却ポンプ1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	燃料圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	Fuel Pump Realy
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	燃料レール圧力リリーフバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LKR)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	燃料圧力低下テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	グローブラグ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1. 7 L (LPL)))	クーリングファンリレー2

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	エンジンクランクポンプクラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	Engine Speed/Throttle
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	燃料圧レギュレーター1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	燃料圧レギュレーター2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	Fuel System High Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	ピストンクリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	プライムフューエルポンプ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	燃料システム減圧
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	Engine Controls Ignitions Relay
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	燃料成分リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	燃料圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	燃料圧レギュレーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	Starter Realy
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	スターターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	フューエルトリム

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	圧縮テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	All Injectors On
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス (シリンダー4)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	グロープラグ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	Turbocharger Van Position
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV)))	フューエルポンプ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	追加ヒーターリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	追加ヒーターリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	クーリングファン
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	燃料圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	燃料圧力降下テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	燃料圧力レギュレーター1バズテスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	Fuel System High Pressure Test (Engine Does not Run)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	Fuel System High Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	グロープラグ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test (Cylinder 1 Injector)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test (Cylinder 2 Injector)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test (Cylinder 3 Injector)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test (Cylinder 4 Injector)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	インターカムホルドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	スターターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	燃料システム減圧
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	燃料圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG)))	マスエアフローセンサー供給電圧

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	フューエルトリム
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	圧縮テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 0 L (LTG)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	追加ヒーターリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	追加ヒーターリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	クーリングファン
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	エンジンクランクポンプクラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	燃料圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	燃料圧力降下テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	燃料圧力レギュレーター1バズテスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Does not Run)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Runs)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	ジェネレーターL: ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	グロープラグ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	Injector Buzz Test (Cylinder 1 Injector)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	Injector Buzz Test (Cylinder 2 Injector)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	Injector Buzz Test (Cylinder 3 Injector)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	Injector Buzz Test (Cylinder 4 Injector)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	スターターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 2 L (LNQ)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	ジェネレーターL: ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	アイドル点火時期
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	点火時期遅延
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	スターターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	フューエルトリム
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE5)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2. 4 L (LE9)))	クーリングファンリレー1、2、3

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	Turbocharger Bypass Solenoid Valve
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	スターターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	フューエルトリム
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	圧縮テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	インジェクター (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	インジェクター (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	インジェクター (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	インジェクター (シリンダー4)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Cylinder 5 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Cylinder 6 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター ソレノイドバルブ (バンク1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター ソレノイドバルブ (バンク2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス (シリンダー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス (シリンダー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス (シリンダー3)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス (シリンダー4)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス (シリンダー5)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス (シリンダー6)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	アイドル点火時期
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター ソレノイドバルブ (バンク1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター ソレノイドバルブ (バンク2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Secondary Air Injection Test
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	スターターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	フューエルトリム
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	圧縮テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	燃料システム減圧
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	燃料成分リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 5 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 6 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	燃料圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	燃料圧力レギュレーター

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	HO2S Heater Sensor 1 Bank 1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	HO2S Heater Sensor 1 Bank 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	HO2S Heater Sensor 2 Bank 1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	HO2S Heater Sensor 2 Bank 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	アイドル点火時期
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	点火時期遅延
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	スターターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	フューエルトリム
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	圧縮テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LF1)))	燃料制御ルーブステータス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	クーリングファン1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	クーリングファン2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	クーリングファン3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	クーリングファン4
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	クーリングファン5
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	燃料システム減圧
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	エンジンコントロールレイグニッションリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	EVAPVENTソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	燃料成分リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 5 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 6 Injector
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	燃料圧力
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	HO2S Heater Sensor 1 Bank 1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	HO2S Heater Sensor 1 Bank 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	HO2S Heater Sensor 2 Bank 1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	HO2S Heater Sensor 2 Bank 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	アイドル点火時期
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	点火時期遅延
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	Secondary Air Injection Solenoid System
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	スターターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	フューエルトリム
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	圧縮テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3. 0L (LFW)))	燃料制御ルーブステータス
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジンクランクポンプクラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed/Throttle

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	燃料圧カレギュレーター1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	燃料圧カレギュレーター2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンブリレー
パワートレイン (シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン (シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 1
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 2
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 3
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 4
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 5
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 6
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトオーバーライド (バイフューエル/ガソリン)
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
ボディー (AFL (アダプティブフォワードライティング))	ロービームテスト
ボディー (AFL (アダプティブフォワードライティング))	右側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー (AFL (アダプティブフォワードライティング))	左側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー (AHL AFL (ヘッドランプレベリング))	AHL警告灯テスト
ボディー (AHL AFL (ヘッドランプレベリング))	ダイナミックカーブランプテスト
ボディー (AHL AFL (ヘッドランプレベリング))	ロービームテスト
ボディー (AHL AFL (ヘッドランプレベリング))	右側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー (AHL AFL (ヘッドランプレベリング))	警告灯表示テスト
ボディー (AHL AFL (ヘッドランプレベリング))	左側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Alarm Siren Test
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	BTSI:パーキングロック
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test (Close)
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test (Inactive)
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test (Open)
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Front Wipers Test (High)
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Front Wipers Test (Low)

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	Interior Lights Cut-Off Relay Test
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	Parking Light Test (Left)
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	Parking Light Test (Right)
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	PAS / ESP Switch LED Test
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ラン/クランクリレー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test (Dead Lock)
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test (Lock)
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test (Unlock)
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	アクセサリ/RAPリレー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	アクセサリリレー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	イルミネーション減光 (ハイ)
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	イルミネーション減光 (ミドル)
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	イルミネーション減光 (ロー)
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	インジケータランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	インテリアイルミネーションリレー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	インテリアランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	エアコンLED
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	すべてのドア
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	セキュリティシステム: LED
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	センターブレーキランプテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	セントラルロッキング: すべてアンロック
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	セントラルロッキング: デッドロック
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	セントラルロッキング: ロック
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	セントラルロッキング: 運転席アンロック
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	データバスアイソレータ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	トランクリリース
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	トランクリリーステスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	パーキングランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ハイビームテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ハザードLEDテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	バックランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	バックランプテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	パドルランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	パワーウィンドウリレー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ヒーター付きリアガラステスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ブレーキランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ブレーキランプテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャーテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	フロントターンシグナル
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	フロントハイビーム
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	フロントフォグランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	フロントフォグランプテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	フロントロービーム
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	フロントワイパー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ヘッドライトウォッシャー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ホーン
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ホーンテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ライセンスプレートランプテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ランプ: インテリアランプ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ランプ: オートランプON
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リアウィンドウヒーター
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リアガラスウォッシャーテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リアガラスデフォグガーLEDテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リアコンパートメント
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リアターンシグナル
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リアフォグランプテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リアランプヒューズ異常
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	リアワイパーテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ロービームテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	ワイパーテスト: フロントワイパー
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	右側ターンシグナルテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	運転席ドア
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	運転席パワーウィンドウ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	左側ターンシグナルテスト
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	助手席パワーウィンドウ
ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール))	盗難防止ホーン
ボディ (C1M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド1テスト
ボディ (C1M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド2テスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (C I M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド3テスト
ボディ (C I M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド4テスト
ボディ (C I M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド5テスト
ボディ (C I M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド6テスト
ボディ (C I M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド7テスト
ボディ (D D M (運転席ドアモジュール))	ウィンドウリフターテスト (アップ)
ボディ (D D M (運転席ドアモジュール))	ウィンドウリフターテスト (ダウン)
ボディ (D D M (運転席ドアモジュール))	デッドロックテスト
ボディ (D D M (運転席ドアモジュール))	ドアロックテスト
ボディ (E C C (電子クライメートコントロール))	L E D照明テスト
ボディ (E C C (電子クライメートコントロール))	エアミックスフラップモーターテスト
ボディ (E C C (電子クライメートコントロール))	エア配分フラップモーターテスト
ボディ (E C C (電子クライメートコントロール))	リアガラスデフォグガーテスト
ボディ (E C C (電子クライメートコントロール))	内気循環フラップモーターテスト
ボディ (E C C S A C (電子クライメートコントロール))	L E D照明テスト
ボディ (E C C S A C (電子クライメートコントロール))	エアコンリレーテスト
ボディ (E C C S A C (電子クライメートコントロール))	内気循環フラップモーターテスト
ボディ (E H S (電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント1テスト
ボディ (E H S (電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント2テスト
ボディ (E H S (電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント3テスト
ボディ (H V A C (エアコン))	インレットモード (外気)
ボディ (H V A C (エアコン))	インレットモード (内気)
ボディ (H V A C (エアコン))	エアコンコンプレッサー
ボディ (H V A C (エアコン))	エアミックスドア
ボディ (H V A C (エアコン))	ブロー回転数
ボディ (H V A C (エアコン))	フロントアウトレットモード: コンパートメント
ボディ (H V A C (エアコン))	フロントアウトレットモード: コンパートメント/フロア
ボディ (H V A C (エアコン))	フロントアウトレットモード: デフロスト
ボディ (H V A C (エアコン))	フロントアウトレットモード: デフロスト/フロア
ボディ (H V A C (エアコン))	フロントアウトレットモード: フロア
ボディ (H V A C (エアコン))	フロントデフロスト
ボディ (H V A C (エアコン))	ベント/フロアアウトレットドア
ボディ (H V A C (エアコン))	内気循環ドア (外気)
ボディ (H V A C (エアコン))	内気循環ドア (内気)
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	A B S 警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	A F L 警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	A H L 警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	C D C /スポーツモード L E D テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	C D C 警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	D D S 警告灯テスト (黄)
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	D D S 警告灯テスト (赤)
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	D D S 警告灯テスト 1
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	D D S 警告灯テスト 2
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	D D S 警告灯テスト 3
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	L E D 照明調光テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	M I L テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	インストルメント調光テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	エアコンテスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	エアバッグ警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	エコノミー/スポーツテスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	エンジン回転数コントロール
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	オイルレベル警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	オートライトテスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	オドメーター液晶テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	クルーズコントロール警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	コールドエンジン警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	サービスインターバルランプテスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	シートベルト警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	スマートキーシステム警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	セントラルドアロックテスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	チャイルドシート表示灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	トラクションコントロール警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	トレーラーターンシグナルテスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	パーキングランプテスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	パークパイロットスイッチ L E D テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	パークパイロットスイッチテスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	パークパイロットスイッチ警告灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	ハイビーム表示灯テスト
ボディ (I P C E C U (インストルメントコントロールユニット))	ハザード L E D テスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	ハザードテスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	バッテリー充電警告灯テスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	ブレーキ警告灯テスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプテスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプリレーテスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプ表示灯テスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	リアガラスデフォッガーLEDテスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	リアフォグランプテスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	リアフォグランプ表示灯テスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	ロービームテスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	ロービーム表示灯テスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	右側ターンシグナルテスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	液晶ディスプレイ調光テスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	左側ターンシグナルテスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	車速コントロール
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御1
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御2
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御3
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール (暗く)
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール (明るく)
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール1
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール2
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール3
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	燃料レベル警告灯テスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	油圧警告灯テスト
ボディー (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット))	冷却水温警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	ABS警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	AFL警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	DDS警告灯テスト1
ボディー (IPC (インストルメント))	DDS警告灯テスト2
ボディー (IPC (インストルメント))	DDS警告灯テスト3
ボディー (IPC (インストルメント))	EPS警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	MILテスト
ボディー (IPC (インストルメント))	MTA警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	ウインターモード表示灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	エアバッグ警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	オイルレベル警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	オートマチックトランスミッションギアインジケータータテスト
ボディー (IPC (インストルメント))	オドメーター液晶テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	クルーズコントロール警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	グロウタイムランプテスト
ボディー (IPC (インストルメント))	サービスインターバルランプテスト
ボディー (IPC (インストルメント))	シートベルト警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	スピードメーター
ボディー (IPC (インストルメント))	スポーツインジケータータテスト
ボディー (IPC (インストルメント))	ダイヤル照明
ボディー (IPC (インストルメント))	タコメーター
ボディー (IPC (インストルメント))	トラクションコントロール警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	トレーラーターンシグナルテスト
ボディー (IPC (インストルメント))	パークパイロットスイッチ警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	ハイビーム表示灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	バッテリー充電警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	ブレーキ警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	フロントフォグランプビーム表示灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	フロントフォグランプ表示灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	ポインターイルミネーション
ボディー (IPC (インストルメント))	リアフォグランプビーム表示灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	リアフォグランプ表示灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	ロービーム表示灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	右側ターンシグナルテスト
ボディー (IPC (インストルメント))	液晶ディスプレイ照明
ボディー (IPC (インストルメント))	左側ターンシグナルテスト
ボディー (IPC (インストルメント))	瞬間タンク容量制御 (Empty)
ボディー (IPC (インストルメント))	瞬間タンク容量制御 (Full)
ボディー (IPC (インストルメント))	瞬間タンク容量制御 (Half)
ボディー (IPC (インストルメント))	全警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	燃料レベル警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメント))	油圧警告灯テスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディー (IPC (インストルメント))	冷却水温警告灯テスト
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ABS
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	SRSエアバッグ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	オルタネーター
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	シフトアップ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	スピードメーター
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	セルフテスト
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	タコメーター
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ハイビーム
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ブレーキシステム
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	フロントフォグランプ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	リアフォグランプ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	右LCD
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	右ターンシグナル
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	運転席シートベルト
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	温度計
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	左LCD
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	左ターンシグナル
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	中央LCD
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料計
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	半ドア
ボディー (PAS (パークパイロット))	センサーテスト
ボディー (PAS (パークパイロット))	リアサウンド出カテスト
ボディー (PIM (パワートレインインターフェイスモジュール))	HDCブレーキランプリレー (ヒルディセント)
ボディー (PIM (パワートレインインターフェイスモジュール))	バックランプリレー
ボディー (PIM (パワートレインインターフェイスモジュール))	クルーズコントロール
ボディー (PIM (パワートレインインターフェイスモジュール))	クルーズコントロールキャンセル
ボディー (PIM (パワートレインインターフェイスモジュール))	シフトパターン
ボディー (PIM (パワートレインインターフェイスモジュール))	スターターリレー
ボディー (PIM (パワートレインインターフェイスモジュール))	トラクションコントロール/ESP
ボディー (PIM (パワートレインインターフェイスモジュール))	ヒルディセントコントロール
ボディー (PIM (パワートレインインターフェイスモジュール))	フロントパーキングエイド
ボディー (REC (リアリレーボックス))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	RECターミナル15Aリレーテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	RECヒーター付きリアガラステスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	アンロック/デッドロックテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	アンロック/ロックテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	インアドバーテントロードリレーテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	インテリアランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	クロー징サポート動作テスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	センターブレーキランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	トランクランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	トランクリリーステスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	トレーラーターンシグナルテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	トレーラーテールランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	トレーラーバックランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	トレーラーフォグランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	トレーラーブレーキランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	バックランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	ブレーキランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	ホーンテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	ライセンスプレートランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	リアターンシグナルテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	リアフォグランプテスト
ボディー (REC (リアリレーボックス))	リアワイパーテスト
ボディー (RFA (リモートファンクションアクチュエーター))	テスト
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ABS
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	AWD
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP OFF
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP作動
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP準備未完了
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ウインターモード
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ウォッシャーフルードレベル
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	エアバッグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	エンジンチェックランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	オイル交換
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	クルーズ係合
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	グローブラグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	サービスインターバル

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	シートベルト
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	セキュリティインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ディーゼルフィルター
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	テールゲート半ドア
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (D)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (N)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (P)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (R)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	パーキングブレーキ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ハイビーム
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	バッテリー
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ヒルディセントコントロール作動
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	フロントフォグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	リアフォグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	右側ターンシグナル
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	左側ターンシグナル
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	侵入検知OFF
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料レベルLow
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料内水検出
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	半ドア
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	油圧
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	冷却水温
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ABS
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	AWD
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ESP OFF
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ESP作動
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ESP準備未完了
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ウインターモード
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ウォッシャーフルードレベル
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	エアバッグ
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	オイル交換
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	クルーズ係合
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	グローブラグ
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ディーゼルフィルター
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (D)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (N)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (P)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (R)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ハイビーム
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	バッテリー
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ヒルディセントコントロール作動
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	フロントフォグ
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	リアフォグ
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	侵入検知OFF
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	燃料内水検出
ボディー (SLM (シフトレバーモジュール))	LED表示テスト
ボディー (SLM (シフトレバーモジュール))	ウインターモード表示灯テスト
ボディー (SLM (シフトレバーモジュール))	シフトロックソレノイドテスト
ボディー (TIM (トレーラーインターフェイスモジュール))	バックランプテスト
ボディー (TIM (トレーラーインターフェイスモジュール))	ブレーキランプテスト
ボディー (TIM (トレーラーインターフェイスモジュール))	リアフォグランプテスト
ボディー (TIM (トレーラーインターフェイスモジュール))	右側ターンシグナルテスト
ボディー (TIM (トレーラーインターフェイスモジュール))	右側パーキングランプテスト
ボディー (TIM (トレーラーインターフェイスモジュール))	左側ターンシグナルテスト
ボディー (TIM (トレーラーインターフェイスモジュール))	左側パーキングランプテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	インテリアランプテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	サイドリピーターテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	ターンシグナルテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	パーカーライセンスプレートランプテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	ブレーキテルランプテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントガラスウォッシャーテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントターンシグナルテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントパーキングランプテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントハイビームテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントロービームテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト高速
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト低速
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	ホーンテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	リアガラスウォッシャーテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	リアフォグランプテスト
ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス))	リアワイパーテスト
ボディ (V T M)	A B S
ボディ (V T M)	A W D
ボディ (V T M)	E S P O F F
ボディ (V T M)	E S P 作動
ボディ (V T M)	E S P 準備未完了
ボディ (V T M)	ウインターモード
ボディ (V T M)	ウォッシャーフルードレベル
ボディ (V T M)	エアバッグ
ボディ (V T M)	オイル交換
ボディ (V T M)	クルーズ係合
ボディ (V T M)	グロープラグ
ボディ (V T M)	ディーゼルフィルター
ボディ (V T M)	トランスミッション表示 (1速)
ボディ (V T M)	トランスミッション表示 (2速)
ボディ (V T M)	トランスミッション表示 (3速)
ボディ (V T M)	トランスミッション表示 (4速)
ボディ (V T M)	トランスミッション表示 (5速)
ボディ (V T M)	トランスミッション表示 (D)
ボディ (V T M)	トランスミッション表示 (N)
ボディ (V T M)	トランスミッション表示 (P)
ボディ (V T M)	トランスミッション表示 (R)
ボディ (V T M)	ハイビーム
ボディ (V T M)	バッテリー
ボディ (V T M)	ヒルディセントコントロール作動
ボディ (V T M)	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディ (V T M)	フロントフォグ
ボディ (V T M)	リアフォグ
ボディ (V T M)	侵入検知 O F F
ボディ (V T M)	燃料内水検出
ボディ (アドオンヒーター)	グロープラグテスト
ボディ (アドオンヒーター)	ヒーターテスト
ボディ (アドオンヒーター)	ブLOWERモーターテスト
ボディ (イモビライザー)	エンジンイモビライザー警告灯
ボディ (インストルメント)	チャイム
ボディ (インストルメント)	L C Dテスト
ボディ (インストルメント)	M F Dテスト
ボディ (インストルメント)	イルミネーション : M F D / L C D
ボディ (インストルメント)	イルミネーション : ダイヤル
ボディ (インストルメント)	イルミネーション : ポインター
ボディ (インストルメント)	エンジン回転数テスト
ボディ (インストルメント)	オドメーター液晶テスト
ボディ (インストルメント)	キー警告テスト
ボディ (インストルメント)	ゲージコントロールテスト : タコメーター
ボディ (インストルメント)	ゲージコントロールテスト : 温度計
ボディ (インストルメント)	ゲージコントロールテスト : 速度計
ボディ (インストルメント)	ゲージコントロールテスト : 燃料計
ボディ (インストルメント)	シートベルト警告灯テスト
ボディ (インストルメント)	ブレーキ警告灯テスト
ボディ (インストルメント)	給油ランプ
ボディ (インストルメント)	警告灯テストランプ O N
ボディ (インストルメント)	車速テスト
ボディ (インストルメント)	瞬間タンク容量テスト
ボディ (インストルメント)	全警告灯テスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (インストルメント)	冷却水温テスト
ボディ (インストルメントクラスター)	バックランプディミング
ボディ (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディ (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディ (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディ (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (設定)
ボディ (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディ (インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options (Down)
ボディ (インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options (Menu)
ボディ (インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options (Set)
ボディ (インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options (Up)
ボディ (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディ (インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution (Bad Weather)
ボディ (インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution (City Street)
ボディ (インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution (Country Road)
ボディ (インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution (Expressway)
ボディ (インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution (High Beam)
ボディ (インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターディミング
ボディ (インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージ/インジケーターチェック
ボディ (インストルメントクラスター)	左コーナリングランプ
ボディ (インストルメントクラスター)	左ヘッドライト水平モーター
ボディ (インストルメントクラスター)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディ (インストルメントクラスター)	ポインターディミング
ボディ (インストルメントクラスター)	右コーナリングランプ
ボディ (インストルメントクラスター)	右ヘッドライト水平モーター
ボディ (インストルメントクラスター)	右ヘッドライト垂直モーター
ボディ (インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディ (インストルメントクラスター)	全インジケーター
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ABS
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	AWD
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ESP OFF
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ESP作動
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ESP準備未完了
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ウインターモード
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ウォッシャーフルードレベル
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	エアバッグ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	エンジンチェックランプ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	オイル交換
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	クルーズ係合
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	グロープラグ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	サービスインターバル
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	シートベルト
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	セキュリティインジケーター
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ディーゼルフィルター
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	テールゲート半ドア
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (1速)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (2速)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (3速)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (4速)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (5速)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (D)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (N)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (P)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (R)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	パーキングブレーキ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	バッテリー
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ヒルディセントコントロール作動
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	リアフォグ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	右側ターンシグナル
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	左側ターンシグナル
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	侵入検知OFF
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	燃料レベルLow
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	燃料内水検出
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	半ドア
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	油圧
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	冷却水温

●オペル アクティブテスト(Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	ブローモーター回転数
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	ブローモーター回転数コマンド
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	ドアポジションモード
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	リアデフォッガー
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42)))	Air Recirculation Door Position
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42)))	Auxiliary Heater Request
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42)))	ブローモーター回転数
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42)))	ドアポジションモード
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42)))	リアデフォッガー
ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	エアインテークドア位置
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	Air Recirculation Door Position
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Heater Request
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	ブローモーター回転数
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	LEDディミング
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディ (エアコンコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (エンジン冷却モジュール)	パワーステージ1
ボディ (エンジン冷却モジュール)	パワーステージ2
ボディ (エンジン冷却モジュール)	パワーステージ3
ボディ (エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号20%
ボディ (エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号40%
ボディ (エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号60%
ボディ (エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号80%
ボディ (エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値20%
ボディ (エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値40%
ボディ (エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値60%
ボディ (エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値80%
ボディ (キーレスエントリーコントロールモジュール)	Exterior Driver Door Handle Switch
ボディ (キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディ (キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディ (キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディ (ソフトトップコントローラー)	ソフトトップオープン/クローズテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	ソフトトップオープンテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	ソフトトップクローズテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	テンションボウシリンダーバルブテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	トノーシリンダーバルブテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロックアクチュエーターテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロックオープンテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロッククローズテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	ブザーテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	フロントウィンドウアップ/ダウンテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	フロントウィンドウオープンテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	フロントウィンドウクローズテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	メインシリンダーバルブテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	ラッチ信号テスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	リアガラスアップ/ダウンテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	リアガラスオープンテスト
ボディ (ソフトトップコントローラー)	リアガラスクローズテスト
ボディ (チャイムアラームコントロールモジュール)	Control Functions
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	緑色インジケータ
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	通話テスト
ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	Read Indicator
ボディ (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディ (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディ (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	左テールランプ

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディー (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	Left Trailer Tail Lamp
ボディー (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレイラーターンシグナルランプ
ボディー (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレイラーテールランプ
ボディー (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレイラーターンシグナルランプ
ボディー (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレイラーバックアップランプ
ボディー (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	Trailer Fog Lamps (s)
ボディー (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレイラーストップランプ
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	無効履歴データ消去
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	左側障害物検知インジケーター
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストコントロールモジュール)	右側障害物検知インジケーター
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	クーリングファン
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイディミング
ボディー (ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー (フロントシート 暖房 通気 冷却メモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー (フロントシート 暖房 通気 冷却メモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー (フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ (遠い)
ボディー (フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ (中間)
ボディー (フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ (近い)
ボディー (フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディー (フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングモーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (Bad Weather)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (City Street)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (Country Road)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (Expressway)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (High Beam)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamps High Intensity Discharge Power Increase
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト水平モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Trailer Tail Lamp
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	左トレイラーターンシグナルランプ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右トレイラーテールランプ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	右トレイラーターンシグナルランプ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	トレイラーバックアップランプ
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	Trailer Fog Lamps (s)
ボディー (ヘッドランプコントロールモジュール)	トレイラーストップランプ
ボディー (ヘッドランプレベリングデバイス)	ロービームテスト
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	補助イグニッションランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	バッテリーセーバーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	カーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	センターストップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター (エクスペスダウン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター (エクスペスアップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	燃料モードセレクトスイッチインジケーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	ヘッドライトウォッシャーリレー

●オペル アクティブテスト(Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	ハイビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	ホーンリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	想定外の負荷
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	LEDバックランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	ナンバープレートランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リアボディークロージャアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リアフォグランプリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リアウオッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	ラン/クランクリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	Trunk Lid Unlatch
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	フロントガラスウオッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	セキュリティインジケター
ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE)))	リアワイパー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	アクセントランプ1
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	アクセントランプ2
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	補助イグニッションランリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	バックアップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	バッテリーセーバーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	カーゴランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	センターストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	カーテシーランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	フロントフォグランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	ヘッドライトウオッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	ハイビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	ホーンリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	想定外の負荷
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	LEDバックランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	ナンバープレートランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	助手席ウィンドウモーター (アップ)

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リアボディークローザーアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リアフォグランプリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リアウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	ラン/クランクリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	セキュリティインジケター
ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC))	リアワイパー
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	アクセントランプ1
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	補助イグニッションランリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	バックアップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	バッテリーセーバーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	カーゴランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	センターストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	カーテシーランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	フロントフォグランブ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	ハイビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	ホーンリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	想定外の負荷
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	白熱灯調光
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	LEDバックランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	ナンバープレートランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	リアフォグランプリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	リアウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	ラン/クランクリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	Trunk Lid Unlatch
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	セキュリティインジケター
ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC))	リアワイパー
ボディ (ボディコントロールモジュール (オートシングルゾーン (C68)))	アクセントランプ2
ボディ (ボディコントロールモジュール (オートシングルゾーン (C68)))	アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (オートシングルゾーン (C68)))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (オートシングルゾーン (C68)))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (オートシングルゾーン (C68)))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (オートシングルゾーン (C68)))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (オートシングルゾーン (C68)))	補助イグニッションランリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (オートシングルゾーン (C68)))	バックアップランプ

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	ナンバープレートランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	リアボディークロージャアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	リアフォグランプリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	リアウオッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	右ストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	ラン/克蘭クリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	Trunk Lid Unlatch
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	トランクランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	フロントガラスウオッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	セキュリティインジケター
ボディ (ボディコントロールモジュール (ステーションワゴン))	リアワイパー
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	アクセントランプ1
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	アクセントランプ2
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	補助イグニッションランリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	バックアップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	バッテリーセーバーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	カーゴランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	センターストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	カーテシーランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	フロントフォグランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	ヘッドライトウオッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	ハイビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	ホーンリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	想定外の負荷
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	白熱灯調光
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	LEDバックランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	左ストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	ナンバープレートランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リアボディークロージャアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リアフォグランプリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リアウオッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	右ストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	ラン/クランクリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	Trunck Lid Unlatch
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	トランクランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	セキュリティインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール (セダン))	リアワイパー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	アクセントランプ1
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	アクセントランプ2
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	補助イグニッションランリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	バックアップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	バッテリーセーバーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	カーゴランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	センターストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	カーテシーランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	フロントフォグランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	ハイビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	ホーンリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	想定外の負荷
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	白熱灯調光
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	LEDバックランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	左ストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	ナンバープレートランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リアボディクロージャアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リアフォグランプリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リアウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	右ストップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	ラン/クランクリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	Trunck Lid Unlatch
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	トランクランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール (ハッチバック))	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディ (ボディコントロールモジュール)	白熱灯調光
ボディ (ボディコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール)	LEDバックライト調光 (105)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor (Express Up)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ロービームランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアボディクロージャアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアデフォグガー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター (ダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor (Express Up)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター (アップ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディ (ボディコントロールモジュール)	Ultra Sound Module Test
ボディ (ボディコントロールモジュール)	Window Lock out Switch Indicator
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ハイ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (ロー)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (パーキング)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	アンロック/デッドロックテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	アンロック/ロックテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	インジケータ/ディスプレイ調光 (105)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	インストルメント調光テスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	インテリアランプテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	セントラルドアロック表示灯テスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ターンシグナルテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ダブルロック (オプション)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ドアツーステップアンロック

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ドアロック
ボディ (ボディコントロールモジュール)	パーキングランプテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ハイビームテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ハザードランプテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	バッテリーセービングテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フォロミーホームテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ブローモーターテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントカーテシーランプテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントハイビームテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントフォグランプテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパーHigh
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパードライブ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ホーン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ホーンテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアカーテシーランプテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアガラスデフォグガーテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアデフォグガーLED (マニュアルエアコン)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアデフォグガーリレー (マニュアルエアコン)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアフォグランプテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアワイパー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアワイパーON
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアワイパーデフォグガーテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リフトゲートガラスリリース
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リフトゲート作動 (105)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ロービーム
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ロービームテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ワイパーテスト (高速)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ワイパーテスト (低速)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	右側/全パーキングランプ (105のみ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	右側ターンシグナルテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	右側ターンシグナルランプ (トレーラー)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席側パワーウィンドウリフターテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	左側/全パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	左側ターンシグナルテスト
ボディ (ボディコントロールモジュール)	左側ターンシグナルランプ (トレーラー)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	補助電源センサー (THATCHAM)
ボディ (ラジオ (IOA))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (IOA))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ (IOA))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (IOA))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ (UF7 UM7))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (UF7 UM7))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ (UF7 UM7))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (UF7 UM7))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ (UH7))	イジェクト
ボディ (ラジオ (UH7))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (UH7))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ (UH7))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (UH7))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ (UM7))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (UM7))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ (UM7))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (UM7))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ (チャイム (UL5)))	チャイム
ボディ (ラジオ (ラジオ))	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディ (ラジオ (ラジオ))	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディ (ラジオ (ラジオ))	フロント左スピーカー
ボディ (ラジオ (ラジオ))	リア左スピーカー
ボディ (ラジオ (ラジオ))	フロント右スピーカー
ボディ (ラジオ (ラジオ))	リア右スピーカー
ボディ (ラジオ)	Active AM/FM Antena
ボディ (ラジオ)	Digital Audio Broadcast Antena
ボディ (ラジオコントロール)	バックランプディミング
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフオブボタンテスト
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	Air Recirculation Door Position

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	Auxiliary Heater Request
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ブローモーター回転数
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	エアインテークドア位置
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	Air Recirculation Door Position
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	Auxiliary Heater Request
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	ブローモーター回転数
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートデュアルゾーン (CJ2)))	エアインテークドア位置
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートデュアルゾーン (CJ2)))	Air Recirculation Door Position
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートデュアルゾーン (CJ2)))	Auxiliary Heater Request
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートデュアルゾーン (CJ2)))	ブローモーター回転数
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートデュアルゾーン (CJ2)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートデュアルゾーン (CJ2)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートデュアルゾーン (CJ2)))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートデュアルゾーン (CJ2)))	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (オートデュアルゾーン (CJ2)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	エアインテークドア位置
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	Air Recirculation Door Position
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	Auxiliary Heater Request
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	ブローモーター回転数
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)))	Air Recirculation Door Position
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)))	Auxiliary Heater Request
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)))	ブローモーター回転数
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)))	リアデフォッガー
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	Air Recirculation Door Position
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	Auxiliary Heater Request
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	ブローモーター回転数
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーターアンドエアコン (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	リアデフォッガー
ボディ (左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディ (左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィック音声警告
ボディ (左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィック視覚警告
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール Hella (UVL UVT UVW))	Traffic Sign Indicator Test
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ (遠い)
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ (中間)
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ (近い)
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch (Far)
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch (Medium)
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch (Near)
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	ハイビーム
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	車線逸脱警報インジケータ
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	車線逸脱警報スイッチ
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex (TQ5))	内部リアビューミラーディミング
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex (TQ5))	内部リアビューミラーディミング
ボディ (車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディ (中央ドアロック)	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディ (中央ドアロック)	Comfort Closing Test (Close)
ボディ (中央ドアロック)	Comfort Closing Test (Inactive)

●オペル アクティブテスト (Ver 2024.02)

システム名	項目名
ボディ（中央ドアロック）	Comfort Closing Test (Open)
ボディ（中央ドアロック）	Unlock/Lock Test (Dead Lock)
ボディ（中央ドアロック）	Unlock/Lock Test (Lock)
ボディ（中央ドアロック）	Unlock/Lock Test (Unlock)
ボディ（中央ドアロック）	アンロック/デッドロックテスト
ボディ（中央ドアロック）	アンロック/ロックテスト
ボディ（中央ドアロック）	イグニッションコイルシリンダー1テスト
ボディ（中央ドアロック）	イグニッションコイルシリンダー2テスト
ボディ（中央ドアロック）	イグニッションコイルシリンダー3テスト
ボディ（中央ドアロック）	サンルーフ/ウィンドウテスト
ボディ（中央ドアロック）	ターンシグナルテスト
ボディ（中央ドアロック）	トランクリリーステスト
ボディ（通信ユニット）	デッドロック
ボディ（通信ユニット）	ドアロック
ボディ（通信ユニット）	ドアロックランプ
ボディ（通信ユニット）	トランク/ドアアンロック
ボディ（通信ユニット）	ハザードランプLED
ボディ（通信ユニット）	フロントインテリアランプ
ボディ（通信ユニット）	リアインテリアランプ
ボディ（通信ユニット）	リアガラスデミスター
ボディ（通信ユニット）	ワイパー（低速）
ボディ（通信ユニット）	右側インジケータリレー
ボディ（通信ユニット）	左側インジケータリレー
ボディ（電子クライメートコントロール）	インテリアフラップモーターテスト
ボディ（電子クライメートコントロール）	エアコンインフォメーションシグナルテスト
ボディ（電子クライメートコントロール）	エアミックスフラップモーターテスト
ボディ（電子クライメートコントロール）	ディスプレイテスト
ボディ（電子クライメートコントロール）	デフロスターフラップモーターテスト
ボディ（電子クライメートコントロール）	フレッシュフラップモーターテスト
ボディ（電子クライメートコントロール）	ブLOWERモーターテスト
ボディ（電子クライメートコントロール）	足元フラップモーターテスト
ボディ（電子クライメートコントロール）	内気循環フラップモーターテスト
ボディ（電子油圧ハードトップ）	セルフテスト
ボディ（盗難防止警報システム）	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディ（盗難防止警報システム）	ホーンテスト
ボディ（補助ボディコントロールモジュール）	リアフォグランプ
ボディ（補助ボディコントロールモジュール）	トレーラーフォグランプ