

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	A B S
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	A W D
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	E S P O F F
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	E S P 作動
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	E S P 準備未完了
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	H D C 作動
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	H D C 準備未完了
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ウィンターモード
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ウォッシャーフルードレベル
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	エアバッグ
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	オイル交換
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	クルーズ係合
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	グロープラグ
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	サービスエンジンスーン
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	サービスビークルスーン
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	シートベルト
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ディーゼルフィルター
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	テールゲート半開き
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (1速)
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (2速)
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (3速)
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (4速)
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (5速)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (D)
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (N)
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (P)
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (R)
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	パーキングブレーキ
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ハイビーム
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	バッテリー
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	フロントフォグ
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	リアフォグ
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	右ターニングナルランプ
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	左ターニングナルランプ
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	侵入検知無効
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	燃料レベル低い
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	燃料内水侵入
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	半ドア
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	油圧
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	冷却温度
インフォティメント (ラジオ)	A B S
インフォティメント (ラジオ)	A W D
インフォティメント (ラジオ)	E S P O F F
インフォティメント (ラジオ)	E S P 作動
インフォティメント (ラジオ)	E S P 準備未完了
インフォティメント (ラジオ)	H D C 作動
インフォティメント (ラジオ)	H D C 準備未完了

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
インフォティメント (ラジオ)	イジェクト
インフォティメント (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ／インフォティメントフェースプレートリセット
インフォティメント (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ／インフォティメントフェースプレート起動
インフォティメント (ラジオ)	ウィンターモード
インフォティメント (ラジオ)	ウォッシャーフルードレベル
インフォティメント (ラジオ)	エアバッグ
インフォティメント (ラジオ)	オイル交換
インフォティメント (ラジオ)	クルーズ係合
インフォティメント (ラジオ)	グロープラグ
インフォティメント (ラジオ)	サービスエンジンスーン
インフォティメント (ラジオ)	サービスビークルスーン
インフォティメント (ラジオ)	シートベルト
インフォティメント (ラジオ)	セキュリティインジケータ
インフォティメント (ラジオ)	ディーゼルフィルター
インフォティメント (ラジオ)	テールゲート半開き
インフォティメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (1速)
インフォティメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (2速)
インフォティメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (3速)
インフォティメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (4速)
インフォティメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (5速)
インフォティメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (D)
インフォティメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (N)
インフォティメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (P)
インフォティメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (R)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
インフォティメント (ラジオ)	パーキングブレーキ
インフォティメント (ラジオ)	ハードディスクドライブ消去
インフォティメント (ラジオ)	ハイビーム
インフォティメント (ラジオ)	バッテリー
インフォティメント (ラジオ)	フロントフォグ
インフォティメント (ラジオ)	リアフォグ
インフォティメント (ラジオ)	右ターンシグナルランプ
インフォティメント (ラジオ)	左ターンシグナルランプ
インフォティメント (ラジオ)	侵入検知無効
インフォティメント (ラジオ)	燃料レベル低い
インフォティメント (ラジオ)	燃料内水侵入
インフォティメント (ラジオ)	半ドア
インフォティメント (ラジオ)	油圧
インフォティメント (ラジオ)	冷却温度
インフォティメントシステム (トリップ情報表示)	ディスプレイテスト
インフォティメントシステム (マルチインフォディスプレイ)	ディスプレイテスト
インフォメーション (ラジオ)	イジェクト
インフォメーション (ラジオ)	フロント右スピーカー
インフォメーション (ラジオ)	フロント左スピーカー
インフォメーション (ラジオ)	リア左スピーカー
インフォメーション (ラジオ)	右スピーカー
エンジン (Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
エンジン (Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z18XE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン (Z18XE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z18XE)	サービスビークルスーン (SVS) テスト
エンジン (Z18XE)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン (Z18XE)	マルファンクションインジケータータテスト
エンジン (Z18XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z18XE)	燃料タンク換気バルブテスト
エンジン (Z22SE)	EGRポンプリレーテスト
エンジン (Z22SE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z22SE)	サービスビークルスーン (SVS) テスト
エンジン (Z22SE)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン (Z22SE)	マルファンクションインジケータータテスト
エンジン (Z22SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z22SE)	燃料タンク換気バルブテスト
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC (トラクションコントロール))	ABS表示灯テスト
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC (トラクションコントロール))	TCチェックランプテスト
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC (トラクションコントロール))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABSポンプモーター
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABS警告灯
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABS有効リレー
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBD警告灯
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBD警告灯 (エンジン作動)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	TCSアクティブランプ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	TCS警告灯
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	シートベルトインジケーター
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	セカンドESVバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	セカンドTCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ファースト ESVバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ファーストTCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右TCSソレノイド
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右TCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左TCSソレノイド
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左TCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左ソレノイド (イン)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ポンプモーター
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	モーターポンプ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	鍵穴照明
シャーシ (EBCM (電子ブレーキコントロールモジュール))	ABSポンプモーター
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ABS表示灯テスト
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ESPチェックランプテスト

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	0.0A作動
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	0.5A作動
シャーシ (SSPS)	100 [mA] まで上げる
シャーシ (SSPS)	600 [mA] まで上げる
シャーシ (SSPS)	パワーステアリングソレノイドバルブテスト
シャーシ (トランスファーケースコントロールモジュール)	トルク連結制御
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	2WD/4WDシンクロナイザークラッチ
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	2WD/4WDシンクロナイザークラッチテスト
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	2WDハイレンジインジケータ
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	4WDハイレンジインジケータ
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	4WDローレンジインジケータ
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	トランスファーケースNレンジインジケータ
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	トランスファーケースレンジ [2WD]
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	トランスファーケースレンジ [4WDハイロック]
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	トランスファーケースレンジ [4WDロー]
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	トランスファーケースレンジ [N]
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	フロントアクスル係合アクチュエータ
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスリリース
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス適用
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替フューエルポンプ
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー 1
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー 2
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー 3
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	A B S ポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	フロントリアトラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	フロント右 A B S ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	フロント左 A B S ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	リア右 A B S ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	リア左 A B S ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	A B S ポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	フロントリアトラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	フロント右 A B S ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	フロント左 A B S ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	リア右 A B S ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	リア左 A B S ソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	A B S ポンプモーター

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	フロントリアトラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右バルブ (アウト)
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右バルブ (イン)
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右出カバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右入カバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイドバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左バルブ (アウト)
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左バルブ (イン)
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左出力バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左入力バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右バルブ (アウト)
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右バルブ (イン)
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右出力バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右入力バルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左バルブ (アウト)
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左バルブ (イン)
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左出力バルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左入力バルブ
シャーシ (電動パワーステアリング)	モーターテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22)	TCCソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22)	ウィンタープログラムインジケータータテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22)	エコ/スポーツインジケータータテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22)	トルクコントロールテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22)	パーク/ニュートラル信号テスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22)	表示灯テスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22 CAN)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22 CAN)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22 CAN)	TCCソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22 CAN)	ウィンタープログラムインジケータータテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22 CAN)	エコ/スポーツインジケータータテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22 CAN)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション (AF13-I1 17 20 22 CAN)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
パワートレイン (0.8L)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (0.8L)	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン (0.8L)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (0.8L)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (0.8L)	クーリングファン (ロー)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (0.8L)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1.0L)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1.0L)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (1.0L)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1.0L)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1.0L)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1.0S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1.0S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (1.0S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1.0S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1.0S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	EGRソレノイド (OBDのみ)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1.2 SOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1.2 SOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (1.2 SOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1.2 SOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1.2 SOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1.4 DOHC)	EGR
パワートレイン (1.4 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1.4 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (1.4 DOHC)	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (1.4 DOHC)	IACリセット
パワートレイン (1.4 DOHC)	MIL
パワートレイン (1.4 DOHC)	MILランプ
パワートレイン (1.4 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (1.4 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (1.4 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (1.4 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (1.4 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (1.4 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン (1.4 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (1.4 DOHC)	インジェクター4

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.4 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (1.4 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン (1.4 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン (1.4 DOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン (1.4 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (1.4 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (1.4 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン (1.4 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1.4 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1.4 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (1.4 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (1.4 DOHC)	タコメーター
パワートレイン (1.4 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン (1.4 DOHC)	ファンLow
パワートレイン (1.4 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (1.4 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (1.4 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1.4 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (1.4 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (1.4 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン (1.4 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1.4 DOHC)	点火進角
パワートレイン (1.4 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン (1.4 DOHC)	燃料ポンプリレー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.4 SOHC)	EGR
パワートレイン (1.4 SOHC)	IACリセット
パワートレイン (1.4 SOHC)	MILランプ
パワートレイン (1.4 SOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (1.4 SOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (1.4 SOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (1.4 SOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (1.4 SOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン (1.4 SOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン (1.4 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (1.4 SOHC)	タコメーター
パワートレイン (1.4 SOHC)	ファンHigh
パワートレイン (1.4 SOHC)	ファンLow
パワートレイン (1.4 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (1.4 SOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (1.4 SOHC)	点火進角
パワートレイン (1.4 SOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン (1.4L LCU オートマチック)	EGRバルブ
パワートレイン (1.4L LCU オートマチック)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (1.4L LCU オートマチック)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1.4L LCU オートマチック)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン (1.4L LCU オートマチック)	インジェクター (シリンダー1)
パワートレイン (1.4L LCU オートマチック)	インジェクター (シリンダー2)
パワートレイン (1.4L LCU オートマチック)	インジェクター (シリンダー3)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	インジェクター (シリンダー4)
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	インストルメントパネルインジケータ
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	スロットルポジション
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	点火時期
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	燃料計
パワートレイン (1. 4 L LCU オートマチック)	冷却温度計スイープ
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	EGRバルブ
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	EVA Pパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	インジェクター (シリンダー1)
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	インジェクター (シリンダー2)
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	インジェクター (シリンダー3)
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	インジェクター (シリンダー4)
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	インストルメントパネルインジケータ
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1. 4 L LCU マニュアル)	エンジン回転数

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.4L LCU マニュアル)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1.4L LCU マニュアル)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1.4L LCU マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン (1.4L LCU マニュアル)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン (1.4L LCU マニュアル)	点火時期
パワートレイン (1.4L LCU マニュアル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1.4L LCU マニュアル)	燃料計
パワートレイン (1.4L LCU マニュアル)	冷却温度計スイープ
パワートレイン (1.4L LUJ)	EVA Pパージ/密閉
パワートレイン (1.4L LUJ)	EVA Pパージソレノイドバルブ
パワートレイン (1.4L LUJ)	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1.4L LUJ)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (1.4L LUJ)	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (1.4L LUJ)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン (1.4L LUJ)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1.4L LUJ)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (1.4L LUJ)	エンジン回転数
パワートレイン (1.4L LUJ)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (1.4L LUJ)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1.4L LUJ)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1.4L LUJ)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (1.4L LUJ)	クーリングファンリレー3
パワートレイン (1.4L LUJ)	スターターリレー
パワートレイン (1.4L LUJ)	スロットルスイープ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	スロットルポジション
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	燃料トリム有効
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	燃料成分リセット
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 4 L LUJ)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	EGR
パワートレイン (1. 5 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1. 5 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	IACリセット
パワートレイン (1. 5 DOHC)	MIL
パワートレイン (1. 5 DOHC)	MILランプ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター3

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	インジェクター3停止
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	インジェクター4
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	インジェクター4停止
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	インジェクター5
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	インジェクター6
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	エアコンクラッチ
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	エアコンリレー
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	タコメーター
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	ファンHigh
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	ファンLow
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	ブロック学習リセット
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	メインリレー
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	高速ファンリレー
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	低速ファンリレー
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	点火進角

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	燃料オープンループ
パワーTRAIN (1.5 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	EGR
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	IACリセット
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	MILランプ
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	インジェクター1停止
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	インジェクター2停止
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	インジェクター3停止
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	インジェクター4停止
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	エアコンクラッチ
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	タコメーター
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	ファンHigh
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	ファンLow
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	ブロック学習リセット
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	点火進角
パワーTRAIN (1.5 SOHC)	燃料オープンループ
パワーTRAIN (1.6 DOHC)	EGR
パワーTRAIN (1.6 DOHC)	EGRソレノイド
パワーTRAIN (1.6 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワーTRAIN (1.6 DOHC)	EGRソレノイドコントロール
パワーTRAIN (1.6 DOHC)	EGRソレノイドバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.6 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6 DOHC)	IACモーターポジションコントロール
パワートレイン (1.6 DOHC)	IACリセット
パワートレイン (1.6 DOHC)	MIL
パワートレイン (1.6 DOHC)	MILランプ
パワートレイン (1.6 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (1.6 DOHC)	アイドル回転数制御
パワートレイン (1.6 DOHC)	イグニッションコイル1
パワートレイン (1.6 DOHC)	イグニッションコイル2
パワートレイン (1.6 DOHC)	イグニッションコイル3
パワートレイン (1.6 DOHC)	イグニッションコイル4
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター1無効
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター2無効
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター3無効
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター4無効
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター5

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン (1.6 DOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン (1.6 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (1.6 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (1.6 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン (1.6 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1.6 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1.6 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (1.6 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (1.6 DOHC)	タコメーター
パワートレイン (1.6 DOHC)	パージソレノイド
パワートレイン (1.6 DOHC)	パージソレノイドコントロール
パワートレイン (1.6 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン (1.6 DOHC)	ファンLow
パワートレイン (1.6 DOHC)	ファンリレー (高速)
パワートレイン (1.6 DOHC)	ファンリレー (低速)
パワートレイン (1.6 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (1.6 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (1.6 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (1.6 DOHC)	圧縮チェック
パワートレイン (1.6 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (1.6 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワートレイン (1.6 DOHC)	低速ファンリレー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 6 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1. 6 DOHC)	点火進角
パワートレイン (1. 6 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン (1. 6 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	E V A P パージソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	E V A P ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	M I L
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	O 2 センサーヒーター (センサー 1)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	O 2 センサーヒーター (センサー 2)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル (シリンダー 1)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル (シリンダー 2)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル (シリンダー 3)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル (シリンダー 4)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター (シリンダー 1)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター (シリンダー 2)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター (シリンダー 3)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター (シリンダー 4)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	ジェネレーター L : ターミナル
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	圧縮テスト

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	EVA Pパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	M I L
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	O 2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	O 2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル (シリンダー1)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル (シリンダー2)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル (シリンダー3)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル (シリンダー4)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー1)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー2)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー3)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー4)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	インターカムニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	EVA Pパーズ/密閉
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	EVA Pパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インジェクター (シリンダー1)
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インジェクター (シリンダー2)
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インジェクター (シリンダー3)
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インジェクター (シリンダー4)
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	E V A Pパージ/密閉
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	E V A Pパージソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	E V A Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー1)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー2)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー3)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー4)
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インタークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 6 L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6 L LDE)	EVA Pパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6 L LDE)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (1. 6 L LDE)	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (1. 6 L LDE)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン (1. 6 L LDE)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.6L LDE)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1.6L LDE)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (1.6L LDE)	エンジン回転数
パワートレイン (1.6L LDE)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (1.6L LDE)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1.6L LDE)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1.6L LDE)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (1.6L LDE)	スターターリレー
パワートレイン (1.6L LDE)	スロットルスイープ
パワートレイン (1.6L LDE)	スロットルポジション
パワートレイン (1.6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1.6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6L LDE)	燃料トリム有効
パワートレイン (1.6L LDE)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1.6L LDE)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (1.6L LDE)	燃料成分リセット
パワートレイン (1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1.8 DOHC)	EGR
パワートレイン (1.8 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1.8 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (1.8 DOHC)	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (1.8 DOHC)	IACリセット
パワートレイン (1.8 DOHC)	MIL

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.8 DOHC)	MILランプ
パワートレイン (1.8 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン (1.8 DOHC)	エアコンラッチ
パワートレイン (1.8 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (1.8 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (1.8 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン (1.8 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1.8 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1.8 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (1.8 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (1.8 DOHC)	タコメーター
パワートレイン (1.8 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン (1.8 DOHC)	ファンLow
パワートレイン (1.8 DOHC)	フューエルポンプ停止

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.8 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (1.8 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1.8 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (1.8 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (1.8 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワートレイン (1.8 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン (1.8 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1.8 DOHC)	点火進角
パワートレイン (1.8 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン (1.8 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	EGR
パワートレイン (2.0 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (2.0 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (2.0 DOHC)	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (2.0 DOHC)	IACリセット
パワートレイン (2.0 DOHC)	MIL
パワートレイン (2.0 DOHC)	MILランプ
パワートレイン (2.0 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (2.0 DOHC)	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター3

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン (2.0 DOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン (2.0 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン (2.0 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (2.0 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (2.0 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (2.0 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (2.0 DOHC)	タコメーター
パワートレイン (2.0 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン (2.0 DOHC)	ファンLow
パワートレイン (2.0 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (2.0 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (2.0 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (2.0 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (2.0 DOHC)	点火進角

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワーTRAIN (2.0 DOHC)	燃料オープンループ
パワーTRAIN (2.0 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	EGR
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	IACリセット
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	MILランプ
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	インジェクター1停止
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	インジェクター2停止
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	インジェクター3停止
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	インジェクター4停止
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	エアコンクラッチ
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	タコメーター
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	ファンHigh
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	ファンLow
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	ブロック学習リセット
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	点火進角
パワーTRAIN (2.0 SOHC)	燃料オープンループ
パワーTRAIN (2.0 直6)	EGR
パワーTRAIN (2.0 直6)	IACリセット
パワーTRAIN (2.0 直6)	MILランプ
パワーTRAIN (2.0 直6)	インジェクター1停止
パワーTRAIN (2.0 直6)	インジェクター2停止

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (2.0 直6)	インジェクター3停止
パワートレイン (2.0 直6)	インジェクター4停止
パワートレイン (2.0 直6)	エアコンクラッチ
パワートレイン (2.0 直6)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン (2.0 直6)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (2.0 直6)	タコメーター
パワートレイン (2.0 直6)	ファンHigh
パワートレイン (2.0 直6)	ファンLow
パワートレイン (2.0 直6)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (2.0 直6)	ブロック学習リセット
パワートレイン (2.0 直6)	点火進角
パワートレイン (2.0 直6)	燃料オープンループ
パワートレイン (2.5 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (2.5 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (2.5 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (2.5 DOHC)	MIL
パワートレイン (2.5 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (2.5 DOHC)	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター6

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (2.5 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (2.5 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (2.5 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (2.5 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (2.5 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (2.5 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (2.5 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (2.5 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (2.5 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン (2.5 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (2.5 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (2.5 直6)	アダプティブ値 (合計) リセット
パワートレイン (2.5 直6)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (2.5 直6)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (2.5 直6)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (2.5 直6)	可変吸気マニホールド
パワートレイン (2.5 直6)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (2.5 L LVN オート)	EGRバルブ
パワートレイン (2.5 L LVN オート)	M I L
パワートレイン (2.5 L LVN オート)	エンジン回転数
パワートレイン (2.5 L LVN オート)	グロープラグ
パワートレイン (2.5 L LVN オート)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (2.5 L LVN オート)	フューエルポンプ
パワートレイン (2.5 L LVN オート)	吸気フローバルブ位置

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	EGRバルブ
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	MIL
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	エンジン回転数
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	グロープラグ
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	フューエルポンプ
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	EGRバルブ
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	MIL
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	エンジン回転数
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	グロープラグ
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	フューエルポンプ
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (AT GF 6)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド2
パワートレイン (AT GF 6)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド3
パワートレイン (AT GF 6)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド4
パワートレイン (AT GF 6)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド5
パワートレイン (AT GF 6)	TCC PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド圧カコマンド
パワートレイン (AT GF 6)	シフトソレノイド1
パワートレイン (AT GF 6)	ラインPC (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン (AT アイシン5)	SLSリニアソレノイド
パワートレイン (AT アイシン5)	SLTリニアソレノイド
パワートレイン (AT アイシン5)	SLUリニアソレノイド

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (AT アイシン5)	TCC (ロックアップ) 機能
パワートレイン (AT アイシン5)	ウィンターモードランプ
パワートレイン (AT アイシン5)	シフトソレノイド1コントロール
パワートレイン (AT アイシン5)	シフトソレノイド2コントロール
パワートレイン (AT アイシン5)	シフトソレノイド3コントロール
パワートレイン (AT アイシン5)	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン (AT アイシン5)	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	EGRバルブ
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	アドオンヒーター
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インジェクター1カットオフテスト
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インジェクター2カットオフテスト
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インジェクター3カットオフテスト
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インジェクター4カットオフテスト
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	エンジン回転数
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	クーリングファン制御1
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	クーリングファン制御2
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	クーリングファン制御3
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	グロープラグ
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	燃料圧力

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM 2. 2 L L N Q)	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	E V A P パージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	O 2 センサーヒーター (センサー 1)
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	O 2 センサーヒーター (センサー 2)
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	クーリングファンリレー 1
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	クーリングファンリレー 2
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	クーリングファンリレー 3
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	ジェネレーター L : ターミナル
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	スターターリレー
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	スロットルポジション
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	点火時期
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	点火時期遅延
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	燃料トリム有効
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 5)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	E V A P パージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	E V A P ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	M I L
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	O 2 センサーヒーター (センサー 1)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	エンジン回転数
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	スターターリレー
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	スロットルスイープ
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	スロットルポジション
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	点火時期
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	点火時期遅延
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	燃料トリム有効
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	EVA Pパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター1カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター2カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター3カットオフ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インジェクター4カットオフ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インジェクター5カットオフ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インジェクター6カットオフ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インストルメントパネルインジェクター
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	エンジン回転数
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	クーリングファン1
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	クーリングファン2
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	クーリングファン3
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	コンプレッサーテスト
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	スロットルスイープ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	スロットルポジション
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク1)
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク2)
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	点火時期
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	燃料システム減圧
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	燃料成分リセット
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク1)
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	E V A Pパーズ/密閉
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	E V A Pパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	E V A Pベントソレノイドバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エンジン回転数
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	スターターリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	スロットルスイープ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	スロットルポジション
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料トリム有効
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料成分リセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	MIL
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー3)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー4)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	エアコンコンプレッサークラッチリレーコマンド
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	シリンダーパワーバランス (インジェクター1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	シリンダーパワーバランス (インジェクター2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	シリンダーパワーバランス (インジェクター3)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	シリンダーパワーバランス (インジェクター4)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	EGRバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	MIL

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	ウェイトトウスタートインジケータ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	エンジン回転数
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	グロープラグ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	EGRバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	インジェクター1カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	インジェクター2カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	インジェクター3カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	インジェクター4カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	インタークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	エンジン回転数
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	グロープラグ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	燃料圧力
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン (ECM (2.4L))	EGRバルブ
パワートレイン (ECM (2.4L))	TAC学習値リセット
パワートレイン (ECM (2.4L))	アイドル回転数制御
パワートレイン (ECM (2.4L))	イグニッションコイル1、4
パワートレイン (ECM (2.4L))	イグニッションコイル2、3
パワートレイン (ECM (2.4L))	エアコンクラッチ
パワートレイン (ECM (2.4L))	キャニスターパージバルブ
パワートレイン (ECM (2.4L))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM (2.4L))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM (2.4L))	サービスベイト
パワートレイン (ECM (2.4L))	電子スロットルコントロール
パワートレイン (ECM (2.4L))	燃料トリム学習値リセット
パワートレイン (ECM (2.4L))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM (3.2L))	EVA Pパージバルブ
パワートレイン (ECM (3.2L))	インジェクター1テスト
パワートレイン (ECM (3.2L))	インジェクター2テスト
パワートレイン (ECM (3.2L))	インジェクター3テスト
パワートレイン (ECM (3.2L))	インジェクター4テスト
パワートレイン (ECM (3.2L))	インジェクター5テスト
パワートレイン (ECM (3.2L))	インジェクター6テスト

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM (3.2L))	インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド
パワートレイン (ECM (3.2L))	エアコンリレー
パワートレイン (ECM (3.2L))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM (3.2L))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM (3.2L))	マルファンクションインジケータータテスト
パワートレイン (ECM (3.2L))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
パワートレイン (ECM (3.2L))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
パワートレイン (ECM (3.2L))	電子スロットルコントロールテスト
パワートレイン (ECM (3.2L))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM (3.2L))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
パワートレイン (ECM (3.2L))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	1] オイル交換リセット
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	2] オイル品質リセット
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ECM/コモンレール圧力センサー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	EGR有効
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	MIL
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	PTCヒーターリレー1、2、3
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	インジェクター交換
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	エアコンリレー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	オルタネーターLターミナル
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	グロープラグコントロール
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	スロットルバルブアクチュエーター
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー1 (メイン)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー2 (両方)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ブースト圧カアクチュエーター
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	燃料フィルターヒーターON
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	S L S リニアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	S L T リニアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	S L U リニアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	T C C (ロックアップ) 機能
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	T C C プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	ウィンターモードランプ
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド1コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド2コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド3コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	ラインプレッシュャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1.6 L L D E)	E V A P パージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1.6 L L D E)	O 2 センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジン 1.6 L L D E)	O 2 センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジン 1.6 L L D E)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン (エンジン 1.6 L L D E)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (エンジン 1.6 L L D E)	エアコンコンプレッサークラッチリレー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	エンジン回転数
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	スターターリレー
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	スロットルスイープ
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	燃料トリム有効
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	燃料成分リセット
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	EVA Pパージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	MILランプ
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー1)
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー2)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー3)
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー4)
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	エアコンクラッチリレー
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	クーリングファン
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	M I L
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	スターターリレー
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	スロットルスイープ
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料トリム有効
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料制御ループステータス

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	M I L
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	スターターリレー
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	スロットルスイープ
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料トリム有効
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	M I L
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	クーリングファンリレー1

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	グロープラグ
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	燃料圧力
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	EVA Pパージ/密閉
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	EVA Pパージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	M I L
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	クーリングファン
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	スターターリレー
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	スロットルスイープ
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	フューエルポンプ有効
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	点火時期遅延
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料インジェクターバランス

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料システム減圧
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料トリム有効
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料圧力
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料成分リセット
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン)	CO調整
パワートレイン (エンジン)	ECMリセット
パワートレイン (エンジン)	EGRソレノイド
パワートレイン (エンジン)	EGRバルブ
パワートレイン (エンジン)	EVAPシステム
パワートレイン (エンジン)	EVAPパーズソレノイド
パワートレイン (エンジン)	ISCアクチュエーター
パワートレイン (エンジン)	MIL
パワートレイン (エンジン)	アイドル回転数制御リセット
パワートレイン (エンジン)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン)	エアコンリレー
パワートレイン (エンジン)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン (エンジン)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジン)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジン)	ファンHigh

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジン)	ファンLow
パワートレイン (エンジン)	フューエルポンプ
パワートレイン (エンジン)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (エンジンLPG)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (エンジンLPG)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (エンジンLPG)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (エンジンLPG)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (エンジンLPG)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	エアコンリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	エンジンランプ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	クーラントリレー 1 (メイン)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	クーラントリレー 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	燃料ヒーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサー (バンク 1 センサー 1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサー (バンク 1 センサー 2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インジェクター 1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インジェクター 2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インジェクター 3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インジェクター 4
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エアコンクラッチ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	オルタネーターLターミナル

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	スタートアップリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジションセンサー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトフェーズデューティー 20%
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトフェーズデューティー 50%
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトフェーズデューティー 20%
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトフェーズデューティー 50%
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	3速シフトインジケータランプ (スポーツのみ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	CEインジケータ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	クーリングファン
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	クルーズメインランプ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	グロープラグ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	ブレーキランプ異常インジケータ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	運転席エアミックスドア : 100%
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	適応値 (合計) リセット

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	3速シフトインジェクターランプ (スポーツのみ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	C Eインジェクター
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	E G Rソレノイド (O B Dのみ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	E G Rバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	E V A Pパージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	M I L
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	クルーズメインランプ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	ブレーキランプ異常インジェクター
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	運転席エアミックスドア : 1 0 0 %
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	燃料トリム有効
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	燃料ポンプリレー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	S L T リニアソレノイド
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	T C C プレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	T C C プレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド1コントロール
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド2コントロール
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド3コントロール
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドA
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドB
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドS 1
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドS 2
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 1
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 1 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 2
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 2 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド1
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド2
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	タイミングソレノイドS T
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ハイサイドドライバー 1
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 2
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 2 パフォーマンステスト

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ホールドモードランプ
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ホールドランプ
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	リニアソレノイドS L T
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイド
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイドS L
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	電源ランプ
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド3
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド4
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド5
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド6
パワートレイン (ディーゼル)	D P F 圧力センサー/D P F /インジェクター交換
パワートレイン (ディーゼル)	E C M / コモンレール圧力センサー
パワートレイン (ディーゼル)	E G R 有効
パワートレイン (ディーゼル)	M I L
パワートレイン (ディーゼル)	P T C ヒーターリレー 1、2、3
パワートレイン (ディーゼル)	インジェクター交換

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (ディーゼル)	エアコンリレー
パワートレイン (ディーゼル)	オイル交換リセット
パワートレイン (ディーゼル)	オイル品質リセット
パワートレイン (ディーゼル)	オルタネーターLターミナル
パワートレイン (ディーゼル)	グロープラグコントロール
パワートレイン (ディーゼル)	スロットルバルブアクチュエーター
パワートレイン (ディーゼル)	ファンリレー1 (メイン)
パワートレイン (ディーゼル)	ファンリレー2 (両方)
パワートレイン (ディーゼル)	ブースト圧カアクチュエーター
パワートレイン (ディーゼル)	フューエルポンプリレー
パワートレイン (ディーゼル)	燃料フィルターヒーターON
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	トランスミッション適応値学習
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (トランスミッション (1. 8 L 2 H0))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	シフトソレノイドバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	シフトソレノイドバルブ 1
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	トランスミッション適応値学習
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	ハイサイドドライバー 1
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 2
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 3
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 4
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 5
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBN))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	シフトソレノイドバルブ 1
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	トランスミッション適応値学習
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	ハイサイドドライバー 1
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 2
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 3
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 4
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 5
パワートレイン (トランスミッション (2. 0 L LBP))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L LAF))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L LAF))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L LAF))	シフトソレノイドバルブ 1
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L LAF))	シフトトランスミッションギア

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L L A F))	トランスミッション適応値学習
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L L A F))	ハイサイドドライバー 1
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L L A F))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 2
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L L A F))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 3
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L L A F))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 4
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L L A F))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ 5
パワートレイン (トランスミッション (2. 4 L L A F))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション)	ギアシフトソレノイドバルブ 1
パワートレイン (トランスミッション)	ギアシフトソレノイドバルブ 2
パワートレイン (トランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション)	トランスミッションフルードポンプリレー
パワートレイン (トランスミッション)	トランスミッション警告
パワートレイン (トランスミッション)	奇数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション)	偶数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ギアソレノイド 1
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド 2
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド 3
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド 4
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド 5

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧カソレノイド
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源リレー
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	エアコンインジケータ
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	カーテシーランプ
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	センターストップランプ
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	トレーラーパーキングランプ
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー (2.5L L V N ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーインジケーター
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	リア左ストップ/パーキングランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	右パーキングランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	左パーキングランプ
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディー (2. 5 L L V N ボディーコントロールモジュール)	補助ヒータークラッチリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	LEDバックランプディミング
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	アクセサリ電源リレー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	エアコンインジケーター
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	カーテシーランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	セキュリティインジケーター
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	センターブレーキランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	トレーラーパーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	トレーラーバックアップランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ナンバープレートランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ハイビーム
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	バックアップランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスワイパーモーターリレー : ハイ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスワイパーモーターリレー : ロー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントフォグランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロント右パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロント左パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ホーンリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアデフォッガー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアデフォッガーインジケーター

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアフォグランプリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リア右ターニングナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リア右ブレーキ/パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リア左ターニングナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リア左ブレーキ/パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	右トレーラーターニングナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	右パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	右ヘッドライトロービーム
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	運転席ドアロック/アンロック
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	左トレーラーターニングナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	左パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	左ヘッドライトロービーム
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	助手席ドアロック/アンロック
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	想定外の負荷
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	補助イグニッションランリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	補助ヒータークラッチリレー
ボディー (HVAC (エアコン))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC (エアコン))	エアコン指示
ボディー (HVAC (エアコン))	フロントブLOWER出力
ボディー (HVAC (エアコン))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC (エアコン))	リアブLOWER出力
ボディー (HVAC (エアコン))	後方モードアクチュエーター
ボディー (HVAC (エアコン))	前方モードアクチュエーター
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	LEDディミング

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	リアデフォグガー
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ABS
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	AWD
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ESP OFF
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ESP作動
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ESP準備未完了
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	HDC作動
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	HDC準備未完了
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ウィンターモード
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ウォッシャーフルードレベル
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	エアバッグ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	オイル交換
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	クルーズ係合
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	グロープラグ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	サービスエンジンスーン
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	サービスピークルスーン
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	シートベルト
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	スピードメーターゲージスイープ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	すべてのインジケーター
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	セキュリティインジケーター
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	タコメーターゲージスイープ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ディーゼルフィルター
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	テールゲート半開き
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (設定)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (D)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (N)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (P)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (R)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	パーキングブレーキ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ハイビーム
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	バッテリー
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	フロントフォグ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	リアフォグ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	右ターンシグナルランプ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	左ターンシグナルランプ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	侵入検知無効
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料レベル低い
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料計スweep
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料内水侵入
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	半ドア
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	油圧
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	冷却温度
ボディー (ISU)	サイレン
ボディー (ISU)	セキュリティLEDランプ
ボディー (ISU)	センタードアアンロック
ボディー (ISU)	センタードアロック
ボディー (ISU)	デフロスター
ボディー (ISU)	トランクリリース
ボディー (ISU)	パワーウィンドウアップ
ボディー (ISU)	パワーウィンドウダウン
ボディー (ISU)	パワーウィンドウリレー
ボディー (ISU)	ブザー
ボディー (ISU)	右ターンシグナルランプ
ボディー (ISU)	左ターンシグナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ABS
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	AWD

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP OFF
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP作動
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP準備未完了
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	HDC作動
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	HDC準備未完了
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ウィンターモード
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ウォッシャーフルードレベル
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	エアバッグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	オイル交換
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	クルーズ係合
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	グロープラグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	サービスエンジンスーン
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	サービスビークルスーン
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	シートベルト
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	セキュリティインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ディーゼルフィルター
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	テールゲート半開き
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (D)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (N)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (P)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (R)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	パーキングブレーキ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ハイビーム
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	バッテリー
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	フロントフォグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	リアフォグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	右ターニングナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	左ターニングナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	侵入検知無効
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料レベル低い
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料内水侵入
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	半ドア
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	油圧
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	冷却温度
ボディー (SRS (エアバッグ))	展開ループ有効: 無効
ボディー (SRS (エアバッグ))	展開ループ有効: 有効
ボディー (インストルメント)	オドメーターLCDテスト
ボディー (インストルメント)	シートベルト表示灯テスト
ボディー (インストルメント)	すべてのインジケータ
ボディー (インストルメント)	タコメーターゲージスイープ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (消去)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー (インストルメント)	ブレーキ表示灯テスト
ボディー (インストルメント)	燃料リザーバーランプ
ボディー (インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスター)	すべてのインジケーター
ボディー (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディー (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディー (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディー (インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	A B S
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	A W D
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	E S P O F F
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	E S P 作動
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	E S P 準備未完了
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	H D C 作動
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	H D C 準備未完了
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ウィンターモード
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	エアバッグ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	オイル交換
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	クルーズ係合
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	グロープラグ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	サービスエンジンスーン
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	サービスビークルスーン
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	シートベルト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	すべてのインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	すべてのランプテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	セキュリティインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ディーゼルフィルター
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	テールゲート半開き
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (消去)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (D)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (N)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (P)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (R)
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	パーキングブレーキ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	バッテリー
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	リアフォグ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	右ターンシグナルランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	左ターンシグナルランプ
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	侵入検知無効
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	燃料レベル低い
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	燃料内水侵入
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	半ドア
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	油圧
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	冷却温度
ボディー (インフレーターダブルセンシング ダイアグノーシスモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (インフレーターダブルセンシング ダイアグノーシスモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (インフレーターダブルセンシング ダイアグノーシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (エアコンモジュール-その他)	HVACアクチュエーター学習
ボディー (エアコンモジュール-その他)	HVACアフターブロー設定
ボディー (エアコンモジュール-その他)	エアコンスイッチ
ボディー (エアコンモジュール-その他)	すべてのインジケータ点灯
ボディー (エアコンモジュール-その他)	ドアポジションモード

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (エアコンモジュール-その他)	ブロワーモーター回転数コマンド
ボディー (エアコンモジュール-その他)	リアデフォグガー
ボディー (エアコンモジュール-その他)	空気再循環ドアモーター方向
ボディー (エアコンモジュール-その他)	空気再循環モードスイッチ
ボディー (エアコンモジュール-その他)	左温度ドアモーター方向
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	H V A Cアクチュエーター学習
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	H V A Cアフターブロー設定
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	エアコンスイッチ
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	すべてのインジケータータ点灯
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	ドアポジションモード
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	ブロワーモーター回転数コマンド
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	リアデフォグガー
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	空気再循環ドアモーター方向
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	空気再循環モードスイッチ
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	左温度ドアモーター方向
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	A B S
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	A W D
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	E S P O F F
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	E S P 作動
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	E S P 準備未完了
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	H D C 作動
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	H D C 準備未完了
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ウィンターモード
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ウォッシャーフルードレベル

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	エアバッグ
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	オイル交換
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	クルーズ係合
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	グローブラグ
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	サービスエンジンスーン
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	サービスビークルスーン
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	シートベルト
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	テールゲート半開き
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (D)
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (N)
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (P)
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (R)
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	パーキングブレーキ
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	バッテリー
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	フロントフォグ
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	リアフォグ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	右ターニングナルランプ
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	左ターニングナルランプ
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	侵入検知無効
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	燃料レベル低い
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	燃料内水侵入
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	半ドア
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	油圧
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	冷却温度
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	すべてのインジケーター
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (パーキングアシストモジュール)	A B S
ボディー (パーキングアシストモジュール)	A W D
ボディー (パーキングアシストモジュール)	E S P O F F
ボディー (パーキングアシストモジュール)	E S P 作動
ボディー (パーキングアシストモジュール)	E S P 準備未完了
ボディー (パーキングアシストモジュール)	H D C 作動
ボディー (パーキングアシストモジュール)	H D C 準備未完了
ボディー (パーキングアシストモジュール)	L E D テスト
ボディー (パーキングアシストモジュール)	ウィンターモード
ボディー (パーキングアシストモジュール)	ウォッシャーフルードレベル

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (パーキングアシストモジュール)	エアバッグ
ボディー (パーキングアシストモジュール)	オイル交換
ボディー (パーキングアシストモジュール)	クルーズ係合
ボディー (パーキングアシストモジュール)	グローブラグ
ボディー (パーキングアシストモジュール)	サービスエンジンスーン
ボディー (パーキングアシストモジュール)	サービスビークルスーン
ボディー (パーキングアシストモジュール)	シートベルト
ボディー (パーキングアシストモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー (パーキングアシストモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディー (パーキングアシストモジュール)	テールゲート半開き
ボディー (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (D)
ボディー (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (N)
ボディー (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (P)
ボディー (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (R)
ボディー (パーキングアシストモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー (パーキングアシストモジュール)	パーキングブレーキ
ボディー (パーキングアシストモジュール)	ハイビーム
ボディー (パーキングアシストモジュール)	バッテリー
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロントフォグ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED1
ボディー (パーキングアシストモジュール)	フロント赤色LED
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リアフォグ
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED1
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED2
ボディー (パーキングアシストモジュール)	リア赤色LED
ボディー (パーキングアシストモジュール)	右ターニングナルランプ
ボディー (パーキングアシストモジュール)	左ターニングナルランプ
ボディー (パーキングアシストモジュール)	助手席スイッチLED
ボディー (パーキングアシストモジュール)	侵入検知無効
ボディー (パーキングアシストモジュール)	燃料レベル低い
ボディー (パーキングアシストモジュール)	燃料内水侵入
ボディー (パーキングアシストモジュール)	半ドア
ボディー (パーキングアシストモジュール)	油圧
ボディー (パーキングアシストモジュール)	冷却温度
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	ABS
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	AWD
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	ESP OFF
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	ESP作動
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	ESP準備未完了
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	HDC作動
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	HDC準備未完了
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	ウィンターモード
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	ウォッシャーフルードレベル

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	エアバッグ
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	オイル交換
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	クルーズ係合
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	グローブラグ
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	サービスエンジンスーン
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	サービスビークルスーン
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	シートベルト
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	セキュリティインジケータ
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	ディーゼルフィルター
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	テールゲート半開き
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (D)
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (N)
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (P)
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (R)
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	パーキングブレーキ
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	ハイビーム
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	バッテリー
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	フロントフォグ
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	リアフォグ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	右ターンシグナルランプ
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	左ターンシグナルランプ
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	侵入検知無効
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	燃料レベル低い
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	燃料内水侵入
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	半ドア
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	油圧
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	冷却温度
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	H V A Cアクチュエーター学習
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	H V A Cアフターブロー設定
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	すべてのインジケーター点灯
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	ブLOWERモーター回転数コマンド
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	リアデフォグガー
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席リアシートヒーター
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	空気再循環ドアモーター方向
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	左温度ドアモーター方向
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー (フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席リアシートヒーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	2段階ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	B T S Iソレノイド

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング (105)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	LINバスデバイスIDインフォメーション読み込み
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ1
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ2
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インジケータ/ディスプレイディミング (105)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インジケータディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	インテリアランプディミング
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ウィンドロックアウトスイッチインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ウォッシュヒーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	エマージェンシーランプバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	カーゴランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	カーテシーランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティ警告音
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	センターブレーキランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ダブルロック (オプション)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック : ロック/アンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トランクランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トランクリッドアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トランクリフトガラスリリース
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	トランスミッションレンジインジケータ (ATのみ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ右またはすべて (105のみ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ左またはすべて
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフト連動ソレノイドアクチュエーター (ATのみ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシュ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシュモーター
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (高)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (低)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー : ハイ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー : ロー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパードライブ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント右回転
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	フロント左回転
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシュ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ホーン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシュ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアデフロストLED (マニュアルエアコン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアデフロストリレー (マニュアルエアコン)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーON
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターアップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターストップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ学習消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右ブレーキ/パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア右回転
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターアップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターストップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ学習消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左パーキングランプ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左ブレーキ/パーキングランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リア左回転
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	リフトゲート有効 (105)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ロービームランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	ワイパーフロントリレー (ハイ)
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右トレーラー回転
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ブレーキランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトビーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	右ロービーム/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター: アップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター: エクスプレスアップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター: エクスプレスダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター: ダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターアップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターストップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習値消去

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左トレーラー回転
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ブレーキランプ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	左ロービーム/DRL
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター : アップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター : ダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターアップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターストップ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターダウン
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ学習消去
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンラッチ
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	電源リレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	白熱灯調光
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	補助電源センサー (THATCHAM)
ボディー (ラジオ)	イジェクト
ボディー (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェースプレートリセット

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェースプレート起動
ボディー (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーFOBボタンテスト消去
ボディー (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	エアコンコンプレッサー
ボディー (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	エアコンスイッチ
ボディー (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ドアポジションモード
ボディー (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ブロワーモーター回転数
ボディー (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	リアデフォッガー
ボディー (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	エアコンコンプレッサー
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	エアコンスイッチ
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	ドアポジションモード
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	ブロワーモーター回転数
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	リアデフォッガー
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	ドアポジションモード
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	ブロワーモーター回転数
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	リアデフォッガー
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (集中ドアロック)	アンロック/デッドロックテスト

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー（集中ドアロック）	アンロック／ロックテスト
ボディー（集中ドアロック）	サンルーフ／ウィンドウテスト
ボディー（集中ドアロック）	ターンシグナルテスト
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	A B S
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	A W D
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	E S P O F F
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	E S P 作動
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	E S P 準備未完了
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	H D C 作動
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	H D C 準備未完了
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	ウィンターモード
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	エアバッグ
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	オイル交換
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	クルーズ係合
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	グロープラグ
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	サービスエンジンスーン
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	サービスビークルスーン
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	シートベルト
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	セキュリティインジケータ
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	ディーゼルフィルター
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	テールゲート半開き
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	トランスミッション表示（1速）
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	トランスミッション表示（2速）

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (D)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (N)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (P)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (R)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	パーキングブレーキ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	ハイビーム
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	バッテリー
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	フロントフォグ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	リアフォグ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	侵入検知無効
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	燃料レベル低い
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	燃料内水侵入
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	半ドア
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	油圧
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	冷却温度
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	インテリアフラップモーターテスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	エアコンインフォメーション信号テスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	ディスプレイテスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	デフロストフラップモーターテスト

●シボレー アクティブテスト (Ver 2024.06)

システム	項目名
ボディー（電子制御フルオートマチックエアコンディショナー）	ブレンドフラップモーターテスト
ボディー（電子制御フルオートマチックエアコンディショナー）	ブローモーターテスト
ボディー（電子制御フルオートマチックエアコンディショナー）	外気フラップモーターテスト
ボディー（電子制御フルオートマチックエアコンディショナー）	再循環フラップモーターテスト
ボディー（電子制御フルオートマチックエアコンディショナー）	足元フラップモーターテスト