

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*ABS ESP (81 ESP)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (90 ESP)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS 8)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS 8_BOSCH)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS 81)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK 70)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK 70. 2)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK70. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) 8. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 70. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 70. 2)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK70. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP 81)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP 90)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK 60-O)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK60-O)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP VSC440)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) 8. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構))	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK 60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK60-O)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP8. 1_BOSCH)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP90)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	●	●	●	●	●
*アンダーインフレーションディテクション (オートサーチ (アンダーインフレーションディテクション))	●	●	●	●	●
*アンダーステアリングホイールコントローラー (COM2008P)	●	●	●	●	●
*アンダーステアリングホイールコントローラー (オートサーチ (アンダーステアリングホイールコントローラー))	●	●	●	●	●
*インストールメントパネル (オートサーチ (インストールメントパネル))	●	●	●	●	●
*インストールメントパネル (コンバイン)	●	●	●	●	●
*インストールメントパネル (コンバイン_UDS)	●	●	●	●	●
*インストールメントパネル (シロッコ)	●	●	●	●	●
*ウィンドスクリーンワイパー (オートサーチ (ウィンドスクリーンワイパー))	●	●	●	●	●
*エアコン (BCC)	●	●	●	●	●
*エアコン (CLIM_REGULEE)	●	●	●	●	●
*エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●	●	●
*エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●	●	●
*エアコン (オートサーチ (エアコン))	●	●	●	●	●
*エアバッグ (RBG_SPEED)	●	●	●	●	●
*エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	●	●	●	●	●
*エアバッグ (RBG_UDS)	●	●	●	●	●
*エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	●	●	●	●	●
*エアバッグ (オートサーチ (エアバッグ))	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (1. 6L NFV BOSCH M744)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (1. 8L 6FZ SAGEM S2000P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHM BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHT BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHW BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RFN MM48P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2 L 4HW BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2 L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (3. 0L XFX BOSCH ME746)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FC MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FE MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FH MEV17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FM MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FN MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FR MED17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FS MEV17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FS MEV17.4.2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FS MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FT MED17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FV MED 17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FV MED17_4_2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FW MEV 17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FW MEV 17.4.2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FW MEV17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FX MED17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (6FY MM6LPB)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (6FZ SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (6FZ SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FP MEV17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FP MEV17.4.2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FP MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FR MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FS MEV 17.4.2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FS MEV17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HX BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HX SIEMENS SID802)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HX SIEMENS SID804)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HY DELPHI C6)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HZ BOSCH EDC16C3 EURO4 ('05~'09年)適合率)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HZ SIEMENS SID804)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HZ SIEMENS SID806)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HD HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HL - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HR - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 CV6ATED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4-90CV)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (BMFブーマ) BMF HDI 4C	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_DCM71)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_MD1CS003)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_MG1CS042)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_V56)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_VD56)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2) AHZ-DW10CD-128CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM35_BR2) RHD-DW10CTED4-136CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM35_BR2) RHE-DW10CTED4-150CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM35_BR2) RHH-DW10CTED4-163CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM35_HY)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6.2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6.2) RHD DW10CTED4 136CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6.2) RHE DW10CTED4 150CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6.2) RHH DW10CTED4 163CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM62_F) AHM	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM62_F) AHN	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM62_F) AHP	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HT DV6BUTED4 - 75CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HU-DV6UTED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HV-DV6TED4B FAP - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HW DV6BTED4 - 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HX DV6AUTED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HX-DV6ATED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HX-DV6ATED4-90CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C34)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C39 TUB)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HE-DV6DBM-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HF-DV6DTEED-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HJ-DV6DTEEDM-90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HK-DV6ETEDM-75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HN-DV6ETED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2) 9HP-DV6DTEED-92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10) 8HR DV4CTED 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10) 9HP DV4CTED 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10) EDC17C10 8HR	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10) EDC17C10 9HP	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 8HP - DV4CTED - 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 8HR - DV4CTED - 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HE-DV6DBM-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HF-DV6DTEED-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ - DV6DTEEDM - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ DV6DTEEDM 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ-DV6DTEEDM-90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ-DV6DTEEDM-90CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HK - DV6ETEDM - 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HK DV6ETEDM 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HK-DV6ETEDM-75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HN-DV6ETED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP - DV6DTEED - 92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP DV6DTEED 92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP-DV6DTEED-92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP-DV6DTEED-92CV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60) 5FW	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60) BHW	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60) BHY	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60) BHZ	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60) BHZ/BHX	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP11 X8Z)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP42)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP52 SOFIM ユーD5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI SID807 BR2) 9HD DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI SID807 BR2) 9HR DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_8DF3)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID_BR2 807) HDI_SID807_BR2 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID_BR2 807) HDI_SID807_BR2 9HR	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807 9HL)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807 9HR)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807) HDI_SID807 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 9HL)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 9HR)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2) 9HD-DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2) 9HR-DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2) HDI_SID807_BR2 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HFX MM4. 8P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HFX MM48P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HNY VD46)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (J34P) J34P KFW	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (J34P) J34P KFW	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFU MM6LP)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFU MM6LPC)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFV BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFV BOSCH ME749)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHF DCM 3. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHF DELPHI DCM3. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHH DCM 3. 5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHH DCM3. 5)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHJ SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHK SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHL DCM 3. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHL SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHL SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR DCM 3. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR DELPHI DCM3. 4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHY SIEMENS SID 801)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHY SIEMENS SID801)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID201 UHZ)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID208)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID807)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID807) HDI_SID807 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID807) HDI_SID807 9HR	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (TU1A J34P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (TU3A J34P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (UHZ SIEMENS SID201)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34. 4) V34. 4 ESSENCE	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34. 4) V34. 4 FLEX FUEL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34. 5) V34. 5 ESSENCE	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34. 5) V34. 5 FLEX FUEL	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V341) V341 HFV	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V341) V341 KFT	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46) 23A	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46) HMU	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46) HMY	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46) HMZ	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46) V46 HMZ	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46) V46 SDA	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46) V46 YFY	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_21)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_21) V46. 21 NFP	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32) V46. 32 STTD Y2	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32) V46. 32 STTD Y4	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32) V46. 32 Y2	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32) V46. 32 Y4	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46) エンジンタイプ : GC	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46) エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46) エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD56)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (WJY LUCAS DCN2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (X8Z-DT20C EDC17CP11)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (XFU BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (XJV BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (オートサーチ (エンジン))	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ガソリンエンジン) ME795	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (プーマ) プーマ 4HU (120または130)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (プーマ) プーマ 4HV	●	●	●	●	●
*エンジンリレーユニット (オートサーチ (エンジンリレーユニット))	●	●	●	●	●
*ギアボックス (AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (AL4オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA AM6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA AM6_AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_AL4_AT8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_AM6)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_AT8)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*ギアボックス (BVA_AXN8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVMP_MA)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CFC300P)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CFC300Pギアボックス)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (MAPS_UDS)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートギアボックス AM6)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートギアボックス BVA_AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートサーチ (ギアボックス))	●	●	●	●	●
*ギアボックス (マニュアルギアボックスコントローラー (BVMP_MA))	●	●	●	●	●
*コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_C_2010)	●	●	●	●	●
*コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_M_2010)	●	●	●	●	●
*コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (オートサーチ (コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ))	●	●	●	●	●
*サービスモジュール (BTA_3S)	●	●	●	●	●
*サービスモジュール (オートサーチ (サービスモジュール))	●	●	●	●	●
*シートベルト未装着警告灯ユニット (TNB_2010)	●	●	●	●	●
*シートベルト未装着警告灯ユニット (オートサーチ (シートベルト未装着警告灯ユニット))	●	●	●	●	●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	●	●	●	●	●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	●	●	●	●	●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (オートサーチ (ステアリングホイールスイッチモジュール))	●	●	●	●	●
*ダイナミックヘッドランプハイジャスター (オートサーチ (ダイナミックヘッドランプハイジャスター))	●	●	●	●	●
*ディーゼル添加剤ポンプ (PADDGO_TI_UDS)	●	●	●	●	●
*ディーゼル添加剤ポンプ (オートサーチ (ディーゼル添加剤ポンプ))	●	●	●	●	●
*テレマティクス (MRN)	●	●	●	●	●
*テレマティクス (RADIIONAV_RNEG_ECO)	●	●	●	●	●
*テレマティクス (RNEG2010)	●	●	●	●	●
*テレマティクス (SMEGプラス)	●	●	●	●	●
*テレマティクス (オートサーチ (テレマティクス))	●	●	●	●	●
*テレマティクスユニット オーディオナビゲーション (NAC)	●	●	●	●	●
*テレマティクスユニット オーディオナビゲーション (RCC)	●	●	●	●	●
*テレマティクスユニット オーディオナビゲーション (オートサーチ (テレマティクスユニット オーディオナビゲーション))	●	●	●	●	●
*パーキングアシスト (AAS)	●	●	●	●	●
*パーキングアシスト (AAS_UDS)	●	●	●	●	●
*パーキングアシスト (AAS_UDS_G6)	●	●	●	●	●
*パーキングアシスト (オートサーチ (パーキングアシスト))	●	●	●	●	●
*ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	●	●	●	●	●
*ハイヘッドビジョン (オートサーチ (ハイヘッドビジョン))	●	●	●	●	●
*バッテリー交換ステータスユニット (BECB_GEN2)	●	●	●	●	●
*バッテリー交換ステータスユニット (オートサーチ (バッテリー交換ステータスユニット))	●	●	●	●	●
*パワーステアリング (DAE)	●	●	●	●	●
*パワーステアリング (DAE_A515)	●	●	●	●	●
*パワーステアリング (DAE_UDS)	●	●	●	●	●
*パワーステアリング (GEP)	●	●	●	●	●
*パワーステアリング (GEP_UDS)	●	●	●	●	●
*パワーステアリング (オートサーチ (パワーステアリング))	●	●	●	●	●
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (BOITIER_NOMADE)	●	●	●	●	●
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (KML)	●	●	●	●	●
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (オートサーチ (ハンズフリーキット))	●	●	●	●	●
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (オートサーチ (ハンズフリーキット ポータブルユニット))	●	●	●	●	●
*ハンズフリーコントロールユニット (オートサーチ (ハンズフリーコントロールユニット))	●	●	●	●	●
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI_2010)	●	●	●	●	●
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	●	●	●	●	●
*ビルトインシステムインターフェイス (オートサーチ (BSI))	●	●	●	●	●
*マルチファンクションスクリーン (ENF_C_UDS)	●	●	●	●	●
*マルチファンクションスクリーン (オートサーチ (マルチファンクションスクリーン))	●	●	●	●	●
*マルチプレクスコントロールパネル (FMUX)	●	●	●	●	●
*マルチプレクスコントロールパネル (RD6 エアコンなし)	●	●	●	●	●
*マルチプレクスコントロールパネル (RD6 マニュアルエアコン)	●	●	●	●	●
*マルチプレクスコントロールパネル (オートサーチ (マルチプレクスコントロールパネル))	●	●	●	●	●
*メインビームアシスタントECU (オートサーチ (メインビームアシスタントECU))	●	●	●	●	●
*ラジオ (RD4)	●	●	●	●	●
*ラジオ (RD45)	●	●	●	●	●
*ラジオ (RD6)	●	●	●	●	●
*ラジオ (RDE)	●	●	●	●	●
*ラジオ (オートサーチ (ラジオ))	●	●	●	●	●
*ラジオ (オートラジオ)	●	●	●	●	●
*レインライトセンサー (CDPL_UDS_HELLO)	●	●	●	●	●
*レインライトセンサー (オートサーチ (レインライトセンサー))	●	●	●	●	●
*運転席シートメモリーモジュール (オートサーチ (運転席シートメモリーモジュール))	●	●	●	●	●
*運転席ドアモジュール (EDPC)	●	●	●	●	●
*運転席ドアモジュール (PDPC)	●	●	●	●	●
*運転席ドアモジュール (PDPC_UDS)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*運転席ドアモジュール (オートサーチ (運転席ドアモジュール))	●				
*車線逸脱警報システム (オートサーチ (車線逸脱警報システム))	●	●	●		●
*助手席ドアモジュール (オートサーチ (助手席ドアモジュール))	●	●	●		●
*電子キーリーダー (オートサーチ (電子キーリーダー))	●	●			●
*電子ステアリングロック (オートサーチ (電子ステアリングロック))	●	●	●		●
*電動パーキングブレーキ (オートサーチ (電動パーキングブレーキ))	●				
*盗難防止アラーム (アラーム)	●	●	●		●
*盗難防止アラーム (オートサーチ (アラーム))	●				
*盗難防止アラーム (オートサーチ (盗難防止アラーム))	●				
ABS (ABS MK60)	●	●	●	●	●
ABS (ABS MK70)	●	●	●	●	●
ABS (ABS8 BOSCH)	●	●	●		●
ABS (ABS8.1 BOSCH)	●	●	●		●
ABS (ESP BOSCH5.7)	●	●	●	●	●
ABS (ESP MK60)	●	●	●		●
ABS (ESP)	●	●	●		●
ABS (ESP (横滑り防止機構) MK60)	●	●	●		●
ABS (ESP8 BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS (ESP8.1 BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS (RBV)	●	●	●	●	●
ABS (TEVES)	●	●	●	●	●
ABS (TEVES MK20)	●	●	●	●	●
ABS ESP	●	●	●	●	●
ABS ESP (81 ESP)	●	●	●	●	●
ABS ESP (90 ESP)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS 8.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS 8_Bosch)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS MK 70)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS MK 70.2)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS MK60)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS MK70)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS MK70.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS_MK 70.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS_MK 70.2)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS_MK70.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP 8.1)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP 80)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP 90)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP BOSCH 5.7)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP MK 60-O)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP MK100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP MK60)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP MK60-O)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP VSC440)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) 8.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP_MK 60)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP_MK60)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP_MK60_O)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP8.1_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP90)	●	●	●	●	●
ABS ESP (MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	●	●	●	●	●
Bosch MP 5.2	●	●	●		●
Bosch MP 7.3	●	●	●	●	●
CDプレーヤー	●	●	●	●	●
CDプレーヤー (AAS)	●	●	●	●	●
CDプレーヤー (CDチェンジャー)	●	●	●		●
CPH	●	●		●	●
EPS	●	●			●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
EPS (EPS_T)	●	●		●	
LDWS	●	●			●
アクティブセーフティ (ABS TEVES MK20)	●	●	●	●	●
アディショナルヒーター	●	●	●		●
アディショナルヒーター (CHAUFF_ADD)	●	●	●		●
アラーム	●	●	●	●	●
アンダーインフレーションディテクション (DSG)	●	●			●
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	●	●		●	●
アンダーインフレーションディテクション (オートサーチ (アンダーインフレーションディテクション))	●	●		●	●
イモビライザー	●	●		●	
イモビライザー (CPH)	●	●		●	●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (CIRROCCO)	●	●	●		●
インストルメントパネル (COMBINE_UDS)	●	●	●		●
インストルメントパネル (MET)	●	●	●		●
インストルメントパネル (オートサーチ (インストルメントパネル))	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (コンバイン)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (シロッコ)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー	●	●	●	●	●
ウインドスクリーンワイパー (MOTEV)			●		●
ウインドスクリーンワイパー (オートサーチ (ウインドスクリーンワイパー))			●		●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン (BCC)	●	●	●		●
エアコン (CLIM_REGULEE)	●	●	●	●	●
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●		●
エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
エアコン (オートサーチ (エアコン))	●	●	●		●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ (ABG)	●	●			
エアバッグ (RBG)	●	●		●	●
エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ (RBG_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
エアバッグ (オートサーチ (エアバッグ))	●	●		●	●
エアバッグ (フロントエアバッグ)	●		●		●
エアバッグ (右エアバッグ)	●				●
エアバッグ (左エアバッグ)	●				●
電気トックセカンダリブレーキ	●	●	●	●	●
電気トックセカンダリブレーキ (FSE)	●	●	●	●	●
エンジン (Bosch MP 5. 2)	●	●	●		●
エンジン (Bosch MP 7. 3)	●	●	●	●	●
エンジン (ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジン (ガソリンエンジン (ME795))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (1. 6L NFV BOSCH M744))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (1. 8L 6FZ SAGEM S2000P))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 0 L RHM BOSCH EDC15C2))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 0 L RHS BOSCH EDC15C2))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 0 L RHT BOSCH EDC15C2))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 0 L RHW BOSCH EDC15C2))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 0 L RHY BOSCH EDC15C2))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 0 L RHZ BOSCH EDC15C2))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 0 RHZ BOSCH EDC15C2))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 0L BOSCH EDC15C2))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 0L RFN MM48P))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 2 L 4HW BOSCH EDC15C2))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 2 L 4HX BOSCH EDC15C2))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (3. 0L XFX BOSCH ME746))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (5FC MED17. 4. 2 ユー05))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (5FE MED17. 4. 2 ユー05))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (5FH MEV17. 4. 2 ユー05))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (5FM MED17. 4. 2 ユー05))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (5FN MED17. 4. 2 ユー05))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (5FR MED17. 4))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (5FS MEV 17. 4. EVO))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (5FS MEV 17. 4. 2 EVO))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (5FS MEV17. 4. 2 ユー05))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目 (5FS MEV17. 4. 2))	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FS MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FT MED17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FV MED 17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FV MED17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FW MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FW MEV 17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FW MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FX MED17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (6FY MM6LPB)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (6FZ SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (6FZ SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FP MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FP MEV17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FP MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FR MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FS MEV 17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8FS MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HX BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HX SIEMENS SID802)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HX SIEMENS SID804)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HY DELPHI C6)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HZ SIEMENS SID804)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8HZ SIEMENS SID806)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HD HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HL - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HR - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 CV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4- 90CV)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2 (AHZ-DW10CTED-128CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHD-DW10CTED4-136CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHE-DW10CTED4-150CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW10CTED4-163CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM35_HY)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6.2 (RHD DW10CTED4 136CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HT DV6BUTED4 - 75CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HW DV6BTED4 - 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HX DV6AUTED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HX-DV6ATED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HX-DV6ATED4-90CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C39 TUB)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HJ-DV6DTEDEM-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2 (9HP-DV6DTEDEM-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 (9HP DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 (EDC17C10 8HR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 (EDC17C10 9HP))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (8HP - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTEDEM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ - DV6DTEDEM - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDEM 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ-DV6DTEDEM-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ-DV6DTEDEM-90CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HK - DV6ETEDM - 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HK DV6ETEDM 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTEDEM - 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTEDEM 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEDEM-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEDEM-92CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60 (5FW))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60 (BHW))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60 (BHY))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60 (BHZ))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60 (BHZ/BHX))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP11 X8Z)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP42)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP52 SOF1M ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI SID807 BR2 (9HD DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI SID807 BR2 (9HR DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID_BR2 807 (HDI_SID807_BR2 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID_BR2 807 (HDI_SID807_BR2 9HR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807 9HL)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807 9HR)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807 (HDI_SID807 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 9HL)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 9HR)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 (9HD-DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 (9HR-DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 (HDI_SID807_BR2 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HFX MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HFX MM48P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HNY VD46)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (J34P (J34P KFW))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (J34P (J34P KFW))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFU MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFU MM6LPC)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW J34P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME745 (ME745 N6A))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME745 (ME745 N6B))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME745 (ME745 NFR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME745 (ME745 NFU))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME749 (ME749 N6A))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME749 (ME749 N6B))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME749 (ME749 N6B))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME749 (ME749 N6B))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME749_EC5 (ME749_EC5 NFN))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME749_EC5 (ME749_EC5 NFP))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME749_EC5 (NFN ME749_EC5))	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ME749_EC5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17.4.2 (5FE MED17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17.4.2 (5FM MED17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17.4.2 (5FN MED17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17.4.2 (5FV MED17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17.4.4 EP8)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17_4_2 (5FE MED 17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17_4_2 (5FM MED 17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17_4_2 (5FN MED 17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17_4_2 (5FV MED17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17_4_2 (5FV MED17_4_2 ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17_4_2 (MED17.4.2 EURO 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MED17_4_4_EP8)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_2 (5FK MEV17.4.2 ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_2 (5FS MEV17.4.2 ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP3C))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP3CGAZ))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP3CM))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP6C))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP6CGAZ))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_2 (MEV17_4_2 EP6CM))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 5FS)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 8FP)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 8FR)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 (MEV17_4_EURO5 5FK))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 (MEV17_4_ユーロ5 5FS))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 (MEV17_4_ユーロ5 8FP))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEV17_4_ユーロ5 (MEV17_4_ユーロ5 8FR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEVD17.4.2 (5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEVD17.4.2 (BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEVD17_4_2 (BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MEVD17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (MM6KP Bio Flex)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (N6A BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (N6A BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (N6A BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (NFR BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (NFR BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (NFS BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (NFS BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (NFU BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (NFU BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (NFU BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (NFU BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RFJ MM6LPB)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RFK MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RFN MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHD DCM3.5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHF DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHF DELPHI DCM3.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHH DCM 3.5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHH DCM3.5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHJ SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHK SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHL DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHL SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHL SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR DELPHI DCM3.4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHY SIEMENS SID 801)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHY SIEMENS SID801)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID201 UHZ)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID208)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID807 (HDI_SID807 9HL))	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID807 (HDI_SID807 9HR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID807)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (TU1A J34P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (TU3A J34P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (UHZ SIEMENS SID201)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34.4 (V34.4 ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34.4 (V34.4 FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34.5 (V34.5 ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34.5 (V34.5 FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V341 (V341 HFV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V341 (V341 KFT))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46 (23A))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46 (HMU))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46 (HMY))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46 (HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46 (V46 HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46 (V46 SDA))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_21 (V46.21 NFP))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_21)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32 (V46.32 STTD Y2))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32 (V46.32 STTD Y4))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32 (V46.32 Y2))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32 (V46.32 Y4))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46 (エンジンタイプ : GC))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46 (エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46 (エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD56)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (WJY LUCAS DCN2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (X8Z-DT20C EDC17CP11)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (XFU BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (XFV BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (オートサーチ (エンジン))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (プーマ (プーマ 4HU (120または130)))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (プーマ (プーマ 4HV))	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (AL4)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (AL4オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (BVA AM6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (BVA AM6_AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (BVA_AL4)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (BVA_AL4_AT8)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (BVA_AM6)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (BVA_AT8)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (BVMP_MA)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (CFC300P)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (CFC300Pギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (MAPS_UDS)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (オートギアボックス AM6)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (オートギアボックス BVA_AL4)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (オートサーチ (ギアボックス))	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (マニュアルギアボックスコントローラー (BVMP_MA))	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット (BSM)	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット (BSM_2010)	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット (オートサーチ (エンジンリレーユニット))	●	●	●	●	●
オンボードナビゲーションシステム	●	●	●	●	●
オンボード充電器直流変圧器アセンブリ	●	●	●	●	●
ギアボックス	●	●	●	●	●
ギアボックス (4HP20)	●	●	●	●	●
ギアボックス (BVA_AM6_T6_UDS)	●	●	●	●	●
ギアボックス (BVA_AXN8)	●	●	●	●	●
ギアボックス (CFC300P)	●	●	●	●	●
ギアボックス (MMT)	●	●	●	●	●
ギアボックス (オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ギアボックス (オートギアボックス BVA_AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックス (オートサーチ (ギアボックス))	●	●	●	●	●
ギアボックス (マニュアルギアボックスコントローラー)	●	●	●	●	●
コーデットアンチスタート (ADC)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_C_2010)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_M_2010)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (オートサーチ (コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ))	●	●	●	●	●
サービスモジュール	●	●	●	●	●
サービスモジュール (BTA_2)	●	●	●	●	●
サービスモジュール (オートサーチ (サービスモジュール))	●	●	●	●	●
サービスモジュール 独立テレマティクスユニット (BTA_2)	●	●	●	●	●
サービスモジュール 独立テレマティクスユニット (BTA_3S)	●	●	●	●	●
サスペンション	●	●	●	●	●
サンルーフ	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット (TNB_2010)	●	●	●	●	●
シグナリングヒューズボックス (BSG_S)	●	●	●	●	●
車間距離支援 (ARTI_V_UDS)	●	●	●	●	●
ステアリングコラム上部ECU	●	●	●	●	●
ステアリングホイールアンダーコントロール (HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールアンダースイッチモジュール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール (COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール (HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール (VCCF)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール (VCI)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール (オートサーチ (アンダーステアリングホイールコントローラー))	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール (オートサーチ (ステアリングホイールスイッチモジュール))	●	●	●	●	●
ステアリングホイール下スイッチングモジュール (COM 2000)	●	●	●	●	●
ステアリングホイール下スイッチングモジュール (COM2008P)	●	●	●	●	●
スライディングサイドドアモジュール	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター (BEMP_2)	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター (LADCT)	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター (オートサーチ (ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター))	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター (プロジェクトアズ)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●	●	●
タッチスクリーン (EMF_DGT_LVDS_BD)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン (EMF_DGT_LVDS_BDD)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤ポンプ (ADDGO2)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤ポンプ (PADDGO_TI_E6)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤ポンプ (PADDGO_TI_UDS)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤ポンプ (POMPE_MUX_MG1)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤機能	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット (ADDGO2)	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット (PADDGO_TI_E6)	●	●	●	●	●
ディスプレイ	●	●	●	●	●
ディスプレイ テレマティクス	●	●	●	●	●
ディスプレイ テレマティクス (MRN)	●	●	●	●	●
ディスプレイ テレマティクス (RNEG2010)	●	●	●	●	●
ディスプレイ テレマティクス (SMEGプラス)	●	●	●	●	●
ディスプレイ テレマティクス (オートサーチ (テレマティクス))	●	●	●	●	●
ディレクショナルヘッドライト	●	●	●	●	●
デフレクション検出	●	●	●	●	●
テレマティクス (RADIONAV_RNEG_ECO)	●	●	●	●	●
テレマティクス (SMEGプラス)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット (CRT_UDS_KOSTAL)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット (SMEGプラス)	●	●	●	●	●
テレマティクス	●	●	●	●	●
テレマティクス (RNEGナビゲーションラジオ)	●	●	●	●	●
テレマティクス (SMEGプラス)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット オーディオナビゲーション (NAC)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット オーディオナビゲーション (RCC)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット オーディオナビゲーション (SMEGプラス)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット オーディオナビゲーション (オートサーチ (テレマティクスユニット オーディオナビゲーション))	●	●	●	●	●
テレマティクスユニットコントロール (CRT_UDS_KOSTAL)	●	●	●	●	●
テレマティクス受信コマンド	●	●	●	●	●
電気機械管理ECU (MCU)	●	●	●	●	●
電気自動車ECU (EV_ECU)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム (Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
電動パーキングブレーキ (オートサーチ (電動パーキングブレーキ))	●	●	●	●	●
ドアコントロールパッド (PDPC_UDS)	●	●	●		●
ドライビングスクール		●	●		●
ドライビングスクールモード		●	●		●
トラクションバッテリーECU (BMU)	●				●
トラクションバッテリーECU (TBMU)	●	●	●	●	●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU (モジュール1)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU (モジュール10)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU (モジュール2)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU (モジュール3)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU (モジュール4)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU (モジュール5)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU (モジュール6)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU (モジュール7)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU (モジュール8)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU (モジュール9)		●			●
トレーラーレーユニット	●				
トレーラーレーユニット (BSR)	●				
ナビゲーション	●	●			●
パーキングアシスタンス	●	●	●		●
パーキングアシスタンス (AAS)	●	●	●	●	●
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングアシスタンス (オートサーチ (パーキングアシスト))	●	●	●	●	●
パーキングエイド	●	●	●	●	●
パーキングエイド (AAS)	●	●			●
パーキングコントロール	●	●		●	●
ハイブリッドコントロールECU 1 (HCU1 ユーロ6)	●	●	●	●	●
ハイブリッドコントロールECU 2 (HCU2 ユーロ6)	●	●			●
ハイブリッドモードセレクター (MCM)		●	●		●
バイブレーターコントロールECU (BPV)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (VTH)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (オートサーチ (ハイヘッドビジョン))	●	●	●		●
バッテリー充電状態ユニット		●			●
バッテリー充電状態ユニット (BECB_GEN2)		●			●
パワーステアリング	●	●	●		●
パワーステアリング (DAE)	●	●		●	●
パワーステアリング (DAE_A515)	●	●	●		●
パワーステアリング (GEP)	●	●	●		●
パワーステアリング (GEP_UDS)	●	●	●		●
パワーステアリング (SSCU)	●	●			●
パワーステアリング (オートサーチ (パワーステアリング))	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (DAE)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (GEP)	●	●	●		●
ハンズフリーキット	●	●	●		●
ハンズフリーキット (BOITIER_NOMADE)	●	●			●
ハンズフリーキット (KML)	●	●	●		●
ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	●	●	●		●
ヒーター 換気	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス (BSI 2010)	●	●			●
ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	●	●			●
ビルトインシステムインターフェイス (BSI 2010)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス (オートサーチ (BSI))	●			●	●
ブラインドスポットモニタリング (SAM)	●	●	●	●	●
フロントエアバッグ	●		●		●
フロントサンルーフ	●	●	●		●
ヘッドアップディスプレイ (VTH)	●	●	●		●
ヘッドアップディスプレイ (VTH_UDS)	●	●	●		●
ヘッドランプアダプター ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●		●
ボディーワーク変換ユニット	●				
ボディーワーク変換ユニット (BTC)	●	●			●
マルチファンクション	●	●	●	●	●
マルチファンクションコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
マルチファンクションスクリーン	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (EMF_A_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン (EMF_C_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン (オートサーチ (マルチファンクションスクリーン))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
マルチファンクションスクリーン (タイプ C カラー (ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (AMF)	●	●	●		●
マルチファンクションディスプレイ (RT3)	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプC (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプCカラー (ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションビデオカメラ (CMF)	●	●	●		●
マルチファンクションビデオカメラ (CVM_2)	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル (MRN)	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル (RD45)	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル (オートサーチ (マルチプレクスコントロールパネル))	●	●	●		●
マルチプレクスディーゼル添加剤ポンプ (PADDGO_TI_UDS)	●	●			●
マルチプレクスディーゼル添加剤ポンプ (オートサーチ (ディーゼル添加剤ポンプ))	●	●	●		●
マルチプレクス添加剤ポンプ	●	●			●
マルチプレクス添加剤追加ポンプECU	●	●	●	●	●
マルチプレクス添加剤添加ポンプ (POMPE_MUX_MG1)	●	●	●	●	●
右エアバッグ	●				●
右スライドサイドドア (MDPLC_D)	●	●	●		●
右ハンズフルアクセスECU (BAAST)					●
ミドルサンルーフ	●	●	●		●
ムービングパネルデフレクター	●	●	●		●
ムービングパネルデフレクター (歩行者衝突検知)	●	●			●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ (RD4)	●	●	●		●
ラジオ (RD45)	●	●	●		●
ラジオ (RD6)	●	●	●		●
ラジオ (RDE)	●	●	●		●
ラジオ (オートサーチ (ラジオ))	●	●	●		●
ラジオ (オートラジオ)	●	●	●		●
ラジオ 無線電話	●	●	●		●
ラジオアンプ (AMPLI_AUDIO)	●	●	●		●
リアエアコン	●	●	●		●
リアエアコン (BCC_ADD)	●	●	●		●
リアエアコンコントロールパネル (IHM_AR_CENTRAL)					●
リアエアコンテーブル	●	●	●		●
リアエアコンテーブル (TAB_CLIM_AR)	●	●	●		●
リアサンルーフ	●	●	●		●
リモートインストルメントパネルユニット	●	●	●		●
レイン サンライトセンサー	●				●
レイン ブライトネスセンサー	●				●
レイン ブライトネスセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン ライトセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	●	●			●
レイン ライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン ライトセンサー (オートサーチ (レイン ライトセンサー))	●				●
レイン-サンライトセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	●	●		●	●
レイン-サンライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン-サンライトセンサー (レイン ブライトネスセンサー)	●				●
レインセンサー	●				●
レインセンサー 調光	●				●
レインセンサー ブライトネス	●	●			●
レインセンサー ブライトネス (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインセンサー ブライトネス (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
右側ヘッドライト	●	●	●		●
運転席シートポジションメモリーモジュール (BDMC)	●	●	●		●
運転席シートポジションメモリーモジュール (オートサーチ (運転席シートメモリーモジュール))	●	●	●		●
運転席シート記憶ユニット	●	●	●		●
運転席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
運転席ドアモジュール	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (EDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (PDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (PDPC_UDS)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (オートサーチ (運転席ドアモジュール))	●	●	●		●
記憶ユニット	●	●	●		●
高周波受信機 (RHF)	●	●			●
左エアバッグ	●				●
左スライドサイドドア (MDPLC_G)	●	●	●		●
左ハンズフルアクセスECU (BAASL)					●
左側ヘッドライト	●	●	●		●
車間距離支援 (ARTIV_UDS)	●	●			●
車線逸脱警報システム	●	●	●		●
車線逸脱警報システム (AFIL)	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
車線逸脱警報システム(オートサーチ(車線逸脱警報システム))	●	●	●		●
助手席シート記憶ユニット	●		●		●
助手席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
助手席ドアモジュール	●	●	●		●
侵入警報サイレン	●	●	●	●	●
多機能ビデオカメラ(CVM_2)	●	●	●	●	●
多機能ビデオカメラ(CVM_3)	●	●	●		●
中心電圧保持装置					●
電圧保持装置	●				●
電圧保持装置(DMTR)	●				●
電圧保持装置(DMTR_DTC3B)	●				●
電源保護管理ユニット		●			●
電源保護管理ユニット(BPGA2010)		●			●
電子キーリーダー(LCE)	●	●			●
電子ステアリングロック(AVE)	●	●	●		●
電動プルトECU(COFFRE MOTORISE)	●	●	●		●
盗難防止アラーム(アラーム)	●	●	●		●
盗難防止アラーム(オートサーチ(アラーム))	●	●	●		●
独立テレマティックユニットサービスモジュール(BTA_2)	●	●	●		●
独立テレマティックユニットサービスモジュール(BTA_3S)	●	●	●		●