

●ジープ 対応システム (Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
ACC (アダプティブクルーズコントロール)	●	●	-	●	●
ADCM (アダプティブダンパーコントロールモジュール)	●	●	-	-	●
AFLS (アダプティブフロントライトシステム)	●	●	-	-	●
AHBM (オートハイビーム)	●	●	●	-	●
AHCP (補助ハイブリッドコントロールプロセッサ)	●	-	-	-	●
AHLM (オートヘッドランプレベリングモジュール)	●	-	-	-	●
ALM (アンビエントライトモジュール)	●	-	-	-	●
AMP (アンプ)	●	-	-	-	●
AMP (オーディオ)	●	-	-	-	●
ANC (アクティブノイズキャンセレーション)	●	-	-	-	●
ASBS (オートスウェイパースystem)	●	●	-	●	●
ASBS (オートマチックスウェイパースystem)	●	●	●	-	●
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	●	●	-	●	●
AVC (アクティブバイブレーションキャンセレーション)	●	-	-	-	●
BCM (ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
BPCM (バッテリーパックコントロールモジュール)	●	-	-	-	●
BSCM (ブレーキシステムコントロールモジュール)	●	-	-	-	●
BSM (ブラインドスポットモジュール)	●	●	-	●	●
CADM (セントラルADASディシジョンモジュール)	●	-	-	-	●
CCN (インストルメントクラスター キャビンコンパートメントノード)	●	●	●	-	●
CGW (セントラルゲートウェイ)	●	-	●	-	●
CSWM (コンフォートシートホイールモジュール)	●	●	-	-	●
CVPM (セントラルビジョン処理モジュール)	●	-	-	-	●
DDM (運転席ドアモジュール)	●	-	-	-	●
DMFL (フロント左ドアモジュール)	●	●	●	-	●
DMFR (フロント右ドアモジュール)	●	●	●	-	●
DPDM (ドライバー着座検知モジュール)	●	-	-	-	-
DSM (ディスプレイスクリーンモジュール)	●	-	-	-	●
DTCM (ドライブレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
DTV (デジタルテレビジョン)	●	-	-	-	●
EDM (エレクトロニックダンパーモジュール)	●	-	-	-	●
ELSD (電子制御LSD)	●	●	-	●	●
EOM (エレクトロニックオーバーヘッドモジュール)	●	-	-	-	●
EPB (電子パーキングブレーキ)	●	●	-	●	●
EPS (エレクトリックパワーステアリング)	●	●	-	-	●
ESL (エレクトロニックステアリングロック)	●	●	-	-	●
ESM (エレクトロニックシフターモジュール)	●	●	-	-	●
ETM (エンターテインメントテレマティックモジュール)	●	●	●	●	●
EVIC (オーバーヘッドコンソール)	●	-	-	-	●
FCCC (フロントキャビン コンフォートコントロール)	●	-	-	-	●
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	●	●	●	●	●
FFCM (フロントフェイスカメラモジュール)	●	-	-	●	●
FPDM (フロント助手席 ディスプレイモジュール)	●	-	-	-	●
FSM (折り畳み格納モジュール)	●	-	-	-	●
HALF (ハプティカルレーンフィードバック)	●	-	-	●	●
HCP (ハイブリッドコントロールプロセッサ)	●	-	-	-	●
HFM (ハンズフリーモジュール)	●	-	-	-	●
HSM (ヒートシートモジュール)	●	●	●	-	●
HVAC (ヒートベンチレーション エアコン)	●	-	-	-	●

●ジープ 対応システム(Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
HVAC (ヒートベンチレーション エアコン)	●	-	-	-	●
HVACR (リア ヒートベンチレーション エアコン)	●	-	-	-	●
ICS (統合センタースタック)	●	-	-	-	●
IDCM (一体型デュアルチャージモジュール)	●	-	-	-	●
IPC (インストルメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ITCM (一体型トレーラーコントロールモジュール)	●	-	-	-	●
ITM (イントルージュントランシーバーモジュール)	●	-	-	-	●
ITM (イントルージョン)	●	●	-	-	●
LBSS (左ブラインドスポットセンサー)	●	-	-	-	●
LRSM (左レインセンサーモジュール)	●	●	-	●	●
MSMD (メモリーシートモジュール - 運転席)	●	-	-	-	●
MSMD (メモリーシートモジュール)	●	-	-	-	●
MSMP (メモリーシートモジュール - 助手席)	●	-	-	-	●
NVPM (ナイトビジョン処理モジュール)	●	-	-	-	●
OCM (オキュパントクラシフィケーションモジュール)	●	●	-	●	●
ORC (乗員拘束制御装置)	●	●	-	●	●
ORC (乗員拘束コントローラー)	●	-	-	-	●
PAM (パーキング補助モジュール)	●	●	-	●	●
PCM (パワーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
PDM (助手席ドアモジュール)	●	-	-	●	●
PEM (パッシブエントリーモジュール)	●	-	-	-	●
PLGM (パワーリフトゲート)	●	-	-	-	●
PLM (パワーリフトゲートモジュール)	●	●	●	●	●
PSSM (パワーサイドステップモジュール)	●	-	-	-	●
PTCM (パワートップコントロールモジュール)	●	●	-	-	●
PTS (パークアシストモジュール)	●	●	-	-	●
PTU (パワートランスファーユニット)	●	-	-	-	●
ラジオ	●	●	-	-	●
RBSS (右ブラインドスポットセンサー)	●	●	●	-	●
RCCC (リアキャビン コンフォートコントロール)	●	-	-	-	●
RDM (リアドライバーモジュール)	●	-	-	-	●
RFH (ラジオ周波数ハブ)	●	●	-	●	●
RRM (ラジオレシーバーモジュール)	●	-	-	-	●
SAS (ステアリングアングルセンサー)	●	-	-	-	●
SCCM (ステアリングコラムコントロールモジュール)	●	-	-	-	●
SCCM (ステアリングコラムモジュール)	●	●	-	-	●
SDAR (サテライトラジオ)	●	●	-	-	●
SGW (セキュリティゲートウェイ)	●	-	-	-	●
SLML (スマートライティングモジュール 左)	●	-	-	-	●
SLMR (スマートライティングモジュール 右)	●	-	-	-	●
SMMD (運転席 シートマッサージモジュール)	●	-	-	-	●
SMMP (助手席 シートマッサージモジュール)	●	-	-	-	●
SUNR (サンルーフモジュール)	●	●	-	-	●
TBM (テレマティックボックスモジュール)	●	-	-	-	●
TBM2 (テレマティックボックスモジュール2)	●	-	-	-	●
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

●ジープ 対応システム (Ver 2024.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
TIPMCGW (セントラルゲートウェイ)	●	-	●	-	●
TPM (タイヤ空気圧モニター)	●	●	-	●	●
TTM (トレーラー牽引モジュール)	●	-	-	-	●
VES2 (2列目スクリーン)	●	●	●	●	●
VES3 (ビデオエンターテインメントシステム3)	●	●	-	-	●
VRM (ビデオルーティンモジュール)	●	-	-	-	●
WCM (ワイヤレスコントロールモジュール)	●	-	-	●	●