

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.06)

| システム               | 自己診断 | フリーズフレーム | データ表示 | 参考値 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 | カスタマイズ |
|--------------------|------|----------|-------|-----|----------|--------|--------|--------|
| エンジン (TCCS)        | ●    | ●        | ●     | ●   | ●        | ●      | ●      | -      |
| TCCS 2             | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| トランスミッション          | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | ●      | -      |
| HVコントロール_EV        | ●    | ●        | ●     | ●   | ●        | ●      | -      | -      |
| マイルドハイブリッド         | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| モータージェネレーター        | ●    | ●        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| リアモータージェネレーター      | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| HV_EVバッテリー         | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| プラグイン制御            | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| DCクイックチャージングコントロール | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| ストップアンドゴー_スタート     | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| クルーズコントロール         | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| レーダークルーズ           | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| レーダークルーズ1          | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| レーダークルーズ2          | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| FC (フューエルセル)       | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| 水素充填               | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| FCDC (フューエルセル直流)   | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| FC外部電源             | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| E-ACM              | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| 車両制御               | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| 4WD 2              | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| EMS                | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| AVS                | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| エアサス_TEMS_AHC      | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| スタビライザー            | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| フロントスタビライザー        | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| リアスタビライザー          | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| KDSS               | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.06)

| システム                           | 自己診断 | フリーズフレーム | データ表示 | 参考値 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 | カスタマイズ |
|--------------------------------|------|----------|-------|-----|----------|--------|--------|--------|
| ブレーキ (ABS_VSC_電動PKB)           | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| ABS_VSC_ARS                    | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| ブレーキブースター                      | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| ARS                            | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| 4WD                            | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| タイヤ空気圧                         | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| 電動パワステ                         | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | ●      | -      |
| 電動パワステ2                        | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| VGRS                           | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| 電動PKB                          | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| 前方認識カメラ (セーフティセンスP)            | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| PCS_LDA_RSA_LVN<br>(セーフティセンスC) | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| LKA_LDA                        | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| LKA_LDA (サブ)                   | -    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| パノラミックビューモニター                  | ●    | ●        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| 周囲監視カメラ制御                      | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| レーンコントロール                      | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| ステアリングセンサー                     | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| ドライバーモニターカメラ制御                 | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| IPA_バックガイドモニター                 | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| 後方カメラ                          | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| TVD (トルクベクタリングデファレンシャル)        | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| P制御                            | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| エアコン                           | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | ●      |
| イモビライザー                        | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | ●      | -      |
| セキュリティー                        | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| SRSエアバッグ                       | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| ドライビングサポートコンピューター              | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| シートベルトコントロール                   | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.06)

| システム                 | 自己診断 | フリーズフレーム | データ表示 | 参考値 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 | カスタマイズ |
|----------------------|------|----------|-------|-----|----------|--------|--------|--------|
| アクティブヘッドレストR         | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| アクティブヘッドレストL         | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| ブリクラッシュセーフティ         | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| ブリクラッシュ2 (セーフティセンスP) | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| ボディー                 | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | ●      | ●      |
| ボディーサブ_D席J__B        | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | ●      |
| P席J__B               | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| リアJ__B               | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| F rコントローラー           | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| ゲートウェイ               | ●    | -        | -     | -   | -        | ●      | -      | ●      |
| HVゲートウェイ             | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| E CMゲートウェイ           | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| E CBゲートウェイ           | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| W I Lバスゲートウェイ        | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| パワマネゲートウェイ1          | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| パワマネゲートウェイ2          | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| ヘルプネットゲートウェイ         | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| 用品ゲートウェイ             | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| セントラルゲートウェイ          | ●    | ●        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| マルチバスゲートウェイ          | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| マルチバス監視1             | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| マルチバス監視2             | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| D席ドア (ミラー)           | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| P席ドア                 | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| フロントドアミラーL           | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| フロントドアミラーR           | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| R L ドア/LH PSD        | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| R R ドア/RH PSD        | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| R L ドア               | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.06)

| システム             | 自己診断 | フリーズフレーム | データ表示 | 参考値 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 | カスタマイズ |
|------------------|------|----------|-------|-----|----------|--------|--------|--------|
| R Rドア            | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| パワーバックドア         | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| バックドアパワーウィンドウ    | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| D席モーター           | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| P席モーター           | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| R L席モーター         | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| R R席モーター         | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| D席シート            | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| P席シート            | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| R L席シート          | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| R R席シート          | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| パワーウィンドウマスタースイッチ | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | ●      |
| D席シートスイッチ        | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| リアシートスイッチ        | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| センターコンソールスイッチ    | -    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| リアコンソールスイッチ      | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| F Lシートエアコン       | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| F Rシートエアコン       | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| R Lシートエアコン       | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| R Rシートエアコン       | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| スライドルーフ          | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| スライドサンシェード       | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| チルト__テレスコ        | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| メーター             | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | ●      | ●      |
| コンビスイッチ          | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | ●      | -      |
| ステアリングパッドスイッチ    | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| ヘッドアップディスプレイ     | ●    | ●        | ●     | ●   | ●        | -      | -      | -      |
| ロードサインアシスト       | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| デジタルバックミラー       | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.06)

| システム                      | 自己診断 | フリーズフレーム | データ表示 | 参考値 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 | カスタマイズ |
|---------------------------|------|----------|-------|-----|----------|--------|--------|--------|
| クリアランスウォーニング              | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | ●      | -      |
| デジタルアウターミラー               | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| I P A _ I C S _ クリアランスソナー | ●    | ●        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | ●      |
| レインセンサー_湿度センサー            | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| ワイパー                      | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | ●      |
| ヘッドライトコントロール              | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| A F S _ オートレベリング          | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| オートレベリング                  | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| A H S                     | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| ヘッドライトコントロール (サブ)         | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| A F S (サブ)                | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| オートレベリング (サブ)             | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| A H S (サブ)                | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| 前方認識カメラ (フロントライティング制御)    | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| オートマチックハイビーム              | ●    | -        | -     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| スマート_照合                   | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | ●      |
| 電源                        | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| 電源制御                      | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| 乗員検出                      | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| リモートエンジンスターター             | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | ●      |
| ナイトビュー                    | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| 始動制御                      | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| ナビゲーションシステム               | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| 前方レーダーセンサー (セーフティセンス)     | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| 前側方レーダー マスター              | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| 前側方レーダー スレイブ              | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| ゲートウェイ V                  | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| ブラインドスポットモニター マスター        | ●    | ●        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| ブラインドスポットモニター スレーブ        | ●    | ●        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |

●トヨタ・レクサス 対応システム (ver 2024.06)

| システム                   | 自己診断 | フリーズフレーム | データ表示 | 参考値 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 | カスタマイズ |
|------------------------|------|----------|-------|-----|----------|--------|--------|--------|
| グリルシャッター               | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| 車両接近通報装置               | ●    | -        | ●     | ●   | ●        | -      | -      | -      |
| アクティブノイズコントロール         | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| アクティブサウンドコントロール        | ●    | ●        | ●     | ●   | ●        | -      | -      | -      |
| イルミネーション               | -    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| I T Sコネクト (インフラ協調システム) | ●    | ●        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| 歩行者保護                  | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| サブバッテリーシステム            | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| パワーインテグレーション No. 1     | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| パワーインテグレーション No. 2     | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| パワーインテグレーション No. 3     | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| パワーディストリビューションボックス     | ●    | -        | ●     | -   | -        | ●      | -      | -      |
| テレマティクス                | ●    | -        | ●     | -   | ●        | ●      | -      | -      |
| メタルトップ                 | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | ●      |
| リモートセキュリティ             | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| 充電制御                   | ●    | -        | ●     | -   | ●        | -      | -      | -      |
| エンジン (TCCS)            | ●    | -        | ●     | -   | -        | -      | -      | -      |
| E C T (A T)            | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| A B S                  | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| T E M S                | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| T R C                  | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| クルーズ                   | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| エアバッグ                  | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| エアコン                   | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |
| 4WS                    | ●    | -        | -     | -   | -        | -      | -      | -      |