

●アキュラ 作業サポート (ver 2024.10)

システム	項目名
エンジン	A/Cクラッチテスト
エンジン	A/Fセンサー学習値クリア
エンジン	ACG On/Off
エンジン	DBWテスト
エンジン	DPF PM堆積推定量のリセット
エンジン	DPFサービス再生モード
エンジン	DPF差圧センサーの学習
エンジン	ECUリセット
エンジン	EGRテスト
エンジン	EVAPテスト
エンジン	IQAの書込み
エンジン	IQAの書込み状態
エンジン	ISV強制学習
エンジン	MAFセンサー学習値クリア
エンジン	VIN (車台番号) 書込み
エンジン	VPSテスト
エンジン	VTCテスト
エンジン	VTEC テスト
エンジン	アイドリングストップスターター始動回数のクリア

●アキュラ 作業サポート (ver 2024.10)

システム	項目名
エンジン	アイドリングストップスターター始動回数の強制書込み
エンジン	アイドリングストップスターター始動回数確認
エンジン	インジェクターテスト
エンジン	インジェクター気筒別停止
エンジン	インジェクター全気筒停止
エンジン	クランクパターンクリア
エンジン	クランクパターン学習
エンジン	クルーズコントロールキャンセル履歴
エンジン	グロー On/Off
エンジン	スターターテスト
エンジン	スロットルバルブ補正值クリア
エンジン	ラジエーターファン作動確認
エンジン	直噴燃圧テスト
エンジン	電動ウェストゲートテスト
エンジン	電動ウォーターポンプテスト
エンジン	燃料ヒーター On/Off
エンジン	燃料ポンプ強制駆動
エンジン	燃料ポンプ強制停止
A T / C V T / D C T / i - S H I F T	C P C (リニア) ソレノイドバルブAテスト

●アキュラ 作業サポート (ver 2024.10)

システム	項目名
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	CPC (リニア) ソレノイドバルブBテスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	CPC (リニア) ソレノイドバルブCテスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	CPC (リニア) ソレノイドバルブDテスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	CPCソレノイド電流指定駆動
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	CVT電動オイルポンプ作動
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	ECUリセット
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	TCM初期化/ガタ詰め
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	インヒビターソレノイドテスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	エア抜き確認
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	オリフィスオープン
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	ギア位置学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	クラッチ静的特性学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	クラッチ動的特性学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドA
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドB
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドC
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドD
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドE
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトソレノイドバルブO/Pテスト

●アキュラ 作業サポート (ver 2024.10)

システム	項目名
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトロックソレノイドテスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シフトロックソレノイドテスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	シンクロ位置学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	スタートクラッチ診断データクリア
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	スタティックモード学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	ダイナミックモード学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	フィードバック学習テスト
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	リファレンス位置学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	傾斜センサー初期学習
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	傾斜センサー走行学習の補正
AT/CVT/DCT/i-SHIFT	油圧測定補助モードへの切替え
ABS (アンチロックブレーキシステム)	L F ソレノイドテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	L R ソレノイドテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	R F ソレノイドテスト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	R R ソレノイドテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	L F CASレギュレーターバルブテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	L F VSAテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	L F ソレノイドテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	L R CASレギュレーターバルブテスト

●アキュラ 作業サポート (ver 2024.10)

システム	項目名
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	LR VSAテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	LR ソレノイドテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	RF CASレギュレーターバルブテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	RF VSAテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	RF ソレノイドテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	RR CASレギュレーターバルブテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	RR VSAテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	RR ソレノイドテスト
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	VSAセンサーニュートラルポジションメモリー (マニュアル)
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	VSA中立点学習
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	モジュレーター エア抜き
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	全センサー
SRSエアバッグ	ODS初期化
SRSエアバッグ	OPDSユニット初期化
SRSエアバッグ	SWS初期化
SRSエアバッグ	シートアウトプットチェック
SRSエアバッグ	システムインフォメーション
SRSエアバッグ	パラメーターインフォメーション
SRSエアバッグ	故障ユニット確認

●アキュラ 作業サポート(ver 2024.10)

システム	項目名
SWS	車両衝突作動後の点検
SWS	助手席シート構成部品交換後点検
SWS	シートアウトプットチェック
SWS	SWS初期化
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	ECM/PCM交換
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	Hondaスマートキーの1本追加
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	Hondaスマートキーの登録
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	MICU/VSAモジュレーター交換
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	キーのタイプ
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	キーの登録本数
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	キーレスセットアップ
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	キー登録
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	システムチェック
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	すべてのキーを紛失
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	セルフチェック
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	ヒストリーデータ
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	全てのHondaスマートキーを紛失
イモビライザー__キーレスアクセス__プッシュスタート	登録済みのキーの数
電動パワートレイン__IMA	ECUクリア

●アキュラ 作業サポート(ver 2024.10)

システム	項目名
電動パワートレイン_I M A	ECUリセット
電動パワートレイン_I M A	I M Aモーターローター位置学習
電動パワートレイン_I M A	I P Uモジュールファン作動テスト
電動パワートレイン_I M A	セル電圧センサーチェック
電動パワートレイン_I M A	バッテリーファンテスト
電動パワートレイン_I M A	ラジエーターファン作動確認
電動パワートレイン_I M A	電動ウォーターポンプテスト
電動パワートレイン_I M A	冷却水エア抜き
A C M	A C M E C Uリセット
A C M	フロント/リアA C Mソレノイド ON/OFF
A C M	フロントA C Mソレノイド ON/OFF
A C M	リアA C Mソレノイド ON/OFF
E P S	E P S舵角センサー値消去
E P S	M A - E P SコントロールON/OFF
E P S	ステアリングエンドポジション学習
E P S	トルクセンサー学習
E P S	舵角センサー値クリア
S H - A W D	S H - A W D初期化
S H - A W D	クラッチコイル駆動テスト

●アキュラ 作業サポート (ver 2024.10)

システム	項目名
SH-AWD	シフトソレノイドテスト
SH-AWD	ヨーレート・前後加速度センサー校正
SH-AWD	差動トルク校正
SH-AWD	全センサー校正
SH-AWD	増速機能テスト
SH-AWD	舵角センサー補正
SH-AWD	クラッチテスト
TPMS	イニシエーター動作点検
TPMS	センサーID学習
TPMS	各警告灯/表示灯
VTM 4	初期化
AWD(全輪駆動)	エア抜き
AWD(全輪駆動)	Gセンサー中点学習
シティブレーキアクティブシステム	シティブレーキアクティブシステム強制駆動
シティブレーキアクティブシステム	ヒストリーデータ
シティブレーキアクティブシステム	レーダー校正(フロントガラス)
運転支援システム_単眼カメラ運転支援システム	カメラエーミング
運転支援システム_単眼カメラ運転支援システム	カメラエーミング(日本)
運転支援システム_単眼カメラ運転支援システム	レーダーエーミング



●アキュラ 作業サポート (ver 2024.10)

システム	項目名
前方車接近警報_車線逸脱警告_ハイビームサポート_交通標識認識システム	走行カメラエーミング
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	A C Cブレーキ
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	C M B Sブレーキ
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	インフォメーションディスプレイ
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	ブレーキライト
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	レーダーエーミング
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	警告灯
A C C (アダプティブクルーズコントロール)	警報テスト
衝突軽減ブレーキ (C M B S)	C M B Sブレーキ
衝突軽減ブレーキ (C M B S)	レーダーエーミング
E D L Cモジュール (キャパシタ)	E D L Cモジュール充放電
E D L Cモジュール (キャパシタ)	E D L C M o d u l e D i s c h a r g e f o r R e m o v a l o r D i s p o s a l
E D L Cモジュール (キャパシタ)	E D L Cモジュール使用履歴クリア
電子パーキングブレーキ	傾斜センサーの中点書込み
電子パーキングブレーキ	電子制御パーキングブレーキメンテナンスモード
ポップアップフードシステム (B e t a)	警告表示強制作動
ポップアップフードシステム (B e t a)	歩行者インパクトセンサー中点学習
ボディー	オートA/Cセルフテスト
ボディー	カスタマイズリセット

●アキュラ 作業サポート (ver 2024.10)

システム	項目名
ボディー	キーレスチェック
ボディー	センサー初期位置学習
ボディー	パスコードクリア
ボディー	ファンクションテスト
ボディー	リア右パワーウィンドウのリセットと学習
ボディー	リア左パワーウィンドウのリセットと学習
ボディー	運転席側パワーウィンドウのリセットと学習
ボディー	初期化
ボディー	助手席側パワーウィンドウのリセットと学習