

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ホイール回転数センサー検出
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ローラーベンチモード有効/無効
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動パーキングブレーキマネジメント
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブースターポンプ交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード交換/ブレーキフルードリザーバータンク交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動パーキングブレーキモーター交換
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー
ACC (アダプティブクルーズコントロール)	ACC中止原因消去
ACC (アダプティブクルーズコントロール)	ACC ポストサービスフラッシュ手順
ACC (アダプティブクルーズコントロール)	ACCセンサー調整
ACC (アダプティブクルーズコントロール)	クルーズコントロールモード変更
AHBM (オートハイビーム)	セルフテスト
AHBM (オートハイビーム)	Auto High Beam Aim Test
ASBS (オートスウェイパーシステム)	スマートパーモーター作動
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	大気バルブアクチュエーターテスト
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	エアスプリング系統テスト
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	リザーバーからスプリングエア注入
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	ライドハイトレベル設定
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	リザーバーへスプリングエア抜き
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	大気へスプリングエア抜き
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	ハイトセンサー確認
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	レベルコントロール無効
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	エアマシシステム測定
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	サスペンションハイト値書込み
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	ITMエアサスペンション有効/無効
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	サスペンションタイプ設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	前回リモートスタート成功イベントデータ確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	前回VTAトリガー原因データ確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモートスタート中断データ確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモートスタート有効化データ確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	リモートスタート禁止データ確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	VTA有効化データ確認
BCM (ボディコントロールモジュール)	オートリロック無効化
BCM (ボディコントロールモジュール)	トレーラーけん引ランプ有効
BCM (ボディコントロールモジュール)	BUXヘッドランプパラメーター設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	ストップ&スタート用IBS設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	防火システム作動
BCM (ボディコントロールモジュール)	ロジスティックモード終了
BCM (ボディコントロールモジュール)	LINライン要求チェック
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント左タイヤセンサーID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	リア左タイヤセンサーID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント右タイヤセンサーID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	リア右タイヤセンサーID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	スペアタイヤセンサーID登録
BCM (ボディコントロールモジュール)	TPM センサーロールテスト
BCM (ボディコントロールモジュール)	TPM フロントアクスル基準タイヤ空気圧更新
BCM (ボディコントロールモジュール)	TPM リアアクスル基準タイヤ空気圧更新
BSM (ブラインドスポットモジュール)	センサー接続性およびHMIテスト
CGW (セントラルゲートウェイ)	前回リモートスタート成功イベントデータ確認
CGW (セントラルゲートウェイ)	前回VTAトリガー原因データ確認
CGW (セントラルゲートウェイ)	リモートスタート中断データ確認
CGW (セントラルゲートウェイ)	リモートスタート有効化データ確認
CGW (セントラルゲートウェイ)	リモートスタート禁止データ確認
CGW (セントラルゲートウェイ)	VTA有効化データ確認
CGW (セントラルゲートウェイ)	オートリロック無効化

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2024. 10)

システム名	項目名
CGW (セントラルゲートウェイ)	トレーラーけん引ランプ有効
CGW (セントラルゲートウェイ)	BUXヘッドランプパラメーター設定
CGW (セントラルゲートウェイ)	ストップ&スタート用IBS設定
CGW (セントラルゲートウェイ)	Enable FCM/IPM Diagnostics
DMRL (リア左ドアモジュール)	ラッチセクターホーム学習
DMRR (リア右ドアモジュール)	ラッチセクターホーム学習
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	パワーダウン
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	補正リセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	初回キャリブレーション
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	パワーダウンキャリブレーション
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	トランスファーケースリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	パワーダウン
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	補正リセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	初回キャリブレーション
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	パワーダウンキャリブレーション
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	トランスファーケースリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ELSD急速学習
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	サービス手順
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	オーディオテストサブウーファー
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	パワーダウン
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	電圧オンおよびユーザー入力無効
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	パラメーターをデフォルトにリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	KeySense (キーセンス) PINリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	不揮発性メモリーリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	サービスシングルボール補正
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	サービスシングルボール補正 (ベータ)
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	フルリクライニング調整
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	格納調整
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	リアシートポジション書込み
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	サービスシングルボール補正
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	サービスシングルボール補正 (ベータ)
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	HIDT補正
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	オドメーターリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	サービス情報リセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	前回サービス日
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	シートベルトリマインダー有効
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	シートベルトリマインダー無効
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	光路初期化
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	モジュールリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ORC初期化
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	サイドエアバッグ設定
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	OCS設定
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	トレーラーフック検出無効
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	トレーラーフック検出有効
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	オイル交換
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	オイル交換インジケーターリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	エンジン回転数設定
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ETCスロットルフォロワーテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	バージ蒸気システムテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	インジェクター停止テスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	吸気フェイザー1 クリーニング
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	排気フェイザー1 クリーニング
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	メモリーリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	O2システムヒーターテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ETC学習
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	エバポレーターシステムモニター強制モニターテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	電動バキュームポンプリレー
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	排気フェイザー2 クリーニング

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2024. 10)

システム名	項目名
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	吸気フェイザー2 クリーニング
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッターテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ブレーキペダル学習
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	オイル交換
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	エンジン回転数設定
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ETCスロットルフォロワーテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	バージ蒸気システムテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	インジェクター停止テスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	吸気フェイザー1 クリーニング
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	排気フェイザー1 クリーニング
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	メモリーリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	EGRシステムテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	O2システムヒーターテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ETC学習
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	カムクランク再学習
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	PCMオドメーター点検
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	エバポレーターシステムモニター強制モニターテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	電動バキュームポンプリレー
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	VVTシステムテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	排気フェイザー2 クリーニング
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	吸気フェイザー2 クリーニング
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	拡張ATオイル交換インジェクター
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッターテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	VVLサービステスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッター交換
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ブレーキペダル学習
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	エンジン自動再起動クランクカウンター消去
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	EGRバルブ交換
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	PCM微量漏れ確認テスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	VCM適応値リセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	オルタネーター2 フィールドテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	CNG/ガソリン強制燃料タイプ
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	クーラント3 ウェイバルブテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	燃料噴射量記憶値クリア
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	クーラント3 ウェイバルブ交換
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	クールDEGR Hブリッジバルブシステムテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	VIN書込み
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ECUリセット
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	リフトゲート全開ポジション補正
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	リフトゲート全閉ポジション補正
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	リフトゲート補正
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ドライブクラッチ係合作動
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	スライドドアクローズテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	スライドドアオープンテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	サイド識別子学習
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	ドライブクラッチ係合作動
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	スライドドアクローズテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	スライドドアオープンテスト
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	サイド識別子学習
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	パワートップ調整
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	イグニッションキー登録
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	現在のイグニッションキー全消去
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	SKREEM交換
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	トランスミッションオーバーホール&交換
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	Enable FCM/IPM Diagnostics
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	フロント左タイヤセンサーID登録
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	リア左タイヤセンサーID登録
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	フロント右タイヤセンサーID登録

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
DTCM (ドライブレインコントロールモジュール)	リア右タイヤセンサーID登録
DTCM (ドライブレインコントロールモジュール)	TPMハイゲインモード実行
DTCM (ドライブレインコントロールモジュール)	TPM警告消去
DTCM (ドライブレインコントロールモジュール)	ヘッドフォンテスト
DTCM (ドライブレインコントロールモジュール)	VIN書込み

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
-------	-----

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
-------	-----

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
-------	-----

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2024.10)

システム名	項目名
-------	-----

