●三菱ふそう 作業サポート(ver 2026.07)

システム	項目名	説明
エンジン	００１　インジェクションバルブ	
エンジン	Ａ／Ｔ通信履歴リセット	ＥＣＵが記憶しているＡ／Ｔ通信履歴を消去します。
エンジン	ＤＰＦ学習値リセット	
エンジン	ＤＰＦ関連情報リセット	ＥＣＵが記憶しているＤＰＦ関連情報を消去します。
エンジン	ＤＰＦ差圧センサー学習値リセット	
エンジン	ＤＰＦ再生	ＤＰＦ再生を実施します。
エンジン	ＤＰＦ再生（手動）	ＤＰＦ再生を実施します。※所要時間　＝　約２０分
エンジン	ＥＧＲバルブ学習値リセット	
エンジン	Ｑ調整情報表示／Ｑ調整Ｎｏ．書込み	
エンジン	ＳＣＲ関連情報リセット	ＥＣＵが記憶しているＳＣＲ関連情報を消去します。
エンジン	ＳＣＲ情報表示／ＳＣＲ特性Ｎｏ．書込み	
エンジン	ＳＣＲ触媒コンバーター学習値リセット	
エンジン	インジェクターＩＤコード確認	各気筒のインジェクターＩＤコードを確認する際に使用します。 ※車種「ファイター」の一部の車種のみ本機能を搭載しています。
エンジン	インジェクター情報表示／インジェクターデータ書込み	
エンジン	エアフロー／吸気温度センサー学習値リセット	
エンジン	エアフローセンサー情報表示／特性Ｎｏ．書込み	ＥＣＵが記憶しているエアフローセンサーの情報を表示し、 必要があれば特性Ｎｏ．をＥＣＵへ書込みます。
エンジン	エンジンオイル学習値リセット	
エンジン	エンジンコントロールユニット学習値リセット （Ａｄｂｌｕｅシステム異常）	
エンジン	エンジン始動禁止の解除	
エンジン	サプライポンプ機差学習値初期化	サプライポンプ交換またはエンジンＥＣＵ交換（再使用または流用）時に実施します。
エンジン	スターター学習値リセット	
エンジン	ターボチャージャー学習値リセット	
エンジン	トルクカット判断値情報／トルクカット判断書込み	
エンジン	ラムダコントロールテスター学習値リセット	
エンジン	レール圧センサー学習値リセット	
エンジン	レール学習値　圧力制御バルブリセット	
エンジン	尿素水メタリングユニット学習値リセット	
エンジン	尿素蓄積のリフレッシュモード	
エンジン	燃料インジェクター学習値リセット	
エンジン	履歴リセット	
ＡＢＳ	ＥＣＵ再起動	ＥＣＵの再起動を実施します。
ＥＺＧＯ	ＥＣＵ履歴リセット	ＥＣＵが記憶している履歴情報をリセットします。

●三菱ふそう 作業サポート(ver 2026.07)

システム	項目名	説明
リターダ	ＥＣＵ再起動	ＥＣＵの再起動を実施します。
ＡＣＭ（ＡｄＢｌｕｅ排気ガス後処理ユニット）	０００　ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ）システム	
ＡＣＭ（ＡｄＢｌｕｅ排気ガス後処理ユニット）	００１　ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ）品質	
ＡＣＭ（ＡｄＢｌｕｅ排気ガス後処理ユニット）	００２　ＳＣＲ触媒コンバーター	
ＡＣＭ（ＡｄＢｌｕｅ排気ガス後処理ユニット）	００２　灰含有量	
ＡＣＭ（ＡｄＢｌｕｅ排気ガス後処理ユニット）	００３　ＡｄＢｌｕｅ（Ｒ）メータリングユニット	
ＡＣＭ（ＡｄＢｌｕｅ排気ガス後処理ユニット）	００３　ｽｽ含有量	
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	ＩＳＳ消去作業情報	
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	０００　ＦＭＵ	レールボリュームコントロールバルブ交換後に実施してください。
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	００１　ＰＬＶ	ＰＬＶの学習値リセットを行います。 燃料高圧系統部品の交換後に実施してください。
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	００２　高圧ライン	高圧燃料系統漏れ計算値のリセットを行います。 燃料高圧系統部品や燃料システム高圧ポンプ交換後に実施してください。
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	００３　ＤＰＦ	ＤＰＦ灰含有量のリセットを行います。ＤＰＦ交換後に実施してください。
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	００４　ＶＧＴ	ターボチャージャー学習値リセットを行います。ターボチャージャーやモーターコントロールモジュール制御ユニット交換後に実施してください。＊２０１４モデルは非対応
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	００５　ＮＯｘ	モーターコントロールモジュール制御ユニットの学習を行います。モーターコントロールモジュール制御ユニット交換後に実施してください。＊２０１４モデルは非対応
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	００６　ＥＧＲ	ＥＧＲアクチュエーターの学習を行います。 ＥＧＲアクチュエーター交換後に実施してください。
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	００７　エンジンスタート回数	エンジン始動回数のリセットを行います。 モーターコントロールモジュール制御ユニット交換後に実施してください。
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ＤＰＦリセット	ＤＰＦの状態をリセットします。
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ＤＰＦ再生	ＤＰＦ再生を実施します。
ＭＰＣ（マルチファンクションカメラ）	０００ キャリブレーション（静的エーミング）	
ＭＰＣ（マルチファンクションカメラ）	００１ キャリブレーション（動的エーミング）	
ＲＤＦ（ＤＴＲレーダーセンサー）	０００ キャリブレーション（静的エーミング）	
ＲＤＦ（ＤＴＲレーダーセンサー）	００１ キャリブレーション（動的エーミング）	
エンジンコントロール（ＥＣＭＢ）	ＤＰＦ再生	
エンジンコントロール（ＥＣＭＢ）	００１　’車両走行距離（ＡｄＢｌｕｅシステム異常）’　認識値リセット	
エンジンコントロール（ＥＣＭＢ）	００２　’車両走行距離（ＡｄＢｌｕｅ品質異常）’　認識値リセット	
エンジンコントロール（ＥＣＭＢ）	００３　ＡｄＢｌｕｅ品質確認	
エンジンコントロール（ＥＣＭＢ）	０１０　構成部品’エンジンコントロールユニット（４Ｖ２０）’学習手順	
エンジンコントロール（ＥＣＭＢ）	０１１　構成部品’レール内プレッシャーリミッターバルブ’学習値リセット	
エンジンコントロール（ＥＣＭＢ）	０１２　’エンジンスタート回数’学習値リセット	
エンジンコントロール（ＥＣＭＢ）	０２１　スターター学習値リセット（ＡｄＢｌｕｅ品質エラー解除）	
エンジンコントロール（ＥＣＭＤ）	ＤＰＦ再生	

●三菱ふそう 作業サポート(ver 2026.07)

システム	項目名	説明
エンジンコントロール（ＥＣＭＤ）	０１０　構成部品’エンジンコントロールユニット（６Ｍ６０）’学習手順	
エンジンコントロール（ＥＣＭＤ）	０１１　構成部品’フューエルシステム高圧ポンプ’のキャリブレーション	
エンジンコントロール（ＥＣＭＤ）	０１２　’エンジンスタート回数’学習値リセット	
エンジンコントロール（ＥＣＭＤ）	０１３　構成部品’ＤＰＦ’の学習値リセット	
エンジンコントロール（ＥＣＭＤ）	０１４　構成部品’ＳＣＲ触媒コンバーター’の学習値リセット	
ＵＤＳ（尿素）	ドージングバルブチェック	ドージングバルブチェックを行います。
ＵＤＳ（尿素）	試運転	尿素還元システムの試運転を行います。
ＶＲＤＵ	ｴﾗｰ(常時)削除	
エンジン（ＵＤトラックスＯＥＭ）	ＥＧＲチェック	
エンジン（ＵＤトラックスＯＥＭ）	ＰＴＯ加速センサー調整	
エンジン（ＵＤトラックスＯＥＭ）	インジェクターＩＤコード確認	各気筒のインジェクターＩＤコードを確認する際に使用します。
エンジン（ＵＤトラックスＯＥＭ）	インジェクターＩＤコード登録	インジェクター交換時、ＥＣＵにインジェクターＩＤコードを登録する際に使用します。
エンジン（ＵＤトラックスＯＥＭ）	各リレーチェック	
エンジン（ＵＤトラックスＯＥＭ）	吸入空気量チェック	
エンジン（ＵＤトラックスＯＥＭ）	走行用アクセルセンサー調整	
エンジン（ＵＤトラックスＯＥＭ）	燃料噴射各気筒停止テスト	
エンジン（ＵＤトラックスＯＥＭ）	燃料漏れチェック	