●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
４ＷＤ	パイロットアクスルアクチュエーター
４ＷＤ	車速情報
ＡＢＳ	エンジントルク基準値
ＡＢＳ	ストップランプリレー
ＡＢＳ	ストップランプ動作リレー
ＡＢＳ	ハザード警告灯スイッチＯＮ要求
ＡＢＳ	ブレーキ増幅器ソレノイドバルブ
ＡＢＳ	フロント右ホイールエア抜き
ＡＢＳ	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ＡＢＳ	フロント右ホイールソレノイドバルブテスト
ＡＢＳ	フロント左ホイールエア抜き
ＡＢＳ	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ＡＢＳ	フロント左ホイールソレノイドバルブテスト
ＡＢＳ	ポンプモーターテスト
ＡＢＳ	ポンプモーターリレー制御
ＡＢＳ	ポンプモーター停止
ＡＢＳ	モーター／ソレノイドバルブ：静的テスト
ＡＢＳ	リア右ホイールエア抜き
ＡＢＳ	リア右ホイールソレノイドバルブ
ＡＢＳ	リア右ホイールソレノイドバルブテスト
ＡＢＳ	リア左ホイールエア抜き
ＡＢＳ	リア左ホイールソレノイドバルブ
ＡＢＳ	リア左ホイールソレノイドバルブテスト
ＡＢＳ	車速センサー電源テスト
ＡＢＳ	車速情報
ＵＣＨ	＋１２Ｖアクセサリーリレー
ＵＣＨ	＋１２Ｖアフターイグニッションリレー
ＵＣＨ	ＢＣＭ＜ー＞Ｋａｚａｓｈｉ間通信
ＵＣＨ	カーテシーランプ徐々にスイッチＯＮおよびＯＦＦ
ＵＣＨ	間欠ワイパー要求
ＵＣＨ	ＯＫを押してインジケーターランプ点灯
ＵＣＨ	ＰＣＨＲリレー１
ＵＣＨ	ＰＣＨＲリレー２
ＵＣＨ	ＰＣＨＲリレー３
ＵＣＨ	温度ディスプレー
ＵＣＨ	ＵＣＨ：トランスポンダーリング接続テスト
ＵＣＨ	ＵＣＨーーＧＴ；トランスポンダーリング接続テスト
ＵＣＨ	ＵＣＨ接続テスト－＞カードリーダー
ＵＣＨ	アキュムレーターチャージング

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
ＵＣＨ	アキュムレーターチャージング完了
ＵＣＨ	アクセサリーリレー２
ＵＣＨ	アンテナ接続テスト
ＵＣＨ	アンテナ接続異常検出
ＵＣＨ	アンテナ送信異常検出
ＵＣＨ	インジケーター
ＵＣＨ	インジケーターリレー
ＵＣＨ	インストルメントパネル警告灯
ＵＣＨ	インストルメントパネル指針
ＵＣＨ	インテリアランプ
ＵＣＨ	インテリアランプトリガー
ＵＣＨ	エアコンキーランプ
ＵＣＨ	エンジンイモビライザーランプ
ＵＣＨ	エンジン作動インジケーターランプ
ＵＣＨ	カーテシーランプ
ＵＣＨ	カーテシーランプ徐々にスイッチＯＮおよびＯＦＦ
ＵＣＨ	カードリーダーランプ
ＵＣＨ	サイドランプ
ＵＣＨ	スターターアンテナテスト
ＵＣＨ	スターターアンテナ異常検出
ＵＣＨ	スターターボタン点灯
ＵＣＨ	スターターリレー
ＵＣＨ	ストップランプ
ＵＣＨ	セントラルドアロック
ＵＣＨ	セントラルロッキングキーランプ
ＵＣＨ	チャイルドセーフティー機能
ＵＣＨ	チャイルドプルーフロックインジケーターランプ
ＵＣＨ	チャイルドプルーフロック表示灯
ＵＣＨ	チャイルドロック表示灯
ＵＣＨ	テールゲート／トランクアンロック
ＵＣＨ	テールゲートフラップ開
ＵＣＨ	テールゲート開
ＵＣＨ	デッドロック
ＵＣＨ	デッドロック解除
ＵＣＨ	ドアおよびトランクアンロック
ＵＣＨ	ドアおよびトランクロック／アンロック
ＵＣＨ	ドアロックランプ
ＵＣＨ	トランクランプ
ＵＣＨ	トランク外部アンテナテスト

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
ＵＣＨ	ハイビームヘッドライト
ＵＣＨ	ハザードランプＬＥＤ
ＵＣＨ	バッテリー切断ユニットセーフティーデバイス
ＵＣＨ	パワーウィンドウ認証
ＵＣＨ	パワーステアリングモーターテスト
ＵＣＨ	ヒーター付きリアガラスリレー
ＵＣＨ	ヒーティングレジスターリレー１
ＵＣＨ	ヒーティングレジスターリレー２
ＵＣＨ	ブザー
ＵＣＨ	フューエルフラップロック
ＵＣＨ	フロントインテリアランプ
ＵＣＨ	フロントガラスワイパー：低速
ＵＣＨ	フロントシートヒーター
ＵＣＨ	フロントフォグランプ
ＵＣＨ	ヘッドライトウォッシャー１リレー
ＵＣＨ	ヘッドライトウォッシャー２リレー
ＵＣＨ	ホーン
ＵＣＨ	リアインテリアランプ
ＵＣＨ	リアインテリアルーフランプ
ＵＣＨ	リアガラスワイパー
ＵＣＨ	リアガラス除氷
ＵＣＨ	リアデフロスター
ＵＣＨ	リアフォグランプ
ＵＣＨ	リアフロアランプ
ＵＣＨ	リア右ウィンドウ開
ＵＣＨ	リア右ウィンドウ閉
ＵＣＨ	リア外部アンテナ系統
ＵＣＨ	リア左ウィンドウ開
ＵＣＨ	リア左ウィンドウ閉
ＵＣＨ	リア除氷インジケーターランプ
ＵＣＨ	リーダー内にカードロック
ＵＣＨ	リモートロック警報ブザー
ＵＣＨ	ロービームヘッドライト
ＵＣＨ	ワイパー
ＵＣＨ	ワイパー（高速）
ＵＣＨ	ワイパー（低速）
ＵＣＨ	ワンタッチウィンドウ／サンルーフ認証
ＵＣＨ	右インジケーター
ＵＣＨ	運転席ウィンドウ開

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
ＵＣＨ	運転席ウィンドウ閉
ＵＣＨ	運転席ドアアンロック
ＵＣＨ	運転席外部アンテナテスト
ＵＣＨ	温度ディスプレー
ＵＣＨ	警告音
ＵＣＨ	警告灯ＬＥＤ
ＵＣＨ	光学センサー電源
ＵＣＨ	左インジケーター
ＵＣＨ	左側インジケーター
ＵＣＨ	助手席外部アンテナテスト
ＵＣＨ	足元／フロアライト
ＵＣＨ	中央ストップランプ
ＵＣＨ	内蔵アンテナテスト
ＵＣＨ	燃料給油口フラップ開
ＵＰＣ	＋１２Ｖアフターイグニッション
ＵＰＣ	エアコンコンプレッサー
ＵＰＣ	オルタネーターレギュレーション
ＵＰＣ	コンプレッサークラッチ
ＵＰＣ	コンプレッサーコマンド
ＵＰＣ	コンプレッサー容量
ＵＰＣ	サイドランプ
ＵＰＣ	スターター
ＵＰＣ	デイタイムランニングライト
ＵＰＣ	テールランプ
ＵＰＣ	ハイビームヘッドライト
ＵＰＣ	ヒーターウォーターポンプコマンド
ＵＰＣ	ファンＡＳＳＹリレー１
ＵＰＣ	ファンＡＳＳＹリレー２
ＵＰＣ	ファンＡＳＳＹリレー３
ＵＰＣ	ファンＡＳＳＹ高速
ＵＰＣ	ファンＡＳＳＹ高速２
ＵＰＣ	ファンＡＳＳＹ中速
ＵＰＣ	ファンＡＳＳＹ低速
ＵＰＣ	ファンユニット高速
ＵＰＣ	ファンユニット低速
ＵＰＣ	フロントガラスワイパー：高速
ＵＰＣ	フロントガラスワイパー：低速
ＵＰＣ	フロントガラスワイパー停止位置テスト
ＵＰＣ	フロントサイドランプ

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
ＵＰＣ	フロントフォグランプ
ＵＰＣ	フロント右フォグランプ
ＵＰＣ	フロント左フォグランプ
ＵＰＣ	ヘッドライトウォッシャーリレー
ＵＰＣ	ヘッドライト制御モーター
ＵＰＣ	ホーン
ＵＰＣ	ライセンスプレートランプ
ＵＰＣ	リアガラス除氷
ＵＰＣ	リアサイドランプ
ＵＰＣ	リアフォグランプ
ＵＰＣ	ロービームヘッドライト
ＵＰＣ	ワイパー（低速）
ＵＰＣ	電源電力供給系統テスト
イモビライザー	エンジンイモビライザーランプ
イモビライザー	エンジンイモビライザー警告灯
イモビライザー	スターターリレー
イモビライザー	ディーゼルソレノイドバルブ
イモビライザー	ドアロックランプ
イモビライザー	強制保護モード
イモビライザー	補正完了
インストルメントパネル	ＡＤＡＣディスプレー
インストルメントパネル	ＬＣＤセグメント
インストルメントパネル	ＯＮ／ＯＦＦスイッチ
インストルメントパネル	ＵＣＨ：トランスポンダーリング接続テスト
インストルメントパネル	インストルメントパネルブザー最大
インストルメントパネル	インストルメントパネルブザー標準
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯１
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯２
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯３
インストルメントパネル	インストルメントパネル指針
インストルメントパネル	インストルメントパネル指針最大値
インストルメントパネル	インストルメントパネル指針標準値
インストルメントパネル	エンジン回転数指針
インストルメントパネル	コンピューター初期化
インストルメントパネル	シートベルトランプ
インストルメントパネル	シンボル
インストルメントパネル	シンボル１
インストルメントパネル	シンボル２

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
インストルメントパネル	シンボル３
インストルメントパネル	スターターリレー
インストルメントパネル	ディスプレー
インストルメントパネル	ドアランプ
インストルメントパネル	ハザードランプＬＥＤ
インストルメントパネル	バックランプ
インストルメントパネル	ブザー
インストルメントパネル	ベーシックインストルメントブザー
インストルメントパネル	ベーシックインストルメント指針
インストルメントパネル	マトリックスディスプレー
インストルメントパネル	ラジオディスプレー
インストルメントパネル	ランプ
インストルメントパネル	ランプＡ
インストルメントパネル	ランプＢ
インストルメントパネル	ランプＣ
インストルメントパネル	レベル１：ＬＣＤ計測セグメント
インストルメントパネル	レベル２：ＬＣＤ計測セグメント
インストルメントパネル	右インジケーター
インストルメントパネル	左側インジケーター
インストルメントパネル	表示テスト
エアコン	コンプレッサーコントロールソレノイドバルブ
エアコン	エアコンコンプレッサーリレーコントロール
エアコン	コントロールパネル警告灯
エアコン	コンプレッサークラッチ
エアコン	コンプレッサー容量
エアコン	ディストリビューションモーター：デフロスター
エアコン	ディストリビューションモーター：ベンチレーター
エアコン	ヒーター付きフロントガラス
エアコン	ヒーター付きリアガラス
エアコン	ヒーティングレジスターリレー１
エアコン	ヒーティングレジスターリレー２
エアコン	ヒーティングレジスターリレー３
エアコン	ファンユニット高速制御
エアコン	ファンユニット低速制御
エアコン	フットウェル：ベンチレーションディストリビューションモーター
エアコン	フットウェルディストリビューションモーター：開
エアコン	フットウェルディストリビューションモーター：閉
エアコン	マイクロタービンモーターセンサー内部温度
エアコン	ミキシングモーター：ＭＡＸ　ＣＯＬＤ

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
エアコン	ミキシングモーター：ＭＡＸ　ＨＯＴ
エアコン	リアガラスデフォッガー
エアコン	リアベンチレーションフラップモーター：閉
エアコン	右ミキシングモーター：ＭＡＸ　ＣＯＬＤ
エアコン	右ミキシングモーター：ＭＡＸ　ＨＯＴ
エアコン	右側ヒーター付きウィンドウ
エアコン	空気再循環制御
エアコン	左ミキシングモーター：ＭＡＸ　ＣＯＬＤ
エアコン	左ミキシングモーター：ＭＡＸ　ＨＯＴ
エアコン	左側ヒーター付きウィンドウ
エアコン	車室ファンＡＳＳＹ
エアコン	循環モーター：外気
エアコン	循環モーター：内気
エアコン	除氷ディストリビューションモーター
エアコン	消費遮断リレー
エアバッグ　プリテンショナー	エアバッグ異常警告灯
エアバッグ　プリテンショナー	エンジントルク基準値
エアバッグ　プリテンショナー	ストップランプ動作リレー
エアバッグ　プリテンショナー	ハザード警告灯スイッチＯＮ要求
エアバッグ　プリテンショナー	フロント右ホイールソレノイドバルブ
エアバッグ　プリテンショナー	フロント左ホイールソレノイドバルブ
エアバッグ　プリテンショナー	ポンプモーターテスト
エアバッグ　プリテンショナー	リア右ホイールソレノイドバルブ
エアバッグ　プリテンショナー	リア左ホイールソレノイドバルブ
エアバッグ　プリテンショナー	温度ディスプレー
エアバッグ　プリテンショナー	車速情報
エアバッグ　プリテンショナー	助手席エアバッグＯＦＦランプ系統
エアバッグ　プリテンショナー	助手席エアバッグＯＮランプ系統
エアバッグ　プリテンショナー	助手席エアバッグインジケーターランプ
エアバッグ　プリテンショナー	助手席エアバッグ異常／ステータス警告灯
エンジン	（ＴＢＤ）ＩＯＬＩＤ６６
エンジン	［設定］アイドル回転数の減少
エンジン	［設定］アイドル回転数の増加
エンジン	［設定］エアコンあり
エンジン	［設定］エアコンなし
エンジン	［設定］サーモプランジャーあり
エンジン	［設定］サーモプランジャーなし
エンジン	［設定］パワーステアリングあり
エンジン	［設定］パワーステアリングエレクトリックポンプユニットあり

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
エンジン	［設定］パワーステアリングエレクトリックポンプユニットなし
エンジン	［設定］パワーステアリングなし
エンジン	［設定］ボイラーあり
エンジン	［設定］ボイラーなし
エンジン	カムシャフトシフター　ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	カムシャフトシフター排気ソレノイドバルブ
エンジン	ＥＧＲソレノイドバルブ
エンジン	ＥＧＲバイパス
エンジン	ＥＧＲバルブ
エンジン	ＥＧＲフラップ
エンジン	ＥＶＡＰパージＳ／Ｖ
エンジン	ＦＰＣＭ（ＨＩ）
エンジン	ＦＰＣＭ（ＬＯＷ）
エンジン	ＦＰＣＭ（ＭＩＤ）
エンジン	ＩＧＮタイミング（モード１）
エンジン	ＩＧＮタイミング（モード３）
エンジン	ＬＥＤレベル１
エンジン	ＬＥＤレベル２
エンジン	ＭＩＬ警告灯
エンジン	ＯＢＤランプ
エンジン	ＰＡＳ電磁ポンプＡＳＳＹリレー
エンジン	ＶＥＮＴコントロールバルブ
エンジン	アイドルレギュレーションバルブ
エンジン	アイドル進角ソレノイドバルブ
エンジン	アクチュエータースタティックテスト
エンジン	アンチパーコレーションリレー
エンジン	イグニッションシリンダー１
エンジン	イグニッションシリンダー２
エンジン	イグニッションシリンダー３
エンジン	イグニッションシリンダー４
エンジン	イグニッションシリンダー５
エンジン	イグニッションシリンダー６
エンジン	インジェクション警告灯
エンジン	インジェクション故障灯
エンジン	インジェクターシリンダー１
エンジン	インジェクターシリンダー２
エンジン	インジェクターシリンダー３
エンジン	インジェクターシリンダー４
エンジン	インジェクターシリンダー５

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
エンジン	インジェクターシリンダー６
エンジン	インジェクター制御ロック
エンジン	インジェクター制御ロック解除
エンジン	ウォーターポンプリレー
エンジン	エアコンコンプレッサー
エンジン	エアコンコンプレッサーコントロール
エンジン	エアコンコンプレッサーリレー
エンジン	エアコンコンプレッサーリレーコントロール
エンジン	エアコンリレー
エンジン	エアコン禁止
エンジン	エアコン禁止リレー
エンジン	エレクトリックストップリレー
エンジン	エンジン冷却水温
エンジン	オイル蒸発防氷抵抗
エンジン	オルタネーターデューティー
エンジン	オルタネーター電圧
エンジン	カムシャフト１オフセットデバイスコントロール
エンジン	カムシャフト２オフセットデバイスコントロール
エンジン	カムシャフトオフセット
エンジン	カムシャフトオフセット１
エンジン	カムシャフトシフター：ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	カムシャフトシフタードライバー
エンジン	カムシャフトディフェーザー：ＯＮ／ＯＦＦ制御
エンジン	カムシャフトディフェーザー：ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	カムシャフトディフェーザー：設定値モニタリングテスト
エンジン	カムシャフトディフェーザー：通常制御
エンジン	ギアチェンジ警告灯
エンジン	キャニスターブリードストップソレノイドバルブ
エンジン	キャニスターブリードソレノイドバルブ
エンジン	キャニスターブリードソレノイドバルブコントロール
エンジン	キャニスター吸気ソレノイドバルブ
エンジン	キャビンフィルター再生
エンジン	クーラントサーモスタット制御
エンジン	クーラントバルブ制御
エンジン	クーリングファン（ＨＩ）
エンジン	クーリングファン（ＬＯＷ）
エンジン	クーリングファン（ＭＩＤ）
エンジン	サーモプランジャー１リレー
エンジン	サーモプランジャー１リレーコントロール

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
エンジン	サーモプランジャー２リレー
エンジン	サーモプランジャーリレー
エンジン	サーモプランジャーリレー１
エンジン	サーモプランジャーリレー２
エンジン	サーモプランジャーリレー３
エンジン	サブフューエルコントロールソレノイド
エンジン	サブフューエルポンプリレー
エンジン	スターターリレー
エンジン	スターターリレーコマンド
エンジン	スタティックテスト
エンジン	スワールフラップ
エンジン	セカンダリーＥＧＲクーラーポンプ
エンジン	ターボチャージャーコントロールソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージングソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージングバルブ
エンジン	ダンパーフラップ
エンジン	ツインモード吸気ソレノイドバルブコントロール
エンジン	ディーゼル水検出警告灯
エンジン	パイロットオイルポンプ
エンジン	バキュームポンプリレー
エンジン	パワーステアリングユニットリレー
エンジン	パワーバランス（シリンダー１）
エンジン	パワーバランス（シリンダー２）
エンジン	パワーバランス（シリンダー３）
エンジン	パワーバランス（シリンダー４）
エンジン	パワーバランス（シリンダー５）
エンジン	パワーバランス（シリンダー６）
エンジン	パワーバランス（シリンダー７）
エンジン	パワーバランス（シリンダー８）
エンジン	ヒーティングレジスターリレー１
エンジン	ヒーティングレジスターリレー２
エンジン	ヒーティングレジスターリレー３
エンジン	ファンＡＳＳＹ高速
エンジン	ファンＡＳＳＹ中速
エンジン	ファンＡＳＳＹ低速
エンジン	ファンデューティー制御
エンジン	ファンユニット
エンジン	ファンユニット高速
エンジン	ファンユニット高速リレー

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
エンジン	ファンユニット低速
エンジン	ファンユニット低速リレー
エンジン	ブースト圧力ウェイストゲート
エンジン	フューエルフローアクチュエーター流量減
エンジン	フューエルフローアクチュエーター流量増
エンジン	フューエルフローソレノイドバルブ
エンジン	フューエルポンプリレー
エンジン	プライマリーＥＧＲクーラーポンプ
エンジン	プラグコントロールアンロック
エンジン	プラグコントロールロック
エンジン	プリヒーター／異常警告灯系統
エンジン	プリヒーターユニット
エンジン	プリヒーターリレー
エンジン	プリヒーターリレーグループ
エンジン	プリヒーターリレーグループＮ？
エンジン	プリヒーターリレー系統
エンジン	プリヒーター警告灯
エンジン	プリヒーター警告灯コントロール
エンジン	フローアクチュエーター１
エンジン	フローアクチュエーター２
エンジン	フロントＯ２センサーヒーター
エンジン	ボイラーリレー
エンジン	ポンプ圧力レギュレーション
エンジン	ポンプ圧力レギュレーター
エンジン	リアＯ２センサーヒーター
エンジン	レール圧力レギュレーター
エンジン	レベル１警告灯
エンジン	レベル２警告灯
エンジン	ロックリレー
エンジン	可変吸気ソレノイドバルブ
エンジン	過熱警告灯
エンジン	吸気フラップ
エンジン	吸気制御フラップ（フロントエンドパネル側）
エンジン	吸気側Ｖ／Ｔ角度
エンジン	空燃比センサーヒーター
エンジン	警告灯コントロール異常
エンジン	警告灯異常
エンジン	高圧コンプレッサー
エンジン	高圧タービン

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
エンジン	高圧ポンプ
エンジン	高圧系統リークテスト
エンジン	高度調整リレー
エンジン	新しいポンプボディー補給
エンジン	進角アクチュエーター
エンジン	低圧ＥＧＲバルブ
エンジン	低圧ポンプリレー
エンジン	点火時期
エンジン	電気式ウォーターポンプ
エンジン	電子制御式スロットル
エンジン	電力消費抑制
エンジン	電力消費抑制停止
エンジン	登録再初期化
エンジン	燃料タンク温度センサー
エンジン	燃料ヒーター
エンジン	燃料ポンプ
エンジン	燃料ポンプ制御
エンジン	燃料圧力ソレノイドバルブ
エンジン	燃料噴射
エンジン	排気フラップ
エンジン	発熱体リレー
エンジン	微粒子フィルターインジェクター
エンジン	微粒子フィルターインジェクターソレノイドバルブ
エンジン	微粒子フィルター温度センサーダイアグ
エンジン	微粒子フィルター上流インジェクションソレノイドバルブ
エンジン	噴射時期
エンジン	補助ヒーター
エンジン	補助フューエルポンプリレー
エンジン	補助フューエルポンプリレー系統
エンジン	補助燃料ポンプリレー系統
エンジン	補助燃料系統ソレノイドバルブ
エンジン	冷却系統スイッチソレノイドバルブ
エンジン	冷却水温警告灯
オートマチックギアボックス	アクチュエーター連続コントロール
オートマチックギアボックス	アクチュエーター連続制御
オートマチックギアボックス	エンゲージソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	クラッチコンタクト登録
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ１

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ２
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ３
オートマチックギアボックス	クラッチ系統フェーズ１エア抜き
オートマチックギアボックス	クラッチ系統フェーズ２エア抜き
オートマチックギアボックス	コンバーターロックアップソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	コンバーターロックアップ圧力レギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ１
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ２
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ３
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ４
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ５
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ６
オートマチックギアボックス	シフトドラムモーター
オートマチックギアボックス	スタートリレー
オートマチックギアボックス	セカンダリー油圧レギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	セレクターレバー電磁ロッキング
オートマチックギアボックス	ソレノイドバルブモジュール
オートマチックギアボックス	ソレノイドバルブ選択
オートマチックギアボックス	ディスプレー
オートマチックギアボックス	ディファレンシャルソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	トランスミッションシフト（１速＆バックギア）
オートマチックギアボックス	トランスミッションをニュートラルにシフト
オートマチックギアボックス	バックギア嵌合
オートマチックギアボックス	ヒートエクスチェンジャーフローソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	ブレーキソレノイドバルブ１
オートマチックギアボックス	ブレーキソレノイドバルブ２
オートマチックギアボックス	ライン圧力レギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	リバースランプ
オートマチックギアボックス	圧力アキュムレーター解放
オートマチックギアボックス	圧力レギュレーションソレノイドバルブＬＳ
オートマチックギアボックス	圧力レギュレーションソレノイドバルブＬＴ
オートマチックギアボックス	現在のコマンド停止
オートマチックギアボックス	車速センサー機能
オートマチックギアボックス	油圧ＡＳＳＹエア抜き
オートマチックギアボックス	油圧クラッチシリンダー系統エア抜き
オートマチックギアボックス	油圧クラッチスレーブシリンダー系統エア抜き
オートマチックギアボックス	油圧ポンプＡＳＳＹ禁止
オートマチックギアボックス	油圧ポンプＡＳＳＹ作動
オートマチックギアボックス	油圧ポンプリレー

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
ガスエンジン	アクチュエーター連続コントロール
ガスエンジン	インジェクターシリンダー１
ガスエンジン	インジェクターシリンダー２
ガスエンジン	インジェクターシリンダー３
ガスエンジン	インジェクターシリンダー４
ガスエンジン	ガスエキスパンションバルブソレノイドバルブ
ガスエンジン	タンクソレノイドバルブ
ガスエンジン	フューエルポンプカットオフリレー
コネクションユニット	２番目のＰＬＩＰキー登録
コネクションユニット	インジケーター
コネクションユニット	インテリアランプ点灯
コネクションユニット	カーテシーランプ
コネクションユニット	サイドランプリレー
コネクションユニット	デッドロック
コネクションユニット	ドアおよびトランクアンロック
コネクションユニット	ドアロック
コネクションユニット	ドアロックランプ
コネクションユニット	ハイビームリレー
コネクションユニット	ハザードランプＬＥＤ
コネクションユニット	パワーウィンドウ開リレー
コネクションユニット	パワーウィンドウ閉リレー
コネクションユニット	ブザー
コネクションユニット	フロントインテリアランプ
コネクションユニット	ヘッドライトウォッシャー
コネクションユニット	ヘッドライトウォッシャー１リレー
コネクションユニット	ヘッドライトウォッシャー２リレー
コネクションユニット	リアインテリアランプ
コネクションユニット	リアガラスデフォッガー
コネクションユニット	リアガラスワイパー
コネクションユニット	リアフォグランプ
コネクションユニット	ロービームリレー
コネクションユニット	ワイパー（高速）
コネクションユニット	ワイパー（低速）
コネクションユニット	右インジケーターリレー
コネクションユニット	右側ヒーター付きウィンドウ
コネクションユニット	運転席ウィンドウ開
コネクションユニット	運転席ウィンドウ閉
コネクションユニット	開動作
コネクションユニット	左インジケーターリレー

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
コネクションユニット	左側ヒーター付きウィンドウ
コネクションユニット	助手席ウィンドウ開
コネクションユニット	助手席ウィンドウ閉
コネクションユニット	閉動作
サスペンション	エアサスペンションコンプレッサーリレー
サスペンション	サスペンションモード警告灯
サスペンション	セルフレベリングサスペンションリザーバーソレノイドバルブ
サスペンション	右クッションソレノイドバルブ
サスペンション	警告灯異常
サスペンション	左クッションソレノイドバルブ
サスペンション	排気ソレノイドバルブ
サンルーフコントロールユニット	サンルーフ開
サンルーフコントロールユニット	サンルーフ閉
タイヤ	タイヤ空気圧モニタリングシステムシンボル
ディスチャージランプ	アクチュエーター位置制御：下降
ディスチャージランプ	アクチュエーター位置制御：上昇
ディスチャージランプ	コンピューター調整
ディスチャージランプ	ポジションアクチュエーターコントロール（上下）
テレマティックコントロールユニット	ＧＤＣサーバーにデータ送信
テレマティックコントロールユニット	ＧＤＣサーバー接続点検
パーキングアシスタンス	フロントブザー
パーキングアシスタンス	リアブザー
パーキングブレーキ	すべてのセンサー
パーキングブレーキ	左側ブラインドスポット警告灯ＬＥＤ
パーキングブレーキ	右側ブラインドスポット警告灯ＬＥＤ
パーキングブレーキ	ハンズフリーパーキングＬＥＤ
パーキングブレーキ	サイドセンサー
パーキングブレーキ	フロントブザー
パーキングブレーキ	マニュアル制御表示灯
パーキングブレーキ	リアブザー
パーキングブレーキ	解放
パーキングブレーキ	適応
バリアブルＰＡＳ	コンピューター再初期化
ハンズフリーモジュール	ＨＦＭ　－　トランスポンダーリング接続テスト
ハンズフリーモジュール	リモートロック警報ブザー
ヒーター	ヒーターＯＦＦ
ヒーター	ヒーターイグナイター
マルチメディア	ＯＮ／ＯＦＦスイッチ
ラジオ	ＣＤイジェクト

●ルノー　アクティブテスト(Ver 2026.07)

システム	項目
ラジオ	フロント右スピーカーラインテスト
ラジオ	フロント左スピーカーラインテスト
ラジオ	マイクテスト
ラジオ	リア右スピーカーラインテスト
ラジオ	リア左スピーカーラインテスト
運転席ドア	チャイルドセーフティーランプ
運転席ドア	運転席ウィンドウ開
運転席ドア	運転席ウィンドウ閉
運転席ドア	運転席ドアアンロック
運転席ドア	運転席ドアランプコントロール
運転席ドア	運転席ドアロック
運転席ドア	運転席バックミラー左／右モーター
運転席ドア	運転席バックミラー上／下モーター
運転席ドア	助手席バックミラー左／右モーター
運転席ドア	助手席バックミラー上／下モーター
助手席ドア	助手席ウィンドウ開
助手席ドア	助手席ウィンドウ閉
助手席ドア	助手席側ドアアンロック
助手席ドア	助手席側ドアロック