

●ルノー 対応システム (Ver 2024.10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
4WD	●	●	●	●	●
ABS	●	●	●	●	●
AVM	●	●	●	●	●
BSG	-	-	-	-	●
BMSセーフティ	-	-	-	-	●
BMS12V	-	-	-	-	●
EMC	●	●	●	-	●
EVC	●	●	●	-	●
PSNR	●	●	●	-	●
PTC	●	●	-	-	●
TPMS (タイヤ空気圧モニタリングシステム)	●	●	●	●	-
UCH	●	●	●	●	●
UPC	●	●	●	●	●
アダプティブドライビングビーム左	●	●	●	-	●
アダプティブドライビングビーム右	●	●	●	-	●
アンプ	●	●	●	●	●
イモビライザー	●	●	●	●	●
インジェクション	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
エアコン	●	●	●	●	●
エアバッグ プリテンショナー	●	●	●	●	●
ガソリンエンジン	●	●	●	●	●
オートマチックギアボックス	●	●	●	●	●
ガスエンジン	●	●	●	●	●
コネクションユニット	●	●	●	●	●
コミュニケーションユニット	●	●	●	●	●
サスペンション	●	●	●	●	●
サンルーフコントロールユニット	●	●	●	●	●
シートメモリー	●	●	-	●	●
シャーシ点検	●	●	●	●	●
シーンレコーダー	●	●	-	●	●
スーパーバイザー またはDCDC	-	-	-	-	●
スマートフォンワイヤレス充電器	●	●	-	●	-
セントラルゲートウェイ	●	●	●	●	●
タイヤ	●	●	●	●	●
ディスチャージランプ	●	●	●	●	●
デフロック	●	●	●	-	●

●ルノー 対応システム (Ver 2024.10)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
テレマティックコントロールユニット	●	●	●	●	●
トラッカー	●	●	-	●	●
ドライビングアシスタンススーパーバイザー	●	●	-	●	-
ナビゲーション	●	●	●	-	●
パーキングアシスタンス	●	●	●	●	●
パーキングブレーキ	●	●	●	●	●
パーキングプロキシミティCAN	●	●	●	●	●
パワーアシストステアリング	●	●	-	●	●
パワーバックドア	●	●	-	-	-
バッテリーモニタリングシステムセーフティ	●	●	-	-	●
バリアブルPAS	●	●	●	●	●
ハンズフリーモジュール	●	●	●	●	●
ヒーター	●	●	●	●	●
フロントカメラ	●	●	-	●	●
フロントレーダー	●	●	●	●	●
ブレーキブースター	●	●	-	-	-
ヘッドアップディスプレイ	●	-	●	●	●
マルチメディア	●	●	●	●	●
マルチメディアインターフェース	●	●	●	●	●
ライトニング	●	●	●	-	●
ラジオ	●	●	●	●	●
ライトリアサイドレーダー	●	●	●	●	●
レフトリアサイドレーダー	●	●	●	●	●
レーダー	●	●	●	-	●
運転席ドア	●	●	●	●	●
運転席シート	●	●	●	●	●
高電圧スタータージェネレーター	-	-	-	-	●
助手席ドア	●	●	●	●	●
(左側ドアまたは) 助手席シート	●	-	●	-	●
適合ユニット	-	●	-	●	●
電動サスペンション	●	●	-	●	-
尿素ドージング	●	●	●	●	●