●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
シャーシ((B)2.4L L4 LE5 EBCM)	●	●	●	●	●
シャーシ((X)2.0L L4 LNF EBCM)	●	●	●	●	●
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	●	●	●		
シャーシ(4WAL 3センサー)	●	●	●		
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	●	●	●		
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	●	●	●		●
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	●	●	●		●
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	●	●	●		
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	●	●	●		
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	●	●	●		●
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	●	●	●		●
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	●	●	●		●
シャーシ(ABS/TCS)	●	●	●	●	
シャーシ(ABS・TCS・VSES(アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム・ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	●	●	●		
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	●	●	●		●
シャーシ(DBC7 C2 ABS EBCM)	●	●	●		
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	●	●	●		
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	●	●	●		
シャーシ(DRP・ABS・TCS)	●	●	●		
シャーシ(DRP・ABS・TCS・VSES)	●	●	●	●	●
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	●	●	●	●	●
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	●	●	●	●	●
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし))	●	●	●	●	●
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	●	●	●	●	●
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))	●	●	●		●
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	●	●	●	●	●
シャーシ(EBCM距離感知(KSG))	●	●	●	●	●
シャーシ(EHPS(パラレルハイブリッド))		●	●		
シャーシ(EPS)	●	●			
シャーシ(ESC(装備車))	●	●	●		●
シャーシ(ESC)	●	●	●		●
シャーシ(FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き))	●	●	●		●
シャーシ(RTD (オートライド)/ EVO)	●	●	●		
シャーシ(RTD)	●	●	●		
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(VES)	●	●	●		
シャーシ(VSES(装備車))	●	●	●		●
シャーシ(VSES)	●	●	●		●
シャーシ(エアSCM)	●	●	●		●
シャーシ(エアサスペンション)	●	●	●	●	●
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ(エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	●	●		●	●
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	●	●	●	●	●
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	●	●	●	●	●
シャーシ(オートディスコネクト)	●	●			●
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(ステアリングホイール・コラム)	●	●		●	
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCANバス)	●			●	●
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	●			●	●
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	●			●	●
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	●	●	●	●	●
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	●	●		●	●
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	●	●	●		
シャーシ(トラクションアシスト)	●	●	●		
シャーシ(トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	●	●	●	●	●
シャーシ(トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	●	●	●	●	●
シャーシ(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	●	●		●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - VES)	●	●			●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	●	●		●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - VES)	●	●			●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS)	●	●		●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRWベルト駆動バージョン - EPS)	●	●		●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール(RPO JL7付き))	●	●		●	
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(ビークルスタビリティーコントロールモジュール(RPO JL7付き))	●	●		●	
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(ブレーキブースターコントロールモジュール)	●	●			●
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(マグナシュタイヤー)	●	●			
シャーシ(リアホイールステアリングコントロールモジュール)	●	●			●
シャーシ(リア統合モジュール)	●	●	●		
シャーシ(後輪操舵)	●	●	●		●
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	●			●	●
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール1)	●				●
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール2)	●				●
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	●	●	●		●
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	●	●	●		●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール ビークルスタビリティーシステム ー ヒルホールドのみ(JL4))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール ビークルスタビリティーシステム(FX3))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール ベルト駆動電動パワーステアリング(NJ2))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム装備)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 電子パーキングブレーキ (J71))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 電子パーキングブレーキ装備なし)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7付き))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし(RPO JL4))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き(RPO JL4))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子可変オリフィス)	●	●			
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 リアドライバーシステム)	●	●		●	●
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	●		●	●	●
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルオートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((2)6.0L L77 シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	●	●	●		●
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	●	●	●		●
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルオートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルグロープラグデータディスプレー)		●	●	●	●
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー)		●	●		●
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール)	●				●
パワートレイン((3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●			●
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール エンジンマウント)	●	●	●		●
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・アクティブグリルシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ ・排気フロー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ・アクティブグリルシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 3速 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)5.3L LMF シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)3.0L LFW フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW リアドライブシステム)	●	●		●	●
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)		●	●		
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール 1)		●			
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール 2)		●			
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール1)		●			
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール2)		●			
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	●	●	●	●	
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT トランスミッションコントロール)	●	●	●		●
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルPTOコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルグロープラグコントロールモジュール)		●	●	●	●
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルグロープラグデータディスプレー)		●	●	●	●
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)		●	●		●
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー)		●	●		●
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	●	●	●	●	
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 リアドライブシステム)	●	●		●	●
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール エンジンマウント)	●	●	●		●
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)3.6L LF3 リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)6.6L LML グロープラグコントロールモジュール)		●	●		●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF))	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015.5 (AVF))	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)6.6L LML パワーテイクオフ コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルPTOコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルグロープラグコントロールモジュール)		●	●	●	●
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((9)1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((9)1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((9)1.2L LLO エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((9)1.2L LLO トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((9)1.4L LUJ フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	●		●		
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((A)1.2L L4 LAQ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・アクティブグリルシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ・アクティブグリルシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)1.4L LUV シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)1.4L LUV フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●		●	●
パワートレイン((B)1.4L LUV フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)1.4L LUV フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)1.4L LUV フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 オートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((B)6.0L LC8 フューエルインジェクター コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 CNG(圧縮天然ガス)コントロールモジュール)	●				●
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.4L LUJ フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●		●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LDE フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)2.4L LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●		●
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)3.6L LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 排気フロー制御モジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ オートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルグロープラグデータディスプレー)		●	●	●	●
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV トランスミッションコントロール)	●	●	●		●
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 オールホイールドライブなしTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 オールホイールドライブ付きTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN・5GT))	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	●	●	●		
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	●	●	●		
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エキゾーストフローコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●			
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	●	●	●	●	
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 リアドライバーシステム)	●	●		●	●
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ リアドライブシステム)	●	●			●
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)1.8L LWE シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)1.8L LWE フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●		●	●
パワートレイン((G)1.8L LWE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)1.8L LWE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)1.8L LWE フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)3.0L LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 リアドライバーシステム)	●	●		●	●
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)6.0L L96 フューエルインジェクター コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	●	●	●		
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	●	●	●		
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	●	●	●	●	
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)1.8L LUW シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)1.8L LUW フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●		●	●
パワートレイン((H)1.8L LUW フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)1.8L LUW フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)1.8L LUW フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((J)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)6.2L L99 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ ・排気フロー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((J)6.2L L99 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((J)6.2L L99 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA リアドライブシステム)	●	●		●	●
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)2.5L LKW シャーシコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	●	●	●		
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	●	●	●		
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)6.6L LGH グロープラグコントロールモジュール)		●	●		●
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルPTOコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルグロープラグコントロールモジュール)		●	●	●	●
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)		●	●		●
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((M)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.4L LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレー)	●	●	●		
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフトなし)	●	●	●	●	
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフト付き)	●	●	●	●	
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 リアドライバーシステム)	●	●		●	●
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 フューエルインジェクター)	●	●	●		●
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	●	●	●		
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	●	●	●		
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	●		●		
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレー)	●	●	●		
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ ・排気フロー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)		●			●
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	●		●	●	●
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	●	●		●	●
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	●	●		●	●
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	●	●	●	●	

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 1 速作動)	●	●			
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 1速)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 トランスミッションコントロール)	●	●	●		●
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L LEA フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)2.8L V6 LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド BECM)		●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)		●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド SGCM)		●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エキゾーストフローコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((U) 1.8L LKN ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U) 1.8L LKN ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	●		●	●	●
パワートレイン((U)1.8L LKN ドライブモーターコントロールモジュール 1)		●			●
パワートレイン((U)1.8L LKN ドライブモーターコントロールモジュール 2)		●			●
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4　GVW以下 スロットル付きTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットルなしTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットルなしTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットル付きTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Equal or Over 8600)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Under 8600)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルオートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	●	●	●		
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	●	●	●		
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	●	●	●		
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT トランスミッションコントロール)	●	●	●		●
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF リアドライブシステム)	●	●		●	●
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	●	●		●	●
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	●	●		●	●
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 1 速作動)	●	●	●		
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	●	●	●		
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	●	●		●	●
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	●	●		●	●
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)6.2L LS3 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ ・排気フロー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)6.2L LS3 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)6.2L LS3 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エキゾーストフローコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール エンジンマウント)	●	●	●		●
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・アクティブグリルシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ・アクティブグリルシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	●	●		●	●
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	●	●		●	●
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●			
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 1 速作動)	●	●	●		
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	●	●	●		
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	●	●	●		
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.0L LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 リアドライブシステム)	●	●		●	●
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●			
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	●	●	●		●
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	●	●	●		●
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Z)2.0L LUZ グロープラグコントロールモジュール)		●	●		●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●		●	●
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	●	●	●		
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	●	●	●		
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	●	●	●		
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(0.8L LBF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(0.8L LBF フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.0L L5Q CVT (MR8))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L L5Q マニュアルトランスミッション 自動変速 5速 (MFQ))	●	●	●		●
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LA2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.0L LA2 フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LCP トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.0L LCP フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LFM トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LKL (VINコード5桁目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LKL (VINコード5桁目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LMT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.19L LC5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.19L LC5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●		●
パワートレイン(1.19L LC5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.19L LC5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L L2E エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L L2E トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.2L LAQ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LDC シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LDC フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LIH エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LLO トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●		●
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LMU フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール CVT(MRG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ CVT(MRG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ9速(M3F))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT(MRG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L L95 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LCU トランスミッションコントロールモジュール)	●		●	●	●
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LDD シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LDD フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LDT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.4L LE2 CVTコントロールモジュール (MRG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(M2A))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNK))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNP))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNS))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNU))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 7速(MO5))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速(M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MGW))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNS))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNU))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(M2A))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNK))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNP))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNS))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNU))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 7速(MO5))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速(M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MGW))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUJ シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUJ フューエルポンプバージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●		●	●
パワートレイン(1.4L LUJ フューエルポンプバージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUJ フューエルポンプバージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.4L LV7 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5速(M26))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5速(MLM))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5速(MX3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5速(MXP))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MO1))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(M2A))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNS))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNU))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 7速(MO5))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速(M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MGW))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV CVTコントロールモジュール (MRG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール CVT(MRG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MHG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNK))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNP))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速(M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LV8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MHG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNH))	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(1.5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNK))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNP))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速(M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール 6速(MHG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール 9速(M3H))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール 9速(M3U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MHG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNK))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNP))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速(M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MHG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3H))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール その他)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	●		●	●	●
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5 Speed (M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5 Speed (MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(M7Y))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MF3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MR5))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●		●	●	●
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●		●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MH9))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNJ))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5 Speed (M25))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5 Speed (MDG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5速(M26))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5速(MX3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MO1))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MO3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MH9))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNJ))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5速(M26))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5速(MX3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MO1))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LKN ドライブモーターコントロールモジュール 1)		●			●
パワートレイン(1.8L LKN ドライブモーターコントロールモジュール 2)		●			●
パワートレイン(1.8L LKN ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 1)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LKN ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LKN ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNJ))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5速(M26))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 5速(MX3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MO1))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(1.8L LMDエンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MH9))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1速アクティブトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン(2.0L LOA エンジンコントロールモジュール)	●				●
パワートレイン(2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●			●
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LBN シャーシコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LBN フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LBS シャーシコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン(2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LFS トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LHP エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LKM エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LSQ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LSY トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTD シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTD フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)ドライブモーターコントロールモジュール1)		●			●
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)ドライブモーターコントロールモジュール2)		●			●
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール 6速(MHG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール 9速(M3H))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール 9速(M3U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI1))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI2))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI4))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MHG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNK))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNP))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 9速(M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ 8速(MRG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ 9速(M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ 9速(M3T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MI3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MH3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MJK))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MM6))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MHG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNM))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3H))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3E))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LE9 シャーシコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MYB))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ 9速(M3G))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ 9速(M3H))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ 9速(M3W))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(M8D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MA2))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(N8D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MYB))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(M8D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MA2))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MYB))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(M8D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MA2))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.7L L3B エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.7L L3B トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MYB))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速 (MA2))	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LFW シャーシコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LM2 グロープラグコントロールモジュール)		●	●	●	●
パワートレイン(3.0L LM2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速 (MI1))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI2))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI4))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ 9速(M3G))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ 9速(M3H))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ 9速(M3W))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MI3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MH3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MJK))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MM6))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3G))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール その他)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGZ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MYB))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGZ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGZ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGZ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(M8D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGZ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MA2))	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGZ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LGZ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(4.2L LTA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(4ボタン選択可能トランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン(4速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(5.3L L82 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(5.3L L82 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	●	●	●	●	●
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(5.3L L84 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(5.3L L84 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	●		●	●	●
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(5速オートマチックトランスミッション)	●	●	●		
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L L87 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L L87 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI1))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI2))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI4))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MI3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MH3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MJK))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MM6))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI1))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI2))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 10速(MI4))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MI3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MH3))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MJK))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション 6速(MM6))	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.2L LT5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.6L L5P グロープラグコントロールモジュール)		●	●	●	●
パワートレイン(6.6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン(6.6L L8T エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.6L LGH グロープラグコントロールモジュール)		●	●	●	●
パワートレイン(6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(AT(オートマチックトランスアクスル))	●	●	●	●	
パワートレイン(AT(オートマチックトランスミッション))	●	●	●	●	
パワートレイン(M92 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●		●
パワートレイン(MFA 4速 オートマチック)	●	●	●		●
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ML4・MLQ 4速オートマチックトランスミッション)	●	●	●		●
パワートレイン(ML4・MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●		●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	●	●	●		●
パワートレイン(アクセサリートランスミッションフルードポンプ)		●			●
パワートレイン(アクセサリーパワーモジュール)	●	●	●		
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MHJ))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 6速(MNJ))	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	●	●	●	●	●
パワートレイン(オートマチックトランスミッション 4速)	●	●	●	●	
パワートレイン(オートマチックトランスミッション 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●		●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール)	●	●	●		●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・オートマチックレベルコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラーブレーキコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール - アクセサリー)	●	●	●		●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)		●			●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)		●			●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)		●			●
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MGM))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MGU))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MQB))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MF6))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速(MNG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速(MA2))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速(MHG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNS))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNU))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYB))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYD))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 7速(M5T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(MQE))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3E))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3F))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3H))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 9速(MJD))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 9速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール CVT(MR8))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール CVT(MRG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール CVT(MRQ))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレー)	●	●	●	●	
パワートレイン(トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 1)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)		●	●		

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(モーターコントロールモジュール 1)		●			
パワートレイン(モーターコントロールモジュール 2)		●			
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアドライバーコントロールモジュール)	●				
パワートレイン(リアドライブシステム)	●	●		●	●
パワートレイン(可変トランスミッション)	●	●	●		●
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	●	●	●		●
パワートレイン(排気フロー制御モジュール)	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	●	●	●		
ボディー(CDチェンジャー)	●	●			●
ボディー(CDプレーヤー・ビデオディスプレイ)	●	●			●
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	●	●	●	●	●
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(DCチェンジャーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロール)	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(C41))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(ISU)	●	●	●		
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	●	●	●	●	●
ボディー(TVアンテナモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アクセサリー DC・AC パワーイバーターモジュール)	●				●
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)		●	●		●
ボディー(アクセサリーボディーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アクティブセーフティーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アシストステップコントローラー)	●	●	●	●	●
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベル(I04 I05 I06))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ (I04 I05 I06))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(アンプ (ボーズ))	●	●	●	●	●
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	●	●	●		
ボディー(アンプリファイアー)	●	●	●		●
ボディー(イモビライザー)	●	●	●	●	
ボディー(インサイドリアビューミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレー(UDV))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレー 未装備)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレー(UV6))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (I0R))	●		●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (I0S))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (I0T))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (I0U))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	●		●	●	●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インフォテイメントコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(インフォテイメントフェースプレートモジュール)					●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール 未装備)	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール(EPG))	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール3)	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール4)	●	●	●		●
ボディー(エアコン C67 シングル)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンコントロールパネル)	●	●	●		
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	●	●	●		●
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	●	●	●		●
ボディー(エアコンコンプレッサー)					●
ボディー(エアコンコンプレッサーコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(エレクトリックエアコンコンプレッサーコントロールモジュール)					●
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコンPHT)	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(オンスター(VS-3B))	●	●			
ボディー(オンスター)	●	●	●	●	●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーペ)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(キーレスエントリータイプ パッシブエントリーなし)	●	●			●
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー(ATH))	●	●	●		●
ボディー(クーラントヒーターコントロールモジュール)	●				●
ボディー(シート)	●	●			●
ボディー(シートエアコンモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シートコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ショートレンジレーダーセンサー ― フロント右)	●				●
ボディー(ショートレンジレーダーセンサー ― フロント左)	●				●
ボディー(ショートレンジレーダーセンサー ― リアモジュール)	●				●
ボディー(ショートレンジレーダーセンサー ― リア右)	●				●
ボディー(ショートレンジレーダーセンサー ― リア左)	●				●
ボディー(ショートレンジレーダーセンサートランシーバー)	●	●			●
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール(プロセッサー1))	●				●
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール(プロセッサー2))	●				●
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)	●	●		●	●
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	●	●	●		●
ボディー(セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコントロールモジュール(UKG))	●		●	●	●
ボディー(セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール(UFQ))	●		●	●	●
ボディー(タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	●	●	●	●	
ボディー(チャイム(UL5)ラジオ)	●	●	●		●
ボディー(チャイム)	●	●	●		●
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	●		●		●
ボディー(チルトテレスコモジュール)	●	●	●		
ボディー(ディスクプレーヤー・ビデオ)	●				●
ボディー(ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョン)	●	●	●		●
ボディー(ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマチックレベリングシステム)	●	●	●	●	●
ボディー(デジタルマップコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(デジタルラジオレシーバー)	●	●	●		●
ボディー(デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(テレビションアンテナモジュール)	●				
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール 緊急応答支援バージョン)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン11)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティックピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)		●			●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー(テレマティックビークルロケーション・イモビライザー)	●	●			●
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター)	●	●	●		●
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外)	●	●	●		●
ボディー(ドライバーインフォメーションディスプレー)	●	●	●		●
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ドライバーモニタリングシステムコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ドライバー情報センター)	●	●	●		●
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	●	●		●	●
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ナビゲーションコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ナビゲーションディスプレーヘッド)	●	●			
ボディー(ナビゲーションモジュール)	●	●			
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ UDQ))	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし))	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト (UDP))	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし)	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストモジュール)	●	●	●		●
ボディー(パーソナライゼーション)				●	
ボディー(パーソナルオーチホリンクコントロールモジュール)	●			●	●
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	●		●	●	●
ボディー(パスロック)	●	●	●		
ボディー(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(バッテリーチャージャーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(パワーサプライトランスフォーマー)	●	●	●		●
ボディー(パワーラインコミュニケーションモジュール)		●			●
ボディー(ヒーターシートモジュール)	●	●			●
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フォワードレンジレーダーセンサー ― ロングレンジ)	●	●		●	●
ボディー(フロント・リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD5))	●		●	●	●
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	●	●	●	●	●
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロント右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(フロント左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(ベースラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドランプハイビームコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ホールディングトップモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール(ＳＲＷ))	●	●		●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール(ＤＺＷ))	●	●		●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	●	●	●		●
ボディー(マニュアルエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルリアエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マルチファンクションアラームモジュール)	●	●	●		●
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	●	●		●	●
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	●	●	●		●
ボディー(メモリーシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(メモリーミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(モバイルデジタルメディア)	●				
ボディー(ラジオ (IO3))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (IOA))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (IOB))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (UF7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (UH7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ アップレベル (IO4 IO5 IO6))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ その他)	●	●	●		●
ボディー(ラジオ ベース (IO3 IO7))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(IO5))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(IO6))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(IOR))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(IOS))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(IOT))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(IOU))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(IP0))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(IP1))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(アップレベル))	●	●			●
ボディー(ラジオ(その他))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ(ベース))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオBYOM2)	●	●	●		●
ボディー(ラジオインフォテインメント ３．０ ― LSGMLAN)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオインフォテインメント ３．０)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオナビゲーション)	●	●	●	●	
ボディー(リアエアコン)	●	●			●
ボディー(リアエアコン・RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(リアエアコンパネル)	●	●	●		
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアゲートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リアシートエンターテイメント)	●				●
ボディー(リアシートオーディオ)	●	●			●
ボディー(リアシートヒーティングコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リアショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD7))	●		●	●	●
ボディー(リアヒートシートモジュール)	●	●			●
ボディー(リアミドルショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア右ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア左ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア統合モジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア補助エアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	●	●		●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(C68))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル信号(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	●	●	●	●	●
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	●	●	●		●

●GMUSA　対応システム(Ver 2020.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー(ロールオーバーセンサー)	●	●			●
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	●	●			●
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	●	●		●	●
ボディー(右サイドオブジェクトセンサーモジュール)	●		●		●
ボディー(右シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(右パワースライドドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(右ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディー(右側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(運転席シートモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	●	●	●	●	●
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	●	●		●	●
ボディー(携帯電話)	●	●			
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(左サイドオブジェクトセンサーモジュール)	●		●		●
ボディー(左サイドオブジェクト検出コントロールモジュール(MY 2019 WMK))	●		●		●
ボディー(左サイドオブジェクト検出コントロールモジュール(MY 2019.5 ACN))	●		●		●
ボディー(左シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(左パワースライドドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(左ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディー(左側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(車両パフォ-マンスデーターレコーダー)	●				●
ボディー(車両警告アラームウォーニングモジュール)	●	●		●	●
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(車両盗難防止)	●	●		●	
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(助手席シートモジュール)	●	●			●
ボディー(助手席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(助手席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	●	●		●	●
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	●	●		●	●
ボディー(多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(暖房・エアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(中央右ドアモジュール)	●	●	●		
ボディー(中央左ドアモジュール)	●	●	●		
ボディー(盗難防止モジュール)	●	●			●
ボディー(標準範囲キーレスリモートコントロール (ATG))	●	●	●		●
ボディー(歩行者警告サウンドコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	●	●		●	●
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))		●	●	●	●
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)		●	●	●	●
ボディー(補助ゲージモジュール)	●	●	●		●