●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ((B)2.4L L4 LE5 EBCM)	ポンプモーターテスト
シャーシ((X)2.0L L4 LNF EBCM)	ポンプモーターテスト
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	ABSモーター
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	ABSランプ
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	ABSリレー
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	ブレーキランプ
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(15000GVW以下4WAL 3センサー)	リアダンプバルブ
シャーシ(4WAL 3センサー)	ABSモーター
シャーシ(4WAL 3センサー)	ABSランプ
シャーシ(4WAL 3センサー)	ABSリレー
シャーシ(4WAL 3センサー)	ブレーキランプ
シャーシ(4WAL 3センサー)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(4WAL 3センサー)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(4WAL 3センサー)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(4WAL 3センサー)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(4WAL 3センサー)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(4WAL 3センサー)	リアダンプバルブ
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	ABSモーター
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	ABSランプ
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	ABSリレー
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	ブレーキランプ
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	リアダンプバルブ
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	ABSランプテスト
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	ABS警告灯
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	ソレノイドリレーテスト
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	ブレーキランプテスト
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	ブレーキ警告灯
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	ABSランプテスト
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	ABS警告灯
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	TCSアクティブランプテスト
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	TCSインジケーターランプテスト
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	ソレノイドリレーテスト
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	ブレーキランプテスト
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	ブレーキ警告灯
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	フロント右TCSソレノイドバルブ
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	フロント左TCSソレノイドバルブ
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	ABSモーター
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	ABSランプ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	ABSリレー
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	ブレーキランプ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	リアダンプバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	ABSモーター
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	リアダンプバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ABSモーター
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ABSランプ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ABSランプテスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ABSリレー
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ABSリレーテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ABS警告灯
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ソレノイドリレーテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ブレーキランプ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ブレーキランプテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ブレーキ警告灯
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント右TCSソレノイドバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント右アウトレットソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント右インレットソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント右ホールドソレノイドテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント右リリースソレノイドテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント左TCSソレノイドバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント左アウトレットソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント左インレットソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント左ホールドソレノイドテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	フロント左リリースソレノイドテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ポンプモーターテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	ポンプモーターリレー
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リアダンプバルブ
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア右アウトレットソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア右インレットソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア右ホールドソレノイドテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア右リリースソレノイドテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア左アウトレットソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア左インレットソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア左ホールドソレノイドテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	リア左リリースソレノイドテスト
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	ABSモーター
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	ABSランプ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	ABSリレー
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	ブレーキランプ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下))	リアダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	ABSモーター
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	ABSランプ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	ABSリレー
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	ブレーキランプ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Disk)	リアダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	ABSモーター
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	ABSランプ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	ABSリレー
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	ブレーキランプ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)Drum)	リアダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	ABSモーター
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	ABSランプ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	ABSリレー
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	ブレーキランプ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以下)PHT)	リアダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	ABSモーター
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	ABSランプ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	ABSリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	ブレーキランプ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABS(総重量3900kg以上))	リアダンプバルブ
シャーシ(ABS/TCS)	ABSランプテスト
シャーシ(ABS/TCS)	TCSインジケーターランプテスト
シャーシ(ABS/TCS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS/TCS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS/TCS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS/TCS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS/TCS)	ポンプモーターテスト
シャーシ(ABS/TCS)	リアTCSアイソレーションバルブ
シャーシ(ABS/TCS)	リアTCSプライムバルブ
シャーシ(ABS/TCS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS/TCS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS/TCS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS/TCS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	ABSモーター
シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	オートエア抜き
シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	リア右ダンプバルブ
シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム))	リア左ダンプバルブ
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	ABSモーター
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	ABSランプ
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	ABSリレー
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	ブレーキランプ
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	リアダンプバルブ
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	ABSモーター
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	ABSランプ
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	ABSリレー
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	ブレーキランプ
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	リアダンプバルブ
シャーシ(DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS EBCM)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS EBCM)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS EBCM)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS EBCM)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS EBCM)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS)	フロント右TCSアイソレーションバルブ
シャーシ(DRP ABS TCS)	フロント右TCSプライムバルブ
シャーシ(DRP ABS TCS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS)	フロント左TCSアイソレーションバルブ
シャーシ(DRP ABS TCS)	フロント左TCSプライムバルブ
シャーシ(DRP ABS TCS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS)	ポンプモーターテスト
シャーシ(DRP ABS TCS)	リア右アウトレットバルブソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ(DRP ABS TCS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	フロント右TCSアイソレーションバルブ
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	フロント右TCSプライムバルブ
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	フロント左TCSアイソレーションバルブ
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	フロント左TCSプライムバルブ
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	ポンプモーターテスト
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(DRP ABS TCS VSES)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	ABSモーター
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	ABSモーター
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	リアアウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	リアインレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上))	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	ABSモーター
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	バキュームブースター作動
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	リアアウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	リアインレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満))	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし))	ABSモーター
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし))	バキュームブースター作動
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし))	リアアウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし))	リアインレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	ABSモーター
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	バキュームブースター作動
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	リアアウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	リアインレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き))	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))	ABSモーター
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(EBCM(ブレーキシステム))	リア左インレットバルブソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	ABSポンプモーター
シャーシ(EBCM距離感知 未装備)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(EBCM距離感知(KSG))	ABSポンプモーター
シャーシ(EBCM距離感知(KSG))	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(EHPS(パラレルハイブリッド))	BPPセンサー補正
シャーシ(EHPS(パラレルハイブリッド))	ポンプモーターテスト
シャーシ(EPS)	ステアリングチューニング選択
シャーシ(ESC(装備車))	コンプレッサーテスト
シャーシ(ESC(装備車))	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ESC(装備車))	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ESC(装備車))	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ESC(装備車))	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ESC(装備車))	排気ソレノイド
シャーシ(ESC)	コンプレッサーテスト
シャーシ(ESC)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ESC)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ESC)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ESC)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ESC)	排気ソレノイド
シャーシ(FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き))	トレーラーブレーキデューティーサイクル
シャーシ(FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き))	トレーラーブレーキリレー
シャーシ(RTD (オートライド)/ EVO)	EVOソレノイドテスト
シャーシ(RTD (オートライド)/ EVO)	コンプレッサーテスト
シャーシ(RTD (オートライド)/ EVO)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(RTD (オートライド)/ EVO)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(RTD (オートライド)/ EVO)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(RTD (オートライド)/ EVO)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(RTD (オートライド)/ EVO)	排気ソレノイド
シャーシ(RTD)	フロント右ショックソレノイド
シャーシ(RTD)	フロント左ショックソレノイド
シャーシ(RTD)	リア右ショックソレノイド
シャーシ(RTD)	リア左ショックソレノイド
シャーシ(RTD)	全ショックソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(VES)	VES回転テスト
シャーシ(VSES(装備車))	ABSモーター
シャーシ(VSES(装備車))	オートエア抜き
シャーシ(VSES(装備車))	プリチャージエア抜き
シャーシ(VSES(装備車))	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(VSES(装備車))	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(VSES(装備車))	フロント右ブレーキ適用
シャーシ(VSES(装備車))	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(VSES(装備車))	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(VSES(装備車))	フロント左ブレーキ適用
シャーシ(VSES(装備車))	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ(VSES(装備車))	リア右ダンプバルブ
シャーシ(VSES(装備車))	リア右ブレーキ適用
シャーシ(VSES(装備車))	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ(VSES(装備車))	リア左ダンプバルブ
シャーシ(VSES(装備車))	リア左ブレーキ適用
シャーシ(VSES)	ABSモーター
シャーシ(VSES)	オートエア抜き
シャーシ(VSES)	プリチャージエア抜き
シャーシ(VSES)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(VSES)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(VSES)	フロント右ブレーキ適用
シャーシ(VSES)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(VSES)	フロント左ダンプバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ(VSES)	フロント左ブレーキ適用
シャーシ(VSES)	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ(VSES)	リア右ダンプバルブ
シャーシ(VSES)	リア右ブレーキ適用
シャーシ(VSES)	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ(VSES)	リア左ダンプバルブ
シャーシ(VSES)	リア左ブレーキ適用
シャーシ(エアSCM)	ERHスイッチインジケーター
シャーシ(エアSCM)	インフレータースイッチインジケーター
シャーシ(エアSCM)	コンプレッサーリレー
シャーシ(エアSCM)	リア右コントロールバルブ
シャーシ(エアSCM)	リア左コントロールバルブ
シャーシ(エアSCM)	加圧システム
シャーシ(エアSCM)	排気バルブ
シャーシ(エアサスペンション)	インフレータースイッチ
シャーシ(エアサスペンション)	インフレータースイッチランプ
シャーシ(エアサスペンション)	コンプレッサーテスト
シャーシ(エアサスペンション)	右エアソレノイド
シャーシ(エアサスペンション)	拡張ライドハイトスイッチ
シャーシ(エアサスペンション)	拡張ライドハイトランプ
シャーシ(エアサスペンション)	減圧システム
シャーシ(エアサスペンション)	左エアソレノイド
シャーシ(エアサスペンション)	排気ソレノイド
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	コンプレッサーリレー
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	リア右コントロールバルブ
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	リア左コントロールバルブ
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	排気バルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	ABSポンプモーター
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ABSポンプモーター
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロント右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロント左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リア右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リア左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロールコンプレッサーリレー
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	車両レベルコントロール排気ソレノイドバルブ
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	全衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	2ホイールステアリングモードランプ
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	4WS:けん引モードランプ
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	4ホイールステアリングモードランプ
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	TPMオプション有効化
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	コマンド2ホイールステアリング
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	コマンド4WS:けん引
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	コマンド4ホイールステアリング
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング右
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	コマンドリアステアリング左
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	ステアリングモードランプ(すべて)
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	センサー学習モード有効
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	横加速度計学習
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	トラクションOFFランプ
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	ロートラクションランプ
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	要求トルク
シャーシ(トラクションアシスト)	トラクションOFFランプ
シャーシ(トラクションアシスト)	ロートラクションランプ
シャーシ(トラクションアシスト)	要求トルク
シャーシ(トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ(トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	ポンプモーターテスト
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ(トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ(トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	ポンプモーターテスト
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキコントロール信号
シャーシ(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキデューティーサイクル
シャーシ(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	トレーラーブレーキリレー
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルリリース
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル適用
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブブル補正機能(一時的にOFF)
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	全システム出力無効
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	平坦な道での振動補正機能(一時的にOFF)
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABSランプテスト
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ブレーキランプテスト
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ABSランプテスト
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ブレーキランプテスト
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSランプテスト
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキランプテスト
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ(リア統合モジュール)	ALCコンプレッサーリレー
シャーシ(リア統合モジュール)	ALC排気ソレノイド
シャーシ(後輪操舵)	2ホイールステアリングモードランプ
シャーシ(後輪操舵)	4WS:けん引モードランプ
シャーシ(後輪操舵)	4ホイールステアリングモードランプ
シャーシ(後輪操舵)	コマンド2ホイールステアリング
シャーシ(後輪操舵)	コマンド4WS:けん引
シャーシ(後輪操舵)	コマンド4ホイールステアリング
シャーシ(後輪操舵)	コマンドリアステアリング右
シャーシ(後輪操舵)	コマンドリアステアリング左
シャーシ(後輪操舵)	ステアリングモードランプ(すべて)
シャーシ(後輪操舵)	横加速度計学習
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	コンプレッサーテスト
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	フロント右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	フロント左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	リア右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	リア左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	排気バルブ
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	コンプレッサーテスト
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	フロント右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	フロント左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	リア右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	リア左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	排気バルブ
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	コンプレッサーテスト
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	フロント右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	フロント左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	リア右ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	リア左ダンパーアクチュエーター
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	排気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ブレーキブースターポンプモータ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	右パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	左パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABSモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABSランプテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ブレーキランプテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リアダンプバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ABSモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ABSランプテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ブレーキランプテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リアダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール ベルト駆動電動パワーステアリング(NJ2))	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム装備)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム装備)	右パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム装備)	左パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	右パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	左パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	ABSモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	VESテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7付き))	ABSモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7付き))	VESテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	1-2 / 3-4 Shift Solenoid
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	2-3シフトソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSランプテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSリレーテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABS警告灯
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	DRPランプテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Economy / Sport
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Gセンサーリセット
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Rear Brake Caliper Piston Retract
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Transmission Monitor
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	VESテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ウィンターLED
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアシストソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ソレノイドリレーテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	トルクコントロール
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	パークニュートラルスイッチテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	バキュームブースター作動
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキブースターバキュームリレー
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキブースターポンプモータ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキランプテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロントTCSアイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロントTCSプライムバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右TCSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左TCSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アイソレーションバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアTCSアイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアTCSプライムバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアアウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアインレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアブレーキキャリパーピストン拡張
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	圧力レギュレーターソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	右パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	左パーキングブレーキアクチュエーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	車両安定性制御システム(VSES)ランプテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし(RPO JL4))	ポンプモーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	ABSモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	ABSランプ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	ABSリレー
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	ブレーキランプ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	ポンプモーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	リアアイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	リアアウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	リアインレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	リアダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き(RPO JL4))	ポンプモーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ABSモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	プリチャージエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	フロント右アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	フロント右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	フロント右ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	フロント右ブレーキ適用
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	フロント左アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	フロント左ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	フロント左ブレーキ適用
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ポンプモーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	リア右アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	リア右ダンプバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	リア右ブレーキ適用
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	リア左アイソレーションバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	リア左ダンプバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	リア左ブレーキ適用
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	1-2ソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	2-3ソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	シフトトランスミッション
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイド1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	アイドルスパーク

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	エアコンリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数制御
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダー4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダー6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダー7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	スパーク遅延
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	ループ状態
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	アイドルスパーク
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	エアコンリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数制御
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダー4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダー6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダー7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	スパーク遅延
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	ループ状態
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドルスパーク
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数制御
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スパーク遅延
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ファンリレー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ファンリレー2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ループ状態
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	ATCモーター学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	ATCレンジ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	トランスファーケースロック
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	フロントアクスル係合
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDローインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ATCモーター学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ATCレンジ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	トランスファーケースロック
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	フロントアクスル係合
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチリセット手順
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((1) 2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.4L LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((1)2.4L LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ポジティブクランクケース換気ヒーター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクション
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントコントロールモジュールリレー1、2
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントヒーター1
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントヒーター2
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントポンプ
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクターフローテスト
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	粒子状物質センサーサービス回生
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	5シリンダーパワーバランス
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	6シリンダーパワーバランス
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	クルーズインヒビット
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	ブーストソレノイド
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((1)3.9L V6 LZ9 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ATC コントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ATC コントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ATC コントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ATC コントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	吸気ヒーター
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力レギュレーターリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRシステムシール
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRスロットルバルブソレノイド
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRベント
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	PTOリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	吸気ヒーター
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力レギュレーターリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルオートトランスファーケース)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルオートトランスファーケース)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルオートトランスファーケース)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルオートトランスファーケース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルオートトランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルオートトランスファーケース)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルオートトランスファーケース)	フロントアクスル係合
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	EGRシステムシール
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	EGRスロットルバルブソレノイド
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	EGRベント
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	MIL
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	PTOリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	グロープラグ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	回転数制御
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	吸気ヒーター
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルカリフォルニア排出 ECM)	燃料レール圧力レギュレーターリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	1-2TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-1TAPリセット消去

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-3TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-2TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-4TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-3TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-5TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-4TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドC
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドD
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドE
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	ソレノイドG調整圧
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルリセットプリセット
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全ガレージシフトTAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	MIL
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	PTOリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	グロープラグ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	回転数制御
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	吸気ヒーター
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 ディーゼル連邦排出 ECM)	燃料レール圧力レギュレーターリレー
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	2-1TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	3-4TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	4-3TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	4-5TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	5-4TAPリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドC
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドD
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドE
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルリセットプリセット
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルリセット消去
パワートレイン((1)6.6L V8 LB7 トランスミッションコントロールモジュール)	全ガレージシフトTAPリセット消去
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	5シリンダーパワーバランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	6シリンダーパワーバランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒータードライバーV6
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	ヒーテッドO2センサー
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター1バランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター2バランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター3バランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター4バランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター5バランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター6バランス
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((2)3.8L V6 L26 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((2)6.0L L77 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((2)6.0L L77 シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((2)6.0L L77 シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((2)6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((2)6.0L V8 L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	ATCモーター学習
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	トランスファーケースロック
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	フロントアクスル係合
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ATCモーター学習
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	トランスファーケースロック
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	フロントアクスル係合
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイオープンインジケーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローロックインジケーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	エンコーダーリターン系統
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	デフロックテスト
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	リアアクスルロックインジケーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((2)6.2L V8 L9H フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRバルブモータークリーニング
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	PTOリレー
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	TCベーンポジションセンサー
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートランプ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター1
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター2
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター3
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター4
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター5
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター6
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター7
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター8
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター1)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター2)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター3)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター4)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター5)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター6)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター7)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター8)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランスシリンダー1(1400rpm以上)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランスシリンダー2(1400rpm以上)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランスシリンダー3(1400rpm以上)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランスシリンダー4(1400rpm以上)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランスシリンダー5(1400rpm以上)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランスシリンダー6(1400rpm以上)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランスシリンダー7(1400rpm以上)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パワーバランスシリンダー8(1400rpm以上)
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料トランスファーポンプ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルオートトランスファーケース)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルオートトランスファーケース)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルオートトランスファーケース)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルオートトランスファーケース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルオートトランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルオートトランスファーケース)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルオートトランスファーケース)	フロントアクスル係合
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルグロープラグデータディスプレー)	グロープラグ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルグロープラグデータディスプレー)	吸気ヒーター
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	1-2TAPリセット消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	1-2TAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-1TAPリセット消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-1TAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-3TAPリセット消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-3TAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-2TAPリセット消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-2TAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-4TAPリセット消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-4TAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-3TAPリセット消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-3TAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-5TAPリセット消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-5TAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-4TAPリセット消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-4TAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-6TAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	6-5TAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド1
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドC
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドD
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドE
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	ソレノイドG調整圧
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルプリセット
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルリセットプリセット
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルリセット消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセル消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全ガレージシフトTAPリセット消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全ガレージシフトTAP消去
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー)	グロープラグ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー)	フューエルポンプ
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー)	ブロワーモーター
パワートレイン((2)6.6L V8 LLY ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー)	補助ヒーター
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EGRシステム
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド(PWM)
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((3)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	EGRシステム
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール)	EDS3 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール)	EDS4 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール)	EDS5 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール)	EDS6 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール)	ホールドモードランプ
パワートレイン((3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール)	電源モードランプ
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((3)2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((3)2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPテスト
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPテスト
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((3)3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	TCC有効ソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2圧力コマンド
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3圧力コマンド
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4圧力コマンド
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5圧力コマンド
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール 8速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー1
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー2
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー3
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	排気流量コントロールバルブ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L LFX フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((3)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	MIL

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力コントロール1
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力コントロール2
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力コントロール3
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチハイコントロール
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチローコントロール
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチ係合
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((3)3.6L V6 LFX フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((3)3.9L V6 LZG エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	ATCモーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	ATCレンジ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	トランスファーケースロック
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	フロントアクスル係合
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDローインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ATCモーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ATCレンジ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	トランスファーケースロック
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	フロントアクスル係合
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチリセット手順
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	アイドルエアコントロール
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	インジェクター1
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	インジェクター2
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	インジェクター3
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF トランスミッションコントロールモジュール)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 3速 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	クルーズ有効
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	フロントO2センサーヒーター
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	リアO2センサーヒーター
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	固定スパーク
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	補助冷却ポンプ
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((4)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((4)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	TACモジュール電源インヒビット
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	スロットルアクチュエーターコントロール
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	吸気ロッカーアームアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター1フローテスト
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター2フローテスト
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター3フローテスト
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター4フローテスト
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター5フローテスト
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター6フローテスト
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	5シリンダーパワーバランス
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	6シリンダーパワーバランス
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	EGRソレノイド
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	MIL
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	O2センサーヒータードライバーV6
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	エアコンリレー
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	エンジン回転数制御
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	スロットルポジション
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	ヒーテッドO2センサー
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	ファン高速
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	ファン低速
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	フューエルポンプ
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	ループ状態
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	燃料トリム有効
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((4)5.3L LMF シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((4)5.3L LMF シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール)	1-2シフトソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール)	2-3シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン((4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((5)1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((5)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	クルーズ有効
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 L43 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	ループ状態

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((5)2.2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1、2、3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2、3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1、2、3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2、3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((5)3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((5)3.0L LFW フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((5)3.0L LFW フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	アイドルスパーク
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルポジション
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー2、3
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	圧縮テスト
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリム有効
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	アイドルスパーク

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンリレー
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー2、3
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ループ状態
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	圧縮テスト
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料トリム有効
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール マニュアル)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW エンジンコントロールモジュール)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチハイコントロール
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチローコントロール
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチ係合
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール)	APMセットポイントコントロール
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール)	ジャンプアシスト
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール)	中間電圧
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	DMCM冷却ポンプリレー
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー3
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	ラインPC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	300Vインパクト検出故障コード消去
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	300V現在の故障コード消去
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	オートスタート/ストップコマンド
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(1速ギア)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(2速ギア)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(3速ギア)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(4速ギア)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(EV1/バック)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(EV2)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	回生ブレーキ
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	補助トランスミッションポンプスピード
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	300Vアイソレーションテスト
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ネガティブコンタクター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	バッテリーバックファン回転数
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	プリチャージコンタクター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ポジティブコンタクター
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	EGRシステム
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	IACモーター位置
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	MIL
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	エアコンリレー
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	スパーク遅延
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	ファンHigh
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	ファンLow
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	フューエルポンプ
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	ループ状態
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EGRシステム
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド(PWM)
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー1
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー2
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	クルーズメインランプ
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 トランスミッションコントロールモジュール)	ホールドモードランプ
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド(PWM)
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー1
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー2
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	クルーズメインランプ
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	2シリンダーパワーバランス

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	AFO信号有効
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	CNG->ガソリン
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	MIL
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	エアコンリレー
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	ガソリン->CNG
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	ファン制御1
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	フューエルポンプ
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	フロントO2センサーヒーター
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	リアO2センサーヒーター
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	回転数制御
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	高圧ロックオフ
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	走行距離履歴リセット
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	代替燃料インジェクター1バランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	代替燃料インジェクター2バランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	代替燃料インジェクター3バランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	代替燃料インジェクター4バランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	低圧ロックオフ
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	燃料モードインジケーターランプ
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	AFO信号有効
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	CNG->ガソリン
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	MIL
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	エアコンリレー
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	ガソリン->CNG
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	ファン制御1
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	フロントO2センサーヒーター
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	リアO2センサーヒーター
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	回転数制御
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	高圧ロックオフ
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	走行距離履歴リセット
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	代替燃料インジェクター1バランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	代替燃料インジェクター2バランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	代替燃料インジェクター3バランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	代替燃料インジェクター4バランス
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	低圧ロックオフ
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	燃料モードインジケーターランプ
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター1パズテスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター2パズテスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター3パズテスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター4パズテスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	追加ヒーターリレー1
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	追加ヒーターリレー2
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン未作動)
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1パズテスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力降下テスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター1パズテスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター2パズテスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター3パズテスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター4パズテスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	追加ヒーターリレー1
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	追加ヒーターリレー2
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン未作動)
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1パズテスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力降下テスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	補助冷却ポンプ
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((6)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((6)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((6)3.0L L6W エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((6)3.0L L6W トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトフェイザーソレノイド
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	フロントO2センサーヒーター
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	リアO2センサーヒーター
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン20%
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン40%
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン50%
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン70%
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン90%
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((6)6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルPTOコントロールモジュール)	PTOインジケーター
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルPTOコントロールモジュール)	PTOリレー
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルPTOコントロールモジュール)	PTO原因消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルPTOコントロールモジュール)	エンジンシャットダウン
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPFインジケーター
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	TCペーンポジションセンサー
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートランプ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順1
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順2
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順3
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順4
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順5
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順6
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順7
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順8
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	バランスレートモニター
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料トランスファーポンプ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルグロープラグコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルグロープラグコントロールモジュール)	吸気ヒーター
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルグロープラグデータディスプレー)	グロープラグ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルグロープラグデータディスプレー)	吸気ヒーター
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	1-2TAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-1TAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-3TAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-2TAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-4TAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-3TAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-5TAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-4TAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-6TAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	6-5TAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド1
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルプリセット
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセル消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全ガレージシフトTAP消去
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	調整メインプレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)	ブロワーモーター
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーター
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー)	グロープラグ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー)	フューエルポンプ
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー)	ブロワーモーター
パワートレイン((6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー)	補助ヒーター
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	EGRシステム
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	IACモーター位置
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	IACリセット
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	MIL
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	エアコンリレー
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	スパーク遅延
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	ファンHigh
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	ファンLow
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	フューエルポンプ
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	ループ状態

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料トリムリセット
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	EGRシステム
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド(PWM)
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((7)1.4L L4 L95 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー2、3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス5
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス6
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンリレー
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー2、3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ループ状態

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス5
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス6
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター1バランス
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター2バランス
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター3バランス
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター4バランス
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター5バランス
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター6バランス
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチコントロール
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチリターン
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチ連結要求
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	4-5ソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインPC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((7)5.3L LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((7)5.3L LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	ATCレンジ
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	4WDローインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	ATCレンジ
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((7)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((7)6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((7)6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	MIL
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジン回転数
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファンリレー1
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	スターターリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	スロットルポジション
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	圧縮テスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料トリム有効
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料ポンプリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料制御ループステータス
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	MIL
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジン回転数
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファンリレー1
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	スターターリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	スロットルポジション
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	圧縮テスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料トリム有効
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料ポンプリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料制御ループステータス
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((8)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((8)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EGRシステム
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド(PWM)
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((8)1.8L L4 L79 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトフェイザーソレノイド
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	フロントO2センサーヒーター
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 エンジンコントロールモジュール)	リアO2センサーヒーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((8)2.8L L4 LK5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	ヒーテッドO2センサー
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((8)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイドバルブ
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2圧力コマンド
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3圧力コマンド
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4圧力コマンド
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5圧力コマンド
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((8)3.6L LF3 リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
パワートレイン((8)3.6L LF3 リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン((8)3.6L LF3 リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン((8)3.6L LF3 リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧ライン注入
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	EGR
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスモーター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンソレノイドバルブ
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順1インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順2インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順3インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順4インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順5インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順6インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順7インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順8インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム異常警告サービスベイテスト
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントパージバルブ
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードクオリティーテスト
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントポンプ
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	燃料トランスファーポンプ
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクター
パワートレイン((8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクターフローテスト
パワートレイン((8)6.6L LML グロープラグコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((8)6.6L LML グロープラグコントロールモジュール)	リダクタントヒーター1
パワートレイン((8)6.6L LML グロープラグコントロールモジュール)	リダクタントヒーター2
パワートレイン((8)6.6L LML グロープラグコントロールモジュール)	リダクタントヒーター3
パワートレイン((8)6.6L LML グロープラグコントロールモジュール)	吸気ヒーター
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF))	シフトソレノイドバルブ3
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブコマンド
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015.5 (AVF))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015.5 (AVF))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015.5 (AVF))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015.5 (AVF))	シフトソレノイドバルブ3
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015.5 (AVF))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015.5 (AVF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015.5 (AVF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブコマンド
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015.5 (AVF))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ3
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブコマンド
パワートレイン((8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((8)6.6L LML パワーテイクオフ コントロールモジュール)	PTOエンジン停止信号
パワートレイン((8)6.6L LML パワーテイクオフ コントロールモジュール)	PTOリレー
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルPTOコントロールモジュール)	PTOインジケーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルPTOコントロールモジュール)	PTOリレー
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルPTOコントロールモジュール)	PTO原因消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルPTOコントロールモジュール)	エンジンシャットダウン
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスモーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRモーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1ヒーター:エンジン回転
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2ヒーター:エンジン回転
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	TCベーンポジションセンサー
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートランプ
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順1
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順2
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順3
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順4
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順5
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順6
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順7
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順8
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントパージバルブ
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントポンプ
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料トランスファーポンプ
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクターフローテスト
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルグロープラグコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルグロープラグコントロールモジュール)	吸気ヒーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	1-2TAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-1TAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-3TAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-2TAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-4TAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-3TAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-5TAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-4TAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-6TAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	6-5TAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド1
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルプリセット

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセル消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全ガレージシフトTAP消去
パワートレイン((8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	調整メインプレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	コールドスタートシステム
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((9)1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((9)1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((9)1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((9)1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2圧力コマンド
パワートレイン((9)1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3圧力コマンド
パワートレイン((9)1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4圧力コマンド
パワートレイン((9)1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブIパフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((9)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((9)1.4L LUJ フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((9)1.4L LUJ フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイドリレー
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	スロットルアクチュエーターコントロール
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	2WD ATCレンジ
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイATCレンジ
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローATCレンジ
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルATCレンジ
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター方向
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((9)2.9L L4 LLV フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	MIL

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー(エアー装備車)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	クルーズ無効
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1、2(高速)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1、2(低速)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((A)1.2L L4 LAQ エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((A)1.2L L4 LAQ エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((A)1.2L L4 LAQ エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((A)1.2L L4 LAQ エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((A)1.2L L4 LAQ エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((A)1.2L L4 LAQ エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((A)1.2L L4 LAQ エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((A)1.2L L4 LAQ エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((A)1.2L L4 LAQ エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((A)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	EGRシステム
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド(PWM)
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((A)1.4L L4 LBJ エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((A)1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPテスト
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー4
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー5
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPテスト
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー4
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー5
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((A)2.5L LGV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力レギュレーター
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((A)2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	フューエルポンプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((A)2.5L LCV シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((A)2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((A)2.5L LCV フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	MIL
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	O2センサー(バンク2センサー2)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	エアコンリレー
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	シリンダーパワーバランスインジェクター1
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	シリンダーパワーバランスインジェクター2
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	シリンダーパワーバランスインジェクター3
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	シリンダーパワーバランスインジェクター4
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	シリンダーパワーバランスインジェクター5
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	シリンダーパワーバランスインジェクター6
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	シリンダーパワーバランスインジェクター7
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	シリンダーパワーバランスインジェクター8
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	スパーク遅延
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	ファンリレー1
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	ファンリレー2
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	ループ状態
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	燃料トリム有効
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー2)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター1
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター3
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター4
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター5
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター6
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター7
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター8
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	4-5ソレノイド
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((A)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((A)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((A)4.8L V8 L20 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	MIL
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジン回転数
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファンリレー1
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	スターターリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	スロットルポジション
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	圧縮テスト
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料トリム有効
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料ポンプリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料制御ループステータス
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	MIL
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジン回転数
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファンリレー1

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	スターターリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	スロットルポジション
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	圧縮テスト
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料トリム有効
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料ポンプリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料制御ループステータス
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((B)1.4L LUV シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((B)1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((B)1.4L LUV フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((B)1.4L LUV フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((B)1.4L LUV フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((B)1.4L LUV フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((B)1.4L LUV フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((B)1.4L LUV フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	EGRシステム
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	1-2ソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	2-3ソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	シフトトランスミッション
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイド1
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 オートトランスファーケース)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 オートトランスファーケース)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 オートトランスファーケース)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 オートトランスファーケース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 オートトランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 オートトランスファーケース)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 オートトランスファーケース)	トランスファーケースロック
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 オートトランスファーケース)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 オートトランスファーケース)	フロントアクスル係合
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((B)6.0L LC8 フューエルインジェクター コントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン((B)6.0L LC8 フューエルインジェクター コントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 CNG(圧縮天然ガス)コントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 CNG(圧縮天然ガス)コントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 CNG(圧縮天然ガス)コントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.4L LUJ フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)1.4L LUJ フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LDE エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)1.6L LDE シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LDE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)1.6L LDE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((C)1.6L LDE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)1.6L LDE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((C)1.6L LDE フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)1.6L LDE フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	EVAPタンクプレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2なし エンジンコントロールモジュール)	固定スパーク
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール)	ラジエータファン
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 TZ2付き エンジンコントロールモジュール)	固定スパーク
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPタンクプレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ラジエータファン
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	固定スパーク
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((C)2.4L LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)2.4L LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチリセット手順
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー1、4イグニッションコイル
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー2、3イグニッションコイル
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー1、4イグニッションコイル
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー2、3イグニッションコイル
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((D)1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((D)1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((D)1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((D)1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	DPFインジケーター
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	TCベーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	エンジン高温ランプ
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	オルタネーターランプ
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	クルーズランプ
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグランプ
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーター
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー1
パワートレイン((D)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー2、3
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター1無効
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター2無効
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター3無効
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター4無効
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御2
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	フロントO2センサーヒーター
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	リアO2センサーヒーター
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((D)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	補助バキュームポンプ
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	補助バキュームポンプ
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((D)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((D)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((D)3.6L LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((D)3.6L LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	補助冷却ポンプリレー
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチハイコントロール
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチローコントロール
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチ係合
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((D)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	CAC冷却ポンプ
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	SCBソレノイド
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((D)4.4L V8 LC3 排気フロー制御モジュール)	排気バルブ
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ オートトランスファーケース)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ オートトランスファーケース)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ オートトランスファーケース)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ オートトランスファーケース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ オートトランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ オートトランスファーケース)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ オートトランスファーケース)	フロントアクスル係合
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRバルブモータークリーニング
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	TCペーンポジションセンサー
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートランプ
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター1
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター2
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター3
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター4
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター5
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター6
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター7
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター8
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター1)
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター2)
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター3)
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター4)
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター5)
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター6)
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター7)
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順(インジェクター8)
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料トランスファーポンプ
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルグロープラグデータディスプレー)	グロープラグ
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルグロープラグデータディスプレー)	吸気ヒーター
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	1-2TAP消去

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-1TAP消去
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-3TAP消去
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-2TAP消去
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-4TAP消去
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-3TAP消去
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-5TAP消去
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-4TAP消去
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-6TAP消去
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	6-5TAP消去
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド1
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	ソレノイドG調整圧
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルプリセット
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセル消去
パワートレイン((D)6.6L V8 LBZ ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全ガレージシフトTAP消去
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((E)1.6L L4 LXV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.6L LXV エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.6L LXV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	EVAPシステム
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	MIL
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	EVAPシステム

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	MIL
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	EVAPシステム
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	MIL
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	EVAPシステム
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	MIL
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((E)1.8L 2HO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((E)1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	EGRソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	MIL
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	エアコンリレー
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	クルーズインヒビット
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	ファン高速
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	ファン低速
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	フューエルポンプ
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	ループ状態
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	回転数制御
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECMなし)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	EGRソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	MIL
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	エアコンリレー
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	エアソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	エアポンプリレー-->ソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	クルーズインヒビット
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	ファン高速
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	ファン低速
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	フューエルポンプ
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	ループ状態
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	回転数制御
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エアポンプECM付き)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	クルーズインヒビット
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 オールホイールドライブなしTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 オールホイールドライブなしTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 オールホイールドライブなしTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 オールホイールドライブ付きTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 オールホイールドライブ付きTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 オールホイールドライブ付きTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((E)3.4L V6 LA1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	MIL
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	アイドルスパーク
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	エアコンリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	エアシステム
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	エアソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	エアポンプリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	エンジン回転数制御
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	スターターリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	スパーク遅延
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	スロットルポジション
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	フューエルポンプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	ループ状態
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	燃料トリム有効
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GN 5GT))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	MIL
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	アイドルスパーク
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	エアコンリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	エアシステム
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	エアソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	エアポンプリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	エンジン回転数制御
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	ジェネレーターL:ターミナル

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	スターターリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	スパーク遅延
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	スロットルポジション
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	フューエルポンプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	ループ状態
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	燃料トリム有効
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (5GT))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	MIL
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	アイドルスパーク
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	エアコンリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	エアシステム
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	エアソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	エアポンプリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	エンジン回転数制御
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	スターターリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	スパーク遅延
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	スロットルポジション
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	フューエルポンプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	ループ状態
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	燃料トリム有効
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (ADM))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイドリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	スロットルアクチュエーターコントロール
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	ループ状態

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	4WDローロックインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	4WDローロックインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	フロントアクスルロックインジケーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	フロントデフロックリターン
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	フロントデフロック制御
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	リアアクスルロックインジケーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	リアデフロックリターン
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	リアデフロック制御
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	2WD ATCレンジ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイATCレンジ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローATCレンジ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローロックインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	デフロックインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルATCレンジ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	リアアクスルロックインジケーター
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター方向
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((E)3.7L L5 LLR フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エキゾーストフローコントロールモジュール)	排気バルブ
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	SCBソレノイド
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	スキップシフトソレノイド
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	サービス4WDランプ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 ATCコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	STSランプ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	インジェクションポンプTDC学習
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	インジェクションポンプエンジンOFF
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	インジェクションポンプ時間設定
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	ブーストソレノイド
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((F) 6.5L V8 L65 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	EGRソレノイド
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	MIL
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	O2センサーヒーターセンサー1
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	O2センサーヒーターセンサー2
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	TPS学習値リセット
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	エアコンリレー
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	クルーズメインランプ
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	スパーク遅延
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	ファンHigh
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	ファンLow
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	ループ状態
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	燃料トリムリセット
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ループ状態

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	低燃料インジケーター
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ホールドモードインジケーター
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	DPFインジケーター
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	TCペーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	エンジン高温ランプ
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	オルタネーターランプ
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	クルーズランプ
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	グロープラグランプ
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーター
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー1
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー2、3
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒータードライバー1
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒータードライバー2
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1、2
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御2
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	フロントO2センサーヒーター
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	リアO2センサーヒーター
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド4
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド5
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター1バランス
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター2バランス
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター3バランス
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター4バランス
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター5バランス
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター6バランス
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド1
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトPC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインPC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインPC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインPC(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(F)6.2L L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(F)6.2L L94 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン(F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((F)6.2L V8 L94 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((G)1.6L L4 LXV エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((G)1.8L LWE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((G)1.8L LWE シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((G)1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((G)1.8L LWE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((G)1.8L LWE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((G)1.8L LWE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((G)1.8L LWE フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((G)1.8L LWE フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((G)1.8L LWE フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((G)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((G)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((G)3.0L LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((G)3.0L LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	アイドルスパーク
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルポジション
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー2、3
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	圧縮テスト
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンリレー
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー2、3
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ループ状態
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	圧縮テスト
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチコントロール
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチリターン
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチ連結要求
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((G)3.0L V6 LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 エンジンコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 エンジンコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 エンジンコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド4
パワートレイン((G)3.2L V6 LU1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド5
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンクラッチ
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	エアシステム
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	エアソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	エアポンプリレー
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	シャーシピッチ信号
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー2、3
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	フューエルポンプ
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料計
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンクラッチ
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアシステム
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアポンプリレー
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シフトランプ
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シャーシピッチ信号
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スキップシフトソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	バックインヒビット
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー2、3
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	フューエルポンプ
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ループ状態
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料計
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	エアコンクラッチ
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	クルーズインヒビット
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	シャーシピッチ信号
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((G)5.7L V8 LS1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((G)6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((G)6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((G)6.0L L96 フューエルインジェクター コントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン((G)6.0L L96 フューエルインジェクター コントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	スターターリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	スパーク遅延
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルポジション
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料ポンプリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料成分リセット
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スターターリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スパーク遅延
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ループ状態
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料成分リセット
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	MIL
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	アイドルスパーク
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	エアコンリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	エンジン回転数制御
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	スターターリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	スパーク遅延
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	スロットルポジション
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ファンリレー1
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ファンリレー2、3
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ループ状態
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	フロントアクスル係合
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATCモーターBコントロール

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	トランスファーケースロック
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 ATC コントロールモジュール 2速作動)	フロントアクスル係合
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	フロントアクスル係合
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	トランスファーケースロック
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	フロントアクスル係合
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	1-2ソレノイド
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	2-3ソレノイド
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	1-2TAPリセット消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	2-1TAPリセット消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	2-3TAPリセット消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	3-2TAPリセット消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	3-4TAPリセット消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	4-3TAPリセット消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	4-5TAPリセット消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	5-4TAPリセット消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	シフトソレノイドC
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	シフトソレノイドD
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	シフトソレノイドE
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	ソレノイドG調整圧
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	プレッシャーコントロールソレノイドA
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	プレッシャーコントロールソレノイドB
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	全TAPセルリセットプリセット
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	全TAPセルリセット消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 5速)	全ガレージシフトTAPリセット消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	1-2TAP消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	2-1TAP消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	2-3TAP消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	3-2TAP消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	3-4TAP消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	4-3TAP消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	4-5TAP消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	5-4TAP消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	5-6TAP消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	6-5TAP消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド1
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイド1
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイド2
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイド3
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ソレノイドG調整圧
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	全TAPセルプリセット
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	全TAPセル消去
パワートレイン((G)8.1L V8 L18 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	全ガレージシフトTAP消去

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((H)1.8L LUW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((H)1.8L LUW シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブIパフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((H)1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((H)1.8L LUW フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((H)1.8L LUW フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((H)1.8L LUW フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((H)1.8L LUW フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((H)1.8L LUW フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((H)1.8L LUW フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	クルーズ有効
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((H)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター1バズテスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター2バズテスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター3バズテスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター4バズテスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	追加ヒーターリレー1
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	追加ヒーターリレー2
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン未作動)
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1パズテスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力降下テスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター1パズテスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター2パズテスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター3パズテスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター4パズテスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	追加ヒーターリレー1
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	追加ヒーターリレー2
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン未作動)
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1パズテスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力降下テスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((H)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー3)
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((H)4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((H)4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー2)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	エレクトロピスカスファン
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((H)6.0L V8 LS2 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((J)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((J)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((J)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((J)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((J)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((J)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((J)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((J)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((J)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPタンクプレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	固定スパーク
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	EVAPタンクプレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((J)2.0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	固定スパーク
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	EGRソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	MIL
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	エアコンリレー
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	クルーズインヒビット
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	ファン高速
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	ファン低速
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	フューエルポンプ
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	ループ状態
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	回転数制御
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECMなし)	燃料トリム有効
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	EGRソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	エアコンリレー
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	エアソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	エアポンプリレー->ソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	クルーズインヒビット
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	ファン高速

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	ファン低速
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	フューエルポンプ
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	ループ状態
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	回転数制御
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エアポンプECM付き)	燃料トリム有効
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー->ソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	クルーズインヒビット
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((J)3.1L V6 LG8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	アイドルスパーク
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	エアコンリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数制御
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダー1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダー4
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダー6
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダー7
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	スパーク遅延
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー2、3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	ループ状態
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	アイドルスパーク
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	エアコンリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数制御
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダー1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダー4
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダー6
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダー7
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	スパーク遅延
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	ファンリレー2、3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	ループ状態
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチリセット手順
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((J)6.2L L99 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((J)6.2L L99 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((J)6.2L L99 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	フューエルポンプ
パワートレイン((J)6.2L L99 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	燃料圧力
パワートレイン((J)6.2L L99 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	排気流量コントロールバルブ
パワートレイン((J)6.2L L99 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((J)6.2L L99 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((J)6.2L L99 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((J)6.2L L99 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	TACモーターコマンド
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	インジェクター1
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	インジェクター2
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	インジェクター3
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	インジェクター4
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	インジェクター5
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	インジェクター6
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト5
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト6
パワートレイン((K)2.0L L6 LBM エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((K)2.4L L4 LEA フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPテスト
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPテスト
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((K)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((K)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((K)3.5L V6 LZE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	EGRソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	MIL
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	エアコンリレー
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	エアソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	エアポンプリレー->ソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	クルーズインヒビット
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	ファンリレー1
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	ファンリレー2
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	ファン高速

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	ファン低速
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	フューエルポンプ
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	ループ状態
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	回転数制御
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	EGRソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	MIL
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	エアコンリレー
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	エアソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	エアポンプリレー->ソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	クルーズインヒビット
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	ファンリレー1
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	ファンリレー2
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	ファン高速
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	ファン低速
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	フューエルポンプ
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	ループ状態
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	回転数制御
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	5シリンダーパワーバランス
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	6シリンダーパワーバランス
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	クルーズインヒビット
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((K)3.8L V6 L36 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	アイドルスパーク
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	スターターリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	スパーク遅延
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルポジション
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1、2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー2、3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリム有効
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドルスパーク
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数制御
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スパーク遅延
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ファンリレー1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ファンリレー2、3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ループ状態
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドルスパーク
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数制御
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スパーク遅延
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ファンリレー1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ファンリレー1、2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ファンリレー2、3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ループ状態
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチリセット手順
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	TACモーターコマンド
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	インジェクター1
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	インジェクター2
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	インジェクター3
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	インジェクター4
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	インジェクター5
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	インジェクター6
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト5
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト6
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK トランスミッションコントロールモジュール)	EDS3 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK トランスミッションコントロールモジュール)	EDS4 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK トランスミッションコントロールモジュール)	EDS5 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK トランスミッションコントロールモジュール)	EDS6 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK トランスミッションコントロールモジュール)	ホールドモードランプ
パワートレイン((L)2.5L L6 LBK トランスミッションコントロールモジュール)	電源モードランプ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気ロッカーアームソレノイドバルブ1
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気ロッカーアームソレノイドバルブ2
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気ロッカーアームソレノイドバルブ1
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気ロッカーアームソレノイドバルブ2
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	吸気ロッカーアームソレノイドバルブ1
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	吸気ロッカーアームソレノイドバルブ2
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒータードライバーV6
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	ヒーテッドO2センサー
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((L)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	MIL
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	O2センサー(バンク2センサー2)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	アイドルスパーク
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	エアコンリレー
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	エレクトロピスカスファン
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	エンジン回転数制御
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	スターターリレー
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	スパーク遅延
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	スロットルポジション

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	フューエルポンプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	ループ状態
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	燃料トリムリセット
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし)	燃料トリム有効
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	MIL
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	O2センサー(バンク2センサー2)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	アイドルスパーク
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	エアコンリレー
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	エンジン回転数制御
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	スターターリレー
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	スパーク遅延
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	スロットルポジション
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	ファンリレー1
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	ファンリレー2、3
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	フューエルポンプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	ループ状態
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファン付き)	燃料トリム有効
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー2)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	エレクトロピスカスファン
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	4WDローロックインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	4WDローロックインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	フロントアクスルロックインジケーター
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	フロントデフロックリターン
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	フロントデフロック制御
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	リアアクスルロックインジケーター
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	リアデフロックリターン
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	リアデフロック制御
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローロックインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスファーケースコントロールモジュール)	リアアクスルロックインジケーター
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	EGR
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスモーター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンソレノイドバルブ
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順1インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順2インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順3インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順4インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順5インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順6インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順7インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順8インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム異常警告サービスベイテスト
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントパージバルブ
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードクオリティーテスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントポンプ
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	燃料トランスファーポンプ
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクター
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクターフローテスト
パワートレイン((L)6.6L LGH グロープラグコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((L)6.6L LGH グロープラグコントロールモジュール)	リダクタントヒーター1
パワートレイン((L)6.6L LGH グロープラグコントロールモジュール)	リダクタントヒーター2
パワートレイン((L)6.6L LGH グロープラグコントロールモジュール)	リダクタントヒーター3
パワートレイン((L)6.6L LGH グロープラグコントロールモジュール)	吸気ヒーター
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルPTOコントロールモジュール)	PTOインジケーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルPTOコントロールモジュール)	PTOリレー
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルPTOコントロールモジュール)	PTO原因消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルPTOコントロールモジュール)	エンジンシャットダウン
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスモーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	EGRモーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1ヒーター:エンジン回転
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2ヒーター:エンジン回転
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	TCペーンポジションセンサー
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートランプ
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーペーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順1
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順2
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順3
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順4
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順5
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順6
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順7
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	パイロットインジェクターバランス手順8
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントパージバルブ
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	リダクタントポンプ
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料トランスファーポンプ
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクターフローテスト
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルグロープラグコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルグロープラグコントロールモジュール)	吸気ヒーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	1-2TAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-1TAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	2-3TAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-2TAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	3-4TAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-3TAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	4-5TAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-4TAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	5-6TAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	6-5TAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド1
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセルプリセット
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全TAPセル消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	全ガレージシフトTAP消去
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	調整メインプレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)	ブロワーモーター
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーター
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(GM)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイド
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイド
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(GM)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(GM)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)2.4L LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(GM)2.4L LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー5)
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー6)
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	サービスビークルスーン(SVS)ランプ
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルポジション
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	ファン高速
パワートレイン(GM)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	ファン低速

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	圧縮テスト設定
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	学習値リセット
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	補助クーリングファン(装備車のみ)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー5)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー6)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンリレー
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	サービスピークルスーン(SVS)ランプ
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファン高速
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファン低速
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	圧縮テスト設定
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	学習値リセット
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	補助クーリングファン(装備車のみ)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー5)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー6)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	サービスピークルスーン(SVS)ランプ
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト設定
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	補助クーリングファン(装備車のみ)
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフト1-2
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフト2-3
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフト4-5
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレー)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレー)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレー)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレー)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレー)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレー)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレー)	トランスファーケースロック
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレー)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレー)	フロントアクスル係合
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー2)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	エレクトロピスカスファン
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター1
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター2
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター3
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター4
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御2
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 / 3-4 Shift Solenoid
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3シフトソレノイド
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	Economy / Sport
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Monitor
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	ウィンターLED
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	トルクコントロール
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	パークニュートラルスイッチテスト
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	圧力レギュレーターソレノイド
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー5)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	イグニッションコイル(シリンダー6)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	サービスピークルスーン(SVS)ランプ
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルポジション
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	ファン高速
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	ファン低速
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	圧縮テスト設定
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	学習値リセット
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	補助クーリングファン(装備車のみ)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー5)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	イグニッションコイル(シリンダー6)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンリレー
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	サービスピークルスーン(SVS)ランプ
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファン高速
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファン低速
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	圧縮テスト設定
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	学習値リセット
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	補助クーリングファン(装備車のみ)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー5)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー6)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	サービスピークルスーン(SVS)ランプ
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト設定
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	補助クーリングファン(装備車のみ)
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフト1-2
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフト2-3
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフト4-5
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	MIL
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	アイドルスパーク
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	エアコンリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	エンジン回転数制御
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	スターターリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	スパーク遅延
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	スロットルポジション
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	ファンリレー1
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	ファンリレー1、2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	ファンリレー2、3
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	ループ状態
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	燃料トリムリセット
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	燃料トリム有効
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	MIL
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	アイドルスパーク
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	エアコンリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	エアシステム
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	エンジン回転数制御
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	スターターリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	スパーク遅延
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	スロットルポジション
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	ファンリレー1
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	ファンリレー2、3
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	ループ状態
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	燃料トリムリセット
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	燃料トリム有効
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフトなし)	1-2ソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフトなし)	2-3ソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフトなし)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフトなし)	シフトトランスミッション
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフト付き)	1-2ソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフト付き)	2-3ソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフト付き)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフト付き)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 2
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインPC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー5)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー6)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料圧力レギュレーターソレノイドバルブ
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー5)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー6)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料モードインジケーター
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料モードセレクトオーバーライド
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム(装備車)
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	フロントアクスル係合
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	トランスファーケースロック
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	フロントアクスル係合
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒータードライバー1
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒータードライバー2
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	インタークーラーポンプ
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	ブーストソレノイド
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	TACモーターコマンド
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター1
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター2
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター3
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター4
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター5
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター6
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 フューエルインジェクター)	LPGガスリレー
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 フューエルインジェクター)	LPGフューエルカットソレノイド
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 フューエルインジェクター)	LPG液体リレー
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 フューエルインジェクター)	アクセルウェイトインジケーター
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGガスリレー
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGフューエルカットソレノイド
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPG液体リレー
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール)	アクセルウェイトインジケーター
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー3)
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	4WDローロックインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	4WDローロックインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	フロントアクスルロックインジケーター
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	フロントデフロックリターン
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	フロントデフロック制御
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	リアアクスルロックインジケーター
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	リアデフロックリターン
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き)	リアデフロック制御
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WD ATCレンジ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイATCレンジ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローATCレンジ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルATCレンジ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター方向
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレー)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレー)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレー)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレー)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレー)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレー)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレー)	トランスファーケースロック
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレー)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレー)	フロントアクスル係合
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	エレクトロピスカスファン
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	フューエルポンプ
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	燃料圧力
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	排気流量コントロールバルブ
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプコントロールモジュール)	排気流量コントロールバルブ
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	CAC冷却ポンプ
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	SCBソレノイド
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	アイドルスパーク
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	スターターリレー
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	スパーク遅延
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルポジション
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー2、3
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリム有効
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	CAC冷却ポンプ
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	SCBソレノイド
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	アイドルスパーク
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンリレー
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス1

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スキップシフトソレノイド
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スターターリレー
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スパーク遅延
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	バックインヒビット
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー2、3
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ループ状態
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料トリム有効
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	DPFインジケーター
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	TCペーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	エンジン高温ランプ
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	オルタネーターランプ
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	クルーズランプ
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	グロープラグランプ
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーター
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー1
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー2、3
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((R)2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	2WDハイレンジインジケーター
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	4WDオートマチックレンジインジケーター
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	4WDハイレンジインジケーター
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	4WDローレンジインジケーター
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	トランスファーケースNレンジインジケーター
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	トランスファーケースクラッチ係合
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジ2WD
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジ4WD/AWDオートマチック
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジ4WDハイ/ロック
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	フロントアクスル係合アクチュエーター
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター時計回り
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター停止
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター反時計回り
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	14V電源モジュール設定値
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ICEモードのみ
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッド/EVバッテリーバッククーリングファン
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッド/EVパワートレインコントロールモジュール
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	バッテリーエネルギーコントロールモジュール
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	メインモーター回転数
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	メインモーター冷却ポンプリレー
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	車載ジャンプアシストカウンターリセット
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	補助トランスミッションフルードポンプリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((R)2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	14V電源モジュール設定値
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーパックアクティブアイソレーションテスト
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーパッククーリングファン
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーパックプリチャージコンタクターコマンド
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリー正極コンタクターコマンド
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリー負極コンタクターコマンド
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ICEモードのみ
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	メインモーター冷却ポンプリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	ループ状態
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	燃料計
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	TCC有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EGRソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	エアコンリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	エンジン回転数制御
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	ファンリレー1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	ファンリレー2、3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	ループ状態
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	燃料計
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EGRソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	エアコンリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	エンジン回転数制御
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	ファンリレー1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	ファンリレー2、3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	ループ状態
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	燃料計
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	ループ状態
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料計
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	TCC有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	サービス4WDランプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	EVAPベントソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	ループ状態
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	燃料計
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	ウェイトトゥドライブランプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	低圧ロックオフ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	EGRソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	エアコンリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	エアポンプリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	ループ状態
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	燃料計
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	AFO信号有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	強制燃料変更
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	高圧ロックオフ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	低圧ロックオフ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料モードインジケーターランプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料計
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料計リレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	EGRソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	エアコンリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	エアポンプリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	ループ状態
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	燃料計
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	MIL
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー6)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	ループ状態
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	燃料計
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー2
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー5
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	放電停止/充電開始
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー2
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー5
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	放電停止/充電開始
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((S)3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	シリンダー2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	シリンダー5
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	放電停止/充電開始
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	トランスファーケースロック
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	フロントアクスル係合
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 1速)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 4ボタン選択可能)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 4ボタン選択可能)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 4ボタン選択可能)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 4ボタン選択可能)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 4ボタン選択可能)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 4ボタン選択可能)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 4ボタン選択可能)	トランスファーケースロック
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 4ボタン選択可能)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー 4ボタン選択可能)	フロントアクスル係合
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー)	トランスファーケースロック
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレー)	フロントアクスル係合
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイドリレー
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	エレクトロビスカスファン
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトフェイザーソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルアクチュエーターコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	フロントO2センサーヒーター
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	リアO2センサーヒーター
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイドリレー
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	スロットルアクチュエーターコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	エアコンクラッチ
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	シフトランプ
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	シャーシピッチ信号
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	スキップシフトソレノイド
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((S)5.7L V8 LS6 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((T)1.5L LFV エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジン回転数
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファンリレー1
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	コールドスタートシステム
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	スロットルポジション
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料トリム有効
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料ポンプリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料制御ループステータス
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジン回転数
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファンリレー1
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	コールドスタートシステム
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	スターターリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	スロットルポジション
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料トリム有効
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料ポンプリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料制御ループステータス
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((T)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((T)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	クルーズ有効
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	1シリンダーパワーバランス
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	2シリンダーパワーバランス
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	3シリンダーパワーバランス
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	4シリンダーパワーバランス
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	クルーズ有効
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((T)2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((T)2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((T)2.4L LEA フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)2.4L LEA フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー2、3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス5
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス6
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンリレー
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー2、3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ループ状態
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス5
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス6
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター1バランス
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター2バランス
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター3バランス
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター4バランス
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター5バランス
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター6バランス
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	補助バキュームポンプ
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	4-5ソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((T)2.8L V6 LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	4-5ソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)2.8L V6 LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((T)2.8L V6 LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以下 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以下 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以下 TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以下 TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以下 TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以下 TCM)	TCC有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以上か等しい TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以上か等しい TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以上か等しい TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以上か等しい TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	トランスファーケースロック
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	フロントアクスル係合
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	MIL
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	エアコンリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	ループ状態
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	燃料計
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	MIL
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	エアコンリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	ループ状態
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	燃料計
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	TCC有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	TCC有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	フロントアクスル係合
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	トランスファーケースロック
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	フロントアクスル係合
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	4WDローインジケーターランプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	MIL
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	ループ状態
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料計
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	TCC有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	MIL
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エアシステム(装備車)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	ループ状態
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料計
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	TCC有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	MIL
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	エアコンリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	ループ状態

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	燃料計
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	TCC有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	MIL
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	エアコンリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	ループ状態
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	燃料計
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	TCC有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	トランスファーケースロック
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	フロントアクスル係合
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	トランスファーケースロック
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	フロントアクスル係合
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド BECM)	バッテリーバックカットオフスイッチ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド BECM)	バッテリーバックファン回転数
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド BECM)	バッテリー合計時間リセット
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	MIL
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー5)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	ループ状態
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	回転数制御
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	燃料計
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)	14V-42Vコマンド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)	42V-14Vコマンド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)	APGスイッチインジケーター
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)	オート開始コマンド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)	オート停止コマンド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)	オート停止無効
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)	電源維持リレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)	補助トランスミッションポンプリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)	補助冷却ポンプリレー
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド SGCM)	SGCMキークランクスピード
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド SGCM)	SGCMサービスチャージ
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド SGCM)	SGCMファン回転数
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド SGCM)	SGCMポンプスピード
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド TCM)	TCC有効
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エキゾーストフローコントロールモジュール)	排気バルブ
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	CAC冷却ポンプ
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	SCBソレノイド
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	スキップシフトソレノイド
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Cold Start Fuel Injector
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Cold Start Fuel Injector
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド(PWM)
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ISCアクチュエーター
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	14V電源モジュール設定値
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVAP漏れ検出ポンプ
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVAP漏れ検出ポンプスイッチングバルブ
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	MAFセンサー電源電圧ローサイドドライバー
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料タンク圧力センサーテスト
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	DPFインジケーター
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	TCペーンポジションコントロールソレノイド
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	エンジン高温ランプ
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	オルタネーターランプ
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	クルーズランプ
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグランプ
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーター
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー1
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	補助ヒーターリレー2、3
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((U)2.4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)2.4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4　GVW以下 スロットル付きTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4　GVW以下 スロットル付きTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4　GVW以下 スロットル付きTCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4　GVW以下 スロットル付きTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4　GVW以下 スロットル付きTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4　GVW以下 スロットル付きTCM)	TCC有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以下 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以下 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以下 TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以下 TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以下 TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以下 TCM)	TCC有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以上か等しい TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以上か等しい TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以上か等しい TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以上か等しい TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	フロントアクスル係合
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	トランスファーケースロック
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	フロントアクスル係合
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットルなしTCM)	1-2ソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットルなしTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットルなしTCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットルなしTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットルなしTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットルなしTCM)	TCC有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットルなしTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットルなしTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットルなしTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットルなしTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットル付きTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットル付きTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットル付きTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットル付きTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	フロントアクスル係合
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	トランスファーケースロック
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	フロントアクスル係合
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー8)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローロックインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	デフロックインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Equal or Over 8600)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Equal or Over 8600)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Equal or Over 8600)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Equal or Over 8600)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Under 8600)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Under 8600)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Under 8600)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Under 8600)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Under 8600)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Under 8600)	TCC有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	エアコンスイッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	コンプレッサークラッチ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	すべてのインジケーター点灯
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	ドアポジションモード
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	ブロワーモーター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	リアデフォッガー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	運転席温度ドア
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	再循環ドア
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	助手席温度ドア
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	全モーター再補正
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	AFO信号有効(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	CNG->ガソリン(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	CNGレベル表示(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ガソリン->CNG(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ガソリンレベル表示(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ガソリン走行(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス(シリンダー7)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	距離履歴リセット(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	高圧ロックオフ(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	低圧ロックオフ(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	燃料計(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	フロントアクスル係合
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	AFO信号有効(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	距離履歴リセット(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	強制燃料変更CNG->ガソリン(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	強制燃料変更ガソリン->CNG(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	高圧ロックオフ(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	低圧ロックオフ(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料モードインジケーターランプ(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	燃料計(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファーケース)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファーケース)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファーケース)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファーケース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファーケース)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファーケース)	フロントアクスル係合
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	AFO信号有効(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	CNG->ガソリン(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	CNGレベル表示(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	ガソリン->CNG(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	ガソリンレベル表示(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	ガソリン走行(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	ファンリレー1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	ファンリレー2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	距離履歴リセット(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	強制燃料変更CNG->ガソリン(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	強制燃料変更ガソリン->CNG(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	高圧ロックオフ(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	低圧ロックオフ(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	燃料モードインジケーターランプ(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	燃料計(代替燃料)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルオートトランスファーケース)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルオートトランスファーケース)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルオートトランスファーケース)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルオートトランスファーケース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルオートトランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルオートトランスファーケース)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルオートトランスファーケース)	フロントアクスル係合
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	AFO信号有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター2
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター4
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター5
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター6
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター7
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター8
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	高圧ロックオフ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	低圧ロックオフ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	EGRソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	エアポンプリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	AFO信号有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター1
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター2
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター3
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター4
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター5
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター6
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター7
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	シリンダーパワーバランスインジェクター8
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	強制燃料変更
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	高圧ロックオフ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	低圧ロックオフ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	EGRソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	エアポンプリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	フューエルポンプ
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	燃料計
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	スキップシフトソレノイド
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー4
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー5
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー4

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー5
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー4
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー5
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	補助バキュームポンプ
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	補助バキュームポンプ
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((V)3.6L LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)3.6L LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルポジション
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー2、3
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	補助冷却ポンプリレー
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	補助バキュームポンプ
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	補助冷却ポンプリレー
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチコントロール
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチリターン
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチ連結要求
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	MIL
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	ループ状態
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	燃料計
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	TCC有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	MIL
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	ファンリレー1
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	ループ状態
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料計
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	トランスファーケースロック
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	フロントアクスル係合
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	トランスファーケースロック

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	MIL
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	エアコンリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	ループ状態
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	燃料計
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	MIL
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	エアコンリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	ループ状態
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	燃料計
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	1-2ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	2-3ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	1-2ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	2-3ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	トランスファーケースロック
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	フロントアクスル係合
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPパージ/密閉

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	MIL
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	ループ状態
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料計
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	TCC有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	MIL
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エアシステム(装備車)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	ループ状態
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料計
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	TCC有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	MIL
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	エアコンリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	ループ状態
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	燃料計
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	TCC有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	EVAPパージソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	MIL
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	エアコンリレー
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	ループ状態
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	燃料計
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	TCC有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	EVAPサービスベイテスト
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジン回転数
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	コールドスタートシステム
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	スロットルポジション
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料トリム有効
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジン回転数
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	コールドスタートシステム
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	スターターリレー
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	スロットルポジション
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料トリム有効
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(〔W〕1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(GM)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(GM)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	スターターリレーコントロール
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン(GM)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((W)2.4L L4 LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((W)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((W)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((W)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(GM)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	MIL
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	ループ状態
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	燃料計
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	TCC有効
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EGRソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	MIL
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	エアコンリレー
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	エンジン回転数制御
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	ファンリレー1
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	ファンリレー2、3
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	フューエルポンプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	ループ状態
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	燃料計
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EGRソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	MIL

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	エアコンリレー
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	エンジン回転数制御
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	ファンリレー1
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	ファンリレー2、3
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	フューエルポンプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	ループ状態
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	燃料計
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	MIL
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	エアコンリレー
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	ファンリレー1
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	ファンリレー2、3
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	ループ状態
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料計
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	TCC有効
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 1 速作動)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	2WDモードスイッチ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATWモードスイッチ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	トランスファーケースロック
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	フロントアクスル係合
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	2WDモードスイッチ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	ATWモードスイッチ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	サービス4WDランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	EGRソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	MIL
パワートレイン(GM)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	O2センサーヒーターコントロール

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	エアコンリレー
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	エンジン回転数制御
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	ファンリレー1
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	ファンリレー2、3
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	フューエルポンプ
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	ループ状態
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	燃料トリム有効
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECMなし)	燃料計
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	EGRソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	MIL
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	エアコンリレー
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	エンジン回転数制御
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	ファンリレー1
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	ファンリレー2、3
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	フューエルポンプ
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	ループ状態
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	燃料トリム有効
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エアポンプECM付き)	燃料計
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((W)4.3L V6 L35 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(GM)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((W)6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((W)6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((W)6.2L LS3 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	フューエルポンプ
パワートレイン((W)6.2L LS3 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	燃料圧力
パワートレイン((W)6.2L LS3 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ　排気フロー)	排気流量コントロールバルブ
パワートレイン((W)6.2L LS3 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((W)6.2L LS3 フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((W)6.2L LS3 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((W)6.2L LS3 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エキゾーストフローコントロールモジュール)	排気バルブ
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	スキップシフトソレノイド
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 2
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((W)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール)	1-2/3-4シフトソレノイド
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール)	ウィンターLED
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール)	エコ/スポーツ
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションモニター
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール)	トルクコントロールソレノイド
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール)	パークニュートラルスイッチテスト
パワートレイン((X)1.6L L4 LLQ トランスミッションコントロールモジュール)	圧力レギュレーターソレノイド
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイド
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイド
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	補助バキュームポンプ
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((X)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	フューエルポンプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリルシャッター エンジンマウント)	燃料圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ アクティブグリルシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力1
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	エンジンマウントアクチュエーター出力2
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポンプ エンジンマウント)	燃料圧力

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((X)4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((X)4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((X)4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン((X)4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((X)4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	EGRソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	MIL
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	エアコンリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	エンジン回転数制御
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	ファンリレー1
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	ファンリレー2、3
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	ループ状態
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	燃料計
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	EGRソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	MIL
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	エアコンリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	エンジン回転数制御
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー5)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	ファンリレー1
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	ファンリレー2、3
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	ループ状態
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	燃料計
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LF6 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	MIL
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	ループ状態
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	燃料計
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	TCC有効
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	EGRソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	MIL
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	ループ状態
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料計
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 1 速作動)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	トランスファーケースロック
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	フロントアクスル係合
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	トランスファーケースロック
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレー)	フロントアクスル係合
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	アイドルスパーク
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	スターターリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	スパーク遅延
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルポジション
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー2、3
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	アイドルスパーク
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スパーク遅延
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー2、3
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ループ状態
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	トランスファーケースロック
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	フロントアクスル係合

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	EGRシステム
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド(PWM)
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター1バズテスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター2バズテスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター3バズテスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター4バズテスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	追加ヒーターリレー1
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	追加ヒーターリレー2
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン未作動)
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1バズテスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力降下テスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター1バズテスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター2バズテスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター3バズテスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター4バズテスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン未作動)
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1バズテスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力降下テスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1、2、3
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2、3
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1、2、3
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2、3
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン((Y)3.0L LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((Y)3.0L LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	MIL
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	アイドルスパーク
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	エアコンリレー
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	エンジン回転数制御
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	スターターリレーコントロール

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	スロットルポジション
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	ファンリレー2、3
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	ループ状態
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	圧縮テスト
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリム有効
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	MIL
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エアコンリレー
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	エンジン回転数制御
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ファンリレー2、3
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	ループ状態
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	圧縮テスト
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料トリム有効
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレーコントロール
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチハイコントロール
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチローコントロール
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCクラッチ係合
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((Y)3.0L V6 LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチック トランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチック トランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー(エアー装備車)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	クルーズ無効
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1、2(高速)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1、2(低速)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((Y)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー2)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	クラッチリセット手順
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 2
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	サービス4WDランプ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	STSランプ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	インジェクションポンプTDC学習
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	インジェクションポンプエンジンOFF
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	インジェクションポンプ時間設定
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	グロープラグシステム学習
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	ブーストソレノイド
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション1
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション2
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション3
パワートレイン((Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション4
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	シフトソレノイド1
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	シフトソレノイド2
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	ホールドモードランプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	EDS3 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	EDS4 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	EDS5 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	EDS6 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	シフトソレノイド1
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	シフトソレノイド2
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	ホールドモードランプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	電源モードランプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGRシステム
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド(PWM)
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー1
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー2
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	クルーズメインランプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1ヒーター:エンジン作動
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2ヒーター:エンジン作動
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンモーター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス1インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス2インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス3インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス4インジェクター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	ポジティブクランクケース換気ヒーター
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクション
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントパージ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントパージバルブ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードクオリティーテスト
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントポンプ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン((Z)2.0L LUZ グロープラグコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン((Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	燃料圧力
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	トランスファーケースロック
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	フロントアクスル係合
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	2WDモードスイッチ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	4WDハイモードスイッチ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	4WDローモードスイッチ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	ATWモードスイッチ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	ニュートラルモードスイッチ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	トランスファーケースロック
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	フロントアクスル係合
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	モーターBドライバー(ロー)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	MIL
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エアポンプリレー
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	ループ状態
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料計
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	TCC有効
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	MIL
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エアコンリレー
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エアシステム(装備車)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	エンジン回転数制御
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	フューエルポンプ
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	ループ状態
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料トリム有効
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料計
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	1-2ソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	2-3ソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	TCC有効
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン((Z)5.3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(0.8L LBF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(0.8L LBF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(0.8L LBF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(0.8L LBF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(0.8L LBF フューエルインジェクターコントロールモジュール)	アクセルウェイトインジケーター
パワートレイン(0.8L LBF フューエルインジェクターコントロールモジュール)	エンジン冷却水ヒーター
パワートレイン(0.8L LBF フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料:燃料カットオフソレノイドバルブリレー(ガス段階)
パワートレイン(0.8L LBF フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料:燃料カットオフソレノイドバルブリレー(液体段階)
パワートレイン(0.8L LBF フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料レール圧力
パワートレイン(0.8L LBF フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.0L L5Q CVT (MR8))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q CVT (MR8))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.0L L5Q CVT (MR8))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.0L L5Q CVT (MR8))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.0L L5Q CVT (MR8))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L L5Q マニュアルトランスミッション 自動変速 5速 (MFQ))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.0L L5Q マニュアルトランスミッション 自動変速 5速 (MFQ))	トランスミッションフルードポンプリレー
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.0L LA2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LA2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.0L LA2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.0L LA2 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LA2 フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベポライザーリレー1
パワートレイン(1.0L LA2 フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベポライザーリレー2
パワートレイン(1.0L LA2 フューエルインジェクターコントロールモジュール)	アクセルウェイトインジケーター
パワートレイン(1.0L LA2 フューエルインジェクターコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン(1.0L LA2 フューエルインジェクターコントロールモジュール)	エンジン冷却水ヒーター
パワートレイン(1.0L LA2 フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.0L LA2 フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.0L LA2 フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.0L LA2 フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.0L LCP トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LCP トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.0L LCP トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.0L LCP トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LCP フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベポライザーリレー1
パワートレイン(1.0L LCP フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベポライザーリレー2
パワートレイン(1.0L LCP フューエルインジェクターコントロールモジュール)	アクセルウェイトインジケーター
パワートレイン(1.0L LCP フューエルインジェクターコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン(1.0L LCP フューエルインジェクターコントロールモジュール)	エンジン冷却水ヒーター
パワートレイン(1.0L LCP フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.0L LCP フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.0L LCP フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.0L LCP フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	燃料システム
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	燃料システム
パワートレイン(1.0L LEB エンジンコントロールモジュール)	補助冷却ポンプ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール)	グロープラグ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.0L LEB エンジンマニュアルコントロールモジュール)	燃料システム
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.0L LFM エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LFM トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2圧力コマンド
パワートレイン(1.0L LFM トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3圧力コマンド
パワートレイン(1.0L LFM トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4圧力コマンド
パワートレイン(1.0L LFM トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.0L LKL (VIN(車台番号) 5文字目 P)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.0L LKL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LKL トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.0L LMT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.0L LMT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.0L LMT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.0L LMT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー1、4イグニッションコイル
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー2、3イグニッションコイル
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー1、4イグニッションコイル
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー2、3イグニッションコイル
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.19L LG5 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.19L LG5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.19L LG5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.19L LG5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.19L LG5 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.1L LVG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L L2E エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.2L L2E エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L L2E エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.2L L2E エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L L2E エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L L2E エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.2L L2E エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L L2E エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L L2E エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L L2E トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L L2E トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.2L L2E トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.2L L2E トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LAQ エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.2L LAQ エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン(1.2L LAQ エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.2L LAQ エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.2L LAQ エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LAQ エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.2L LAQ エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LAQ エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LAQ エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LD6 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LDC エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LDC シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.2L LDC シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LDC トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LDC フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.2L LDC フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LKY エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.2L LLO エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LL0 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.2L LL0 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー1、4イグニッションコイル
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー2、3イグニッションコイル
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー1、4イグニッションコイル
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー2、3イグニッションコイル
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.2L LMU エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	ギアシフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	ギアシフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションフルードポンプリレー
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション警告
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	奇数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LMU トランスミッションコントロールモジュール)	偶数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LMU フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベポライザーリレー1
パワートレイン(1.2L LMU フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベポライザーリレー2
パワートレイン(1.2L LMU フューエルインジェクターコントロールモジュール)	アクセルウェイトインジケーター
パワートレイン(1.2L LMU フューエルインジェクターコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.2L LMU フューエルインジェクターコントロールモジュール)	エンジン冷却水ヒーター
パワートレイン(1.2L LMU フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.2L LMU フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.2L LMU フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LMU フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	補助冷却ポンプ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	補助冷却ポンプ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	ギアシフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	ギアシフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションフルードポンプリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション警告
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	奇数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LDV トランスミッションコントロールモジュール)	偶数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	冷却ポンプクラッチ
パワートレイン(1.3L LEW エンジンコントロールモジュール)	冷却ポンプクラッチ診断情報消去
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(1.3L LSF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.3L LSF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L L2N エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L2N トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー3)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	低燃料インジケーター
パワートレイン(1.4L L95 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L L95 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L L95 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.4L L95 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L L95 トランスミッションコントロールモジュール)	ホールドモードインジケーター
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料計
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	冷却温度計スイープ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料計
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	ギアシフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	ギアシフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	クラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	トランスミッションフルードポンプリレー
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	トランスミッション警告
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	奇数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	偶数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	点火時期
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	燃料計
パワートレイン(1.4L LCU エンジンコントロールモジュール)	冷却温度計スイープ
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LDD エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.4L LDD シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDD トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LDD フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.4L LDD フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LDT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LDT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LDT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.4L LDT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LDT トランスミッションコントロールモジュール)	ホールドモードインジケーター
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク1ニュートラル
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク1係合(後)
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク1係合(前)
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク2ニュートラル
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク2係合(後)
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク2係合(前)
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク3ニュートラル
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク3係合(後)
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク3係合(前)
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク4ニュートラル
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク4係合(後)
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク4係合(前)
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターエアパージ
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーター圧力チャージング
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	奇数ギアクラッチ
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	奇数ギアクラッチ位置
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	偶数ギアクラッチ
パワートレイン(1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	偶数ギアクラッチ位置
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LEF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	MIL
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファン1
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファン2
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファン3
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファン4
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	クーリングファン5
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料システム減圧
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	MIL
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファン1
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファン2
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファン3
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファン4
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	クーリングファン5
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	スターターリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料システム減圧
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(1.4L LEX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LEX トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LFF エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LFF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LKF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Cold Start Fuel Injector
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Cold Start Fuel Injector
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LKJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LKK エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LKK トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	MIL
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	O2センサーテスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	スターターリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	MIL
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	O2センサーテスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.4L LUJ シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUJ フューエルポンプバージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.4L LUJ フューエルポンプバージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LUJ フューエルポンプバージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.4L LUJ フューエルポンプバージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	燃料圧力
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EVAPパージ/密閉

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	02センサーテスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	02センサーテスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	02センサーテスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	02センサーテスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	02センサーテスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(センサー1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUV エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LV7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LV7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.4L LV7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.4L LV7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.4L LV7 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	冷却ポンプクラッチ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	冷却ポンプクラッチ診断情報消去
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	冷却ポンプクラッチ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	冷却ポンプクラッチ診断情報消去
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	冷却ポンプクラッチ
パワートレイン(1.5L L2B エンジンコントロールモジュール)	冷却ポンプクラッチ診断情報消去
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2B トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	EGRバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	スターターリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 4速 (MLQ))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.5L L2C エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L2C トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.5L L3C エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(1.5L L3G エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L L3G トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Fuel System High Pressure Test
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L LFV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 6速(MNH))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク1ニュートラル
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク1係合(後)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク1係合(前)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク2ニュートラル
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク2係合(後)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク2係合(前)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク3ニュートラル
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク3係合(後)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク3係合(前)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク4ニュートラル
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク4係合(後)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	シフトフォーク4係合(前)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションアキュムレーターエアパージ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションアキュムレーター圧力チャージング
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	奇数ギアクラッチ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	奇数ギアクラッチ位置
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	偶数ギアクラッチ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール 7速(MO5))	偶数ギアクラッチ位置
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク1ニュートラル
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク1係合(後)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク1係合(前)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク2ニュートラル
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク2係合(後)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク2係合(前)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク3ニュートラル
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク3係合(後)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク3係合(前)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク4ニュートラル
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク4係合(後)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトフォーク4係合(前)
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターエアパージ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーター圧力チャージング
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	奇数ギアクラッチ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	奇数ギアクラッチ位置
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	偶数ギアクラッチ
パワートレイン(1.5L LFV トランスミッションコントロールモジュール)	偶数ギアクラッチ位置
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L LM9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPサービスベイテスト
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	低燃料インジケーター
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.5L LV8 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L LV8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LV8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.5L LV8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.5L LV8 トランスミッションコントロールモジュール)	ホールドモードインジケーター
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.5L LYX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	Transmission Park Valve Lock Solenoid Actuator
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール(M3U))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5L LYX トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L L2W エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L L2W トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	MIL
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	圧縮テスト
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EVAPパージソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	MIL
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	圧縮テスト
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LED エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LED トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LFJ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LFJ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPF回生有効
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGR
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ポジティブクランクケース換気ヒーター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントインジェクション
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントフルードクオリティーテスト
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントポンプ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料プレッシャーコントロール:レギュレーター1
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料プレッシャーコントロール:レギュレーター2
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	粒子状物質センサーサービス回生
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPF回生有効
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGR
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ポジティブクランクケース換気ヒーター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントインジェクション
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントフルードクオリティーテスト
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントポンプ
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料プレッシャーコントロール:レギュレーター1
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料プレッシャーコントロール:レギュレーター2
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(1.6L LH7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	粒子状物質センサーサービス回生
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	Transmission Control Solenoid Valve 11
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	Transmission Control Solenoid Valve 11
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール その他)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LH7 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LLU エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LLU トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Reductant Injector Quantity Test
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントインジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	MIL
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料レール圧力
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	MIL

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料レール圧力
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Reductant Injector Quantity Test
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントインジェクター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	リダクタントインジェクター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	リダクタントコントロールモジュールリレー1、2
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	リダクタントポンプ時計回り
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	リダクタントポンプ反時計回り
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	リダクタントインジェクター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	リダクタントコントロールモジュールリレー1、2
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	リダクタントヒーター1

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	リダクタントポンプ時計回り
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	リダクタントポンプ反時計回り
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(1.6L LVM エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(1.6L LWW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LWW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPサービスベイテスト
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	低燃料インジケーター
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LXT エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ホールドモードインジケーター
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRクーラー冷却ポンプ1
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力リリーフバルブ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRクーラー冷却ポンプ1
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力リリーフバルブ
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.7L LKR エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力リリーフバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールマニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	EGRバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	MIL
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料レール圧力リリーフバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料圧力
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(M4P))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	EGRバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	MIL
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料レール圧力リリーフバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料圧力
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション(MFH))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力リリーフバルブ
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.7L LUD エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.7L LUD トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	フューエルポンプ有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P) AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション (M4P)AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンエッジ マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) 2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH) AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)2WD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション (MFH)AWD トランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンクラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンフェイス マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション 2WDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン オートマチックトランスミッション AWDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション 2WDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	圧縮テスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション AWDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) 2WDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジン マニュアルトランスミッション(M4P) AWDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	MIL
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) 2WDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L 2HO エンジンコントロールトランスミッション(MFH) AWDトランスファー)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LFH エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LFQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Cold Start Fuel Injector
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Cold Start Fuel Injector
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L LI3 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LI3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L LJ1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LJ1 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	14V電源モジュール設定値
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVAP漏れ検出ポンプ
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	EVAP漏れ検出ポンプスイッチングバルブ
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料タンク圧力センサーテスト
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LMD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LMD トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LUW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LUW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーテスト
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	Starter Motor Relay
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーター圧力リリーフ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	触媒テスト
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.8L LWE エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8L LWE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1速アクティブトランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターシステム作動

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.0L L0A エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.0L L0A トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートシステム
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LBN エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LBN フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替フューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LBN フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBN フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー1
パワートレイン(2.0L LBN フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー2
パワートレイン(2.0L LBN フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー3
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム
パワートレイン(2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャー1ウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャー2ウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	チャージエアクーラークーリングファン
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャー1ウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャー2ウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	チャージエアクーラークーリングファン
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.0L LBY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントインジェクター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントインジェクター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントヒーター2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(2.0L LFS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(2.0L LFS トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LFS トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LFS トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LFS トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LFS トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LFS トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LFS トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LFS トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー4
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー5
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー4
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー5
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LKM エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LKM エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(2.0L LKM エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LKM エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(2.0L LKM エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン(2.0L LKM エンジンコントロールモジュール)	グロープラグインジケーター
パワートレイン(2.0L LKM エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LKM エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.0L LKM エンジンコントロールモジュール)	燃料流量レギュレーター
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.0L LLW エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター1バズテスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター2バズテスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター3バズテスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インジェクター4バズテスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	追加ヒーターリレー1
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	追加ヒーターリレー2
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン未作動)
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1バズテスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力降下テスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター1バズテスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター2バズテスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター3バズテスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター4バズテスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	追加ヒーターリレー1
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	追加ヒーターリレー2
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン未作動)
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1バズテスト
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧力降下テスト
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTD シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LTD シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTD フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.0L LTD フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	EVAP漏れ検出ポンプ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	EVAP漏れ検出ポンプ->ベントソレノイドバルブ漏れテスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	EVAP漏れ検出ポンプスイッチングバルブ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	燃料タンク圧力センサーテスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッド/EV電動冷却ポンプ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール)	回生ブレーキ状態
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール)	補助トランスミッションフルードポンプスピード
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	エアコンコンプレッサー回転数
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	クーリングファンモーター
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーパックアクティブアイソレーションテスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーパックヒーター電源
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーパックプリチャージコンタクター
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーパック冷却ポンプ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーヒーターパッシブアイソレーションテスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリー正極コンタクター
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリー負極コンタクター
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EV電動冷却ポンプ
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	バッテリーチャージングシステム性能テスト(アクティブテスト)
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	バッテリーチャージングシステム正極コンタクター
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD)パワートレインコントロールモジュール2)	燃料給油ロロック
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	MIL
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	クーリングファン1
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	クーリングファン2
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	クーリングファン3
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	クーリングファン4
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	クーリングファン5
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	圧縮テスト
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	点火時期遅延
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	燃料システム減圧
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション 8速(M5N))	放電停止/充電開始
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	放電停止/充電開始
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	放電停止/充電開始
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN0))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5N))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速(MRC))	補助トランスミッションフルードポンプ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3D))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	Transmission Control Solenoid Valve 11
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速(M3T))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	Transmission Park Valve Lock Solenoid Actuator
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(M3H))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	Transmission Control Solenoid Valve 11
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール(その他))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター1バズテスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター2バズテスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター3バズテスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター4バズテスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	追加ヒーターリレー1
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	追加ヒーターリレー2
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン未作動)
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1バズテスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力降下テスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター1バズテスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター2バズテスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター3バズテスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インジェクター4バズテスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	追加ヒーターリレー1
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	追加ヒーターリレー2
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン未作動)
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1バズテスト
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力降下テスト
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.4L LAF エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.4L LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.4L LE6 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(2.4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.4L LEA エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LEA トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	コールドスタートシステム
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	コールドスタートフューエルポンプ
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.4L LP8 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.5L LCV エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LCV トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.5L LHN エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LHN トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.5L LKH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(2.5L LKW エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントインジェクター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン冷却ポンプクラッチリレー
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントインジェクター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(2.5L LP2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.5L LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.5L LVN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.8L LWH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.8L LWH トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	EGR
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー1)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー2)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー3)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグ(シリンダー4)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	グロープラグセルフテスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ストップ/スタートシステムテスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	ポジティブクランクケース換気ヒーター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクション
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードクオリティーテスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	リダクタントポンプ
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール:レギュレーター1
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール:レギュレーター2
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクターフローテスト
パワートレイン(2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	粒子状物質センサーサービス回生
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1、2、3
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2、3
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1、2、3
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2、3
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPテスト
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPテスト
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト(バンク1)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト(バンク2)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー5)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料インジェクターバランス(シリンダー6)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料シリンダーパワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	代替燃料圧力レギュレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー5)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー6)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料モードインジケーター
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料モードセレクトオーバーライド
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー4
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー5
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー4
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー5
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFX エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFX トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LFY エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Park Valve Lock Solenoid Actuator
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.6L LFY トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	放電停止/充電開始
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	放電停止/充電開始
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	スターターピニオンソレノイドアクチュエーターリレー
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	ヒーター冷却ポンプ
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6X エンジンコントロールモジュール)	放電停止/充電開始
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Control Solenoid Valve 10
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Park Valve Lock Solenoid Actuator
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L L6X トランスミッションコントロールモジュール)	補助トランスミッションフルードポンプ
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロック(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロック(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロック(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロック(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L L6Z エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.6L L6Z トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションON/スタートスイッチ系統

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター作動
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	点火時期
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター作動
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	点火時期
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(4ボタン選択可能トランスファーケース)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン(4ボタン選択可能トランスファーケース)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン(4ボタン選択可能トランスファーケース)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン(4ボタン選択可能トランスファーケース)	ATCモーターAコントロール
パワートレイン(4ボタン選択可能トランスファーケース)	ATCモーターBコントロール
パワートレイン(4ボタン選択可能トランスファーケース)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン(4ボタン選択可能トランスファーケース)	トランスファーケースロック
パワートレイン(4ボタン選択可能トランスファーケース)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン(4ボタン選択可能トランスファーケース)	フロントアクスル係合

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(4速オートマチック トランスミッション)	1-2ソレノイド
パワートレイン(4速オートマチック トランスミッション)	2-3ソレノイド
パワートレイン(4速オートマチック トランスミッション)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(4速オートマチック トランスミッション)	TCCソレノイド
パワートレイン(4速オートマチック トランスミッション)	シフト1-2
パワートレイン(4速オートマチック トランスミッション)	シフト2-3
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター作動
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	点火時期
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	14V電源モジュール設定値
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター作動
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	点火時期
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(5.3L LFT トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(5速オートマチック トランスミッション)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン(5速オートマチック トランスミッション)	TCC有効ソレノイド
パワートレイン(5速オートマチック トランスミッション)	クラッチPCソレノイド1機能
パワートレイン(5速オートマチック トランスミッション)	クラッチPCソレノイド2機能
パワートレイン(5速オートマチック トランスミッション)	シフトソレノイド1
パワートレイン(5速オートマチック トランスミッション)	シフトソレノイド2
パワートレイン(5速オートマチック トランスミッション)	シフトソレノイド3
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(6.0L L77 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L L77 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(6.0L L96 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L L96 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター作動
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	点火時期
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MYC))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.2L L86 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(6.2L LS3 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LS3 トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(6.2L LT1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.2L LT1 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	02センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー1)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー4)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー6)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止(シリンダー7)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダー休止システム
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スキップシフトソレノイドアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リバースインヒビットソレノイドアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス7インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン20%
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン40%
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン50%
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン70%
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン90%
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	スーパーチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	チャージエアクーラー冷却ポンプ
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	点火時期
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8電流
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスモーター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ2リレー
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム異常警告サービスベイテスト
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントヒーター1
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントヒーター2
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントポンプ
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料トランスファーポンプ
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール:レギュレーター1
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール:レギュレーター2
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクタークリーニング手順
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクターフローテスト
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	粒子状物質センサーサービス回生
パワートレイン(6.6L L5P グロープラグコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン(6.6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(6.6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブコマンド
パワートレイン(6.6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール)	PTOエンジン停止信号
パワートレイン(6.6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール)	PTOリレー
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	DPF回生有効
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	EGR
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスモーター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンソレノイドバルブ
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順1インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順2インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順3インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順4インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順5インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順6インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順7インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	パイロット噴射バランス手順8インジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクションクオリティーテスト
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクター
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム異常警告サービスベイテスト
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステム漏れテスト
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	リダクタントパージバルブ
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードクオリティーテスト
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	リダクタントポンプ
パワートレイン(6.6L L6H エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(6.6L L9H エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(6.6L L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料トランスファーポンプ
パワートレイン(6.6L L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(6.6L L9H エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(6.6L L9H エンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクター
パワートレイン(6.6L L9H エンジンコントロールモジュール)	排気後処理燃料インジェクターフローテスト
パワートレイン(6.6L L9H グロープラグコントロールモジュール)	グロープラグ
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(6.6L L9H トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(AT(オートマチック トランスアクスル))	1-2ソレノイド
パワートレイン(AT(オートマチック トランスアクスル))	2-3ソレノイド
パワートレイン(AT(オートマチック トランスアクスル))	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン(AT(オートマチック トランスアクスル))	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(AT(オートマチック トランスアクスル))	シフトトランスミッション
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	1-2ソレノイド
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	2-3ソレノイド
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	4-5ソレノイド
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	シフトソレノイド1
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	シフトソレノイド2
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	シフトトランスミッション
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(AT(オートマチック トランスミッション))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(M92 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	1-2ソレノイド
パワートレイン(M92 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	2-3ソレノイド
パワートレイン(M92 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(MFA 4速 オートマチック)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(MFA 4速 オートマチック)	シフトソレノイド1
パワートレイン(MFA 4速 オートマチック)	シフトソレノイド2
パワートレイン(MFA 4速 オートマチック)	ホールドモードランプ
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	EDS3 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	EDS4 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	EDS5 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	EDS6 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	シフトソレノイド1
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	シフトソレノイド2
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	ホールドモードランプ
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	電源モードランプ
パワートレイン(ML4 MLQ 4速オートマチックトランスミッション)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(ML4 MLQ 4速オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド1
パワートレイン(ML4 MLQ 4速オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド2
パワートレイン(ML4 MLQ 4速オートマチックトランスミッション)	ホールドモードランプ
パワートレイン(ML4 MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	1-2ソレノイド
パワートレイン(ML4 MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	2-3ソレノイド
パワートレイン(ML4 MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(ML4 MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(ML4 MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	シフトソレノイド1
パワートレイン(ML4 MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	シフトソレノイド2
パワートレイン(ML4 MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	ホールドモードランプ
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	EDS3 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	EDS4 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	EDS5 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	EDS6 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	シフトソレノイド1
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	シフトソレノイド2
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	ホールドモードランプ
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	電源モードランプ
パワートレイン(アクセサリーパワーモジュール)	APMセットポイントコントロール
パワートレイン(アクセサリーパワーモジュール)	ジャンプアシスト
パワートレイン(アクセサリーパワーモジュール)	中間電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	冷却ポンプクラッチ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	冷却ポンプクラッチ診断情報消去
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン2

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファン5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	トランスミッションアキュムレーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス1インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	冷却ポンプクラッチ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	冷却ポンプクラッチ診断情報消去
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	14V電源モジュール設定値
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	3ファン回転数(高速)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	3ファン回転数(中速)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	3ファン回転数(低速)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	CAC冷却ポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	DMCM冷却ポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EGRソレノイド
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステムシール
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイド(PWM)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP漏れ検出ポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP漏れ検出ポンプ->ベントソレノイドバルブ漏れテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP漏れ検出ポンプスイッチングバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	IACモーター位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	MAFセンサー電源電圧ローサイドドライバー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク2センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1、センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク1センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2、センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー1)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(バンク2センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーターセンサー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒータードライバー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒータードライバー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	RVS無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	SCBソレノイド
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドルスパーク
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	イグニッションON/スタートスイッチ系統
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー5)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	イグニッションコイル(シリンダー6)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドチューニングバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアコンクラッチ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアコンリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアシステム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアソレノイド
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアポンプリレー(エアー装備車)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジン回転数制御
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトフェイザーソレノイド
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター1作動
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター2作動
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターシステム作動
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッターポジション作動
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	グリルエアシャッター作動
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クルーズインヒビット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クルーズメインランプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クルーズ無効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダー4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダー6
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダー7
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス5インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス6インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス7インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランス8インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター4

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター6
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター7
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダーパワーバランスインジェクター8
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	シリンダー休止システム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スキップシフトソレノイド
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スターターリレーコントロール
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スパーク遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スロットルブレードコントロール
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジションバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションシステム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	バックインヒビット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー7)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	パワーバランス(シリンダー8)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ヒーテッドO2センサー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファンHigh
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファンLow
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー1、2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファン高速
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファン制御
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1、2(高速)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファン制御1、2(低速)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファン制御2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ファン低速
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプスピード
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ループ状態
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターパーキングロックテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター1バランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター2バランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター3バランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター4バランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター5バランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクター6バランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターテスト6
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター5)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター6)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター7)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(インジェクター8)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス1インジェクター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス2インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス3インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス4インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス5インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス6インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス7インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料インジェクターバランス8インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料タンク圧力センサーテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側CPM(カムシャフトポジション)アクチュエーターソレノイド(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	補助バキュームポンプ
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	EGRソレノイド
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	EVAPベントソレノイド
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	O2センサーヒーターコントロール (装備車のみ)
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	エアコンリレー
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	クルーズインヒビット
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	シリンダーパワーバランス1
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	シリンダーパワーバランス2
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	シリンダーパワーバランス3
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	シリンダーパワーバランス4
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	シリンダーパワーバランス5
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	シリンダーパワーバランス6
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	ファン高速
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	ファン低速
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	フューエルポンプ
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	ループ状態
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	回転数制御
パワートレイン(エンジンデータディスプレー)	燃料トリム有効
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	燃料圧力
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール)	トレーラーブレーキコントロール信号
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール)	トレーラーブレーキデューティーサイクル
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール オートマチックレベルコントロール)	トレーラーブレーキコントロール信号
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール オートマチックレベルコントロール)	トレーラーブレーキデューティーサイクル
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール オートマチックレベルコントロール)	車両レベルコントロールコンプレッサーリレー
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール オートマチックレベルコントロール)	車両レベルコントロール排気バルブ
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ トレーラーブレーキコントロール)	トレーラーブレーキコントロール信号
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ トレーラーブレーキコントロール)	トレーラーブレーキデューティーサイクル
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ トレーラーブレーキコントロール)	フューエルポンプ
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ トレーラーブレーキコントロール)	燃料圧力
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流)	フューエルポンプ
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流)	燃料圧力
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流)	排気流量コントロールバルブ
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール - アクセサリー)	PTOエンジン停止信号
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール - アクセサリー)	PTOリレー
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	フューエルポンプ
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	燃料圧力
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	フューエルポンプ
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター)	燃料圧力
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	Transmission Range Control (Drive)
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	Transmission Range Control (Park)
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	排気流量コントロールバルブ
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	2WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	4WDオートマチックレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	4WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	4WDローレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	トランスファーケースNレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	トランスファーケースクラッチ係合
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	トランスファーケースレンジ2WD

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	トランスファーケースレンジ4WD/AWDオートマチック
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	トランスファーケースレンジ4WDハイ/ロック
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	フロントアクスル係合アクチュエーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	レンジアクチュエーター時計回り
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	レンジアクチュエーター停止
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	レンジアクチュエーター反時計回り
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	2WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	4WDオートマチックレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	4WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	4WDローレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	トランスファーケースNレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	トランスファーケースクラッチ係合
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	トランスファーケースレンジ2WD
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	トランスファーケースレンジ4WD/AWDオートマチック
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	トランスファーケースレンジ4WDハイ/ロック
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	フロントアクスル係合アクチュエーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	レンジアクチュエーター時計回り
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	レンジアクチュエーター停止
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	レンジアクチュエーター反時計回り
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	2WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	4WDオートマチックレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	4WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	4WDローレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	トランスファーケースNレンジインジケーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	トランスファーケースクラッチ係合
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジ2WD
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジ4WD/AWDオートマチック
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジ4WDハイ/ロック
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	フロントアクスル係合アクチュエーター
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター時計回り
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター停止
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター反時計回り
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	2WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	4WDオートマチックレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	4WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	トランスファーケースクラッチ係合
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	トランスファーケースレンジ2WD
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	トランスファーケースレンジ4WD/AWDオートマチック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	トランスファーケースレンジ4WDハイ/ロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	トランスファーケースレンジ4WDロー
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	トランスファーケースレンジN
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	フロントアクスル係合アクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	2WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	4WDオートマチックレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	4WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	4WDローレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	トランスファーケースNレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	トランスファーケースクラッチ係合
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	トランスファーケースレンジ2WD
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	トランスファーケースレンジ4WD/AWDオートマチック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	トランスファーケースレンジ4WDハイ/ロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	トランスファーケースレンジ4WDロー
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	トランスファーケースレンジN
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	フロントアクスル係合アクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	2WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	4WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	4WDローレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	トランスファーケースNレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	トランスファーケースレンジ2WD
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	トランスファーケースレンジ4WDハイ/ロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	トランスファーケースレンジ4WDロー
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	トランスファーケースレンジN
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NQF))	フロントアクスル係合アクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	2WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	4WDオートマチックレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	4WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	4WDローレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	トランスファーケースNレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	トランスファーケースクラッチ係合
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	トランスファーケースレンジ2WD
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	トランスファーケースレンジ4WD/AWDオートマチック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	トランスファーケースレンジ4WDハイ/ロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	トランスファーケースレンジ4WDロー
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	トランスファーケースレンジN
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NQH))	フロントアクスル係合アクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	2WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	4WDオートマチックレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	4WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	4WDローレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	トランスファーケースNレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	トランスファーケースクラッチ係合

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	トランスファーケースレンジ2WD
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	トランスファーケースレンジ4WD/AWDオートマチック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	トランスファーケースレンジ4WDハイ/ロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NQG))	フロントアクスル係合アクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	2WD/4WDシンクロナイザークラッチ
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	2WD/4WDシンクロナイザークラッチテスト
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイインジケーターランプ
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	2WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDオートマチックレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイインジケーターランプ
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDハイロックインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローインジケーターランプ
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	4WDローロックインジケーターランプ
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCニュートラルインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCモーター学習
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	ATCレンジ
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	オート4WDインジケーターランプ
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	デフロックインジケーターランプ
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースNレンジインジケーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースクラッチ
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースクラッチハイコントロール
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースクラッチローコントロール
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースクラッチ係合
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースモーターコントロール
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジ2WD
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジ4WD/AWDオートマチック
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジ4WDハイ/ロック
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジ4WDロー
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースレンジN
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースロック
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	ニュートラルインジケーターランプ
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスルアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	フロントアクスル係合アクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターAドライバー(ハイ)
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターAドライバー(ロー)
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターBドライバー(ハイ)
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	モーターBドライバー(ロー)
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	EDS3 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	EDS4 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	EDS5 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	EDS6 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	シフトソレノイド1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	シフトソレノイド2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	ホールドモードランプ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	電源モードランプ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	シフトソレノイド1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	シフトソレノイド2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	シフトソレノイド3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	シフトソレノイド4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	シフトソレノイド5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイド1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイド2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	ライン圧力制御
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	1-2ソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	2-3ソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	3-2ダウンシフトソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	4-5ソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	EDS3 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	EDS4 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	EDS5 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	EDS6 PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:スタティックテスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ:ダイナミックテスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCC有効
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Line Pressure Control
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test PC Solenoid 5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test Shift Solenoid 2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Sol. Performance Test TCC Control Solenoid
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ギアシフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ギアシフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフト1-2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフト2-3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトPC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッション
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ1電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ2電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ3電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ4電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ5電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ6電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ7電流
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ8
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションコントロールソレノイドバルブ9
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションフルードポンプリレー
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション警告
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ6
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ホールドモードインジケーター
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ホールドモードランプ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインPC(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインPC(プレッシャーコントロール)ソレノイドエレクトリカル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインPC(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	奇数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	偶数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	電源モードランプ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	補助トランスミッションフルードポンプ
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレー)	1-2ソレノイド
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレー)	2-3ソレノイド
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレー)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	14V電源モジュール設定値
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	300Vインパクト検出故障コード消去
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	300V現在の故障コード消去

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	オートスタート/オートストップ
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	オートスタート/ストップコマンド
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(1速ギア)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(2速ギア)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(3速ギア)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(4速ギア)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(EV1/バック)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ハイブリッドトランスミッションコマンド状態(EV2)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	回生ブレーキ
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	回生ブレーキ状態
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	補助トランスミッションフルードポンプスピード
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	補助トランスミッションフルードポンプリレー
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	補助トランスミッションポンプスピード
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	14V電源モジュールファン
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	DC Charge Port Lock
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery DC Charging Negative Contactor
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery DC Charging Positive Contactor
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	エアコンコンプレッサー回転数
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	クーリングファンモーター
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックアイソレーションテスト
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックアクティブアイソレーションテスト
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックアクティブクーリング
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックヒーター電源
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックプリチャージコンタクター
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック冷却コントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック冷却コントロールソレノイドバルブ(ノーマル)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック冷却コントロールソレノイドバルブ(バイパス)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック冷却ポンプ
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーヒーターバッシブアイソレーションテスト
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリープリチャージトランジスター
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーマルチファンクションコンタクター
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリー正極コンタクター
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリー負極コンタクター
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EV電動冷却ポンプ
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	バッテリーチャージングシステム性能テスト(アクティブテスト)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	バッテリーチャージングシステム正極コンタクター
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	バッテリーチャージングシステム負極コンタクター
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ベント燃料補填システム
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	充電口
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	助手席コンパートメントヒータークーラントコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃料給油口ロック
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	300Vアイソレーションテスト
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ネガティブコンタクター
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	バッテリーバックファン回転数
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	プリチャージコンタクター
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ポジティブコンタクター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	CNGカットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGカットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベポライザーリレー1
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベポライザーリレー2
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPGベポライザーリレー3
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPG暖機モードインジケーター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	アクセルウェイトインジケーター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	ウェイトトゥスタートインジケーター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	エンジン冷却水ヒーター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替フューエルポンプ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料:燃料カットオフソレノイドバルブリレー(ガス段階)
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料:燃料カットオフソレノイドバルブリレー(液体段階)
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替燃料レール圧力
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ1
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料カットオフソレノイドバルブ2
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー1
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー2
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー3
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトオーバーライド(バイフューエル/ガソリン)
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジケーター
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	要求トルク
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料プレッシャーコントロール
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	ポンプモーター
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	ポンプモーター
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧システムサービスエア抜き
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフ油圧ライン注入
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(可変トランスミッション)	TCC PC(プレッシャーコントロール)ソレノイド機能
パワートレイン(可変トランスミッション)	TCC有効ソレノイド機能
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	1-2/3-4シフトソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	2-3ソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	TCCコントロールソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	ウィンターLED
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	エコ/スポーツ
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	トランスミッションモニター
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	トルクコントロールソレノイド
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	パークニュートラルスイッチテスト
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	圧力レギュレーターソレノイド
パワートレイン(排気フロー制御モジュール)	排気バルブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	インジケーターディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	セキュリティー警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	チャイルドセキュリティーロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	チャイルドセキュリティーロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	右専用DRL

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	補助イグニッションランリレー
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	エアコン要求
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	デフロストドア
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	左温度ドアポジション
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	再循環ドア
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	全モーター再補正
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助ブロワーモーター
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助モードドア
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	補助気温ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	A/C許可
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	セグメントチェック
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	ディスプレーテスト
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	ブロワーモーター
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	リアデフロスト要求
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	右ミックスモーター
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	運転席温度ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	吸気温度センサーファン
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	吸入口ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	左ミックスモーター
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	再循環ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	助手席温度ドア
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	内気温度ファン
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	A/C許可
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	エアコン要求
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	すべてのLED状態
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	デフロストドア
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	ドアポジションモード
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード1ドアポジション
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	モード2ドアポジション
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右ミックスモーター
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	右温度ドアポジション
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左ミックスモーター
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	左温度ドアポジション
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	再循環ドア
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	全モーター再補正
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助ブロワーモーター
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助モードドア
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	補助気温ドア
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	セグメントチェック
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	ディスプレーテスト
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	ブロワーモーター
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	リアデフロスト要求
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	運転席温度ドア
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	吸気温度センサーファン
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	再循環ドア
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	助手席温度ドア
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	補助モードドア
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	補助気温ドア
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	エアコン要求信号
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	ドアポジションモード
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	リアデフォッガー
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	ドアポジションモード

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	リアデフォッガー
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	A/C許可
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	LEDディミング
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	イグニッション電圧
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ウォーターポンプコントロール
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー特性チェック
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアコン要求信号
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	コンプレッサークラッチ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ディスプレーテスト
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	デフロストドア
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	デフロストモード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ヒーターモード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ブロワーモーターリレー
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	フロント右モードドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	フロント右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	フロント左モードドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	フロント左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ベントモード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	モード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	モード1ドアポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	モードアクチュエーターポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアアクチュエーターポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフォッガーLED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフクーリングリレー
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフロスト
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフロストLED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リア左モードドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	右ミックスモーター
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	運転席シートヒーターLED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	運転席シートヒーター要求
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	運転席ドアアクチュエーターポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	温度ドアポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	気温アップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	吸気温度センサーファン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	吸入口ドア
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	左ミックスモーター
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	再循環LED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	再循環ドア
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	再循環モーターポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	助手席シートヒーターLED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	助手席シートヒーター要求
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	助手席ドアアクチュエーターポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	助手席温度ドア
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	内気温度ファン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	補助ブロワーモーター
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	補助モードドア
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	補助気温ドア
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	補助冷却ポンプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	補助冷却ポンプスピード
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	エアコンコンプレッサー
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	エアコンスイッチ
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	エアコン要求信号
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	ドアポジションモード
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	リアデフォッガー
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(HVACコントロール)	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	エアコンスイッチ
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	空気再循環モードスイッチ
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	エアコンコンプレッサー
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	エアコンスイッチ
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	ドアポジションモード
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	フロント右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	リアデフォッガー
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	エアコンコンプレッサー
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	エアコンスイッチ
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	ドアポジションモード
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	リアデフォッガー
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	エアコンスイッチ
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	リアデフォッガー
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	空気再循環モードスイッチ
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	ドアポジションモード
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	リアデフォッガー
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(C41))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(C41))	リアデフォッガー
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	ドアポジションモード
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	リアデフォッガー
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	エアコンコンプレッサー
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	エアコンスイッチ
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	ドアポジションモード
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	リアデフォッガー
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	エアコン要求信号
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	ドアポジションモード
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	ブロワーモーター回転数
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	リアデフォッガー
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(ISU)	アラームサイレン

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ISU)	インテリアランプ
ボディー(ISU)	キーランプ
ボディー(ISU)	セキュリティーLED
ボディー(ISU)	ドアアンロック
ボディー(ISU)	ドアロック
ボディー(ISU)	トランクリリースリレー
ボディー(ISU)	ハザードランプ
ボディー(ISU)	パワーウィンドウリレー
ボディー(ISU)	リアデフォッガー
ボディー(ISU)	ワイパーリレー
ボディー(ISU)	右ターンシグナルランプ
ボディー(ISU)	運転席ウィンドウアップリレー
ボディー(ISU)	運転席ウィンドウダウンリレー
ボディー(ISU)	左ターンシグナルランプ
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	チャイム出力
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグOFFインジケーター
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席エアバッグONインジケーター
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー
ボディー(TVアンテナモジュール)	アンテナ1
ボディー(TVアンテナモジュール)	アンテナ2
ボディー(TVアンテナモジュール)	アンテナ3
ボディー(TVアンテナモジュール)	アンテナ4
ボディー(アクセサリー DC AC パワーイバーターモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー(アクセサリー DC AC パワーイバーターモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(アクセサリー DC AC パワーイバーターモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー(アクセサリー DC AC パワーイバーターモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(アクセサリー DC AC パワーイバーターモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(アクセサリー DC AC パワーイバーターモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(アクセサリー DC AC パワーイバーターモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	グロープラグ
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	プライムフューエルポンプ
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	補助ヒーター
ボディー(アクセサリーボディーコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ
ボディー(アクセサリーボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー(アクティブセーフティーコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(アクティブセーフティーコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチインジケーター
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター(拡張)
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	右アシストステップモーター(格納)
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター(拡張)
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	左アシストステップモーター(格納)
ボディー(アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー(アシストステップコントローラー)	右ASCモーターテスト
ボディー(アシストステップコントローラー)	左ASCモーターテスト
ボディー(アシストステップコントローラー)	製造有効カウンター消去
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター(拡張)
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	右アシストステップモーター(格納)
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター(拡張)
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	左アシストステップモーター(格納)
ボディー(アップレベル(I04 I05 I06))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(アップレベル(I04 I05 I06))	MOST通信有効系統
ボディー(アップレベル(I04 I05 I06))	サテライトアンテナ
ボディー(アップレベルラジオ (I04 I05 I06))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(アップレベルラジオ (I04 I05 I06))	MOST通信有効系統
ボディー(アップレベルラジオ (I04 I05 I06))	サテライトアンテナ
ボディー(アップレベルラジオ)	AFスイッチング
ボディー(アップレベルラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(アップレベルラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(アップレベルラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(アップレベルラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)センターI/Pスピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)フロント右ウーファー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)フロント右シートスピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)フロント右スピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)フロント左ウーファー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)フロント左シートスピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)フロント左スピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)リアサブウーファー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)リアセンターサラウンドスピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)リア右サラウンドスピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)リア右ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)リア左サラウンドスピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールサラウンド(UY5)リア左ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールステレオ(UX8)サブウーファー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールステレオ(UX8)センターI/Pスピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールステレオ(UX8)フロント右スピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールステレオ(UX8)フロント左スピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールステレオ(UX8)リア右スピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	オーディオコントロールステレオ(UX8)リア左スピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)センターI/Pスピーカー
ボディー(アンプ (ポーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)フロント右ウーファー
ボディー(アンプ (ポーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)フロント右シートスピーカー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)フロント右スピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)フロント左ウーファー
ボディー(アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)フロント左シートスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)フロント左スピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)リアコンソールサラウンドスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)リアサブウーファー
ボディー(アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)リア右サラウンドスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)リア右ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)リア左サラウンドスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	サラウンドテスト信号音(UY5)リア左ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音(UX8)サブウーファー
ボディー(アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音(UX8)センターI/Pスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音(UX8)フロント右ツイーター
ボディー(アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音(UX8)フロント右ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音(UX8)フロント左ツイーター
ボディー(アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音(UX8)フロント左ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音(UX8)リア右ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	ステレオテスト信号音(UX8)リア左ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	センターI/Pスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	センターIPミッドレンジ
ボディー(アンプ (ボーズ))	センタークリケット
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント右I/Pスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント右ウーファー
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント右クリケット
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント右サブウーファースピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント右ツイーター
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント右ツイーター:ドア
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント右ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント左I/Pスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント左ウーファー
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント左クリケット
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント左サブウーファースピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント左ツイーター
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント左ツイーター:ドア
ボディー(アンプ (ボーズ))	フロント左ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	リアサブウーファー
ボディー(アンプ (ボーズ))	リア右Dピラースピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	リア右シートスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	リア右ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	リア右フルレンジ
ボディー(アンプ (ボーズ))	リア右中高域スピーカーTwiddler
ボディー(アンプ (ボーズ))	リア左Dピラースピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	リア左シートスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	リア左ドアスピーカー
ボディー(アンプ (ボーズ))	リア左フルレンジ
ボディー(アンプ (ボーズ))	リア左中高域スピーカーTwiddler
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	センターIPミッドレンジ
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	フロント右ツイーター
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	フロント右ツイーター:ドア
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	フロント右フルレンジ
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	フロント左ツイーター
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	フロント左ツイーター:ドア
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	フロント左フルレンジ
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	リアサブウーファー
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	リアサブウーファーコイル1
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	リアサブウーファーコイル2
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	リア右フルレンジ
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	リア左フルレンジ
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	高音:高速
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	高音:低速
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	高音および単音
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	中央スピーカー
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	低音:高速
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	低音:低速
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	低音および単音
ボディー(アンプリファイアー)	センターI/Pスピーカー
ボディー(アンプリファイアー)	フロント右I/Pスピーカー
ボディー(アンプリファイアー)	フロント右サブウーファースピーカー
ボディー(アンプリファイアー)	フロント左I/Pスピーカー
ボディー(アンプリファイアー)	フロント左サブウーファースピーカー
ボディー(アンプリファイアー)	リア右シートスピーカー
ボディー(アンプリファイアー)	リア左シートスピーカー
ボディー(イモビライザー)	すべてのドアロック
ボディー(イモビライザー)	ハッチリリース
ボディー(イモビライザー)	運転席ドアアンロック
ボディー(イモビライザー)	外装ランプ
ボディー(イモビライザー)	助手席ドアアンロック
ボディー(インサイドリアビューミラーモジュール)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	インストルメントクラスターディミング
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	ヘッドアップディスプレーディミングレベル
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	ヘッドアップディスプレーパターンチェック
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	外気温度インスタントアップデート

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレー(UDV))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレー(UDV))	インストルメントクラスターディミング
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレー(UDV))	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレー(UDV))	ヘッドアップディスプレーディミングレベル
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレー(UDV))	ヘッドアップディスプレーパターンチェック
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレー(UDV))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレー 未装備)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレー 未装備)	インストルメントクラスターディミング
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレー 未装備)	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレー(UV6))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレー(UV6))	インストルメントクラスターディミング
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレー(UV6))	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレー(UV6))	ヘッドアップディスプレーディミングレベル
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレー(UV6))	ヘッドアップディスプレーパターンチェック
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	Dirver Information Center Segment (Black)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	Dirver Information Center Segment (Blue)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	Dirver Information Center Segment (Green)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	Dirver Information Center Segment (Red)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	Dirver Information Center Segment (White)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	インストルメントクラスターディミング
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	ヘッドアップディスプレーディミングレベル
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	ヘッドアップディスプレーパターンチェック
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	インストルメントクラスターディミング
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン1)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン2)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン3)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン4)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン5)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン6)
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	ヘッドアップディスプレーディミングレベル
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	ヘッドアップディスプレーパターンチェック
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージ/インジケーターチェック
ボディー(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターディミング
ボディー(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスター初期化
ボディー(インストルメントクラスター)	スピードメーターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター)	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンター(アップ)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンター(ダウン)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンター(メニュー)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンター(消去)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(クリア)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(セレクト)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(右)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(後)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(左)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(消去)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(設定)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント(黒)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント(青)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント(赤)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント(白)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント(緑)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー(インストルメントクラスター)	バックランプディミング
ボディー(インストルメントクラスター)	ヘッドアップディスプレーディミングレベル
ボディー(インストルメントクラスター)	ヘッドアップディスプレーパターンチェック
ボディー(インストルメントクラスター)	ポインターディミング
ボディー(インストルメントクラスター)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター)	燃料計スイープ
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Dirver Information Center Segment (Black)
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Dirver Information Center Segment (Blue)
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Dirver Information Center Segment (Green)
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Dirver Information Center Segment (Red)
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Dirver Information Center Segment (White)
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Driver Information Center Option (Button 1)
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Driver Information Center Option (Button 2)
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Driver Information Center Option (Button 3)
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Driver Information Center Option (Button 4)
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	インストルメントクラスターディミング

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	インストルメントクラスターディミング
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン1)
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン2)
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン3)
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン4)
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン5)
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ボタン6)
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	IPCゲージ
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	ディスプレーテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	ディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	IPCゲージ
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	ディスプレーテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	ディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	セグメントチェック
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	ディスプレーテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	ディミング強度
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	DIC全セグメントテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	IPCゲージ
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	ディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	1速
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	2速
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	3速
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	4WDインジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ABSランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DIC/オドメーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DIC全セグメントテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DRL
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPCゲージ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPCゲージスイープテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPCゲージディスプレーテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	km/hランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	LCDディスプレー
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	LED OFF
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	LEDディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	LED開始
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	MFDテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	mphランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	PRNDLディスプレーテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル1
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル2
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	アイドルブーストレベル3
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	アクセサリーLED
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	アップシフトランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	イグニッションスイッチLED電源
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	インスタントOATアップデート
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ウォッシャー液(ロー)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エアインレットドアポジション
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エアコン要求
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エンジンパワー低減
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エンジンホットランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オイルゲージスイープテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オイル交換ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オルタネーターランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	カーゴランプONインジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	キーランプ(ハロー)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	クラスターディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	クルーズコントロール
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	サービス4WDランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	サービススロットルスーン
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	シートベルトランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	スイッチディミングテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	スキップシフトランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	スターター有効
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ストップランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	スピードメーターゲージスイープ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	スマートビーム
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	セキュリティーランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	セグメントDIC/オドメーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	セグメントチェック
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	タコメータースイープテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チェックエンジン:オイルレベルインジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チェックゲージランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チャイムテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チャイム高速
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チャイム中速
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	チャイム低速
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	デアイサー有効
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ディスプレーテスト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ディミング強度
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ドライブ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トラクションランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション油温高
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ニュートラル
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	パーキング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	パーキングランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ハイビームランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	バック
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	バックランプディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	バッテリー寿命ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ブレーキランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ブロワーモーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ポインターディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ホーン
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ランプおよびゲージチェック
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ランプディスプレーテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ランプテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	リアアクセスパネルロックリレー
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル1
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル2
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ロードシェッドレベル3
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ロービーム
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	右ターンシグナルランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	右温度ドアポジション
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	横滑り防止装置(ESC)OFFインジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	横滑り防止装置(ESC)異常インジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	温度ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	左ターンシグナルランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	左温度ドアポジション
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	再学習コントロールパネルタイプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	充電ゲージスイープテスト状態
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	充電ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	速度計スイープテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	低燃料
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	低燃料ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	低冷却
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	点検要請ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	電圧計スイープテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	燃料計スイープ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	燃料計スイープテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	白熱灯調光
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	白熱灯調光1
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	油圧ランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープテスト
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグOFFインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール 未装備)	助手席エアバッグONインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール 未装備)	助手席シートベルトリマインダーインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール(EPG))	助手席エアバッグOFFインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール(EPG))	助手席エアバッグONインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール(EPG))	助手席シートベルトリマインダーインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	エアバッグ異常インジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	シートベルトリマインダーインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	チャイム
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	チャイム出力
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	運転席シートベルトリマインダー
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	運転席シートベルトリマインダーインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	助手席エアバッグONインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダー
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	展開ループ有効
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	展開ループ有効:無効
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	展開ループ有効:有効
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール3)	助手席エアバッグOFFインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール3)	助手席エアバッグONインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール3)	助手席シートベルトリマインダーインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール4)	助手席エアバッグOFFインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール4)	助手席エアバッグONインジケーター
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール4)	助手席シートベルトリマインダーインジケーター
ボディー(エアコン C67 シングル)	エアインレットドアポジション
ボディー(エアコン C67 シングル)	エアコンLED
ボディー(エアコン C67 シングル)	エアコン要求
ボディー(エアコン C67 シングル)	すべてのLED状態
ボディー(エアコン C67 シングル)	ドアポジションモード
ボディー(エアコン C67 シングル)	ブロワーモーター
ボディー(エアコン C67 シングル)	ブロワーモーター回転数

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(エアコン C67 シングル)	モード
ボディー(エアコン C67 シングル)	リアデフォッガーLED
ボディー(エアコン C67 シングル)	リアデフロスト
ボディー(エアコン C67 シングル)	リアデフロストLED
ボディー(エアコン C67 シングル)	リアデフロスト要求
ボディー(エアコン C67 シングル)	右温度ドアポジション
ボディー(エアコン C67 シングル)	温度ドアポジション
ボディー(エアコン C67 シングル)	再循環LED
ボディー(エアコン C67 シングル)	再循環ドア
ボディー(エアコン C67 シングル)	全モーター再補正
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	エアインレットドアポジション
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	エアコンLED
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	エアコン要求
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	すべてのLED状態
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	ドアポジションモード
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	ブロワーモーター
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	モード
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	リアデフォッガーLED
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	リアデフロスト
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	リアデフロストLED
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	リアデフロスト要求
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	右温度ドアポジション
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	運転席シートヒーターLED
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	運転席温度ドア
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	左温度ドアポジション
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	再循環LED
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	再循環ドア
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	助手席シートヒーターLED
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	助手席温度ドア
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	全モーター再補正
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	エアコンコンプレッサー
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	エアコンスイッチ
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	ドアポジションモード
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	リアデフォッガー
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	エアコンコンプレッサー
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	エアコンスイッチ
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	ドアポジションモード
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	リアデフォッガー
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	補助冷却ポンプ
ボディー(エアコンコントロールパネル)	LCD強度
ボディー(エアコンコントロールパネル)	LED強度
ボディー(エアコンコントロールパネル)	ウォーターポンプコントロール
ボディー(エアコンコントロールパネル)	エアインレットドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	ブロワーモーター
ボディー(エアコンコントロールパネル)	運転席温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールパネル)	助手席温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	インスタントOATアップデート
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	エアコンLED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	セグメントチェック
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	ブロワーモーターリレー
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	リアデフォッガーLED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	外気LED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	吸気温度センサーファン
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環LED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	再循環ドア
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	ドアポジションモード
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	ブロワーモーター回転数
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	リアデフォッガー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	ブロワーモーター
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	再循環ドア
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	ドアポジションモード
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	ブロワーモーター回転数
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	リアデフォッガー
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	エアコンコンプレッサー
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	ドアポジションモード
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	ブロワーモーター回転数
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	リアデフォッガー
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(C69))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(オートエアコン)	A/C許可
ボディー(オートエアコン)	LCDディスプレー
ボディー(オートエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコン)	ファン回転数(PWM)(高速)
ボディー(オートエアコン)	ファン回転数(PWM)(中速)
ボディー(オートエアコン)	ファン回転数(PWM)(低速)
ボディー(オートエアコン)	ブロワーモーター
ボディー(オートエアコン)	ミックスアクチュエーター
ボディー(オートエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(オートエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー(オートエアコン)	モードアクチュエーター
ボディー(オートエアコン)	ランプテスト
ボディー(オートエアコン)	右ミックスモーター
ボディー(オートエアコン)	吸入口ドア
ボディー(オートエアコン)	左ミックスモーター
ボディー(オートエアコン)	再循環アクチュエーター
ボディー(オートエアコン)	内気温度ファン
ボディー(オートエアコンPHT)	A/C許可
ボディー(オートエアコンPHT)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンPHT)	ブロワーモーター
ボディー(オートエアコンPHT)	モード1ドアポジション
ボディー(オートエアコンPHT)	右ミックスモーター
ボディー(オートエアコンPHT)	吸入口ドア
ボディー(オートエアコンPHT)	左ミックスモーター
ボディー(オートエアコンPHT)	内気温度ファン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ディスプレーテスト
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	デフロストLED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	モード1ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	モード2ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	運転席シートヒーターLED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	吸気温度センサーファン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	吸入口ドア
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	再循環LED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	再循環ドア
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	助手席シートヒーターLED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	助手席温度ドア
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	補助ブロワーモーター
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	補助モードドア
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	補助気温ドア
ボディー(オートリアエアコン RSA)	ウォーターバルブ
ボディー(オートリアエアコン RSA)	エアミックスドア
ボディー(オートリアエアコン RSA)	コンソールドアポジション
ボディー(オートリアエアコン RSA)	ドアポジションモード
ボディー(オートリアエアコン RSA)	ブロワーモーター
ボディー(オンスター)	赤色LED
ボディー(オンスター)	通話テスト
ボディー(オンスター)	緑色LED
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーペ)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーペ)	外装助手席ドアハンドルスイッチ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装運転席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー(ATH))	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー(ATH))	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー(ATH))	外装運転席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー(ATH))	外装運転席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー(ATH))	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー(ATH))	外装助手席ドアハンドルタッチセンサー
ボディー(シートエアコンモジュール)	運転席シートクールコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	運転席シートヒートコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	運転席シートブロワーコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	助手席シートクールコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	助手席シートブロワーコマンド
ボディー(シートエアコンモジュール)	助手席ヒートコマンド
ボディー(シートコントロールモジュール)	シート:後
ボディー(シートコントロールモジュール)	シート:前
ボディー(シートコントロールモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー(シートコントロールモジュール)	フロントアップ
ボディー(シートコントロールモジュール)	フロントダウン
ボディー(シートコントロールモジュール)	リアアップ
ボディー(シートコントロールモジュール)	リアダウン
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ後コマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ前コマンド
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(後)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラム方向コマンド(前)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーティング
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハプティック移動
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハプティック移動
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロワー(高)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロワー(中)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートブロワー(低)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(後)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(前)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーティング
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロワー(高)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロワー(中)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートブロワー(低)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル(後)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル(前)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル後
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前
ボディー(ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	コラムアンロック
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	コラムロック
ボディー(タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	タイヤ空気圧モニターインジケーター
ボディー(タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	ブザーコマンド
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	DRL
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	LEDディミング
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	コントロールパワー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	シガーライター
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	パーキングランプリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ハイ/ロービームリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ハイビーム:パッシングライト
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ハイビームリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	バックロックアウト

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	フロントフォグランプ
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ホーンリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ポジションランプリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ロー/ハイビーム出力
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	ロービームリレー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	盗難ランプ
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	内部温度センサー
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	白熱灯調光
ボディー(チャイム(UL5)ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(チャイム(UL5)ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(チャイム(UL5)ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(チャイム(UL5)ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(チャイム)	チャイムテスト
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	チャイム
ボディー(チルトテレスコモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディー(チルトテレスコモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー(デジタルラジオレシーバー)	オーディオトーン
ボディー(デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	赤色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	緑色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	赤色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	緑色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	赤色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	緑色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	赤色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	緑色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	赤色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	緑色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	赤色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	緑色インジケーター
ボディー(テレマティクスピークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー(テレマティクピークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター)	DIC全セグメントテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター)	ディスプレーテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター)	速度計スイープテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター)	燃料計スイープテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター)	冷却温度計スイープテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外)	DIC/オドメーター
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外)	タコメーターゲージスイープ
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外)	ディスプレーテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外)	速度計スイープテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外)	燃料計スイープテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外)	冷却温度計スイープテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションディスプレー)	ディスプレーテスト
ボディー(ドライバーインフォメーションディスプレー)	バックランプディミング
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	コラムソフトストップ学習
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	コラムソフトストップ消去
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	シート前/後
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	フロント上/下
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	メモリー1リコール
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	メモリー2リコール
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	メモリー終了1リコール
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	メモリー終了2リコール
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	ランバーアップ/ダウン
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	ランバー前/後
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	リア上/下
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	リクライニング前/後
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席 前/後
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席コラムソフトストップ学習
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席コラムソフトストップ消去
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席チルト アップ/ダウン
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席テレスコープ イン/アウト
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席フロント アップ/ダウン
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席フロント垂直モーターコマンド
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席ランバー アップ/ダウン
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席ランバー 前/後
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席リア アップ/ダウン
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席リア垂直モーターコマンド
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席リクライニング 前/後
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席リクライニングモーターコマンド
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	運転席水平モーターコマンド
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	助手席ランバー アップ/ダウン
ボディー(ドライバーモニタリングシステムコントロールモジュール)	Steering Wheel Lane Centering Indicators
ボディー(ドライバー情報センター)	Display Backlight Level
ボディー(ドライバー情報センター)	Fuel Button

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ドライバー情報センター)	Gauge Button
ボディー(ドライバー情報センター)	Options Button
ボディー(ドライバー情報センター)	Reset Button
ボディー(ドライバー情報センター)	Switch Backlight Level
ボディー(ドライバー情報センター)	Trip Button
ボディー(ドライバー情報センター)	ディスプレーテスト
ボディー(ドライバー情報センター)	ディミング
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーストップランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーテールランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレーラーテールランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレーラーテールランプ
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーストップランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	右トレーラーテールランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	左トレーラーテールランプ
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	アンテナ
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	イジェクト
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	インフォメーションディスプレー/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	インフォメーションディスプレー/インフォテイメントフェースプレートリセット
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	クラッシュセンサーリセット
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	ソース
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	ペアレンタルパスワード
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	電源コントロール
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	アドバンストパーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	右側障害物検知インジケーター
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	左側障害物検知インジケーター
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	全システム出力無効
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	無効履歴データ消去
ボディー(パーキングアシストモジュール)	LEDテスト
ボディー(パーキングアシストモジュール)	アクセサリーインジケーターコマンド
ボディー(パーキングアシストモジュール)	クランクリレー
ボディー(パーキングアシストモジュール)	パークアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED2
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント赤色LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED2
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア赤色LED
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver DISABLE
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver ENABLE
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー(無効)
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー(有効)
ボディー(パスロック)	セキュリティーランプ
ボディー(パワーサプライトランスフォーマー)	Power Supply Transformer Output Voltage 1
ボディー(パワーサプライトランスフォーマー)	Power Supply Transformer Output Voltage 2
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のフロントビューカメラビデオを表示
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在のリアビューカメラビデオを表示
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の右サイドビューカメラビデオを表示
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	現在の左サイドビューカメラビデオを表示
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	クーリングファン
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーティング
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートブロワー(高)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートブロワー(中)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シートブロワー(低)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(後)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(前)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーティング
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席シートブロワー(高)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席シートブロワー(中)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席シートブロワー(低)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	ハイビーム
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報インジケーター
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ(近い)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	前方衝突警報スイッチ(中間)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	内部リアビューミラーディミング
ボディー(ベースラジオ)	AFスイッチング
ボディー(ベースラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(ベースラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(ベースラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(ベースラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	AM Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	Cassette Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	CD Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	FM Icon
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	VFディミング
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	チェックゲージランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレーディミング
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	ディスプレーテスト
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	ハイビームランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	右ターンシグナルランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	英語/メートル単位状態
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	左ターンシグナルランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	低燃料ランプ
ボディー(ヘッドアップディスプレーモジュール)	インフォメーションディスプレーパターン1チェック
ボディー(ヘッドアップディスプレーモジュール)	バックランプディミング
ボディー(ヘッドアップディスプレーモジュール)	ヘッドアップディスプレーパターンチェック(黒)
ボディー(ヘッドアップディスプレーモジュール)	ヘッドアップディスプレーパターンチェック(青)
ボディー(ヘッドアップディスプレーモジュール)	ヘッドアップディスプレーパターンチェック(赤)
ボディー(ヘッドアップディスプレーモジュール)	ヘッドアップディスプレーパターンチェック(白)
ボディー(ヘッドアップディスプレーモジュール)	ヘッドアップディスプレーパターンチェック(緑)
ボディー(ヘッドアップディスプレーモジュール)	運転席警告インジケーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	AFLモーターコントロール
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DHLモーターコントロール
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Bad Weather
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution City Street
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Country Road
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Expressway
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution High Beam
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution Pedestrian Area Lighting
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 3
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 4
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 5
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 6
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 7
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 8
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp High Beam LED Segment 9
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 1
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 10
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 11
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 12
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 13
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 14
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 15
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 2
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 3

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 4
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 5
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 6
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 7
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 8
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp High Beam LED Segment 9
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分(ハイビーム)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分(悪天候)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分(街道)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分(高速道)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト ライト配分(田舎道)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトモーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングモーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト高輝度放電電力増加
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト垂直モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライト水平モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター(右/左)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター(上/下)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター(右/左)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト水平モーター
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E4AJターンシグナルランプ:補助左
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E4AKターンシグナルランプ:補助右
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E5Eテールランプ:左
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E5Fテールランプ:右
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E5LCテール/停止ランプ:補助左
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E5RCテール/停止ランプ:補助右
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Header Latch Motor
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	KR149Aフォールディングトップポンプモーターリレー1
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	KR149Bフォールディングトップポンプモーターリレー2
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップストレージコンパートメントリッドラッチモーター開
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップストレージコンパートメントリッドラッチモーター閉
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップヘッダーラッチモーター開
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86フォールディングトップヘッダーラッチモーター閉
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Aフォールディングトップソレノイドバルブ1
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Bフォールディングトップソレノイドバルブ2
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16Cフォールディングトップソレノイドバルブ3
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップコントロールモジュール(開)
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップコントロールモジュール(閉)
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ1
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ2
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ3
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップバルブ4
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ開
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ全バルブ
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	フォールディングトップ閉
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Ignore Trunk Status
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Top Open/Close
ボディー(ホールディングトップモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(ホールディングトップモジュール)	バルブ1
ボディー(ホールディングトップモジュール)	バルブ2
ボディー(ホールディングトップモジュール)	バルブ3
ボディー(ホールディングトップモジュール)	バルブ4
ボディー(ホールディングトップモジュール)	バルブ5
ボディー(ホールディングトップモジュール)	ポンプモーターA方向
ボディー(ホールディングトップモジュール)	ポンプモーターB方向
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ゲージLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	セキュリティーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ブレーキ->シフトリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ブロワーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	リアデフォッガーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	ワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	想定外電源1
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	想定外電源2
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	保持アクセサリー電源

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	アクセサリーリレーコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ゲージLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	セキュリティーLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	セキュリティーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ハイビームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	バックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ブレーキ->シフトリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ブロワーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロント右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロント左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	リアデフォッガーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	リア右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	リア左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	ワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	想定外電源1
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	想定外電源2
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	保持アクセサリー電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	LEDディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	アクセサリー/RAPリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	シフトロックソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	トランクリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	フォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	フロント右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	フロント左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リアドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リアドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リア右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	リア左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	ワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ゲージLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	セキュリティーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ブレーキ->シフトリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ブロワーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	リアデフォッガーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	ワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	想定外電源1
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	想定外電源2
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	保持アクセサリー電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	トレーラーフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	LEDディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	アクセサリー/RAPリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	シフトロックソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	トランクリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	フォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	フロント右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	フロント左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	リアドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	リアドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	リア右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	リア左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	ロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	ワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	ワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	インジケーターディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	チャイルドセキュリティーロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	チャイルドセキュリティーロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右下パーキングランプ/DRL

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左下パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	インジケーターディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	セキュリティー警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	チャイルドセキュリティーロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア右シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア左シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	セキュリティー警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ピックアップベッドカーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ボディー圧力リリーフバルブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	保持アクセサリー電源リレー(中断可能)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	アクセサリーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	アフターブロー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	インテリアディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	インテリアランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	セキュリティーLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	トランクリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	フォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ブレーキ->シフトコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	リアデフォッガーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ワイパーモーターディレイ
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	ワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	想定外の電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	調整式ペダルインヒビット
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	セキュリティー警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	リアボディークロージャーアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	保持アクセサリー電源リレー(中断可能)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	セキュリティー警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	チャイルドセキュリティーロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	チャイルドセキュリティーロックインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	チャイルドセキュリティーロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ストップ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	リフトゲートアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	カーテシーランプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	セキュリティー警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	チャイルドセキュリティーロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	チャイルドセキュリティーロックインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	チャイルドセキュリティーロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リアボディークロージャーアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア左シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア左ストップ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	リフトゲートアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	カーテシーランプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	チャイルドセキュリティーロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	右下パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	左下パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	チャイルドセキュリティーロックインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リアドアロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	セキュリティー警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	チャイルドセキュリティーロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	チャイルドセキュリティーロックインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	チャイルドセキュリティーロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トランスミッションレンジインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキトランスミッションシフト連動インジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント右パーキングランプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ストップ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リフトゲートアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右下パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左下パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	セキュリティー警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	チャイルドセキュリティーロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	チャイルドセキュリティーロックインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	チャイルドセキュリティーロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	トランスミッションレンジインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	トレーラーパーキングランプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ブレーキトランスミッションシフト連動インジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア右シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア左シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア左ストップ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	リフトゲートアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	右下パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	左下パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ)(T4A TT4))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	チャイルドセキュリティーロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	右下パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	左下パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	アクセサリーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	アフターブロー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	インテリアディミング

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	インテリアランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	セキュリティーLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	トランクリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	フォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	ブレーキ->シフトコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	ランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	リアデフォッガーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	ワイパーモーターディレイ
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	ワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	想定外の電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	調整式ペダルインヒビット
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	チャイルドセキュリティーロックインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リアドアロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リアボディークロージャーアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	リフトゲートアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ALCパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ALCパーキングランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ALCヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ALCヘッドライトリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Brake Pad Wear Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRLパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRLヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	HVACランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	I/Pイルミネーションランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	I/Pカーテシーランプ(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	OFFインジケーターコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	RFAリンク出力
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Turn Signal Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー/RAPリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーインジケーターコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーバス遅延
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アフターブロー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アラームサイレン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	イグニッションキーリマインダーチャイム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	イグニッション電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インジケーターディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インストルメンテーションバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インテリアディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インテリアランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	エアコンインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オートパーキングランプコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オートヘッドライトコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーゴドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ギアインジケーターランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーリマインダーチャイムテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	クラスターディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ゲージLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	コラムロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	コラムロックリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	コンソールスイッチランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シアターディミング1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シアターディミング2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シートヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シートベルトリマインダーチャイム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シートベルト表示灯
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	スタートインジケーターコマンド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ストップランプリレーコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティーLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティー警告音

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	その他のドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ(右)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルランプ(左)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャージインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイム高速
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイム中速
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイム低速
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティーロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティーロックインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティーロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ディスプレーテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トノーリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トノーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トラクションスイッチLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トラクションランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングブレーキソレノイドリレーA
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングブレーキソレノイドリレーB
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハイビームリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パスロック電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプリレーコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バックリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハッチリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パドルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ピックアップベッドカーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フォグランプ表示灯
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ->シフトコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ->シフトリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフト連動インジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブロワーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー(高速)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー(断続)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー(低速)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右ラッチソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左アクセスパネル
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左ラッチソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトONインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトリマインダーチャイム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ボディー圧力リリーフバルブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	モードスイッチLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ライトONリマインダーチャイムテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ラン/クランクリレーコントロール

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ランプディミングテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアウオッシャー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアドア ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアドアロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアボディークロージャーアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーディレイ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右アクセスパネル
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左アクセスパネル
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左シートヒーターインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ストップ/ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ストップ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナル
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リフトガラスリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービームリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーターディレイ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーモーター低速/高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右下パーキングランプ/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左下パーキングランプ/DRL

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	車外リアビューミラーカーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席シートベルトリマインダーLED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	乗員レストレイントチャイムテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	想定外の電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	想定外電源1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	想定外電源2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	調整式ペダルインヒビット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	低エンジン油圧インジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	電源モード
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	燃料給油口アンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	燃料給油口解放
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	負荷マネージメント
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリー電源
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリー電源リレー(中断可能)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助ヒータークラッチリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助電源アウトレットリレーコントロール
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	アクセサリー電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	セキュリティー警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	チャイルドセキュリティーロック/ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リアドアロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	リフトゲートアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	右パーキングランプ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	専用DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	白熱灯調光
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター1
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター2
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター3
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	クーリングファンモーター4
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	フロントガラスワイパー(高速)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	フロントガラスワイパー(低速)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	リアデフォッガー
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(ハイ)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(フロントフォグランプ)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(リア)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	外装ランプ(ロー)
ボディー(マニュアルエアコン)	A/C許可
ボディー(マニュアルエアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(マニュアルエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルエアコン)	ブロワーモーター
ボディー(マニュアルエアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコン)	モード2ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコン)	右ミックスモーター
ボディー(マニュアルエアコン)	吸入口ドア
ボディー(マニュアルエアコン)	左ミックスモーター
ボディー(マニュアルエアコン)	内気温度ファン
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコンLED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	エアコン要求
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	すべてのLED状態
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ディスプレーテスト
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	デフロストLED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード1ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	モード2ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	リアデフロスト要求
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	右温度ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	温度ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	吸入口ドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環LED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	再循環ドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助ブロワーモーター
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助モードドア
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	補助気温ドア
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	ブロワーモーター回転数
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	リアデフォッガー
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(マニュアルリアエアコン)	ウォーターバルブ
ボディー(マニュアルリアエアコン)	エアミックスドア
ボディー(マニュアルリアエアコン)	コンソールドアポジション
ボディー(マニュアルリアエアコン)	ドアポジションモード
ボディー(マニュアルリアエアコン)	ブロワーモーター
ボディー(マルチファンクションアラームモジュール)	チャイムテスト
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	ディスプレーチェック(黒)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	ディスプレーチェック(青)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	ディスプレーチェック(赤)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	ディスプレーチェック(白)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	ディスプレーチェック(緑)
ボディー(メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	コラムソフトストップ消去
ボディー(メモリーシートモジュール)	シート:前

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(メモリーシートモジュール)	シート前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	チルトアップ/ダウン
ボディー(メモリーシートモジュール)	テレスコープイン/アウト
ボディー(メモリーシートモジュール)	フロントアップ
ボディー(メモリーシートモジュール)	フロントダウン->シート後
ボディー(メモリーシートモジュール)	フロント上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	ペダルソフトストップ学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	ペダルソフトストップ消去
ボディー(メモリーシートモジュール)	ペダル前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	ベルトタワーおよびヘッドレスト アップ/ダウン
ボディー(メモリーシートモジュール)	メモリー1
ボディー(メモリーシートモジュール)	メモリー2
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバーアップ
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバーアップ/ダウン
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバーダウン->ランバー後
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバー上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバー前
ボディー(メモリーシートモジュール)	ランバー前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	リアアップ
ボディー(メモリーシートモジュール)	リアダウン->リクライニング後
ボディー(メモリーシートモジュール)	リア上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	リクライニング前
ボディー(メモリーシートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー(メモリーシートモジュール)	右ミラー:左/右
ボディー(メモリーシートモジュール)	右ミラー:上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	左ミラー:左/右
ボディー(メモリーシートモジュール)	左ミラー:上/下
ボディー(メモリーシートモジュール)	終了1
ボディー(メモリーシートモジュール)	終了2
ボディー(メモリーミラーモジュール)	ミラー再学習
ボディー(メモリーミラーモジュール)	右ミラー:左/右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	右ミラー:上/下
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	運転席ミラー左
ボディー(メモリーミラーモジュール)	左ミラー:左/右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	左ミラー:上/下
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー右
ボディー(メモリーミラーモジュール)	助手席ミラー左
ボディー(ラジオ (I03))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ (I03))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ (I03))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ (I0A))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (I0A))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (I0A))	リアビューカメラスクリーンリバースパスインジケーターライン
ボディー(ラジオ (I0A))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (I0A))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (I0B))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (I0B))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (I0B))	リアビューカメラスクリーンリバースパスインジケーターライン
ボディー(ラジオ (I0B))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (I0B))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	イジェクト
ボディー(ラジオ (UH7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ アップレベル (I04 I05 I06))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ アップレベル (I04 I05 I06))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ アップレベル (I04 I05 I06))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ その他)	イジェクト
ボディー(ラジオ その他)	インフォメーションディスプレー/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ラジオ その他)	インフォメーションディスプレー/インフォテイメントフェースプレートリセット
ボディー(ラジオ その他)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ その他)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ その他)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ その他)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ ベース (I03 I07))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ ベース (I03 I07))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ ベース (I03 I07))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ ベース (I03 I07))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ ベース (I03 I07))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ ベース (I03 I07))	リア右スピーカー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ラジオ ベース (IO3 IO7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(IO5))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ(IO5))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ(IO5))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ(IO6))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ(IO6))	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ(IO6))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ(IOR))	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ(IOR))	Info Display Test
ボディー(ラジオ(IOR))	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ(IOR))	デジタルオーディオブロードキャストアンテナ
ボディー(ラジオ(IOS))	LEDバックランプディミング
ボディー(ラジオ(IOS))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー(ラジオ(IOS))	アクセントランプ1
ボディー(ラジオ(IOS))	アクセントランプ2
ボディー(ラジオ(IOS))	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(ラジオ(IOS))	カーゴランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	カーテシーランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ラジオ(IOS))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ラジオ(IOS))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ラジオ(IOS))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ラジオ(IOS))	セキュリティインジケーター
ボディー(ラジオ(IOS))	センターストップランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	トレーラーパーキングランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	ナンバープレートランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	パーキングランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	ハイビーム
ボディー(ラジオ(IOS))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	バックアップランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ラジオ(IOS))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ラジオ(IOS))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ラジオ(IOS))	フロントフォグランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	ホーンリレー
ボディー(ラジオ(IOS))	ラン/クランクリレー
ボディー(ラジオ(IOS))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ラジオ(IOS))	リアワイパー
ボディー(ラジオ(IOS))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(IOS))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ラジオ(IOS))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ラジオ(IOS))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(IOS))	リア右シートヒーターインジケーター
ボディー(ラジオ(IOS))	リア右ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	リア右パーキングランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(IOS))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ラジオ(IOS))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ラジオ(IOS))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(IOS))	リア左シートヒーターインジケーター
ボディー(ラジオ(IOS))	リア左ターンシグナル/ストップランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	リア左パーキングランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ラジオ(IOS))	右ロービーム/DRL
ボディー(ラジオ(IOS))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(IOS))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ラジオ(IOS))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ラジオ(IOS))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(IOS))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ラジオ(IOS))	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ラジオ(IOS))	左ロービーム/DRL
ボディー(ラジオ(IOS))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ラジオ(IOS))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ラジオ(IOS))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ラジオ(IOS))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ラジオ(IOS))	想定外の負荷
ボディー(ラジオ(IOT))	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(ラジオ(IOT))	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(ラジオ(IOT))	物体検知警告インジケーター
ボディー(ラジオ(IOU))	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(ラジオ(IOU))	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(ラジオ(IOU))	物体検知警告インジケーター
ボディー(ラジオ(IP0))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(IP0))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(IP0))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(IP0))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(IP1))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(IP1))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(IP1))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(IP1))	リア左スピーカー

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(ラジオ(その他))	イジェクト
ボディー(ラジオ(その他))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(その他))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(その他))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(その他))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(ベース))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ)	AFスイッチング
ボディー(ラジオ)	AM/FMアンテナ作動
ボディー(ラジオ)	Audio Mute
ボディー(ラジオ)	MOST通信有効系統
ボディー(ラジオ)	アンテナ
ボディー(ラジオ)	イジェクト
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレー/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレー/インフォテイメントフェースプレートリセット
ボディー(ラジオ)	サテライトアンテナ
ボディー(ラジオ)	サブウーファー
ボディー(ラジオ)	ソース
ボディー(ラジオ)	チャイムトーン1
ボディー(ラジオ)	チャイムトーン2
ボディー(ラジオ)	チャイムトーン3
ボディー(ラジオ)	ディスプレーテスト
ボディー(ラジオ)	デジタルオーディオブロードキャストアンテナ
ボディー(ラジオ)	ドルビー
ボディー(ラジオ)	ハードディスクドライブ消去
ボディー(ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレーリセット
ボディー(ラジオ)	フロントコントロール/ディスプレー起動
ボディー(ラジオ)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ)	フロント右ツイーター
ボディー(ラジオ)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ)	フロント左ツイーター
ボディー(ラジオ)	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(ラジオ)	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(ラジオ)	リアビューカメラスクリーンリバースバスインジケーターライン
ボディー(ラジオ)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ)	最終ダイヤル情報消去
ボディー(ラジオ)	電源コントロール
ボディー(ラジオ)	物体検知警告インジケーター
ボディー(ラジオ エアコンコントロール)	インフォメーションディスプレーディミング
ボディー(ラジオ エアコンコントロール)	バックランプディミング
ボディー(ラジオ エアコンコントロール)	全システム出力無効
ボディー(ラジオBYOM2)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオBYOM2)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオBYOM2)	リアビューカメラスクリーンリバースバスインジケーターライン
ボディー(ラジオBYOM2)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオBYOM2)	リア左スピーカー
ボディー(ラジオコントロール)	インフォメーションディスプレー/インフォテイメントフェースプレートリセット
ボディー(ラジオコントロール)	シートバックおよびクッションヒーターインジケーター
ボディー(ラジオコントロール)	シート通気/冷房インジケーター
ボディー(ラジオコントロール)	バックランプディミング
ボディー(ラジオコントロール)	全システム出力無効
ボディー(ラジオナビゲーション)	アンテナ
ボディー(ラジオナビゲーション)	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオナビゲーション)	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオナビゲーション)	リア右スピーカー
ボディー(ラジオナビゲーション)	リア左スピーカー
ボディー(リアエアコン RSA)	ウォーターバルブ
ボディー(リアエアコン RSA)	エアミックスドア
ボディー(リアエアコン RSA)	コンソールドアポジション
ボディー(リアエアコン RSA)	ディスプレーテスト
ボディー(リアエアコン RSA)	ドアポジションモード
ボディー(リアエアコン RSA)	ブロワーモーター
ボディー(リアエアコン RSA)	赤外線トランスミッター電源コントロール
ボディー(リアエアコンパネル)	セグメントチェック
ボディー(リアエアコンパネル)	ドアポジションモード
ボディー(リアエアコンパネル)	ファンHigh
ボディー(リアエアコンパネル)	ファンLow
ボディー(リアエアコンパネル)	ファン中高速
ボディー(リアエアコンパネル)	ファン中速
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	ソースボタン
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	ディスプレーチェック
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	プリセットボタン
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	モードスイッチ
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	リアオーディオシークアップスイッチ
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	リアオーディオシークダウンスイッチ
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	リアブロワーモーターアップスイッチ
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	リアブロワーモーターダウンスイッチ
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	リア右シートヒータースイッチ
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	リア温度アップスイッチ
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	リア温度ダウンスイッチ
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	リア左シートヒータースイッチ

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(リアオーディオントロールモジュール)	電源ボタン
ボディー(リアシートヒーティングコントロールモジュール)	リア右シートクッションヒーティング
ボディー(リアシートヒーティングコントロールモジュール)	リア左シートクッションヒーティング
ボディー(リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー(リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートクッションフロント垂直コマンド(アップ)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートクッションフロント垂直コマンド(ダウン)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートランバーサポート水平方向(後)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シートランバーサポート水平方向(前)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シート水平方向コマンド(後)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右シート水平方向コマンド(前)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド(後)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	リア右上部シートバック方向コマンド(前)
ボディー(リア右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(リア右ドアモジュール)	ウィンドウエクスプレスダウン
ボディー(リア右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(リア右ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(リア右ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(リア右ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(リア右ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートクッションフロント垂直コマンド(アップ)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートクッションフロント垂直コマンド(ダウン)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランバーサポート水平方向(後)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シートランバーサポート水平方向(前)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド(後)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左シート水平方向コマンド(前)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド(後)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	リア左上部シートバック方向コマンド(前)
ボディー(リア左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(リア左ドアモジュール)	ウィンドウエクスプレスダウン
ボディー(リア左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(リア左ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(リア左ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(リア左ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(リア左ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(リア統合モジュール)	ALCコンプレッサーリレー
ボディー(リア統合モジュール)	ALC排気ソレノイド
ボディー(リア統合モジュール)	RAPリレー
ボディー(リア統合モジュール)	インテリアランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ(ディミングあり)
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ(ディミングなし)
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2(ディミングあり)
ボディー(リア統合モジュール)	カーテシーランプ1, 2(ディミングなし)
ボディー(リア統合モジュール)	サンルーフアクチュエーターコントロール
ボディー(リア統合モジュール)	サンルーフ有効
ボディー(リア統合モジュール)	シートヒーターインヒビット
ボディー(リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド1
ボディー(リア統合モジュール)	シートヒーターロードシェッド2
ボディー(リア統合モジュール)	シガーライター
ボディー(リア統合モジュール)	スタンディングランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	トランクリリースリレー
ボディー(リア統合モジュール)	パーキングブレーキA
ボディー(リア統合モジュール)	パーキングブレーキB
ボディー(リア統合モジュール)	パークキーロックリレー
ボディー(リア統合モジュール)	バックアップランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	バックランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	ブレーキ->シフトコントロール
ボディー(リア統合モジュール)	ブレーキ->シフトリレー
ボディー(リア統合モジュール)	フロントカーテシーランプ
ボディー(リア統合モジュール)	フロント右ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	フロント左ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リアカーテシーランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リアコンパートメントリッド開放
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォッガー
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォッガーリレー
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォッガーロードシェッド1
ボディー(リア統合モジュール)	リアデフォッガーロードシェッド2
ボディー(リア統合モジュール)	リアパーキングエイド1
ボディー(リア統合モジュール)	リアパーキングエイド2
ボディー(リア統合モジュール)	リアパーキングエイド3
ボディー(リア統合モジュール)	リアフォグランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー(リア統合モジュール)	リアブロワー電源リレー
ボディー(リア統合モジュール)	リア右ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	リア左ターン/ハザードランプ
ボディー(リア統合モジュール)	運転席シートヒーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(リア統合モジュール)	運転席シートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	運転席シートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	運転席リアシートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	給油口リリースリレー
ボディー(リア統合モジュール)	車両安全確保
ボディー(リア統合モジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(リア統合モジュール)	助手席シートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	助手席シートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター(ハイ)
ボディー(リア統合モジュール)	助手席リアシートヒーター(ロー)
ボディー(リア統合モジュール)	侵入/傾斜センサー
ボディー(リア統合モジュール)	侵入センサー
ボディー(リア統合モジュール)	想定外の電源リレー
ボディー(リア統合モジュール)	盗難防止アラーム
ボディー(リア統合モジュール)	燃料ドアアンロックリレー
ボディー(リア統合モジュール)	燃料ドアロックリレー
ボディー(リア補助エアコン)	ブロワーモーターテスト
ボディー(リア補助エアコン)	モード
ボディー(リア補助エアコン)	気温
ボディー(リア補助エアコン)	吸気温度センサーファン
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	ドアポジションモード
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リアデフォッガー
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート開/閉
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーソレノイドバルブ
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リアモードドアアクチュエーターポジション
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リア温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート開/閉
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	補助ブロワーモーター回転数
ボディー(リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー(リフトゲートモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(リフトゲートモジュール)	リアワイパー
ボディー(リフトゲートモジュール)	ロック/アンロック
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーキャプチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブバッテリーテスト
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブボタンテスト
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	コンソールアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	シフトロックコントロール
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	ヘッドライナーアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	ラン/クランクリレー
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	リアダッシュボードアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	右ドアハンドルアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	左ドアハンドルアンテナ
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	作動アンテナ
ボディー(リモートヒーター エアコンオート信号(C68))	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター エアコンオート信号(C68))	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター エアコンオート信号(C68))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(リモートヒーター エアコンオート信号(C68))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター エアコンオート信号(C68))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リモートヒーター エアコンオート信号(C68))	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーター エアコンオート信号(C68))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコンオート信号(C68))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	すべてのインジケーター点灯
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	吸入口ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	補助冷却ポンプスピード
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	左温度ドアアクチュエーター方向

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアル信号(C67))	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアル信号(C67))	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアル信号(C67))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアル信号(C67))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアル信号(C67))	ブロワーモーター回転数
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアル信号(C67))	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアル信号(C67))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアル信号(C67))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	カーテシーランプ
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	セキュリティ表示灯
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	チャイム出力
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	トランクリリース
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	ベリメーターランプ
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	ホーン
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	運転席シートベルトリマインダー
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	外装ランプ
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	警告アラーム
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	助手席シートベルトリマインダー
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	保持アクセサリー電源
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	トノーラッチ
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	バルブ1
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	バルブ2
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	バルブ3
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	バルブ4
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	ヘッダーラッチ
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	ポンプモーター方向
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	リアコンパートメントリッド開放
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	ルーフシステム
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケーター
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席エアバッグONインジケーター
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケーター
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	助手席ロック
ボディー(右パワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディー(右ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー(右側オブジェクト検知モジュール)	強制静的警報ゾーン
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィックハプティックアラート
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケーター
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトアップコマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムチルトダウンコマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ後コマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムテレスコープ前コマンド
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア右ハプティック移動
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア左ハプティック移動
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスター調整(収縮)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバックサイドボルスター調整(膨張)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席上部シートバック(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作(前)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル後
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前/後(後)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダル前/後(前)
ボディー(運転席シートモジュール)	シート前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	トルソモーター内/外
ボディー(運転席シートモジュール)	フロント上/下
ボディー(運転席シートモジュール)	ペダル前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	リア上/下
ボディー(運転席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー(運転席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(運転席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウト
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ウィンドウロックアウトインジケーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアスイッチ)	パドル/カーテシーランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	パドルランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー(運転席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー(運転席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー(運転席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケーター
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納(格納)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー格納(展開)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(アップ)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(ダウン)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(右)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	運転席ミラー動作(左)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	インジケーターテスト
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	パドルランプ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	ミッドゲートウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	ミラーヒート
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	助手席ウィンドウロックアウトインジケーター
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	インジケーターテスト
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	パドルランプ
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラーヒート
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	助手席ウィンドウロックアウトインジケーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	インジケーターテスト
ボディー(運転席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	ウィンドウエクスプレスダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(運転席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(運転席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(運転席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(運転席ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー(運転席ドアモジュール)	フロント左ラッチソレノイド
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー(運転席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア右ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア左ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	リア左ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウモーター

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー格納
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー垂直モーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー水平モーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	運転席ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	外装カーテシーランプ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウロックアウトインジケーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーヒーター
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー格納
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
ボディー(運転席ドアモジュール)	助手席ロック
ボディー(運転席ドアモジュール)	電力調整式ペダル
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーキャブチャーソレノイドアクチュエーター
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーフォブバッテリーテスト
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーフォブボタンテスト
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	LEDディミング
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	アクセサリー/RAPリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	カーテシーランプ
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	シフトロックソレノイド
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	トランクリリース
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	パーキングランプ
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ハイビーム
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	バックアップランプ
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	フォグランプ
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	フロント右ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	フロント左ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ホーン
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ラン/クランクリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リアドアアンロック
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リアドアロック
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リア右ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	リア左ターンシグナル
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ロービーム
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ワイパーウォッシャーモーター
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ワイパーリレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	ワイパー高速リレー
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	白熱灯調光
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	オーディオトーン
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ミラーアップ
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ミラーダウン
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	メモリー1インジケーター
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	メモリー2インジケーター
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	右ミラー
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	運転席ロック
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	左ミラー
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	助手席ミラーセレクトLED
ボディー(左パワースライドドアモジュール)	PSDラッチテスト
ボディー(左ヘッドランプレベリングモジュール)	ヘッドライトモーターテスト
ボディー(左側オブジェクト検知モジュール)	強制静的警報ゾーン
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィックハプティックアラート
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィック音声警告
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	リアクロストラフィック視覚警告
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケーター
ボディー(車両通信 インターフェイスモジュール)	赤色LED
ボディー(車両通信 インターフェイスモジュール)	通話テスト
ボディー(車両通信 インターフェイスモジュール)	緑色LED
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報インジケーター
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車線逸脱警報スイッチ
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ(近い)
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	前方衝突警報スイッチ(中間)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Deflate)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Side Bolster Movement (Inflate)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートバック水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート垂直動作(ダウン)

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シートランバーサポート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	運転席シート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションフロント垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションリア垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートバック水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作(アップ)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート垂直動作(ダウン)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シートランバーサポート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席シート水平動作(前)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック(後)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	助手席上部シートバック(前)
ボディー(助手席シートモジュール)	シート前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	フロント上/下
ボディー(助手席シートモジュール)	ペダル前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	ランバー前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	リア上/下
ボディー(助手席シートモジュール)	リクライニング前/後
ボディー(助手席シートモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(助手席シートモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	シートヒーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	シートヒーターインジケーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ドアロック/アンロック
ボディー(助手席ドアスイッチ)	パドル/カーテシーランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	パドルランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	フロントウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	フロントガラス
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラーヒーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラー格納
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラー左/右
ボディー(助手席ドアスイッチ)	ミラー上/下
ボディー(助手席ドアスイッチ)	リアウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアスイッチ)	統合スイッチバックランプテスト
ボディー(助手席ドアスイッチ)	統合バックランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプ
ボディー(助手席ドアスイッチ)	非統合バックランプテスト
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	フロント右ウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	外装ランプ
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納(格納)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー格納(展開)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(アップ)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(ダウン)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(右)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	助手席ミラー動作(左)
ボディー(助手席ドアモジュール)	インジケーターテスト
ボディー(助手席ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(助手席ドアモジュール)	ウィンドウエクスプレスダウン
ボディー(助手席ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(助手席ドアモジュール)	カーブミラービュー
ボディー(助手席ドアモジュール)	シートヒーターLED
ボディー(助手席ドアモジュール)	シートヒーターモード
ボディー(助手席ドアモジュール)	シートヒーター温度
ボディー(助手席ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアスイッチバックランプ
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアデッドボルト ロック/アンロック
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアバックランプテスト
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(助手席ドアモジュール)	パドルランプ
ボディー(助手席ドアモジュール)	フロント右ラッチソレノイド
ボディー(助手席ドアモジュール)	フロント助手席ウィンドウモーター
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラーヒーター
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラーヒート
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー格納
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー格納/展開
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー左/右
ボディー(助手席ドアモジュール)	ミラー上/下
ボディー(助手席ドアモジュール)	ロックスイッチインジケーター
ボディー(助手席ドアモジュール)	外装カーテシーランプ
ボディー(助手席ドアモジュール)	助手席ミラー垂直モーター
ボディー(助手席ドアモジュール)	助手席ミラー水平モーター
ボディー(多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	Discharge Energy Storage Capacitor
ボディー(多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	コントロールモジュールセルフテスト
ボディー(暖房 エアコン)	A/C許可
ボディー(暖房 エアコン)	インスタントOATアップデート
ボディー(暖房 エアコン)	エアーアップソレノイド異常

●GMUSA　アクティブテスト(Ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー(暖房 エアコン)	エアーダウンソレノイド異常
ボディー(暖房 エアコン)	エアインレットドアポジション
ボディー(暖房 エアコン)	エアコンLED
ボディー(暖房 エアコン)	エアコンデフロストソレノイド
ボディー(暖房 エアコン)	エアコン要求
ボディー(暖房 エアコン)	セカンドヘッドライトLEDドライバー
ボディー(暖房 エアコン)	セレクトソレノイド1
ボディー(暖房 エアコン)	セレクトソレノイド2
ボディー(暖房 エアコン)	セレクトソレノイド3
ボディー(暖房 エアコン)	セレクトソレノイド4
ボディー(暖房 エアコン)	セレクトソレノイド5
ボディー(暖房 エアコン)	デフロストLED
ボディー(暖房 エアコン)	デフロストモード
ボディー(暖房 エアコン)	ドアポジションモード
ボディー(暖房 エアコン)	パーキングブレーキ解放
ボディー(暖房 エアコン)	ヒーター/デフロスト/エアコンドアポジション
ボディー(暖房 エアコン)	ヒーターモード
ボディー(暖房 エアコン)	ブロワーモーター
ボディー(暖房 エアコン)	ベントモード
ボディー(暖房 エアコン)	ミックスモーター
ボディー(暖房 エアコン)	モード
ボディー(暖房 エアコン)	モード1ドアポジション
ボディー(暖房 エアコン)	リアデフォッガー
ボディー(暖房 エアコン)	右ミックスモーター
ボディー(暖房 エアコン)	右温度ドアポジション
ボディー(暖房 エアコン)	下部モーター
ボディー(暖房 エアコン)	外気モード
ボディー(暖房 エアコン)	吸入口ドア
ボディー(暖房 エアコン)	左ミックスモーター
ボディー(暖房 エアコン)	左温度ドアポジション
ボディー(暖房 エアコン)	再循環LED
ボディー(暖房 エアコン)	再循環ソレノイド
ボディー(暖房 エアコン)	再循環ドア
ボディー(暖房 エアコン)	再循環モード
ボディー(暖房 エアコン)	上部モーター
ボディー(暖房 エアコン)	内気温度ファン
ボディー(暖房 エアコン)	補助ブロワーモーター
ボディー(暖房 エアコン)	補助ミックスドア
ボディー(暖房 エアコン)	補助モードドア
ボディー(中央右ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(中央右ドアモジュール)	ウィンドウエクスプレスダウン
ボディー(中央右ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(中央右ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(中央右ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(中央左ドアモジュール)	ウィンドウ アップ/ダウン
ボディー(中央左ドアモジュール)	ウィンドウエクスプレスダウン
ボディー(中央左ドアモジュール)	ウィンドウ下降ピーク検知
ボディー(中央左ドアモジュール)	スイッチディミングフィード
ボディー(中央左ドアモジュール)	ドアロック/アンロック
ボディー(標準範囲キーレスリモートコントロール (ATG))	キーフォブボタンテスト
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	ホーンリレー
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))	セグメントチェック
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))	ディスプレーテスト
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))	バックランプ
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))	補助ブロワーモーター
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	セグメントチェック
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	ディスプレーテスト
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	バックランプディミング
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	補助ブロワーモーター
ボディー(補助ゲージモジュール)	補助ゲージイルミネーション
ボディー(補助ゲージモジュール)	補助ゲージスイープ