●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
シャーシ（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　ＥＢＣＭ）	●	●	●	●	●
シャーシ（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　ＥＢＣＭ）	●	●	●	●	●
シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー　総重量６８００ｋｇ未満）	●	●	●		
シャーシ（４ＷＡＬ　３センサー）	●	●	●		
シャーシ（ＡＢＳ　４ＷＡＬ　３センサー　トラクションコントロール付き）	●	●	●		
シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロールなし）	●	●	●	●	●
シャーシ（ＡＢＳ　トラクションコントロール付き）	●	●	●	●	●
シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロールなし）	●	●	●		●
シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）　トラクションコントロール付き）	●	●	●		●
シャーシ（ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム））	●	●	●	●	●
シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下））	●	●	●		
シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ディスク）	●	●	●		
シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ドラム）	●	●	●		●
シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ以下）ＰＨＴ）	●	●	●		●
シャーシ（ＡＢＳ（総重量３９００ｋｇ超））	●	●	●		●
シャーシ（ＡＢＳ／ＴＣＳ）	●	●	●	●	
シャーシ（ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ （アンチロックブレーキシステム　トラクションコントロールシステム　ビークルスタビリティーエンハンスメントシステム））	●	●	●	●	●
シャーシ（ＡＢＳリアディスクブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下）	●	●	●		
シャーシ（ＡＢＳリアドラムブレーキ　総重量３９００ｋｇ以下）	●	●	●		●
シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＥＢＣＭ）	●	●	●		
シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＥＢＣＭ）	●	●	●		
シャーシ（ＤＢＣ７　Ｃ２　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ　ＥＢＣＭ）	●	●	●		
シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ）	●	●	●		
シャーシ（ＤＲＰ　ＡＢＳ　ＴＣＳ　ＶＳＥＳ）	●	●	●	●	●
シャーシ（ＥＢＣＭ　トレイラーブレーキ付き）	●	●	●	●	●
シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ以上））	●	●	●	●	●
シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満））	●	●	●	●	●
シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳなし））	●	●	●	●	●
シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム）（総重量３９００ｋｇ未満でＶＳＥＳ付き））	●	●	●	●	●
シャーシ（ＥＢＣＭ（ブレーキシステム））	●	●	●		●
シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知　未装備）	●	●	●	●	●
シャーシ（ＥＢＣＭ距離感知（ＫＳＧ））	●	●	●	●	●
シャーシ（ＥＨＰＳ（パラレルハイブリッド））		●	●		
シャーシ（ＥＰＳ）	●	●			
シャーシ（ＥＳＣ（装備車））	●	●	●		●
シャーシ（ＥＳＣ）	●	●	●		●
シャーシ（ＦＰＣＭ（トレーラーブレーキコントロール付き））	●	●	●		●
シャーシ（ＲＴＤ　（オートライド）／　ＥＶＯ）	●	●	●		
シャーシ（ＲＴＤ）	●	●	●		
シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし）	●	●	●	●	●
シャーシ（Ｔｅｖｅｓ制電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き）	●	●	●	●	●
シャーシ（Ｔｅｖｅｓ電子ブレーキコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
シャーシ（ＶＥＳ）	●	●	●		
シャーシ（ＶＳＥＳ（装備車））	●	●	●		●
シャーシ（ＶＳＥＳ）	●	●	●		●
シャーシ（エアＳＣＭ）	●	●	●		●
シャーシ（エアサスペンション）	●	●	●	●	●
シャーシ（エアサスペンションコントロールモジュール）	●	●	●		●
シャーシ（エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール）	●	●		●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　バージョン　１）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　バージョン　２）	●	●	●	●	●
シャーシ（オートディスコネクト）	●	●			●
シャーシ（サスペンションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
シャーシ（ステアリングホイール　コラム）	●	●		●	
シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール　シャーシエクスペンションＣＡＮバス）	●			●	●
シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール　高速ＣＡＮバス）	●			●	●
シャーシ（ステアリングホイールアングルセンサーモジュール）	●			●	●
シャーシ（タイヤ空気圧モニター）	●	●	●	●	●
シャーシ（ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール）	●	●		●	●
シャーシ（トラクションアシスト（装備車））	●	●	●		
シャーシ（トラクションアシスト）	●	●	●		
シャーシ（トラクションコントロールなし）	●	●	●	●	●
シャーシ（トラクションコントロールなしＡＢＳ）	●	●	●	●	●
シャーシ（トラクションコントロール付き）	●	●	●	●	●
シャーシ（トラクションコントロール付きＡＢＳ）	●	●	●	●	●
シャーシ（トレーラーブレーキコントロールモジュール）	●	●	●		●
シャーシ（パーキングブレーキコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＰＳＣＭ　－　グローバル　Ａ　－　ＥＰＳ）	●	●		●	●
シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＰＳＣＭ　－　グローバル　Ａ　－　ＶＥＳ）	●	●			●
シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＰＳＣＭバージョン　－　ＥＰＳ）	●	●		●	●
シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＰＳＣＭバージョン　－　ＶＥＳ）	●	●			●
シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＴＲＷ　ベルトドライブ　－　グローバル　Ａ　ＥＰＳ）	●	●		●	●
シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール　ＴＲＷベルト駆動バージョン　－　ＥＰＳ）	●	●		●	●
シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７付き））	●	●		●	
シャーシ（パワーステアリングコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
シャーシ（ビークルスタビリティーコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７付き））	●	●		●	
シャーシ（ブレーキシステムコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
シャーシ（ブレーキブースターコントロールモジュール）	●	●			●
シャーシ（ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし）	●	●	●	●	●
シャーシ（ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き）	●	●	●	●	●
シャーシ（ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
シャーシ（マグナシュタイヤー）	●	●			
シャーシ（リアホイールステアリングコントロールモジュール）	●	●			●
シャーシ（リア統合モジュール）	●	●	●		
シャーシ（後輪操舵）	●	●	●		●
シャーシ（多軸加速度センサーモジュール）	●			●	●
シャーシ（多軸加速度センサーモジュール１）	●				●
シャーシ（多軸加速度センサーモジュール２）	●				●
シャーシ（電子サスペンションコントロール）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７なし））	●	●	●		●
シャーシ（電子サスペンション制御（ＲＰＯ　ＪＬ７付き））	●	●	●		●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｂｏｓｃｈ　ＧＥＮ　９）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　Ｃｏｎｔｉ　ＭＫ１００）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　その他）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロールなし）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　トラクションコントロール付き）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　ビークルスタビリティーシステム　－　ヒルホールドのみ（ＪＬ４））	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　ビークルスタビリティーシステム（ＦＸ３））	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　ベルト駆動電動パワーステアリング（ＮＪ２））	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム装備）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　車両安定システム未装備）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ　（Ｊ７１））	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール　電子パーキングブレーキ装備なし）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７なし））	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール（ＲＰＯ　ＪＬ７付き））	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし（ＲＰＯ　ＪＬ４））	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳなし）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き（ＲＰＯ　ＪＬ４））	●	●	●	●	●
シャーシ（電子ブレーキコントロールモジュールＶＳＥＳ付き）	●	●	●	●	●
シャーシ（電子可変オリフィス）	●	●			
パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ１１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　４速）	●	●	●	●	
パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール　６速）	●	●	●	●	
パワートレイン（（０）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣエンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　４速トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　６速トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＮＯ）エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（０）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＧ　マニュアルトランスファーケース（ＹＥＳ）エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）　２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（１）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　リアドライバーシステム）	●	●		●	●
パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．４Ｌ　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール）	●		●	●	●
パワートレイン（（１）２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ６７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルエンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルオートトランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルカリフォルニア排出　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　ディーゼル連邦排出　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（１）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢ７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（２）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ２６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（２）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　１速）	●	●	●		●
パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール　２速）	●	●	●		●
パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（２）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９Ｈ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルオートトランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー）		●	●	●	●
パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（２）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＬＹ　ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー）		●	●		●
パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（３）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）２．０Ｌ　ＬＯＡ　エンジンコントロールモジュール）	●				●
パワートレイン（（３）２．０Ｌ　ＬＯＡ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●			●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　エンジンマウント）	●	●	●		●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール　８速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルインジェクターコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（３）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＦＸ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（３）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺＧ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　４速トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　６速トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（３）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）０．８Ｌ　Ｌ３　ＬＢＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　３速　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　４速　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（４）２．５Ｌ　Ｖ６　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）２．８Ｌ　ＬＡＵ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）３．５Ｌ　Ｖ６　Ｌ６６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　エンジンコントロールユニット）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）５．３Ｌ　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（４）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭＦ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　ＬＦＷ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（５）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦＷ　リアドライブシステム）	●	●		●	●
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　アクセサリーパワーモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　バッテリーエネルギーコントロールモジュール）		●	●		
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　モーターコントロールモジュール　１）		●			
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　モーターコントロールモジュール　２）		●			
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　モーターコントロールモジュール１）		●			
パワートレイン（（５）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＦＡ　モーターコントロールモジュール２）		●			
パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール　インド）	●	●	●	●	
パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　トランスミッションコントロール）	●	●	●		●
パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料ＡＦＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ４２　代替燃料トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）２．８Ｌ　ＬＡＵ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）３．５Ｌ　Ｌ５　Ｌ５２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール）		●	●	●	●
パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー）		●	●	●	●
パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール）		●	●		●
パワートレイン（（６）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＭ　ディーゼル補助ヒーターデータディスプレー）		●	●		●
パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール　インド）	●	●	●	●	
パワートレイン（（７）１．４Ｌ　Ｌ４　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（７）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ７　リアドライブシステム）	●	●		●	●
パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）５．３Ｌ　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　１速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　２速ＡＴＣトランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　１速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール　２速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（７）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＣ９　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（７）６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）１．８Ｌ　Ｌ４　Ｌ７９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）２．８Ｌ　Ｌ４　ＬＫ５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　エンジンマウント）	●	●	●		●
パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）３．６Ｌ　ＬＦ３　リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（８）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９２　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　グロープラグコントロールモジュール）		●	●		●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５　（ＷＭＦ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｍｙ　２０１５．５　（ＡＶＦ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　ＬＭＬ　パワーテイクオフ　コントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール）		●	●	●	●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（８）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＭＬ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬＯ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬＯ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬＯ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（９）１．２Ｌ　ＬＬＯ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（９）１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスファーケースコントロールモジュール）	●		●		
パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（９）２．９Ｌ　Ｌ４　ＬＬＶ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（９）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ａ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ａ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＢＪ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）２．５Ｌ　ＬＣＶ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＨ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ａ）４．８Ｌ　Ｖ８　Ｌ２０　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　アクティブグリルエアシャッター）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）１．４Ｌ　ＬＵＶ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）１．８Ｌ　Ｌ４　ＬＤＡ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　４速）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール　６速）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｂ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　オートトランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｂ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ３３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　ＬＣ８　フューエルインジェクター　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　ＣＮＧ（圧縮天然ガス）コントロールモジュール）	●				●
パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｂ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　アクティブグリルエアシャッター）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＤＥ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２なし　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　ＴＺ２付き　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｃ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＹ２　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｃ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＳ４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｄ）１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｄ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｄ）４．４Ｌ　Ｖ８　ＬＣ３　排気フロー制御モジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　オートトランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルグロープラグデータディスプレー）		●	●	●	●
パワートレイン（（Ｄ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＢＺ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　トランスミッションコントロール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．６Ｌ　ＬＸＶ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）１．８Ｌ　２Ｈ０　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭなし）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エアポンプＥＣＭ付き）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　オールホイールドライブなしＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　オールホイールドライブ付きＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｅ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＡ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（５ＧＴ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール　（ＡＤＭ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし	●	●	●		
パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き	●	●	●		
パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｅ）３．７Ｌ　Ｌ５　ＬＬＲ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エキゾーストフローコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｅ）７．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　ＡＴＣコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｆ）　６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ６５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●			
パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　アルゼンチン）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）２．２Ｌ　Ｌ４　Ｌ６１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　リアドライバーシステム）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｆ）３．４Ｌ　Ｖ６　ＬＮＪ　リアドライブシステム）	●	●			●
パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｆ）６．２Ｌ　Ｖ８　Ｌ９４　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｇ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＸＶ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　アクティブグリルエアシャッター）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）１．８Ｌ　ＬＷＥ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｇ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＵ１　リアドライバーシステム）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｌ９６　フューエルインジェクター　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール　６速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　４速）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　５速）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｇ）８．１Ｌ　Ｖ８　Ｌ１８　トランスミッションコントロールモジュール　６速）	●	●	●	●	

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　アクティブグリルエアシャッター）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）１．８Ｌ　ＬＵＷ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＡＰ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＮ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｈ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｊ）１．０Ｌ　Ｌ４　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　パワートレインコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭなし）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エアポンプＥＣＭ付き）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）３．１Ｌ　Ｖ６　ＬＧ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　４速トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　６速トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　４速オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール　６速オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｊ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＹ５　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｊ）６．２Ｌ　Ｌ９９　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥＡ　リアドライブシステム）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺＥ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭなし）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エアポンプＥＣＭ付き）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）３．８Ｌ　Ｖ６　Ｌ３６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｋ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＹ６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　Ｌ６　ＬＢＫ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　シャーシコントロールモジュール）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｌ）２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＸ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファンなし）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール　補助クーリングファン付き）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし	●	●	●		
パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き	●	●	●		
パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｌ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ８　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　グロープラグコントロールモジュール）		●	●		●
パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルＰＴＯコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルエンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルグロープラグコントロールモジュール）		●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｌ）６．６Ｌ　Ｖ８　ＬＧＨ　ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール）		●	●		●
パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）２．６Ｌ　Ｖ６　ＬＹ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　ＡＴＣ　データディスプレー）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｍ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ６　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｎ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ０１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｎ）３．２Ｌ　Ｖ６　ＬＡ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプなし）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール　エアポンプ付き）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフトなし）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッション　タップシフト付き）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｎ）３．５Ｌ　Ｖ６　ＬＺ４　リアドライバーシステム）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｎ）３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｎ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＳＪ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料　フューエルインジェクター）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｐ）２．０Ｌ　Ｌ６　ＬＢＭ　代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｐ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｐ）４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロックなし	●	●	●		
パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール　フロントディファレンシャルロック付き	●	●	●		
パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスファーケースコントロールモジュール）	●		●		
パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＨ９　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　ＡＴＣ　データディスプレー）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　ＬＳＡ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｐ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ドライブモーターコントロールモジュール）		●			●
パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）２．４Ｌ　ＬＵＫ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＺ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール）	●		●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール　２）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ未満　エアポンプＥＣＭなし）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ未満　エアポンプＥＣＭ付き）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　ＡＴＣコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　カリフォルニア排出　ＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＡＦＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＰＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料ＬＰＧ専用　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　代替燃料バイフューエル　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｒ）５．７Ｌ　Ｖ８　Ｌ３１　連邦排出　ＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｓ）１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｓ）３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　１　速作動）	●	●			
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　１速）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー　４ボタン選択可能）	●	●	●		

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　ＡＴＣ　データディスプレー）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｓ）４．２Ｌ　Ｌ６　ＬＬ８　日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｓ）４．６Ｌ　Ｖ８　Ｌ３７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｓ）５．７Ｌ　Ｖ８　ＬＳ６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）１．２Ｌ　Ｌ４　ＬＹ４　トランスミッションコントロール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　スーパーチャージャー　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）２．４Ｌ　ＬＥＡ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）２．８Ｌ　Ｖ６　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　連作動）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＡＴＣ　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロールなしＴＣＭ）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トラクションコントロール付きＴＣＭ）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッド　ＡＴＣ）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料　パラレルハイブリッドオートトランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＢＥＣＭ）		●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＨＰＣＭ）		●	●		
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＳＧＣＭ）		●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）５．３Ｌ　Ｖ８　ＬＭ７　代替燃料パラレルハイブリッド　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エキゾーストフローコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｔ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ９　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｕ）　１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（Ｕ）　１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトラン	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）５文字目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミ	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）１．６Ｌ　Ｌ４　Ｌ９１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール）	●		●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　ドライブモーターコントロールモジュール　１）		●			●
パワートレイン（（Ｕ）１．８Ｌ　ＬＫＮ　ドライブモーターコントロールモジュール　２）		●			●
パワートレイン（（Ｕ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＭＮ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）２．４Ｌ　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　　ＧＶＷ以下　スロットル付きＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２６３　ＮＶＧ）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以下　スロットルなしＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットルなしＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＧＶＷ以上か等しい　スロットル付きＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　３ボタン選択可能）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール　Ｅｑｕａｌ　ｏｒ　Ｏｖｅｒ　８６００）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール　Ｕｎｄｅｒ　８６００）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　バイフューエル代替燃料　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＡＴＣ）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　ＣＮＧ専用オートトランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料　バイフューエルオートトランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＡＦＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料ＣＮＧ専用　ＰＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＡＦＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＱ４　代替燃料バイフューエル　ＰＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｕ）６．０Ｌ　Ｖ８　ＬＳ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　ＡＦ４０　Ｇｅｎ　ＩＩ　（ＭＤＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール　Ｔ７６　（ＭＨＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）３．６Ｌ　Ｖ６　ＬＬＴ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＡＴＣ　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＥＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御なし）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　ＴＣＭ　スロットルアクチュエーター制御付き）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　オートトランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロールなしＴＣＭ）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トラクションコントロール付きＴＣＭ）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｖ）４．８Ｌ　Ｖ８　ＬＲ４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）１．４Ｌ　Ｌ４　ＬＤＴ　トランスミッションコントロール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）２．２Ｌ　Ｌ４　ＬＥ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　Ｌ４　ＬＡＦ　リアドライブシステム）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）３．９Ｌ　Ｖ６　ＬＧＤ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ未満　エアポンプＥＣＭなし）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ未満　エアポンプＥＣＭ付き）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　１　速作動）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　ＡＴＣ　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭなし）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エアポンプＥＣＭ付き）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）４．３Ｌ　Ｖ６　Ｌ３５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　　排気フロー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　ＬＳ３　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エキゾーストフローコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｗ）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（W）６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）１．６Ｌ　Ｌ４　ＬＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　Ｌ４　ＬＮＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　エンジンマウント）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　シャーシコントロールモジュール）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＭ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速　（ＭＲＣ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　アクティブグリルシャッター　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　アクティブグリルシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール　フューエルポンプ　エンジンマウント）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）２．０Ｌ　ＬＴＧ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　ＡＴＣ　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭなし）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　エアポンプＥＣＭ付き）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＦ６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●			
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ未満　ＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ未満　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　総重量３９００ｋｇ以上　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　１　速作動）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２速作動）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣ　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　ＡＴＣデータディスプレー）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｘ）４．３Ｌ　Ｖ６　ＬＵ３　バイフューエルオートトランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｙ）１．５Ｌ　Ｌ４　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアル）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｙ）３．０Ｌ　Ｖ６　ＬＦ１　リアドライブシステム）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）４．６Ｌ　Ｖ８　ＬＤ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｙ）６．０Ｌ　Ｖ８　Ｌ７６　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●		●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　ＡＴＣコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｙ）６．５Ｌ　Ｖ８　Ｌ５７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●			
パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＦＡ）　４速　オートマチック）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　（ＭＬＳ）　４速　オートマチック）	●	●	●		●
パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　Ｌ４　Ｌ３４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　グロープラグコントロールモジュール）		●	●		●
パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　アクティブグリルエアシャッター）	●	●		●	●
パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｚ）２．０Ｌ　ＬＵＺ　フューエルポンプ　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　２　速作動）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール　ボルグワーナー）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　ＡＴＣ　コントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　４ボタン選択可能）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　オートトランスファーケース　トラクションコントロール付き）	●	●	●		
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＥＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロールなし　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＥＣＭ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　スロットルアクチュエーターコントロール付き　ＴＣＭ）	●	●	●	●	
パワートレイン（（Ｚ）５．３Ｌ　Ｖ８　Ｌ５９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	
パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（０．８Ｌ　ＬＢＦ　フューエルインジェクターコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　ＣＶＴ　（ＭＲ８））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　Ｌ５Ｑ　マニュアルトランスミッション　自動変速　５速　（ＭＦＱ））	●	●	●		●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＡ２　フューエルインジェクターコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＣＰ　フューエルインジェクターコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンオートマチックコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＥＢ　エンジンマニュアルコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＦＭ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミ	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮ（車台番号）　５文字目　Ｐ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッシ	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　（ＶＩＮコード５桁目　Ｌ）エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＫＬ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．０Ｌ　ＬＭＴ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●		●
パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．１９Ｌ　ＬＣ５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．１Ｌ　ＬＶＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　Ｌ２Ｅ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＡＱ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤ６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＤＣ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＩＨ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＫＹ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬＯ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬＯ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬＯ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＬＯ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●		●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＭＵ　フューエルインジェクターコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．２Ｌ　ＬＷＤ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　ＣＶＴ（ＭＲＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ９速（Ｍ３Ｆ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｔ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３５Ｌ　Ｌ３Ｚ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＤＶ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＥＷ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．３Ｌ　ＬＳＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ２Ｎ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　Ｌ９５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＣＵ　トランスミッションコントロールモジュール）	●		●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＤ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＤＴ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（Ｍ２Ａ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＰ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＳ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＵ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　７速（ＭＯ５））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＧＷ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＳ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＵ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（Ｍ２Ａ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＰ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＳ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＵ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　７速（ＭＯ５））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＧＷ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＥＸ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＦＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＪ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＫＫ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　アクティブグリルエアシャッター）	●	●		●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＪ　フューエルポンプバージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＵＶ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．４Ｌ　ＬＶ７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　４速　（ＭＬＱ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＬＭ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸＰ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ２Ｃ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｃ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（Ｍ２Ａ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＳ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＵ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　７速（ＭＯ５））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＧＷ））	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　Ｌ３Ｇ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　ＣＶＴコントロールモジュール　（ＭＲＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＰ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＦＶ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＭ９　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＶ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＰ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＴ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　６速（ＭＨＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｈ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｕ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＰ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＨＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｈ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｕ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール　その他）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｕ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．５Ｌ　ＬＹＸ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　Ｌ２Ｗ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンエッジマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　エンジンフェイスマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＤＥ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＥＤ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＦＪ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール　その他）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＨ７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュール）	●		●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＬＵ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＬ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＶＭ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＷＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．６Ｌ　ＬＸＴ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＫＲ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．７Ｌ　ＬＵＤ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）２ＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　（Ｍ４Ｐ）ＡＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンエッジ　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンエッジ　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　２ＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）　ＡＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）２ＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション　（ＭＦＨ）ＡＷＤ　トランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンフェイス　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンフェイス　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　２ＷＤトランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　オートマチックトランスミッション　ＡＷＤトランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　２ＷＤトランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション　ＡＷＤトランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　２ＷＤトランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジン　マニュアルトランスミッション（Ｍ４Ｐ）　ＡＷＤトランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　２ＷＤトランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールトランスミッション（ＭＦＨ）　ＡＷＤトランスファー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５　Ｓｐｅｅｄ　（Ｍ４Ｐ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５　Ｓｐｅｅｄ　（ＭＦＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ７Ｙ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＦ３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　２ＨＯ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＲ５））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＨ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●		●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＦＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●		●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５　Ｓｐｅｅｄ　（Ｍ２５））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５　Ｓｐｅｅｄ　（ＭＤＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＩ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＪ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ドライブモーターコントロールモジュール　１）		●			●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ドライブモーターコントロールモジュール　２）		●			●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　１）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＫＮ　ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（Ｍ２６））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　５速（ＭＸ３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ０１））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＭＤエンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨ９））	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＵＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１．８Ｌ　ＬＷＥ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（１速アクティブトランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　エンジンコントロールモジュール）	●				●
パワートレイン（２．０Ｌ　Ｌ０Ａ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●			●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　シャーシコントロールモジュール）	●	●		●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＮ　フューエルインジェクターコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　シャーシコントロールモジュール）	●	●		●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＳ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＢＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＦＳ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＰ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＨＵ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＫＭ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●		●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＬＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＮＰ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＱ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＳＹ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＤ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）ドライブモーターコントロールモジュール１）		●			●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）ドライブモーターコントロールモジュール２）		●			●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　ＲＷＤ　プラグインハイブリッド（ＭＲＤ）パワートレインコントロールモジュール２）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　６速（ＭＨＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｈ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｕ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ１））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ２））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ４））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＰ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｎ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　９速（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　８速（ＭＲＣ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　９速（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　９速（Ｍ３Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプその他）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ１３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＨ３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＪＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＭ６））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＨＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＭ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｎ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｈ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｕ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｅ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（Ｍ３Ｈ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール（その他））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．０Ｌ　ＬＴＧ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．２Ｌ　ＬＮＱ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＡＦ　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ５　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　シャーシコントロールモジュール）	●	●		●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥ９　フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＥＡ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．４Ｌ　ＬＰ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＹＢ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　９速（Ｍ３Ｇ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　９速（Ｍ３Ｈ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　９速（Ｍ３Ｗ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ８Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＡ２））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｎ８Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＣＶ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＨＮ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＹＢ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ８Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＡ２））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　エンジンコントロールモジュールオートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＫＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＹＢ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ８Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＡ２））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＰ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．５Ｌ　ＬＶＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．７Ｌ　Ｌ３Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＨ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＹＢ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＡ２））	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（２．８Ｌ　ＬＷＮ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　シャーシコントロールモジュール）	●	●		●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＦＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＧＷ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　グロープラグコントロールモジュール）		●	●	●	●
パワートレイン（３．０Ｌ　ＬＭ２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦ４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＲ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＸ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＦＹ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ１））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ２））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ４））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　９速（Ｍ３Ｇ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　９速（Ｍ３Ｈ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　トランスミッションタイプ　９速（Ｍ３Ｗ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ１３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＨ３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＪＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＭ６））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール　６速　（ＭＮＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール　９速　（Ｍ３Ｇ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール　その他）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＸ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＹＢ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ８Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＡ２））	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＧＺ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（３．６Ｌ　ＬＹ７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（４．２Ｌ　ＬＴＡ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ１　トレーラーライティングコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（４．３Ｌ　ＬＶ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（４．８Ｌ　Ｌ２０　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（４ボタン選択可能トランスファーケース）	●	●	●		
パワートレイン（４速オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８２　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　エンジンコントロールモジュール）	●		●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　Ｌ８Ｂ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（５．３Ｌ　ＬＦＴ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（５速オートマチックトランスミッション）	●	●	●		
パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ７７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．０Ｌ　Ｌ９６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．０Ｌ　ＬＣ８　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　６速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール　８速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８６　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　Ｌ８７　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＳ３　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ１））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ２））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ４））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ１３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＨ３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＪＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＭ６））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ１　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ１））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ２））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　１０速（ＭＩ４））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　８速（Ｍ５Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（Ｍ１３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＨ３））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＪＫ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション　６速（ＭＭ６））	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ４　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．２Ｌ　ＬＴ５　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　グロープラグコントロールモジュール）		●	●	●	●
パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ５Ｐ　パワーテイクオフコントロールモジュール）	●	●		●	●
パワートレイン（６．６Ｌ　Ｌ８Ｔ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　グロープラグコントロールモジュール）		●	●	●	●
パワートレイン（６．６Ｌ　ＬＧＨ　トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスアクスル））	●	●	●	●	
パワートレイン（ＡＴ（オートマチックトランスミッション））	●	●	●	●	
パワートレイン（Ｍ９２　トランスミッションコントロールモジュール　４速）	●	●	●		●
パワートレイン（ＭＦＡ　４速　オートマチック）	●	●	●		●
パワートレイン（ＭＦＡ　トランスミッションコントロールモジュール　４速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　４速オートマチックトランスミッション）	●	●	●		●
パワートレイン（ＭＬ４　ＭＬＱ　トランスミッションコントロールモジュール　４速）	●	●	●		●
パワートレイン（ＭＬＳ　４速　オートマチック）	●	●	●		●
パワートレイン（アクセサリートランスミッションフルードポンプ）		●			●
パワートレイン（アクセサリーパワーモジュール）	●	●	●		
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＨＪ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション　６速（ＭＮＪ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　オートマチックトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール　マニュアルトランスミッション）	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（エンジンデータディスプレー）	●	●	●	●	●
パワートレイン（オートマチックトランスミッション　４速）	●	●	●	●	
パワートレイン（オートマチックトランスミッション　６速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　アクティブグリルエアシャッター）	●	●		●	●
パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　トレーラーブレーキコントロール）	●	●	●		●
パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　トレーラーブレーキコントロール　オートマチックレベルコントロール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　トレーラーブレーキコントロール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（シャーシコントロール　バージョン　フューエルポンプ　排気流）	●	●	●	●	●
パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　－　アクセサリー）	●	●	●		●
パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　バージョン　フューエルポンプ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（シャーシコントロールモジュール　バージョン　フューエルポンプ　アクティブグリルエアシャッター）	●	●	●	●	●
パワートレイン（シャーシコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　１）		●			●
パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール　２）		●			●
パワートレイン（ドライブモーターコントロールモジュール）		●			●
パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　１速スイッチアクティベート　（ＮＰ０））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２ホイールドライブ）	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速エレクトリックシフト　（ＮＱＦ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速スイッチアクティベーション　（ＮＱＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスファーケース　バージョン　２速マニュアルシフト　（ＮＱＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスファーケースコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速　（ＭＧＭ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速　（ＭＧＵ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速　（ＭＱＢ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速　（ＭＦ６））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　１０速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速（ＭＮＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　４速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　５速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＡ２））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＨＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＨ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＳ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＮＵ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＢ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＣ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速（ＭＹＤ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　６速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　７速（ＭＯ５））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　７速（Ｍ５Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（Ｍ５Ｕ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＱＥ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速（ＭＲＣ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　８速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｄ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｅ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｆ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｈ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｔ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　９速（Ｍ３Ｕ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　９速（ＭＪＤ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　９速）	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲ８））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＧ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール　ＣＶＴ（ＭＲＱ））	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（トランスミッションデータディスプレー）	●	●	●	●	
パワートレイン（トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール）	●	●		●	●
パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　１）	●	●	●	●	●
パワートレイン（ハイブリッド　ＥＶ　パワートレインコントロールモジュール　２）	●	●	●	●	●
パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール２）	●	●	●	●	●
パワートレイン（バッテリーエネルギーコントロールモジュール）		●	●		
パワートレイン（フューエルインジェクターコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（フューエルポンプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（モーターコントロールモジュール　１）		●			
パワートレイン（モーターコントロールモジュール　２）		●			
パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０１）	●	●	●	●	●
パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール　バージョン０５０２）	●	●	●	●	●
パワートレイン（リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
パワートレイン（リアドライバーコントロールモジュール）	●				
パワートレイン（リアドライブシステム）	●	●		●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン（可変トランスミッション）	●	●	●		●
パワートレイン（他のオートマチックトランスミッションシステム）	●	●	●		●
パワートレイン（排気フロー制御モジュール）	●	●	●		●
ボディー（　ボディーコントロールモジュール　ハロゲン（Ｔ４Ａ　ＴＴ４））	●	●	●	●	●
ボディー（Ｃ６０　マニュアルＨＶＡＣシングルゾーン）	●	●	●		
ボディー（ＣＤチェンジャー）	●	●			●
ボディー（ＣＤプレーヤー　ビデオディスプレイ）	●	●			●
ボディー（ＣＪ２　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　オート）	●	●	●	●	●
ボディー（ＣＪ３　デュアルゾーン　ＨＶＡＣ　マニュアル）	●	●	●	●	●
ボディー（ＣＪ４　トライゾーン　ＨＶＡＣ　オート）	●	●	●	●	●
ボディー（ＤＣチェンジャーコントロールモジュール）		●			●
ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールデュアルゾーン（ＣＪ３））	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣ　マニュアルコントロールヒーターオンリー　（Ｃ４２））	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣ（エアコン）コントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　デュアルゾーン（ＣＪ２））	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣコントロール）	●	●	●		●
ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　エアコンオンリー　（Ｃ７Ｂ））	●	●	●		●
ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オートデュアル（ＣＪ２））	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　オート信号（Ｃ６８））	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　シングルゾーン（Ｃ６０））	●	●	●		●
ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　セミオートシングル（Ｃ４Ｐ））	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　ヒーターオンリー（Ｃ４１））	●	●	●		●
ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））	●	●	●		●
ボディー（ＨＶＡＣコントロールモジュール　マニュアル信号（Ｃ６７））	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣマニュアルコントロール　シングルゾーン（Ｃ６７））	●	●	●	●	●
ボディー（ＩＳＵ）	●	●	●		
ボディー（ＳＩＲ（乗員補助拘束装置））	●	●	●	●	●
ボディー（ＴＶアンテナモジュール）	●	●	●		●
ボディー（アクセサリー　ＤＣ　ＡＣ　パワーイバーターモジュール）	●				●
ボディー（アクセサリーヒーターコントロールモジュール）		●	●		●
ボディー（アクセサリーボディーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（アクティブセーフティーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（アシストステップコントローラー）	●	●	●	●	●
ボディー（アシストステップコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（アップレベル（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６））	●	●	●	●	●
ボディー（アップレベルラジオ　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６））	●	●	●	●	●
ボディー（アップレベルラジオ）	●	●	●	●	●
ボディー（アンプ　（ボーズ））	●	●	●	●	●
ボディー（アンプリファイア（デルコ））	●	●	●		
ボディー（アンプリファイアー）	●	●	●		●
ボディー（イモビライザー）	●	●	●	●	
ボディー（インサイドリアビューミラーモジュール）	●	●	●		●
ボディー（インストルメントクラスター　エンハンスドドライバーインフォセンター（ＵＤＤ））	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター　フルスクリーンディスプレー（ＵＤＶ））	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー　未装備）	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター　ヘッドアップディスプレー（ＵＶ６））	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター　ラジオタイプ　（ＩＯＲ））	●		●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター　ラジオタイプ　（ＩＯＳ））	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター　ラジオタイプ　（ＩＯＴ））	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター　ラジオタイプ　（ＩＯＵ））	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター　拡張ドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＤ））	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター　拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター（ＵＤＣ））	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター）	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター　（ＵＨＳ））	●	●	●	●	●
ボディー（インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター　（ＵＤＣ））	●		●	●	●
ボディー（インストルメントパネルクラスター　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ））	●	●	●		●
ボディー（インストルメントパネルクラスター　（Ｏｔｈｅｒ））	●	●	●		●
ボディー（インストルメントパネルクラスター　クラシック）	●	●	●		●
ボディー（インストルメントパネルクラスター　マリブ）	●	●	●		●
ボディー（インストルメントパネルクラスター）	●	●	●	●	●
ボディー（インフォテイメントコントロールモジュール）	●	●			●
ボディー（インフォテイメントフェースプレートモジュール）					●
ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール　未装備）	●	●	●		●
ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール（ＥＰＧ））	●	●	●		●
ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール３）	●	●	●		●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー（インフレータブルレストレイントセンシング　ダイアグノーシスモジュール４）	●	●	●		●
ボディー（エアコン　Ｃ６７　シングル）	●	●	●	●	●
ボディー（エアコン　ＣＪ３　デュアル）	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（ＣＪ４））	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　トライゾーン（ＣＪ４））	●	●	●	●	●
ボディー（エアコンコントロールパネル）	●	●	●		
ボディー（エアコンコントロールモジュール　クラシック）	●	●	●		●
ボディー（エアコンコントロールモジュール　マニュアルシングル　（Ｃ６０））	●	●	●	●	●
ボディー（エアコンコントロールモジュール　マリブ）	●	●	●		●
ボディー（エアコンコンプレッサー）					●
ボディー（エアコンコンプレッサーコントロールモジュール）	●	●			●
ボディー（エレクトリックエアコンコンプレッサーコントロールモジュール）					●
ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　シングルゾーン（Ｃ６８））	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣ　オートコントロール　リアマニュアルコントロール（Ｃ６９））	●	●	●	●	●
ボディー（オートエアコン）	●	●	●	●	●
ボディー（オートエアコンＰＨＴ）	●	●	●	●	●
ボディー（ＨＶＡＣ　コントロールモジュール　オート）	●	●	●	●	●
ボディー（オートリアエアコン　ＲＳＡ）	●	●	●	●	●
ボディー（オンスター（ＶＳ－３Ｂ））	●	●			
ボディー（オンスター）	●	●	●	●	●
ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール　クーペ）	●	●	●		●
ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール　セダン）	●	●	●		●
ボディー（キーレスエントリーコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（キーレスエントリータイプ　パッシブエントリーなし）	●	●			●
ボディー（キーレスエントリータイプ　拡張レンジパッシブエントリー（ＡＴＨ））	●	●	●		●
ボディー（クーラントヒーターコントロールモジュール）	●				●
ボディー（シート）	●	●			●
ボディー（シートエアコンモジュール）	●	●	●		●
ボディー（シートコントロールモジュール）	●	●	●		
ボディー（シートメモリーコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（ショートレンジレーダーセンサー　－　フロント右）	●				●
ボディー（ショートレンジレーダーセンサー　－　フロント左）	●				●
ボディー（ショートレンジレーダーセンサー　－　リアモジュール）	●				●
ボディー（ショートレンジレーダーセンサー　－　リア右）	●				●
ボディー（ショートレンジレーダーセンサー　－　リア左）	●				●
ボディー（ショートレンジレーダーセンサートランシーバー）	●	●			●
ボディー（シリアルデータゲートウェイモジュール（プロセッサー１））	●				●
ボディー（シリアルデータゲートウェイモジュール（プロセッサー２））	●				●
ボディー（シリアルデータゲートウェイモジュール）	●	●		●	●
ボディー（ステアリングコラムロックコントロールモジュール）	●	●			●
ボディー（ステアリングコラムロックモジュール）	●	●	●		●
ボディー（セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコントロールモジュール（ＵＫＧ））	●		●	●	●
ボディー（セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール（ＵＦＱ））	●		●	●	●
ボディー（タイヤ空気圧インジケーターモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（ダッシュ統合モジュール）	●	●	●	●	
ボディー（チャイム（ＵＬ５）ラジオ）	●	●	●		●
ボディー（チャイム）	●	●	●		●
ボディー（チャイムアラームコントロールモジュール）	●		●		●
ボディー（チルトテレスコモジュール）	●	●	●		
ボディー（ディスクプレーヤー　ビデオ）	●				●
ボディー（ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョン）	●	●	●		●
ボディー（ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマチックレベリングシステム）	●	●	●	●	●
ボディー（デジタルマップコントロールモジュール）	●	●			●
ボディー（デジタルラジオレシーバー）	●	●	●		●
ボディー（デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（テレビションアンテナモジュール）	●				
ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン８）	●	●	●		●
ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン９．６）	●	●	●		●
ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　バージョン９．７）	●	●	●		●
ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン１０）	●	●	●		●
ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール　緊急応答支援バージョン）	●	●	●	●	●
ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン９）	●	●	●		●
ボディー（テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン１１）	●	●	●	●	●
ボディー（テレマティクスビークルローカライゼーション　イモビライゼーションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（テレマティクビークルローカライゼーション　イモビライゼーションコントロールモジュール）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー（テレマティックビークルローカライゼーション　イモビライゼーションコントロールモジュール）		●			●
ボディー（テレマティックビークルロケーション　イモビライザー）	●	●			●
ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター）	●	●	●		●
ボディー（ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外）	●	●	●		●
ボディー（ドライバーインフォメーションディスプレー）	●	●	●		●
ボディー（ドライバーポジションモジュール）	●	●	●		●
ボディー（ドライバーモニタリングシステムコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（ドライバー情報センター）	●	●	●		●
ボディー（トレーラーインターフェイスコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（トレーラーライティングコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（ナイトビジョンカメラコントロールモジュール）	●	●		●	●
ボディー（ナビゲーション　ラジオ）	●	●	●	●	●
ボディー（ナビゲーションコントロールモジュール）	●	●			●
ボディー（ナビゲーションディスプレーヘッド）	●	●			
ボディー（ナビゲーションモジュール）	●	●			
ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール　ＤＩＤ７２Ｈｉｓｔｏｒｙ）	●		●	●	●
ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール　ＧＭＬＡＮ）	●	●	●	●	●
ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール（サイドオブジェクト検出インジケータ　ＵＤＱ））	●		●	●	●
ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール（サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし））	●		●	●	●
ボディー（パーキングアシストコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト　（ＵＤＰ））	●		●	●	●
ボディー（パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし）	●		●	●	●
ボディー（パーキングアシストモジュール）	●	●	●		●
ボディー（パーソナライゼーション）				●	
ボディー（パーソナルオーチホリンクコントロールモジュール）	●			●	●
ボディー（パーソナルオーディオリンクモジュール）	●		●	●	●
ボディー（パスロック）	●	●	●		
ボディー（バッテリーエネルギーコントロールモジュール）		●			●
ボディー（バッテリーチャージャーコントロールモジュール）		●			●
ボディー（パワーサブライトランスフォーマー）	●	●	●		●
ボディー（パワーラインコミュニケーションモジュール）		●			●
ボディー（ヒーターシートモジュール）	●	●			●
ボディー（ビデオプロセッシングコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（フォワードレンジレーダーセンサー　－　ロングレンジ）	●	●		●	●
ボディー（フロント　リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール（ＵＤ５））	●		●	●	●
ボディー（フロントシートヒーティングコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（フロントビューカメラ（フロントガラス））	●	●	●	●	●
ボディー（フロントビューカメラモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（フロント右ショートレンジレーダーセンサーモジュール）	●				●
ボディー（フロント左ショートレンジレーダーセンサーモジュール）	●				●
ボディー（ベースラジオ）	●	●	●	●	●
ボディー（ヘッドアップディスプレイ）	●	●	●	●	●
ボディー（ヘッドアップディスプレーモジュール）	●	●	●		●
ボディー（ヘッドランプコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（ヘッドランプハイビームコントロールモジュール）	●	●			●
ボディー（ホールディングトップコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（ホールディングトップモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＮ　５ＧＴ））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　（５ＧＴ））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　（６．２Ｌ　Ｖ８　ＬＳＡ））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ＡＤＭ））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　（ａｕｘ．））	●	●	●		●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　（Ｏｔｈｅｒ））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＨＩＤ（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤ（Ｔ４Ｌ））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　ＬＥＤヘッドライトタイプ（Ｔ４Ｌ））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　オートＨＶＡＣモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　クーペ）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　クラシック）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　コンバーチブル）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　シングルリアホイール（ＳＲＷ））	●	●		●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　セダン）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　デュアルリアホイール（ＤＺＷ））	●	●		●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハッチバック）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　ハロゲン）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　パワーリフトゲート　（ＴＢ５））	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ＨＩＤ）　（Ｔ４Ｆ　ＴＴ２　ＴＴ６　ＴＴ７　ＴＴ８）））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプ（ハロゲンタイプ）（Ｔ４Ａ　ＴＴ４）））	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　ヘッドランプタイプハロゲン）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　マニュアルＨＶＡＣモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　マリブ）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール　メカニカルリフトゲート）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（ボディーコントロールモジュールステーション　ワゴン）	●	●	●	●	●
ボディー（ボンネット内ヒューズボックス）	●	●	●		●
ボディー（マニュアルエアコン）	●	●	●	●	●
ボディー（マニュアルエアコンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（マニュアルエアコンデュアルゾーン　（ＣＪ２））	●	●	●	●	●
ボディー（マニュアルリアエアコン）	●	●	●	●	●
ボディー（マルチファンクションアラームモジュール）	●	●	●		●
ボディー（マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール）	●	●		●	●
ボディー（メディアディスクプレーヤー）	●	●	●		●
ボディー（メモリーシートモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（メモリーミラーモジュール）	●	●	●		●
ボディー（モバイルデジタルメディア）	●				
ボディー（ラジオ　（ＩＯ３））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ　（ＩＯＡ））	●	●	●		●
ボディー（ラジオ　（ＩＯＢ））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ　（ＵＦ７））	●	●	●		●
ボディー（ラジオ　（ＵＨ７））	●	●	●		●
ボディー（ラジオ　ＮＧＦ　Ｎｅｓｔ　Ｇｅｎ　フェイスプレート）	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ　アップレベル　（ＩＯ４　ＩＯ５　ＩＯ６））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ　その他）	●	●	●		●
ボディー（ラジオ　ベース　（ＩＯ３　ＩＯ７））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ（ＩＯ５））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ（ＩＯ６））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ（ＩＯＲ））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ（ＩＯＳ））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ（ＩＯＴ））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ（ＩＯＵ））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ（ＩＰ０））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ（ＩＰ１））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ（アップレベル））	●	●			●
ボディー（ラジオ（その他））	●	●	●		●
ボディー（ラジオ（ベース））	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ）	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオ　エアコンコントロール）	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオＢＹＯＭ２）	●	●	●		●
ボディー（ラジオインフォテインメント　３．０　－　ＬＳＧＭＬＡＮ）	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオインフォテインメント　３．０）	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオコントロール）	●	●	●	●	●
ボディー（ラジオナビゲーション）	●	●	●	●	
ボディー（リアエアコン）	●	●			●
ボディー（リアエアコン　ＲＳＡ）	●	●	●	●	●
ボディー（リアエアコンパネル）	●	●	●		
ボディー（リアオーディオントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（リアゲートモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（リアシートエンターテイメント）	●				●
ボディー（リアシートオーディオ）	●	●			●
ボディー（リアシートヒーティングコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（リアシートモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（リアショートレンジレーダーセンサーモジュール）	●				●
ボディー（リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール（ＵＤ７））	●		●	●	●
ボディー（リアヒートシートモジュール）	●	●			●
ボディー（リアミドルショートレンジレーダーセンサーモジュール）	●				●
ボディー（リア右シートメモリーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（リア右ショートレンジレーダーセンサーモジュール）	●				●
ボディー（リア右ドアモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（リア左シートメモリーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（リア左ショートレンジレーダーセンサーモジュール）	●				●
ボディー（リア左ドアモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（リア統合モジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（リア補助エアコン）	●	●	●	●	●

●GMUSA　対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５　（ＷＭＦ））	●	●		●	●
ボディー（リフトゲートコントロールモジュール　ターゲット実装　ＭＹ　２０１５．５　（ＡＶＦ））	●	●	●	●	●
ボディー（リフトゲートコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（リフトゲートモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー）	●	●	●	●	●
ボディー（リモートヒーター　エアコンオート信号（Ｃ６８））	●	●	●	●	●
ボディー（リモートヒーター　エアコンコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアルヒーターオンリー（Ｃ４２））	●	●	●	●	●
ボディー（リモートヒーター　エアコンマニュアル信号（Ｃ６７））	●	●	●	●	●
ボディー（リモート機能アクチュエーション）	●	●	●	●	●
ボディー（ルーフ　ドアモジュール）	●	●	●		●
ボディー（ロールオーバーセンサー）	●	●			●
ボディー（ロールオーバーセンサーモジュール）	●	●			●
ボディー（ロングレンジレーダーセンサーモジュール）	●	●		●	●
ボディー（右サイドオブジェクトセンサーモジュール）	●		●		●
ボディー（右シートベルトリトラクターモーターモジュール）	●	●		●	●
ボディー（右ドアコントロールモジュール）	●	●	●		
ボディー（右パワースライドドアモジュール）	●	●	●		●
ボディー（右ヘッドランプレベリングモジュール）	●	●	●		●
ボディー（右側オブジェクト検知モジュール）	●	●	●		●
ボディー（右側障害物検出コントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（運転席シートメモリーコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（運転席シートモジュール）	●	●	●		●
ボディー（運転席ドアスイッチ）	●	●	●	●	●
ボディー（運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＴ））	●	●	●		●
ボディー（運転席ドアモジュール（ＳＵＶ））	●	●	●		●
ボディー（運転席ドアモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（拡張範囲パッシブエントリー　キーレスリモートコントロール　（ＡＴＨ））	●	●	●	●	●
ボディー（距離感知クルーズコントロール）	●	●		●	●
ボディー（携帯電話）	●	●			
ボディー（携帯電話コントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（左側障害物検知モジュール）	●		●		●
ボディー（左側障害物検出コントロールモジュール（ＭＹ　２０１９　ＷＭＫ））	●		●		●
ボディー（左側障害物検出コントロールモジュール（ＭＹ　２０１９．５　ＡＣＮ））	●		●		●
ボディー（左シートベルトリトラクターモーターモジュール）	●	●		●	●
ボディー（左ドアコントロールモジュール）	●	●	●		
ボディー（左パワースライドドアモジュール）	●	●	●		●
ボディー（左ヘッドランプレベリングモジュール）	●	●	●		●
ボディー（左側オブジェクト検知モジュール）	●	●	●		●
ボディー（左側障害物検出コントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（車両パフォーマンスデーターレコーダー）	●				●
ボディー（車両警告アラームウォーニングモジュール）	●	●		●	●
ボディー（車両通信　インターフェイスモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（車両盗難防止）	●	●		●	
ボディー（車両方位カメラコントロールモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（助手席シートメモリーコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（助手席シートモジュール）	●	●			●
ボディー（助手席ドアスイッチ）	●	●	●	●	●
ボディー（助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（助手席ドアモジュール）	●	●	●	●	●
ボディー（助手席プレゼンスシステム）	●	●		●	●
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	●	●		●	●
ボディー（多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール）	●	●	●		●
ボディー（暖房　エアコン）	●	●	●	●	●
ボディー（中央右ドアモジュール）	●	●	●		
ボディー（中央左ドアモジュール）	●	●	●		
ボディー（盗難防止）	●	●			●
ボディー（標準範囲キーレスリモートコントロール　（ＡＴＧ））	●	●	●		●
ボディー（歩行者警告サウンドコントロールモジュール）	●	●			●
ボディー（歩行者衝突検出モジュール）	●	●		●	●
ボディー（補助ＨＶＡＣエアコンコントロールモジュール（ＣＪ４エアコンのみ））		●	●	●	●
ボディー（補助ＨＶＡＣエアコンコントロールモジュール）		●	●	●	●
ボディー（補助ゲージモジュール）	●	●	●		●