●ルノー　対応システム(Ver 2024.02)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
４ＷＤ	●	●	●	●	●
ＡＢＳ	●	●	●	●	●
ＡＶＭ	●	●	●	●	●
ＢＳＧ	－	－	－	－	●
ＢＭＳセーフティ	－	－	－	－	●
ＢＭＳ１２Ｖ	－	－	－	－	●
ＥＭＣ	●	●	●	－	●
ＥＶＣ	●	●	●	－	●
ＰＳＮＲ	●	●	●	－	●
ＰＴＣ	●	●	－	－	●
ＴＰＭＳ（タイヤ空気圧モニタリングシステム）	●	●	●	●	－
ＵＣＨ	●	●	●	●	●
ＵＰＣ	●	●	●	●	●
アダプティブドライビングビーム左	●	●	●	－	●
アダプティブドライビングビーム右	●	●	●	－	●
アンプ	●	●	●	●	●
イモビライザー	●	●	●	●	●
インジェクション	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
エアコン	●	●	●	●	●
エアバッグ　プリテンショナー	●	●	●	●	●
ガソリンエンジン	●	●	●	●	●
オートマチックギアボックス	●	●	●	●	●
ガスエンジン	●	●	●	●	●
コネクションユニット	●	●	●	●	●
コミュニケーションユニット	●	●	●	●	●
サスペンション	●	●	●	●	●
サンルーフコントロールユニット	●	●	●	●	●
シートメモリー	●	●	－	●	●
シャーシ点検	●	●	●	●	●
シーンレコーダー	●	●	－	●	●
スーパーバイザー　またはＤＣＤＣ	－	－	－	－	●
スマートフォンワイヤレス充電器	●	●	－	●	－
セントラルゲートウェイ	●	●	●	●	●
タイヤ	●	●	●	●	●
ディスチャージランプ	●	●	●	●	●
デフロック	●	●	●	－	●

●ルノー　対応システム(Ver 2024.02)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
テレマティックコントロールユニット	●	●	●	●	●
トラッカー	●	●	–	●	●
ドライビングアシスタンススーパーバイザー	●	●	–	●	–
ナビゲーション	●	●	●	–	●
パーキングアシスタンス	●	●	●	●	●
パーキングブレーキ	●	●	●	●	●
パーキングプロキシミティＣＡＮ	●	●	●	●	●
パワーアシストステアリング	●	●	–	●	●
パワーバックドア	●	●	–	–	–
バッテリーモニタリングシステムセーフティー	●	●	–	–	●
バリアブルＰＡＳ	●	●	●	●	●
ハンズフリーモジュール	●	●	●	●	●
ヒーター	●	●	●	●	●
フロントカメラ	●	●	–	●	●
フロントレーダー	●	●	●	●	●
ブレーキブースター	●	●	–	–	–
ヘッドアップディスプレイ	●	–	●	–	●
マルチメディア	●	●	●	●	●
マルチメディアインターフェース	●	●	●	●	●
ライトニング	●	●	●	–	●
ラジオ	●	●	●	●	●
ライトリアサイドレーダー	●	●	●	●	●
レフトリアサイドレーダー	●	●	●	●	●
レーダー	●	●	●	–	●
運転席ドア	●	●	●	●	●
運転席シート	●	●	●	●	●
高電圧スタータージェネレーター	–	–	–	–	●
助手席ドア	●	●	●	●	●
（左側ドアまたは）助手席シート	●	–	●	–	●
適合ユニット	–	●	–	●	●
電動サスペンション	●	●	–	●	–
尿素ドージング	●	●	●	●	●