

**G-SCAN**

# 整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは  
[g-scan.jp](http://g-scan.jp)



## 整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500<sup>税込</sup> / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

# デリカ D:5(CV1W)

## フューエルインジェクターメンテナンスリセット

- 対応車種:デリカ D:5(CV1W 車体番号:CV1W-120\*\*\*\*~)
- 対応年式:平成 29 年 4 月~

フューエルインジェクターのメンテナンス(クリーナー洗浄)を行った場合やインジェクターを 4 本全て交換した場合(3 本以下の交換の場合は必要無し)のデリカ D:5(CV1W)の『フューエルインジェクターメンテナンスリセット』の方法を記載しますので、参考にしてください。



### ※注意※

- ・エンジンを始動した場合はリセット処置が実施できない為、リセット作業時はエンジンを始動しないでください。
- ・車両の電気負荷を極力小さくする為、空調やオーディオなどの電源を切ってリセット作業を行ってください。
- ・バッテリーが弱っている場合、リセットが正常に終了しない可能性があります。

1. IG SW ON にしてください。
2. 15 秒以内に IG SW OFF にしてください。
3. 15 秒以内に IG SW ON にしてください。

4. 10 秒以内に次の操作を行ってください。  
ブレーキペダルを踏みながら、アクセルペダルの『全開』→『全閉』を 5 回繰り返して行った後にブレーキペダルから足を離してください。
  
5. 2～4の操作をもう一度行ってください。
  
6. コンビネーションメーターのグローランプが 1 秒周期で点滅します。**※1**
  
7. 15 秒以内に次の操作を行って下さい。  
アクセルペダルの『全開』→『全閉』を 7 回繰り返して行ってください。
  
8. エンジン ECU が自動的に積算走行距離のリセットを開始します。  
この時、グローランプが以下のパターンで 30 秒間点灯します。**※2**  
<点灯パターン>0.5 秒周期の点滅×3 回→消灯(2 秒間)
  
9. グローランプが消灯することを確認してください。**※3**
  
10. エンジンシステム点検警告灯も消灯していることを確認して、IG SW を LOCK (OFF)位置にしてください。

**※1** グローランプが点滅しない時は、IG SW を LOCK(OFF)位置にして再度1からやり直してください。

**※2** グローランプが<点灯パターン>の点滅に切り替わらない時は、IG SW を LOCK (OFF)位置にして再度1からやり直してください。  
なお、エンジンシステム点検警告灯が点灯していない状態で積算走行距離のリセットを実施した場合は、積算走行距離のリセット中はエンジンシステム点検警告灯が点灯します。

**※3** グローランプが消灯せずに、点滅(0.5 秒点灯、0.5 秒消灯)を繰り返した場合は、積算走行距離のリセットに失敗した為、IG SW を LOCK(OFF)位置にして、再度 1 からやり直してください。

## 問い合わせ窓口

### ■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く  
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

---

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。  
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。