●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	Ａ／Ｃ信号
エンジン	ＡＡＳ調整
エンジン	Ａｄｂｌｕｅサプライポンプ
エンジン	ＡｄＢｌｕｅメータリング量のテスト
エンジン	Ａｄｂｌｕｅリークテスト
エンジン	ＡＳＣランプ
エンジン	ＤＰＦ　インジケーターランプ
エンジン	ＤＰＦランプ
エンジン	ＤＰＦ強制再生ランプ
エンジン	ＤＰＦ後段Ｍ／Ｖ
エンジン	ＤＰＦ再生（手動）
エンジン	ＤＰＦ自動再生ランプ
エンジン	ＥＤＵリレー
エンジン	ＥＧＲ　Ｅ－ＶＲＶ　Ｍ／Ｖ
エンジン	ＥＧＲ　Ｍ／Ｖ－Ａ
エンジン	ＥＧＲ　Ｍ／Ｖ－Ａ（右）
エンジン	ＥＧＲ　Ｍ／Ｖ－Ａ（左）
エンジン	ＥＧＲ　Ｍ／Ｖ－Ｂ
エンジン	ＥＧＲ　Ｍ／Ｖ－Ｂ（右）
エンジン	ＥＧＲ　Ｍ／Ｖ－Ｂ（左）
エンジン	ＥＧＲ　Ｍ／Ｖ－Ｃ
エンジン	ＥＧＲ（０％）
エンジン	ＥＧＲ（１０％）
エンジン	ＥＧＲ（１００％）
エンジン	ＥＧＲ（２０％）
エンジン	ＥＧＲ（３０％）
エンジン	ＥＧＲ（４０％）
エンジン	ＥＧＲ（５０％）
エンジン	ＥＧＲ（６０％）
エンジン	ＥＧＲ（７０％）
エンジン	ＥＧＲ（８０％）
エンジン	ＥＧＲ（９０％）
エンジン	ＥＧＲ１
エンジン	ＥＧＲ１（０％）
エンジン	ＥＧＲ１（１０％）
エンジン	ＥＧＲ１（１００％）
エンジン	ＥＧＲ１（２０％）
エンジン	ＥＧＲ１（３０％）
エンジン	ＥＧＲ１（４０％）
エンジン	ＥＧＲ１（５０％）
エンジン	ＥＧＲ１（６０％）
エンジン	ＥＧＲ１（７０％）
エンジン	ＥＧＲ１（８０％）
エンジン	ＥＧＲ１（９０％）
エンジン	ＥＧＲ１，３（０％）
エンジン	ＥＧＲ１，３（１０％）
エンジン	ＥＧＲ１，３（１００％）
エンジン	ＥＧＲ１，３（２０％）
エンジン	ＥＧＲ１，３（３０％）

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	ＥＧＲ１，３（４０％）
エンジン	ＥＧＲ１，３（５０％）
エンジン	ＥＧＲ１，３（６０％）
エンジン	ＥＧＲ１，３（７０％）
エンジン	ＥＧＲ１，３（８０％）
エンジン	ＥＧＲ１，３（９０％）
エンジン	ＥＧＲ２
エンジン	ＥＧＲ２（０％）
エンジン	ＥＧＲ２（１０％）
エンジン	ＥＧＲ２（１００％）
エンジン	ＥＧＲ２（２０％）
エンジン	ＥＧＲ２（３０％）
エンジン	ＥＧＲ２（４０％）
エンジン	ＥＧＲ２（５０％）
エンジン	ＥＧＲ２（６０％）
エンジン	ＥＧＲ２（７０％）
エンジン	ＥＧＲ２（８０％）
エンジン	ＥＧＲ２（９０％）
エンジン	ＥＧＲ３
エンジン	ＥＧＲアクチュエーター
エンジン	ＥＧＲバルブアクチュエーター
エンジン	ＥＧＲ進角
エンジン	Ｅ－ＶＲＶ（ＯＦＦ）
エンジン	Ｅ－ＶＲＶ（ＯＮ）
エンジン	ＦＭＵ（フューエルメータリングユニット）
エンジン	ＧＣＵ（グロープラグ）
エンジン	ＩＳＳ　Ｈ／ＬＰ　カット
エンジン	ＩＳＳ　ＩＮＤランプ
エンジン	ＩＳＳインテークシャッター
エンジン	ＩＳＳインテークシャッターＭ／Ｖ
エンジン	ＩＳＳエアコンファンリレー
エンジン	ＩＳＳエバファンリレー
エンジン	ＩＳＳエンジン情報
エンジン	ＩＳＳスターターリレー（Ｍ）
エンジン	ＩＳＳスターターリレー（Ｓ）
エンジン	ＩＳＳブザーカット
エンジン	ＩＳＳランプカット
エンジン	ＩＳＳ作動Ｐ／Ｌ
エンジン	ＭｅＵｎ　０サプライ
エンジン	ＭＩＬ
エンジン	ＭＩＬランプ
エンジン	ＰＣＶ開
エンジン	ＳＡＳ調整
エンジン	ＳＣＲウォーニングランプ
エンジン	ＳＣＲ警告ブザー
エンジン	ＳＧＶ駆動
エンジン	ＳＰＶ
エンジン	ＴＣＶ　ＯＦＦ
エンジン	ＴＣＶ　ＯＮ

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	ＴＣＶ（作動）
エンジン	ＴＣＶ（進角）
エンジン	ＴＣＶ（遅角）
エンジン	ＴＣＶ（停止）
エンジン	ＴＤＣ　チェック
エンジン	ＴＷＶ－＃１　ストップ
エンジン	ＴＷＶ－＃２　ストップ
エンジン	ＴＷＶ－＃３　ストップ
エンジン	ＴＷＶ－＃４　ストップ
エンジン	ＴＷＶ－＃５　ストップ
エンジン	ＴＷＶ－＃６　ストップ
エンジン	ＶＧＴ　１（０％）
エンジン	ＶＧＴ　１（１０％）
エンジン	ＶＧＴ　１（１００％）
エンジン	ＶＧＴ　１（２０％）
エンジン	ＶＧＴ　１（３０％）
エンジン	ＶＧＴ　１（４０％）
エンジン	ＶＧＴ　１（５０％）
エンジン	ＶＧＴ　１（６０％）
エンジン	ＶＧＴ　１（７０％）
エンジン	ＶＧＴ　１（８０％）
エンジン	ＶＧＴ　１（９０％）
エンジン	ＶＧＴ　Ｍ／Ｖ　１
エンジン	ＶＧＴ　Ｍ／Ｖ　２
エンジン	ＶＧＴ　Ｍ／Ｖ　３
エンジン	ＶＧＴ　Ｍ／Ｖ１
エンジン	ＶＧＴ　Ｍ／Ｖ２
エンジン	ＶＧＴ　Ｍ／Ｖ３
エンジン	ＶＧＴ　Ｍ／Ｖ－ＶＥＮＴ
エンジン	ＶＧＴ　Ｍ／Ｖブースト
エンジン	ＶＧＴ　Ｍ／Ｖ－ブースト
エンジン	ＶＧＴ　Ｍ／Ｖベント
エンジン	ＶＧＴ（０％）
エンジン	ＶＧＴ（０％）　運転モード１
エンジン	ＶＧＴ（０％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（１０％）
エンジン	ＶＧＴ（１０％）　運転モード１
エンジン	ＶＧＴ（１０％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（１００％）
エンジン	ＶＧＴ（１００％）　運転モード１
エンジン	ＶＧＴ（１００％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（２０％）
エンジン	ＶＧＴ（２０％）　運転モード１
エンジン	ＶＧＴ（２０％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（３０％）
エンジン	ＶＧＴ（３０％）　運転モード１
エンジン	ＶＧＴ（３０％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（４０％）
エンジン	ＶＧＴ（４０％）　運転モード１

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	ＶＧＴ（４０％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（５０％）
エンジン	ＶＧＴ（５０％）　運転モード１
エンジン	ＶＧＴ（５０％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（６０％）
エンジン	ＶＧＴ（６０％）　運転モード１
エンジン	ＶＧＴ（６０％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（７０％）
エンジン	ＶＧＴ（７０％）　運転モード１
エンジン	ＶＧＴ（７０％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（８０％）
エンジン	ＶＧＴ（８０％）　運転モード１
エンジン	ＶＧＴ（８０％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（９０％）
エンジン	ＶＧＴ（９０％）　運転モード１
エンジン	ＶＧＴ（９０％）　運転モード２
エンジン	ＶＧＴ（可変容量ターボ）調整
エンジン	ＶＧＴ１
エンジン	ＶＧＴ１（０％）
エンジン	ＶＧＴ１（１０％）
エンジン	ＶＧＴ１（１００％）
エンジン	ＶＧＴ１（２０％）
エンジン	ＶＧＴ１（３０％）
エンジン	ＶＧＴ１（４０％）
エンジン	ＶＧＴ１（５０％）
エンジン	ＶＧＴ１（６０％）
エンジン	ＶＧＴ１（７０％）
エンジン	ＶＧＴ１（８０％）
エンジン	ＶＧＴ１（９０％）
エンジン	ＶＧＴ２
エンジン	ＶＧＴ３
エンジン	ＶＧＴアクチュエーター
エンジン	ＶＧＴテスト
エンジン	Ｖランプ（赤）
エンジン	Ｖランプ（橙）
エンジン	Ｗ／Ｇ　Ｍ／Ｖ
エンジン	アイドルＵＰ禁止ＳＷ
エンジン	アイドルアップキャンセルＳＷ
エンジン	アイドルアップ禁止
エンジン	アイドルアップ禁止ＳＷ
エンジン	インジェクターテスト１
エンジン	インジェクターテスト２
エンジン	インジェクターテスト３
エンジン	インジェクターテスト４
エンジン	インジェクターテスト５
エンジン	インジェクターテスト６
エンジン	インジェクターバルブ　－　シリンダー１
エンジン	インジェクターバルブ　－　シリンダー２
エンジン	インジェクターバルブ　－　シリンダー３

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	インジェクターバルブ　－　シリンダー４
エンジン	インテークサイレンサーM／V
エンジン	インテークスロットル１（０%）
エンジン	インテークスロットル１（１０%）
エンジン	インテークスロットル１（１００%）
エンジン	インテークスロットル１（２０%）
エンジン	インテークスロットル１（３０%）
エンジン	インテークスロットル１（４０%）
エンジン	インテークスロットル１（５０%）
エンジン	インテークスロットル１（６０%）
エンジン	インテークスロットル１（７０%）
エンジン	インテークスロットル１（８０%）
エンジン	インテークスロットル１（９０%）
エンジン	ウェストゲート　M／V
エンジン	エアコンSW
エンジン	エアコンSW１
エンジン	エアコンカットリレー
エンジン	エアコン信号
エンジン	エアヒーターインジケーターランプ
エンジン	エアヒーターリレー駆動用リレー
エンジン	エキブレ　M／V
エンジン	エキブレ　M／V１＋M／V２
エンジン	エキブレソレノイド
エンジン	エキブレランプ
エンジン	エンジンブレーキソレノイドバルブ
エンジン	オイルレベルアンバーランプ
エンジン	オーバーヒートブザー
エンジン	ガバナー制御
エンジン	クルーズP／L
エンジン	クルーズランプ
エンジン	クルーズリターダーSW１
エンジン	クルーズリターダーSW２
エンジン	クルーズリターダーSW３
エンジン	クルーズリターダーSW４
エンジン	クルーズ補助S／L
エンジン	グロー　インジケーターランプ
エンジン	グロープラグ
エンジン	グローリレー
エンジン	グローリレーインジケーターランプ
エンジン	グローリレー駆動用リレー
エンジン	サイレンサー　M／V
エンジン	サプライポンプ機差学習値初期化
エンジン	シリンダーカットオフ　－　インジェクター１（シリンダー１）
エンジン	シリンダーカットオフ　－　インジェクター２（シリンダー３）
エンジン	シリンダーカットオフ　－　インジェクター３（シリンダー４）
エンジン	シリンダーカットオフ　－　インジェクター４（シリンダー２）
エンジン	シリンダーカットオフ　－　全シリンダー作動
エンジン	スターターセーフティーリレー
エンジン	スタータ連続通電防止リレー

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	ダイアグランプ
エンジン	ダイアグランプ（A）
エンジン	ダイアグランプ（R）
エンジン	ダイアグランプ（U）
エンジン	パワータードM／V
エンジン	パワータードM／V－L
エンジン	パワータードM／V－R
エンジン	ヒーターリレー
エンジン	ブースト圧コントロール１
エンジン	ブースト圧コントロール２
エンジン	フューエルメータリングユニット
エンジン	プレストカットリレー
エンジン	プレスト制御
エンジン	プレヒートランプ
エンジン	ポンプ調整値消去
エンジン	レール内プレッシャーリミッターバルブ
エンジン	吸気スロットル（０%）
エンジン	吸気スロットル（１０%）
エンジン	吸気スロットル（１００%）
エンジン	吸気スロットル（２０%）
エンジン	吸気スロットル（３０%）
エンジン	吸気スロットル（４０%）
エンジン	吸気スロットル（５０%）
エンジン	吸気スロットル（６０%）
エンジン	吸気スロットル（７０%）
エンジン	吸気スロットル（８０%）
エンジン	吸気スロットル（９０%）
エンジン	吸気絞り１（０%）
エンジン	吸気絞り１（１０%）
エンジン	吸気絞り１（１００%）
エンジン	吸気絞り１（２０%）
エンジン	吸気絞り１（３０%）
エンジン	吸気絞り１（４０%）
エンジン	吸気絞り１（５０%）
エンジン	吸気絞り１（６０%）
エンジン	吸気絞り１（７０%）
エンジン	吸気絞り１（８０%）
エンジン	吸気絞り１（９０%）
エンジン	吸気絞りM／V
エンジン	暖機バルブ
エンジン	点火時期調整
エンジン	尿素水バルブ
エンジン	尿素水残量警告ランプ
エンジン	尿素水識別警告ランプ
エンジン	燃料ＬＯＷランプ
エンジン	燃料洩れチェック
エンジン	排気バイパスリレー
エンジン	排気フラップアクチュエーター
エンジン	補助ブレーキ　M／V

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エンジン	補助ブレーキ　M／Ｖ２
エンジン	補助ブレーキM／Ｖ１
エンジン	補助ブレーキM／Ｖ２
エンジン	補助ブレーキＰ／Ｌ
エンジン	補助ブレーキＳ／Ｌ
エンジン	補助ブレーキインジケータランプ
エンジン	冷間始動
トランスミッション	１０ｔｈシフト
トランスミッション	２ｎｄシフト
トランスミッション	２ｎｄソレノイド
トランスミッション	３ｒｄシフト
トランスミッション	４ｔｈシフト
トランスミッション	５ｔｈシフト
トランスミッション	６ｔｈシフト
トランスミッション	７ｔｈシフト
トランスミッション	８ｔｈシフト
トランスミッション	９ｔｈシフト
トランスミッション	ＡＢＳウォーニングＯＦＦ
トランスミッション	Ｄ／Ｃ　ソレノイド
トランスミッション	Ｄ／Ｕサブ電源　ＯＮ
トランスミッション	Ｄ／Ｕメイン電源　ＯＮ
トランスミッション	ＥＬＣリレー
トランスミッション	ＥＺＧＯ　Ｍ／Ｖ１　ＯＦＦ
トランスミッション	ＥＺＧＯ　Ｍ／Ｖ１　ＯＮ
トランスミッション	ＥＺＧＯ　Ｍ／Ｖ２　ＯＦＦ
トランスミッション	ＥＺＧＯ　Ｍ／Ｖ２　ＯＮ
トランスミッション	ＥＺＧＯ　Ｗ／Ｌ
トランスミッション	ＥＺＧＯ作動ランプ
トランスミッション	ＩＮＶＥＣＳ－ＩＩ強制停止
トランスミッション	Ｌ／Ｒ　ＳＯＬ
トランスミッション	Ｏ／Ｄ　ＳＯＬ
トランスミッション	Ｕ／Ｄ　ＳＯＬ
トランスミッション	アウタークラッチＯＮ
トランスミッション	インナークラッチＯＮ
トランスミッション	ウォーニングブザー
トランスミッション	エキブレリレー
トランスミッション	オイルクーラーＯＦＦ
トランスミッション	オイルクーラーＯＮ
トランスミッション	シフトギア
トランスミッション	シフトロック解除
トランスミッション	ニュートラル
トランスミッション	プレッシャーラインＨｉｇｈ
トランスミッション	プレッシャーラインＬｏｗ
トランスミッション	警告ブザー　ＯＮ
トランスミッション	初期設定モードＳＷ　ＯＮ
ＩＳＳ（アイドリングストップ＆スタート）	ＩＳＳインジケーターランプ制御
ＩＳＳ（アイドリングストップ＆スタート）	ＩＳＳカットインジケーターランプ制御
ＩＳＳ（アイドリングストップ＆スタート）	ＩＳＳ警告ブザー
ＩＳＳ（アイドリングストップ＆スタート）	アイドルＵＰ禁止ＳＷ

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	エアコン信号
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	エキブレ　Ｍ／Ｖ
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	クルーズランプ
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	サブバッテリーリレー
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	システム作動ランプ
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	ダイアグランプ
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	ダイアグランプ（Ｒ）
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	ダイアグランプ（Ｕ）
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	パワータードＭ／Ｖ－Ｌ
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	パワータードＭ／Ｖ－Ｒ
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	ブレーキコントロールバルブ（フロント）
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	ブレーキコントロールバルブ（リア）
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	吸気シャッターＭ／Ｖ
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	構成部品’ウォーニングブザー’制御
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	構成部品’ウォーニングランプ’制御
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	構成部品’ブロワーモーターリレー’制御
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	構成部品’ヘッドランプ&フォグランプ’制御
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	燃料洩れチェック
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	負荷カットリレー１
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	負荷カットリレー２
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	負荷カットリレー３
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	補助ブレーキＰ／Ｌ
ＩＳＳ（アイドリングストップ&スタート）	補助ブレーキＳ／Ｌ
モーターコントロール	ウォーターポンプ作動
モーターコントロール	プリチャージコンタクター作動
モーターコントロール	メインコンタクター（－）作動
モーターコントロール	メインコンタクター（＋）作動
モーターコントロール	モーター逆駆動（発電）（０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター逆駆動（発電）（－１０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター逆駆動（発電）（－２０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター逆駆動（発電）（－３０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター逆駆動（発電）（－４０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター逆駆動（発電）（－５０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター駆動（０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター駆動（１０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター駆動（２０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター駆動（３０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター駆動（４０Ｎｍ）
モーターコントロール	モーター駆動（５０Ｎｍ）
モーターコントロール	ラジエターファン作動
バッテリーコントロール	冷却ファン１起動
バッテリーコントロール	冷却ファン２起動
バッテリーコントロール	冷却ファン３起動
バッテリーコントロール	冷却ファン４起動
バッテリーコントロール	冷却ファン５起動
バッテリーコントロール	冷却ファン６起動
バッテリーコントロール	冷却ファン７起動
バッテリーコントロール	冷却ファン８起動
バッテリーコントロール	冷却ファン起動

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	ＡｄＢｌｕｅ漏れフラグ消去
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	システムチェック
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	タンクヒーティングバルブＯＦＦ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	タンクヒーティングバルブＯＮ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	テストモード終了（エアパージ実施）
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	ポンプモジュール内ラインヒーターＯＦＦ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	ポンプモジュール内ラインヒーターＯＮ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	圧縮エア調整バルブＯＦＦ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	圧縮エア調整バルブＯＮ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	外部吸入ラインヒーターＯＦＦ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	外部吸入ラインヒーターＯＮ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	外部添加ラインヒーターＯＦＦ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	外部添加ラインヒーターＯＮ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	外部戻しラインヒーターＯＦＦ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	外部戻しラインヒーターＯＮ
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	添加バルブチェック１
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	添加バルブチェック２
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	添加バルブチェック３
尿素ＳＣＲ（ＳＣＲ：選択触媒還元）	凍結回数カウンター１，２リセット
エアサスペンション	ＥＣＳ矯正ソフト
エアサスペンション	ＥＣＳ矯正ハード
エアサスペンション	ＦＬ吸気Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
エアサスペンション	ＦＬ吸気Ｍ／Ｖ　ＯＮ
エアサスペンション	ＦＬ排気Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
エアサスペンション	ＦＬ排気Ｍ／Ｖ　ＯＮ
エアサスペンション	ＦＲ吸気Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
エアサスペンション	ＦＲ吸気Ｍ／Ｖ　ＯＮ
エアサスペンション	ＦＲ排気Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
エアサスペンション	ＦＲ排気Ｍ／Ｖ　ＯＮ
エアサスペンション	Ｍ／Ｖカットリレー　ＯＦＦ
エアサスペンション	Ｍ／Ｖカットリレー　ＯＮ
エアサスペンション	ＮＲバルブＯＦＦ
エアサスペンション	ＮＲバルブＯＮ
エアサスペンション	ＲＬ排気Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
エアサスペンション	ＲＬ排気Ｍ／Ｖ　ＯＮ
エアサスペンション	ＲＲ排気Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
エアサスペンション	ＲＲ排気Ｍ／Ｖ　ＯＮ
エアサスペンション	Ｒ吸気Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
エアサスペンション	Ｒ吸気Ｍ／Ｖ　ＯＮ
エアサスペンション	Ｓ／Ａソフト
エアサスペンション	Ｓ／Ａハード
エアサスペンション	Ｓ／Ａミディアム
エアサスペンション	Ｗ／Ｐ解除　ＯＦＦ
エアサスペンション	Ｗ／Ｐ解除　ＯＮ
エアサスペンション	ウォーニングランプオフ
エアサスペンション	ウォーニングランプオン
エアサスペンション	エアシリンダーＭ／ＶＯＦＦ
エアサスペンション	エアシリンダーＭ／ＶＯＮ
エアサスペンション	エアシリンダー排気ＯＦＦ

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
エアサスペンション	エアシリンダー排気ＯＮ
エアサスペンション	エア遮断ＭＶ　ＯＦＦ
エアサスペンション	エア遮断ＭＶ　ＯＮ
エアサスペンション	コンプレッサーＡ　ＯＦＦ
エアサスペンション	コンプレッサーＡ　ＯＮ
エアサスペンション	コンプレッサーＢ　ＯＦＦ
エアサスペンション	コンプレッサーＢ　ＯＮ
エアサスペンション	コンプレッサーＣ　ＯＦＦ
エアサスペンション	コンプレッサーＣ　ＯＮ
エアサスペンション	シリンダーＭＶ　Ｆ　ＯＦＦ
エアサスペンション	シリンダーＭＶ　Ｆ　ＯＮ
エアサスペンション	シリンダーＭＶ　Ｒ　ＯＦＦ
エアサスペンション	シリンダーＭＶ　Ｒ　ＯＮ
エアサスペンション	スプリング吸気
エアサスペンション	スプリング排気
エアサスペンション	セーフティーリレー　ＯＦＦ
エアサスペンション	セーフティーリレー　ＯＮ
エアサスペンション	ニーリング
エアサスペンション	ニーリング　復帰
エアサスペンション	ニーリングランプ　ＯＮ
エアサスペンション	バルブリレー　ＯＦＦ
エアサスペンション	バルブリレー　ＯＮ
エアサスペンション	フェリーランプ　ＯＮ
エアサスペンション	フェリー乗船
エアサスペンション	フェリー乗船復帰
エアサスペンション	ブザーＯＮ
エアサスペンション	吸気Ｍ／Ｖ　Ｆ　ＯＦＦ
エアサスペンション	吸気Ｍ／Ｖ　Ｆ　ＯＮ
エアサスペンション	吸気Ｍ／Ｖ　Ｒ　ＯＦＦ
エアサスペンション	吸気Ｍ／Ｖ　Ｒ　ＯＮ
エアサスペンション	故障ランプ　Ｆ　ＯＮ
エアサスペンション	故障ランプ　Ｈ　ＯＮ
エアサスペンション	軸重移動ＯＦＦ
エアサスペンション	軸重移動ＯＮ
エアサスペンション	車高アップ
エアサスペンション	車高アップ　復帰
エアサスペンション	車高ダウン
エアサスペンション	車高ダウン　復帰
エアサスペンション	車高ランプ　ＯＮ
エアサスペンション	中立復帰
エアサスペンション	排気Ｍ／Ｖ　Ｆ　ＯＦＦ
エアサスペンション	排気Ｍ／Ｖ　Ｆ　ＯＮ
エアサスペンション	排気Ｍ／Ｖ　Ｒ　ＯＦＦ
エアサスペンション	排気Ｍ／Ｖ　Ｒ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＢＳウォーニングＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＢＳウォーニングＯＮ
ＡＢＳ	ＡＢＳウォーニングランプＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＢＳウォーニングランプＯＮ
ＡＢＳ	ＡＢＳバルブ　後右　ＯＮ

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＡＢＳ	ＡＢＳバルブ　後左　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＢＳバルブ　前右　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＢＳバルブ　前左　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＢＳランプ
ＡＢＳ	ＡＢＳランプＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＢＳランプＯＮ
ＡＢＳ	ＡＳＲ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＳＲ　ランプＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＳＲ　ランプＯＮ
ＡＢＳ	ＡＳＲエンジン制御
ＡＢＳ	ＡＳＲカットバルブ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＳＲカットバルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＳＲチャージＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＳＲチャージＯＮ
ＡＢＳ	ＡＳＲバルブ
ＡＢＳ	ＡＳＲバルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＳＲバルブ　オン
ＡＢＳ	ＡＳＲバルブＬ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＳＲバルブＲ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＳＲバルブ後
ＡＢＳ	ＡＳＲモーターＯＮ
ＡＢＳ	ＡＳＲランプ
ＡＢＳ	ＡＵＳ　Ｆ　Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＵＳ　Ｆ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＵＳ　Ｆ　ＭＶ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＵＳ　Ｆ　ＭＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＵＳ　Ｒ　Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＵＳ　Ｒ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＵＳ　Ｒ　ＭＶ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＵＳ　Ｒ　ＭＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＵＳバルブ　後　ＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＵＳバルブ　後　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＵＳバルブ　前　ＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＵＳバルブ　前　ＯＮ
ＡＢＳ	ＡＵＳランプＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＵＳランプＯＮ
ＡＢＳ	ＡＵＳ作動ランプ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	ＡＵＳ作動ランプ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＥＸＢカットリレーＯＦＦ
ＡＢＳ	ＥＸＢカットリレーＯＮ
ＡＢＳ	ＥＸＢリレーＯＦＦ
ＡＢＳ	ＥＸＢリレーＯＮ
ＡＢＳ	ＥＺＧＯウォーニングランプＯＦＦ
ＡＢＳ	ＥＺＧＯウォーニングランプＯＮ
ＡＢＳ	ＥＺＧＯブザー
ＡＢＳ	ＥＺＧＯランプＯＦＦ
ＡＢＳ	ＥＺＧＯランプＯＮ
ＡＢＳ	Ｆ　ＣＶ吸気ＯＮ
ＡＢＳ	Ｆ　ＣＶ排気ＯＮ

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＡＢＳ	Ｆ　排気バルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	Ｆ　保持バルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	Ｆ　保持バルブＯＮ
ＡＢＳ	ＦＬバルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＦＬバルブ＋モーター
ＡＢＳ	ＦＬ排気バルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＦＬ保持バルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＦＬ保持バルブＯＮ
ＡＢＳ	ＦＲバルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＦＲバルブ＋モーター
ＡＢＳ	ＦＲ排気バルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＦＲ保持バルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＦＲ保持バルブＯＮ
ＡＢＳ	ＩＮＡランプＯＦＦ
ＡＢＳ	ＩＮＡランプＯＮ
ＡＢＳ	ＬＢ　ＲＥＡＤＹ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	ＬＢ　ＲＥＡＤＹ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＬＢホールドＯＦＦ
ＡＢＳ	ＬＢホールドＯＮ
ＡＢＳ	ＰＳＳ　加圧
ＡＢＳ	ＰＳＳ　減圧
ＡＢＳ	ＰＳＳ／ＬＢ　加圧
ＡＢＳ	ＰＳＳ／ＬＢ　減圧
ＡＢＳ	ＲＬ　ＡＳＲ　ＢＲＫ
ＡＢＳ	ＲＬ　ＣＶ吸気ＯＮ
ＡＢＳ	ＲＬ　ＣＶ排気ＯＮ
ＡＢＳ	ＲＬバルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＲＬバルブ＋モーター
ＡＢＳ	ＲＬ排気バルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＲＬ保持バルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＲＲ　ＡＳＲ　ＢＲＫ
ＡＢＳ	ＲＲ　ＣＶ吸気ＯＮ
ＡＢＳ	ＲＲ　ＣＶ排気ＯＮ
ＡＢＳ	ＲＲバルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＲＲバルブ＋モーター
ＡＢＳ	ＲＲ排気バルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	ＲＲ保持バルブ　ＯＮ
ＡＢＳ	アウトレットバルブ後右
ＡＢＳ	アウトレットバルブ後左
ＡＢＳ	アウトレットバルブ前右
ＡＢＳ	アウトレットバルブ前左
ＡＢＳ	インレットバルブ後右
ＡＢＳ	インレットバルブ後左
ＡＢＳ	インレットバルブ前右
ＡＢＳ	インレットバルブ前左
ＡＢＳ	ウォーニングＯＦＦ
ＡＢＳ	ウォーニングＯＮ
ＡＢＳ	エキブレカット　ＯＮ
ＡＢＳ	エキブレカットＯＦＦ

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＡＢＳ	エキブレカットＯＮ
ＡＢＳ	エキブレカットリレー
ＡＢＳ	エキブレカットリレーＯＦＦ
ＡＢＳ	エキブレカットリレーＯＮ
ＡＢＳ	エキブレリレー　ＯＦＦ
ＡＢＳ	エキブレリレー　ＯＮ
ＡＢＳ	エンジン制御
ＡＢＳ	エンジン制御ＯＦＦ
ＡＢＳ	エンジン制御ＯＮ
ＡＢＳ	スリップ検知切り替え
ＡＢＳ	セーフティーリレー　ＯＦＦ
ＡＢＳ	セーフティーリレー　ＯＮ
ＡＢＳ	ソレノイドバルブ　フロントアクスル右
ＡＢＳ	ソレノイドバルブ　フロントアクスル左
ＡＢＳ	ソレノイドバルブ　リアアクスル右
ＡＢＳ	ソレノイドバルブ　リアアクスル左
ＡＢＳ	ソレノイドリレー　ＯＦＦ
ＡＢＳ	ソレノイドリレー　ＯＮ
ＡＢＳ	パークランプ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	パークランプ　ＯＮ
ＡＢＳ	バルブテスト後右１
ＡＢＳ	バルブテスト後右２
ＡＢＳ	バルブテスト後左１
ＡＢＳ	バルブテスト後左２
ＡＢＳ	バルブテスト前右１
ＡＢＳ	バルブテスト前右２
ＡＢＳ	バルブテスト前左１
ＡＢＳ	バルブテスト前左２
ＡＢＳ	バルブリレー　ＯＦＦ
ＡＢＳ	バルブリレー　ＯＮ
ＡＢＳ	ブザーＯＮ
ＡＢＳ	フロント　加圧
ＡＢＳ	フロントＤＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	フロントＨＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	フロント右ＡＢＳ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＡＢＳ	フロント右ＡＢＳ　ＭＶ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	フロント右ＡＢＳ　ＭＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	フロント左ＡＢＳ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＡＢＳ	フロント左ＡＢＳ　ＭＶ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	フロント左ＡＢＳ　ＭＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	ホーンＯＮ
ＡＢＳ	モーター
ＡＢＳ	モーター　ＯＮ
ＡＢＳ	モーターリレー　ＯＦＦ
ＡＢＳ	モーターリレー　ＯＮ
ＡＢＳ	リア　加圧
ＡＢＳ	リア右ＡＢＳ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＡＢＳ	リア右ＡＢＳ　ＭＶ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	リア右ＡＢＳ　ＭＶ　ＯＮ

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＡＢＳ	リア右ＡＳＲ　ＭＶ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	リア右ＡＳＲ　ＭＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	リア右ＤＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	リア右ＨＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	リア左ＡＢＳ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＡＢＳ	リア左ＡＢＳ　ＭＶ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	リア左ＡＢＳ　ＭＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	リア左ＡＳＲ　ＭＶ　ＯＦＦ
ＡＢＳ	リア左ＡＳＲ　ＭＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	リア左ＤＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	リア左ＨＶ　ＯＮ
ＡＢＳ	リターダリレー
ＡＢＳ	ローラーテスターによりＡＳＲ無効
ＡＢＳ	ローラーベンチテスト
ＡＢＳ	警告ランプ
ＡＢＳ	後右輪　ＡＢＳバルブテスト１
ＡＢＳ	後右輪　ＡＢＳバルブテスト２
ＡＢＳ	後右輪排気バルブ
ＡＢＳ	後右輪保持バルブ
ＡＢＳ	後左輪　ＡＢＳバルブテスト１
ＡＢＳ	後左輪　ＡＢＳバルブテスト２
ＡＢＳ	後左輪排気バルブ
ＡＢＳ	後左輪保持バルブ
ＡＢＳ	前右輪　ＡＢＳバルブテスト１
ＡＢＳ	前右輪　ＡＢＳバルブテスト２
ＡＢＳ	前右輪排気バルブ
ＡＢＳ	前右輪保持バルブ
ＡＢＳ	前左輪　ＡＢＳバルブテスト１
ＡＢＳ	前左輪　ＡＢＳバルブテスト２
ＡＢＳ	前左輪排気バルブ
ＡＢＳ	前左輪保持バルブ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＢＳランプＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＢＳランプＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ　Ｆ　Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ　Ｆ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ　Ｍ／Ｖ１　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ　Ｍ／Ｖ１　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ　Ｍ／Ｖ２　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ　Ｍ／Ｖ２　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ　Ｒ　Ｍ／Ｖ　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ　Ｒ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳウォーニングランプ　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳウォーニングランプ　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳブザー　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳブザー　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳランプＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳランプＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ作動ランプ　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ作動ランプ　ＯＮ

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ電源保持リレーＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＡＵＳ電源保持リレーＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＥＺＧＯランプＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＥＺＧＯランプＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＬＢホーン　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＬＢホーン　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＬＢ圧力保持ランプ　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＬＢ圧力保持ランプ　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＬＢ作動準備ランプ　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ＬＢ作動準備ランプ　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ウォーニングブザー
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	エキブレカット　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	エキブレカットＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	パーキングブレーキランプ消灯
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	パーキングブレーキランプ点灯
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	パークランプ　ＯＦＦ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	パークランプ　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ブザーＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ブレーキコントロールバルブ（フロント）
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ブレーキコントロールバルブ（リア）
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	フロント右ＡＢＳ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	フロント左ＡＢＳ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ホーン
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	リア右ＡＢＳ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	リア左ＡＢＳ　Ｍ／Ｖ　ＯＮ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ロックブレーキインジケーターランプ
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ロックブレーキリレー
ＥＺＧＯ（イージーゴー）	ロックブレーキ作動準備表示
ＭＢＥＣＳ（エムベックス）	ＳＧＶ駆動
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	アイドルＵＰ禁止ＳＷ
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	エアコン信号
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	エキブレ　Ｍ／Ｖ
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	クルーズランプ
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	ダイアグランプ（Ｒ）
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	ダイアグランプ（Ｕ）
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	パワータードＭ／Ｖ－Ｌ
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	パワータードＭ／Ｖ－Ｒ
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	燃料洩れチェック
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	補助ブレーキＰ／Ｌ
ＳＷＳ（通信システム）（スマートワイヤリングシステム）	補助ブレーキＳ／Ｌ
車間距離警報	燃料洩れチェック
ＭＩＬＳ（積載モニター）	燃料洩れチェック
ＨＶＡＣ	コンプレッサー
ＨＶＡＣ	ブロワーモーター風量１
ＨＶＡＣ	ブロワーモーター風量２
ＨＶＡＣ	ブロワーモーター風量３
ＨＶＡＣ	ブロワーモーター風量４
ＨＶＡＣ	ブロワーモーター風量５
ＨＶＡＣ	ブロワーモーター風量６

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＨＶＡＣ	ブロワーモーター風量７
ＨＶＡＣ	ブロワーモーター風量８
ＨＶＡＣ	ミックスエアフラップ用アクチュエーター（ダンパー開度：２－１８%）
ＨＶＡＣ	ミックスエアフラップ用アクチュエーター（ダンパー開度：４２－５８%）
ＨＶＡＣ	ミックスエアフラップ用アクチュエーター（ダンパー開度：８２－９８%）
ＨＶＡＣ	モード設定・モーター：Ｂ／Ｌ１
ＨＶＡＣ	モード設定・モーター：Ｂ／Ｌ２
ＨＶＡＣ	モード設定・モーター：Ｂ／Ｌ３
ＨＶＡＣ	モード設定・モーター：Ｄ／Ｆ１
ＨＶＡＣ	モード設定・モーター：Ｄ／Ｆ２
ＨＶＡＣ	モード設定・モーター：Ｄ／Ｆ３
ＨＶＡＣ	モード設定・モーター：ＤＥＦ
ＨＶＡＣ	モード設定・モーター：Ｆａｃｅ
ＨＶＡＣ	モード設定・モーター：ＦＯＯＴ
ＨＶＡＣ	外気フラップ用アクチュエーター
ＨＶＡＣ	内気循環フラップ用アクチュエーター
ＳＡＭ（シグナル検出およびアクチュエーションモジュール）	１２Ｖ／２４Ｖ　ＡＣＣ　ＲＥＬＡＹ作動
ＳＡＭ（シグナル検出およびアクチュエーションモジュール）	１２Ｖ／２４Ｖ　ＩＧＮ　ＲＥＬＡＹ作動
ＳＡＭ（シグナル検出およびアクチュエーションモジュール）	Ａ／Ｃ　ＢＲＯＷＥＲ　ＲＥＬＡＹ作動
ＳＡＭ（シグナル検出およびアクチュエーションモジュール）	Ａ／Ｃ　ＣＯＭＰ　ＣＯＮＤ．ＲＥＬＡＹ作動
ＳＡＭ（シグナル検出およびアクチュエーションモジュール）	ＡＣＣ　ＲＥＬＡＹ作動
ＳＡＭ（シグナル検出およびアクチュエーションモジュール）	ＩＧＮ　ＲＥＬＡＹ作動
ＳＡＭ（シグナル検出およびアクチュエーションモジュール）	エクステリア・イルミネーション
ＳＡＭ（シグナル検出およびアクチュエーションモジュール）	フロントウィンドウウォッシャーシステム用ポンプ制御
ＳＡＭ（シグナル検出およびアクチュエーションモジュール）	フロントターンシグナルランプ（ＬＨ／ＲＨ）点灯
インストゥルメント	インストルメント・クラスター
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ＥＧＲ１，３（０%）
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ＥＧＲアクチュエーター
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ＨＣカットオフバルブ
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ＨＣソレノイドバルブ
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ＶＧターボチャージングソレノイドバルブ
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ＶＧターボチャージングソレノイドバルブ２
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ＶＧターボチャージングソレノイドバルブ３
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	Ｙ６２２（排気フラップ）
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	Ｙ６２４（エキゾーストブレーキソレノイドバルブステージ１）
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	Ｙ６２４（エキゾーストブレーキソレノイドバルブステージ２）
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	シリンダーシャットオフ　－　シリンダー１
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	シリンダーシャットオフ　－　シリンダー２
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	シリンダーシャットオフ　－　シリンダー３
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	シリンダーシャットオフ　－　シリンダー４
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	シリンダーシャットオフ　－　シリンダー５
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	シリンダーシャットオフ　－　シリンダー６
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	スロットルバルブアクチュエーター
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ターボチャージャーの圧力　－　テストモード１
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ターボチャージャーの圧力　－　テストモード２
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ターボチャージャーポジション　－　ポジション１
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ターボチャージャーポジション　－　ポジション２
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ターボチャージャーポジション　－　ポジション３
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ターボチャージャーポジション　－　ポジション４

●三菱ふそう アクティブテスト(ver 2026.07)

システム	項目名
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ターボチャージャーポジション　－　ポジション５
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ターボチャージャーポジション　－　ポジション６
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ターボチャージャーポジション　－　ポジション７
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ターボチャージャーポジション　－　ポジション８
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ファンアクチュエーターモーター１
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	ファンクラッチソレノイドバルブ
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	レールプレッシャー
ＭＣＭ（エンジンコントロールモジュール）	燃料計測バルブ